


Sana

JUICER® BY 



INSTRUCTION MANUAL FOR THE MASTICATING JUICER

EUJ-707

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

1. Lees alle instructies.
2. Houdt het hoof gedeelte (motor) uit de buurt van water en andere vloeistoffen om het risico op een elektrische schok te verlagen.
3. Zorgvuldig toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen
4. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik, vóór montage, demontage en reiniging.
5. Vermijd contact met bewegende delen.
6. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, na een storing, gevallen is of op een ander manier beschadigd is geraakt. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische aanpassingen.
7. Het gebruik van hulpstukken die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
8. Laat het snoer niet hangen over de rand van een tafel of aanrecht.
9. Zorg er altijd voor dat de vergrendelingsclip vergrendeld is terwijl de juicer in werking is.
10. Zorg er voor dat u het apparaat op OFF zet na elk gebruik van uw juicer. Zorg er voor dat de motor geheel tot stilstand is gekomen voordat u het apparaat demonteert.
11. Plaats uw vingers of andere voorwerpen niet in de juicer terwijl deze in werking is. Wanneer er voedsel in de opening vast komt te zitten, gebruik dan de stamper of een ander stuk groente of fruit om dit naar beneden te duwen. Wanneer deze methode niet mogelijk is, zet dan de motor uit en demonteer de juicer om het resterende voedsel te verwijderen.
12. Lees alle instructies en operationele procedures door, voordat u de stekker in het stopcontact steekt en gebruik maakt van het apparaat.
13. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Verwijder de stekker door deze bij de kop vast te pakken en te trekken.
14. Schakel alle besturings elementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt of in het stopcontact steekt.

SANA Juicer by Omega (EUJ707)

Deze 'heavy-duty' juicer beschikt over een gepatenteerde stenen molen-achtige persboor, gemaakt van hygiënisch Amerikaanse FDA-goedgekeurd Ultem.

De Sana Juicer van Omega (EUJ707) perst op een lage snelheid van 63-75 RPMs, wat zorgt voor een volle smaak en de hoogste nutritionele waarde.

De Sana Juicer van Omega (EUJ707) is eenvoudig te monteren en te demonteren voor een snelle reiniging.

De Sana Juicer van Omega (EUJ707) verzekert u jarenlang een probleemloze en betrouwbare service.

15 jaar garantie op alle onderdelen en arbeidskosten.

Multifunctionele Juicer / Keukenmachine

1. Fruitsap extraheren

De Sana juicer perst op een efficiënte manier harde en zachte vruchten, zelfs citrusvruchten; een van de moeilijkste vruchten om sap uit te extraheren

2. Groentesap Extraheren

De Sana perst op een efficiënte manier alle soorten groenten, inclusief selderij, wortelen, paprika, radijs en kool, zonder het vernietigen van de natuurlijke smaak en voedingsstoffen. Een groentesap met een frisse smaak vol voedingsstoffen is gegarandeerd met dit uniek extractieproces.

3. Gras Sap Extraheren

Tarwegras, Aloe bladeren en pijnboombladeren zijn slechts enkele voorbeelden van natuurlijke producten die u kunt vermalen tot sap met de Sana Juicer. Geniet van allerlei soorten rauw voedsel dat de natuur te bieden heeft

4. Verwerken / Vermalen van voedsel Functies

De Sana vermaalt en verwerkt ook knoflook, lente-uitjes, rode peper, gember, radijs en vele andere voedingsmiddelen, inclusief kruiden en specerijen. Zacht voedsel voor baby's en geriatrische patiënten zijn snel gemakkelijk te bereiden met de zeef.

5. Het maken van pasta

Maak verse noedels in slechts enkele minuten met het mondstuk voor pasta. Zie pagina 14 voor meer informatie.

6. Homogeniseren



Maak verse bevroren desserts, natuurlijke babyvoeding en notenpasta

7. Vermalen



Vermaal koffiebonen en meel.

Sana
JUICER® BY 

Locking Clip




ON-OFF
Switch



Food pusher



Container Strainer




Pulp container

Juice container




Cleaning brush

Onderdelen voor sap maken



Parts for Processing





Pers groenten en fruit
Pers grassen
Vermaal kruiden
Maak noodles en soepstengels
Maak babyvoedsel en sorbets

Specificaties

Model naam	Sana Juicer by OMEGA EUJ707
Afmetingen	Lengte: 420 mm Breedte: 170 mm Hoogte: 320 mm
Voltage	230V/50Hz (200W power)
Motor	Single-phase induction
Persboor RPM	63-75
Zekering	250V 5A 50T
Certified	CE

Inbegrepen onderdelen en accessoires

1 Handleiding	1 Zeef
2 Containers	1 Stamper
2 Mondstuk Noodle	1 Trechter + verwerkingsunit
1 Mondstuk soepstengel	1 Schoonmaakborstel
1 Mondstuk plat	1 Eindstuk
1 Persboord	1 Sapzeef
1 Sapzeef	

Totaal van 15 onderdelen inclusief deze handleiding



- 1. Was ongeschilde groenten en fruit grondig voor gebruik.*
- 2. Snijd groenten of fruit in kleine stukjes (ongeveer 2cm), zodat het sap grondiger geëxtraheerd kan worden.*
- 3. Zet de machine aan. Laat deze lopen zonder onderbrekingen, totdat al het sap is geëxtraheerd.*
- 4. Zet de machine uit wanneer deze licht begint te trillen tijdens gebruik. Leeg de drum set. Juicer opnieuw monteren en hervat de normale werking.*
- 5. Laat de machine draaiend na het plaatsen van de laatste stukjes groenten of fruit. Op deze manier wordt er zo veel mogelijk sap geëxtraheerd uit het groente of fruit.*
- 6. Zet de machine uit.*
- 7. Reinig de verwerkingsunit set na elk gebruik.*
- 8. Laat de machine **Nas** langer draaien voor meer dan 30 minuten per keer.*

Reinigingsinstructies

Was de persboor en andere onderdelen grondig in warm water en zeep in uw gootsteen en spoel deze goed af.




Plaats geen onderdelen of accessoires in de vaatwasser.

Plaats het hoofdgedeelte (motor) niet in water. Reinigen met een vochtige doek.

Making Juice

Stap 1

Sluit de drums aan op de vergrendelingsclip door deze ongeveer 60° naar rechts te draaien. Plaats de trechter op de buis.



Stap 2

1) Voor het persen van groenten

Plaats de persboor in de verwerkingsunit


Plaats ze sapzeef in de verwerkingsunit

2) Voor het persen van fruit

Plaats de persboor in de verwerkingsunit

Plaats ze grove zeef in de verwerkingsunit

Plaats het eindstuk op het uiteinde van de verwerkingsunit en draai deze tegen de klok in tot deze vast klikt. Bevestig de verstelbare drukdop op het uiteinde van het eindstuk.



Montage instructies

Keukenmachine functie


Voor de functie als keukenmachine,

Plaats de persboor in de verwerkingsunit.

Plaats de zeef in de verwerkingsunit.

Plaats het eindstuk op het uiteinde van de verwerkingsunit en draai deze tegen de klok in tot deze vastklikt.


Indien u interesse heeft in het maken van pasta, u-dong of noodles, verwijzen wij u naar de paragraaf "Pasta Maken".




Stap 3

Wanneer u aan het extraheren bent, plaats de sap- en pulpcontainer onder de verwerkingsunit. Bij het verwerken heeft u de sapcontainer niet nodig.

Steek de stekker in het stopcontact.





Stap 4


Druk op de Ounknop. Leg een paar stukjes gesneden groenten of fruit één voor één in de trechter. Gebruik de stamper om de stukjes naar beneden te begeleiden. Laat het apparaat aan staan tijdens het toevoegen van het groente of fruit.



Assembly Instructions


Stap 5

StiP Gaau metalen objecten in de trechter.
Wanneer de trechter verstopt zit of wanneer de machine stopt, druk dan 2 tot 3 maal de reverse-knop in. Dit zal de verstopping ongedaan maken. Druk op de aan-knop om het extraheren te hervatten.



Stap 6

Schakel de juicer Uit voordat u contact maakt met accessoires of bewegende delen.
Verwijder de drum set van het hoofdgedeelte door de vergrendelingsclip tegen de klok in te draaien. Trek aan de persboor om deze te verwijderen van de verwerkingsunit. Reinig alle onderdelen in warm water met zeep na het extraheren van sap. PLAATS GEEN onderdelen of accessoires in de vaatwasser.



Stap 7

Laat de juicer Niet langer aanstaan dan 30 minuten per keer.



113

Pasta, U-dong, Noodles en soepstengels maken


Stap 1

Open de drum cap

Vervang de sapzeef met de zeef.

Plaats het gewenste mondstuk op het uiteinde van de zeef.

Draai het eindstuk tegen de klok in totdat deze vastklikt.



Stap 2

Strooi een kleine hoeveelheid tarwemeel op de houder onder het uiteinde. Druk op de AAN-knop. Duw het pastadeeg door de buis zonder te stoppen




Stap 3

Gebruik een schaar om de pasta tot de gewenste lengte te knippen. Koken volgens recept.



Stap 4

Demonteer het apparaat en spoel alle onderdelen en accessoires om in koud water. Daarna wassen in warm water in uw gootsteen – NIET in uw vaatwasser.



Kies de juiste onderdelen

Type	Soort zeef
Appels, sinaasappels, peren, druiven, aardbeien, kiwi, tomaat, avocado, Aloe, en etc	Grove zeef
Dennenboom bladeren, Boerenkool, Radijs, Bieten, Spinazie, Wortelen, Zoete aardappelen, Tarwegras	Fijne zeef
Rode / groene paprika, knoflook, gember, kruiden, geweekte rijst en bonen.	Verwerkingszeef
Pasta, U-dong, Noodles, Soepstengels, IJs, Notenboter	Verwerkingszeef

Sana

JUICER® BY

