

## VERKORTE HANDLEIDING CCT Afstandsbediening



Haal het led paneel , de afstandsbediening en de driver uit de verpakking.

Plaats 2 AAA batterijen in de afstandsbediening.

Verbind de connector die aan de driver zit met de connector van het paneel. Groothandel in LED is niet aansprakelijk voor verkeerd aansluiten en geeft geen garantie op verkeerd gebruik of aansluiten van het paneel.

Als de connector is verbonden met de driver en het paneel, dan mag de normale stekker in het stopcontact worden gestoken. Niet eerder. Het stopcontact moet een vaste spanning hebben en mag niet geschakeld zijn.' Als de stekker in het stopcontact zit gaat het paneel aan.

Neem de afstandsbediening, druk op de nummer van de zone waarop je wilt koppelen en dan linksonder op het knopje ID. Herhaal deze handeling nogmaals Het paneel reageert hierop en gaat uit en weer aan. (Bijvoorbeeld 1 > ID > 1 > ID. Het paneel zal gekoppeld worden op nummer 1)

Trek de stekker binnen 10 seconde uit het stopcontact

Steek de stekker na een paar seconde weer terug in het stopcontact. Het paneel is nu gekoppeld met de afstandsbediening.

Om meerdere panelen met een afstandsbediening te laten werken, moeten bovenstaande handelingen op de zelfde manier worden herhaald. Overige functies valt te vinden in de originele handleiding.