



## Brugsanvisning til Magic Footprint Standard Sæt

Hjertelig tillykke med dit køb af et „**Magic Footprint Standard Sæt**“. Læs venligst arbejdsanvisningen omhyggeligt igennem\_(se også bagsiden), inden du begynder med udformningen af dine „**Magic Footprints**“!

### Sættet indholder

Magic Footprint Standard Sæt	Starter Sæt	Profi Sæt	Deluxe Sæt
Magic Footprint til op til 8 aftryk pr. ramme	1	2	4
Kort (DIN A 6)	5	8	10
Kort (DIN A 5)	3	5	8
Kort (DIN A 4)	./.	./.	2
Magic Footprint Certifikat (lyserødt, blå)	./.	./.	2

 Du opnår de bedste resultater, hvis din babys fod er ren og tør, før du begynder.

 Sørg for at have en anden person der hjælper dig med at tage aftrykket.

### I løbet af sekunder...



... har du et minde for livet

# Før du begynder

Anbring det papir, der skal sættes aftryk på, på et skridsikkert underlag.

## Så kan du begynde...

1. Læg Magic Footprintrammen med siden (THIS SIDE UP) opad på det papir, hvor der skal sættes aftryk på. Vend trykvinduet med folien den rigtige vej.
2. Rul venstre fod med et let tryk fra hæl til tå over folien. Jo hårdere du trykker til, desto mørkere (mere uskarp) bliver aftrykket. Undgå at forskubbe foden hen over folien, så aftrykket ikke tværes ud.
3. Gentag fremgangsmåden med højre fod.
4. Drys lidt baby-puder eller mel over aftrykket, så det ikke bliver udtværet, eller vent, til aftrykket er tørt.

## Henvisninger

**Magic Footprint-sættet er ikke legetøj!**

Det er ikke egnet som legetøj for børn under 14 år.

Bortkast Magic Footprint-rammen efter brug.

[www.@3dhanddesign.de](http://www.@3dhanddesign.de)



© 3D Hand Design  
Michael Wartini, Tannenstraße 118  
D-42283 Wuppertal  
Telefon: 0202 2995415  
Telefax: 0202 2995416  
E-Mail: [info@3dhanddesign.de](mailto:info@3dhanddesign.de)