



GENUINE AMBIENT LIGHTING

OWNER'S MANUAL

GB AMBIENT LIGHTING Owner's manuals	NL OMGEVINGSVERLICHTING Gebruikershandleiding	H KÖRNYEZETI FÉNYEK Kezelési kézikönyv
D AMBIENT INNENBELEUCHTUNG Bedienungsanleitung	DK OMGIVENDE BELYSNING Instruktionsbog	PL OŚWIETLENIE WNEŹRZA POJAZDU Instrukcja obsługi
E ILLUMINACIÓN AMBIENTAL Manual del propietario	N OMGIVELSESLYS BELYSNING Brukerhåndbok	GR ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ εγχειρίδιο χρήσης
F ÉCLAIRAGE AMBIANT Manuel d'utilisation	S OMGIVANDE BELYSNING Användarhandbok	RUS ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ Руководство по эксплуатации
I ILLUMINAZIONE AMBIENTE Manuale utente	SF VALAISTUS Omistajan opas	SK OKOLITÉ OSVETLENIE Užívateľská príručka
P ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE Manual de operações	CZ TUNNELMAVALAISTUS Uživatelská příručka	

1 ON/OFF



GB	Setting > Vehicle Setting > Interior Lighting > Ambient Lighting
D	Einstellungen > Fahrzeugeinstellungen > Innenbeleuchtung > Ambient Innenbeleuchtung
E	Configuraciones > Configuraciones del vehículo > Iluminación Interior > Iluminación ambiental
F	Réglaes > Réglages du véhicule > Éclairage intérieur > Éclairage ambiant
I	Impostazioni > Impostazioni veicolo > Illuminazione interna > Illuminazione ambiente
P	Definições > Definições do veículo > Iluminação interior > Iluminação do ambiente
NL	Instellingen > Voertuiginstellingen > Binnenverlichting > Omgevingsverlichting
DK	Indstillinger > Køretøjsindstillinger > Indvendig belysning > Omgivende belysning
N	Innstillinger > Kjøretøysinnstillinger > Interiørlys > Omgivelseslys belysning
S	Inställningar > Bilinställningar > Innerbelysning > Omgivande Belysning
SF	Asetukset > Ajoneuvoasetukset > Sisävalaistus > Valaistus
CZ	Nastavení > Nastavení vozu > Vnitřní osvětlení > Tunnelmavaláistus
H	Beállítások > Jármű beállításai > Belső világítás > Környezeti fények
PL	Ustawienia > Ustawienia pojazdu > Oświetlenie wewnątrz > Oświetlenie wnętrza pojazdu
GR	Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις οχήματος > Εσωτερικός Φωτισμός > Φωτισμός περιβάλλοντος
RUS	Настройки > Настройки автомобиля > Освещение салона > Общее освещение
SK	Nastavenia > Nastavenia vozidla > Vnútročné osvetlenie > Okolité osvetlenie