



MAX PRO

STEAM+ STRAIGHTENER

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zijn jouw nét gestylde haren altijd maar van korte duur? Gefeliciteerd met deze aankoop! Max Pro's STEAM+ is dé oplossing. Deze stoom stijltang is een krachtige styling tool voorzien van 100% titanium platen dat werkt op stoom [3 standen] door middel van het met gedemineraliseerd water gevulde reservoir op de haar styling tool. Dankzij de combinatie van stoom, de negatieve ionen technologie en het bijgeleverde MOHI Hair Serum creëert de STEAM+ van ieder haartype langdurig zijdezacht stijl, krullend of golvend haar met een natuurlijke glans.

De STEAM+ warmt snel en gelijkmatig op. Door de verstelbare temperatuur, behoud jij zelf de controle en is de stoom stijltang geschikt voor ieder haartype. De warmte is in te stellen tussen 150°C tot 235°C en wordt weergegeven via een LCD Display. Dankzij de dubbele voltage is de STEAM+ ook geschikt voor gebruik in het buitenland. Verder is de stoom stijltang voorzien van een veilige shut-off functie. De STEAM+ valt - na 60 minuten ongebruikt te zijn - automatisch uit

Deze innovatieve stijltang wordt geleverd met een MOHI Hair Serum, een vulflesje zodat het reservoir gemakkelijk met gedemineraliseerd water is te vullen en een extra reservoir.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg er altijd voor dat je haar helemaal schoon en droog is voordat je de stijltang gebruikt. Zorg ervoor dat naast de fles gedemineraliseerd water er geen water aanwezig is op de vloer of op andere oppervlakken in de buurt van het stopcontact of de haarstylingtool. Voordat je start met stijlen dient het reservoir, dat is gevestigd op de STEAM+, gevuld te worden met gedemineraliseerd water om het stoom effect mogelijk te maken. Het reservoir is gemakkelijk los te koppelen van de stoom stijltang door het schuifknopje aan het uiteinde van de tool naar achteren te halen. Nadat het reservoir is losgekoppeld en het rubbertje open staat, is het mogelijk om het te vullen met gedemineraliseerd water middels het blanco vul flesje dat zich tevens in de verpakking van de STEAM+ bevindt. Belangrijk is dat het reservoir na het vullen zorgvuldig op de daarvoor bestemde plek op de stoom stijltang geklikt dient te worden. Let op: Wanneer dit per ongeluk bij onzorgvuldig gebruik mis gaat kan het slotje afbreken of lam worden. Geluk bij een ongeluk, vanaf heden zijn de reservoirs verkrijgbaar op www.maxprohair.com. De STEAM+ is nu klaar voor gebruik. Unlock de tool door de schakelaar aan het uiteinde van de tang naar boven te klikken. Steek de stekker in het stopcontact en druk de powerknop aan de binnenkant van de stoom stijltang in om de tool 'aan' te zetten. Zorg dat de stijltang ten alle tijden geheel is opgewarmd alvorens deze te gebruiken (let op: de haarstylingtool zal direct heet worden, maar het duurt ongeveer 40 seconden voordat deze een optimale gelijkmatige warmteverdeling heeft).

Borstel in de tussentijd je haar, deel het op en spray per haarlok 1-2 pompdoseringen Hair Serum [circa 15-20 cm afstand] in de haarlengtes. Stijl of krul de haarlok vervolgens met de STEAM+. Herhaal dit proces bij alle haarlokken. (!) Vul het reservoir nooit met het MOHI Hair Serum of andere vloeistoffen dan gedemineraliseerd water. Het Hair Serum niet combineren met andere vloeistoffen. Gebruik het product zoals aangegeven.

The logo for Max Pro features the word "MAX" in a large, bold, black sans-serif font. To the right of "MAX", the word "PRO" is written in a smaller, white sans-serif font, slanted upwards and enclosed within a black parallelogram shape.

STEAM+ STRAIGHTENER

Zet na het stijlen van het haar de haarstylingtool uit door de schakelaar aan de binnenkant op de "OFF"-stand te zetten, haal de stekker uit het stopcontact en laat de haarstylingtool volledig afkoelen op een hittebestendige ondergrond voordat je deze opbergt. Laat de stylingtool nooit in het stopcontact zitten of de schakelaar op de "ON"-stand staan als je niet in de buurt bent. Laat je haar afkoelen voordat je het aanraakt of borstelt

GEVAREN

- Gebruik de stylingtool nooit in de buurt van water of tijdens het baden, douchen of wassen. Valt de stylingtool in het water terwijl er stroom op staat, pak deze dan niet vast, tenzij de stroom op het stopcontact is uitgeschakeld.
- Gebruik nooit stylingtools met blote of natte voeten, omdat dit een elektrische schok ofletsel kan veroorzaken.

VERBRANDINGEN

- Gebruik altijd een hittebestendige handschoen als je deze in de buurt hebt .
- De stylingtool is zeer heet en kan brandwonden veroorzaken. Raak het verwarmde element niet aan terwijl de stylingtool is aangesloten. Zorg ervoor dat de stylingtool voldoende tijd heeft om af te koelen.
- Stop wanneer je je verbrandt direct met het stijlen van je haar en verzorg de brandwond onmiddellijk.
- Zorg ervoor dat je de stylingtool na elk gebruik uitzet. Laat nooit een stylingtool onbeheerd achter als deze is aangesloten of aan staat.
- Houd een stylingtool uit de buurt van brandbare oppervlakken, plastic of andere materialen die gevoelig zijn voor warmte.
- Als je de stylingtool neer moet leggen terwijl deze aanstaat, doe dat dan alleen op een hittebestendige ondergrond. Het beste is om een hittebestendige mat of houder voor je MaxPro-stijltang/krultang te gebruiken om schade aan je meubilair te voorkomen. Deze is te bestellen via www.maxporhair.com.

GEBREKEN

- Controleer je stylingtool voor elk gebruik en gebruik deze niet als de stylingtool (deels) beschadigd is.
- Neem voor alle reparaties die binnen de garantie vallen contact op met een erkende Max Pro-retailer of -fabrikant.
- Max Pro is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door onjuist of on-eigenlijk gebruik. Voor de garantie moet je het originele aankoopbewijs en de originele doos van je stylingtool kunnen overleggen.

OPBERGEN

- Ben je klaar met je stylingtool, haal de stekker dan uit het stopcontact en geef de stylingtool de tijd



STEAM+ STRAIGHTENER

- Wikkel nooit het snoer om je stylingtool, er bestaat een kans dat deze dan gaat scheuren. Vermijd scherpe buigingen en draaien.
- Bewaar de stylingtool voor toekomstig gebruik op een veilige, droge plaats. Berg deze buiten het bereik van kinderen (en huisdieren) op.

GARANTIE

Bedankt voor de aanschaf van een Max Pro-haarstylingtool. Deze garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Om onze waardering voor je aankoop en de toewijding aan onze producten te laten blijken, bieden we je hierbij aan om je garantie gratis uit te breiden tot een levenslange beperkte garantie! Om je te registreren voor deze garantie kun je ons bezoeken via www.maxprohair.com en daar het inschrijfformulier invullen.

Zorg ervoor dat je je aankoopbewijs en de originele verpakking bewaart als bewijs van aankoop. Deze garantie is alleen geldig voor stylingtools die zijn aangeschaft bij een geautoriseerde Max Pro-retailer. Als je product niet goed werkt als gevolg van een tekortkoming van de fabrikant en er aan de garantievoorwaarden is voldaan zal je Max Pro-stylingtool worden gerepareerd of vervangen; dit wordt bepaald door de fabrikant. Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, schade of normale slijtage; de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie geldt niet voor stylingtools die zijn aangepast, gewijzigd of gerepareerd door een onbevoegde Max Pro-verkoper of -fabrikant. Voor vragen over de garantie kun je contact opnemen met een medewerker van de klantenservice of kun je ons bezoeken via www.maxprohair.com. Wanneer het apparaat niet naar behoren werkt, hebben wij digitale afbeeldingen van de stylingtool nodig, evenals een kopie van je originele aankoop bon. In geval van vervanging of reparatie is er een betaling nodig om de verzend- en administratiekosten (afhankelijk van je woonplaats) te dekken. Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen of opmerkingen hebt. Wij helpen je graag verder.

GOODBYE TO BAD HAIR DAYS

Max Pro
Tel: +31 (0)20 261 0907
Email: info@maxprohair.com

MAX
PRO
STEAM+ STRAIGHTENER