



## Mededeling blusdekens

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) concludeert na nieuw onderzoek dat geen enkele blusdeken geschikt is voor het veilig doven van frituurbranden en wil benadrukken deze dekens hiervoor dus ook niet meer te gebruiken. Wel blijft een blusdeken zeer geschikt voor het doven van kleine branden als kleding-, vuilnisbak- en personen branden.

*Wanneer er een blusdeken in huis is, wordt geadviseerd deze alleen te gebruiken voor het doven van **kleine** (beginnende) branden. Bij een frituurbrand luidt het advies als volgt:*

- ① *Gebruik voor het veilig frituren een elektrische frituurpan met een thermostaat. Mocht er toch een gewone pan gebruikt worden; dan moeten de onderstaande adviezen in acht worden genomen.*
- ② *Laat een (frituur)pan nooit onbeheerd achter.*
- ③ *Bedek, indien mogelijk, de handen / trek ovenhandschoenen aan.*
- ④ *Zorg dat er een passende deksel in de buurt ligt en dek een brandende pan af met een passende deksel (schuif de deksel van het lichaam af over de brandhaard en sluit deze af met de deksel).*
- ⑤ *Zet direct de warmtebron uit.*
- ⑥ *Doe de afzuigkap uit (minder aanvoer van zuurstof).*
- ⑦ *Laat de pan staan totdat deze is afgekoeld (tenminste een uur).*
- ⑧ *Is de brand groter dan de pan: alarmeer de overige bewoners, verlaat het pand en bel vervolgens 112 (veilig op afstand buiten).*

### **Neem nooit een risico en stel persoonlijke veiligheid ALTIJD voorop!**

Om er voor te zorgen dat dit duidelijk is, is er een waarschuwingsticker beschikbaar die op de buitenkant van de verpakking kunststof koker / nylon hoes geplakt kan worden. Door het contactformulier op onze website in te vullen en het model nummer / artikelnummer door te geven worden de stickers kosteloos toegestuurd.