

GB

Circular Saw Blade Safety

WARNING: Circular saws should only be used by persons with suitable training and experience, and who have knowledge of how to use and handle circular saws.
Always wear eye protection or a full face shield that complies with your local PPE standards, ie EN 166, ANSI Standard Z87.1, AS/NZS 1337.0:2014.

Before Use

IMPORTANT: This safety sheet should be read in combination with your original power tool manual, which will contain additional safety information and the correct procedure for blade changes and operation.

- The maximum rotational speed marked on the blade should not be exceeded
- Repairing of this saw blade is not permitted
- Use only flawless blades. If the saw blade is heavily worn, damaged, cracked, bent, split, or has missing or damaged teeth, dispose of immediately and replace without exception.
- Loose reducing rings or bushes are not recommended to make up bore sizes. If used, use with caution and take time to make sure they fit well. Reducer rings must be thinner than the blade body otherwise the main blade may not be correctly clamped. Fixed rings (pressed or held by adhesive) provide superior safety, provided they are made in accordance with the manufacturer's specifications
- Check the blade is the correct size (diameter, width and bore) before fitting
- To reduce the risk of injury, wear suitable gloves when handling circular saw blades
- Blade clamping surfaces should be cleaned regularly to remove dirt, grease, oil and water before clamping. Especially if the material being cut produces sticky residue, for example, tree sap
- Blade fastening bolts should be tightened using the tools provided with the power tool. Fitting an extension to the blade spanner, or tightening using hammer blows, is not permitted.
- Store the blade in such a way to prevent damage to the blade teeth

Operation

- Check the blade visually before every use
- Use the blade only for the purpose and materials specified on the packaging

ES

Instrucciones de seguridad para discos de sierras circulares

ADVERTENCIA: Las sierras circulares solo deben ser utilizadas por personas con conocimientos y experiencia previa.
Lleve siempre protección ocular o protección facial adecuada según la normativa (EPI) EN 166, ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.0:2014.

Antes de usar

IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones de seguridad indicadas en este documento junto a las instrucciones suministradas por el fabricante de su herramienta.

- Nunca exceda la velocidad máxima del disco recomendada por el fabricante.
- Nunca intente reparar un disco de corte.
- No utilice discos de corte desgastados. Sustituya inmediatamente el disco de corte cuando esté desgastado, dañado, doblado o le falte alguno de los dientes.
- No se recomienda utilizar anillos reducidos sueltos o cepillos con el agujero del disco. Asegúrese de que el anillo reductor esté colocado firmemente en el agujero. El grosor del anillo reductor debe ser inferior al grosor del disco. Los anillos fijos (incorporados o sujetos por adhesivo) son más seguros ya que están fabricados según las especificaciones del fabricante.
- Compruebe siempre que el diámetro, agujero y grosor del disco sea correcto antes de instalarlo en la sierra circular.
- Lleve guantes de protección resistentes a los cortes cuando manipule discos de corte.
- Asegúrese de que el disco de corte no tenga restos de suciedad, grasa, aceite o agua antes de instalarlo. Especialmente al cortar materiales como por ejemplo madera con savia.
- Apreté el tornillo de sujeción del disco con las llaves de ajuste suministradas. Nunca coloque un prolóngador en la llave de ajuste o apriete el disco con la ayuda de un martillo.
- Guarde el disco de corte con precaución para evitar que los dientes puedan dañarse.

Utilización

- Compruebe el estado del disco de corte antes de utilizarlo.
- Utilice el disco de corte según las especificaciones indicadas por el fabricante.

PL

Bezpieczeństwo korzystania z tarcz pilarskich

OSTRZEŻENIE: Pilarki tarczowe powinny być używane, wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie przekształcenie i doskonalenie oraz wiedzę jak korzystać z urządzenia.
Zawsze należy nosić okulary ochronne, albo maskę, która jest zgodna z lokalnymi standardami PPE, EN 166, ANSI Standard Z87.1, AS/NZS 1337.0:2014.

Przygotowanie do eksploatacji

WAŻNE: Ponadto instrukcja bezpieczeństwa powinna być przeczytana w połączeniu z instrukcją elektronarzędzia, która będzie zawierać dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa oraz procedury dotyczące zmiany ostrza i obsługi.

- Maksymalna prędkość obrotowa zaznaczona na tarczy nie powinna być przekroczona.
- Naprawa tarczy jest zakazana.
- Należy korzystać wyłącznie z tarcz bez skazy. Jeśli tarcza tnąca wykazuje mocne zużycie. Uszkodzenie, złamania, zgłębianie, rozdrobnienie, bądź posiadają uszkodzenie zębów, należy ją natychmiast zutylizować i wymienić nową.
- Luźne pierścienie redukcyjne, nie są zalecane do nadrobienia rozmiarów otworu tarczy. W przypadku użycia, należy zastosować dodatkową ostróznoszą, aby się upewnić, że jest odpowiednio dopasowane. Pierścienie redukcyjne powinny być cieniste, w innym przypadku tarcza może zostać nieprawidłowo zaciśnięta. Pierścienie zamontowane na stale (ścisłe), bądź założone należy zastosować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, pod warunkiem, że zostały wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź, czy tarcza posiada odpowiedni rozmiar (średnicę, szerokość i otwór) przed zamontowaniem.
- Aby zminimalizować ryzyko zranienia, należy nosić odpowiednie rękawice ochronne podczas obsługi tarczy.
- Powierzchnia zaciśkowa tarczy powinna być regularnie czyszczona z brudu, tłuszczu, oleju oraz wody. EZwalcząc, jeśli cięty materiał tworzy lepkie pozostałości, jak np. żywica z drzewa
- Śruby mocujące tarczę powinny, by odpowidnio zaciśnięte, przy użyciu narzędzi dobrzonych do elektronarzędzia. Montowanie przedłużek do klucza, bądź zaciśkanie przy użyciu młotka jest zabronione.
- Przechowuj tarcze w sposób, dzięki któremu zęby nie zostaną uszkodzone

Obsługa

- Sprawdź wizualnie czy tarcza nie jest uszkodzona
- Korzystaj z tarczy wyłącznie w celu i materiałów dla nich przeznaczonych, co jest oznaczone na opakowaniu

FR

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de lames de scie circulaires

AVERTISSEMENT : Les scies circulaires sont des outils qui ne devraient être utilisés que par des personnes expérimentées qui disposent des connaissances nécessaires à leur maniement.
Portez toujours des lunettes de sécurité et une visière protégeant tout le visage et veillez à ce qu'elles soient conformes aux régulations relatives aux Équipements de Protection Individuelle telles que les normes EN 166 et ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.0:2014.

Avant utilisation

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ces consignes ainsi que celles fournies avec le manuel d'origine de votre appareil électrique avec lequel la lame est utilisée car il contient des informations importantes sur les procédures à suivre pour le remplacement de la lame ou encore quant à l'opération de sciage elle-même.

- Veuillez à ne jamais dépasser la vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.
- Toute opération de réparation de cette lame de scie est interdite.
- N'utilisez que des lames en parfait état. Si la lame de scie s'avère très usée, abimée, fissurée, pliée, cassée ou présente des dents abîmées ou manquantes, jetez-la immédiatement et remplacez-la par une neuve.
- Le recours à l'utilisation de bagues ou de douilles de réduction n'est pas recommandé pour adapter la taille de l'âléage. Le cas échéant, soyez particulièrement prudent et attentif à leur correcte installation. Les bagues de réduction doivent être plus fines que le corps de la lame car dans le cas contraire, la fixation de la lame ne sera pas assurée. Les bagues de réduction fixes (enfoncées ou maintenues par du ruban adhésif) garantissent une meilleure sécurité, à condition bien entendu qu'elles répondent aux exigences et aux caractéristiques techniques spécifiées par le fabricant.
- Assurez-vous que la lame soit de la taille appropriée (diamètre, largeur et âléage) avant de l'installer.
- Afin de réduire le risque de blessures, portez des gants appropriés lors de la manipulation de lames de scies circulaires.
- La surface de la zone de fixation de la lame doit être nettoyée régulièrement afin d'éliminer toute trace de saleté, de graisse, d'huile ou d'eau avant d'y fixer la lame. Cette recommandation est particulièrement vraie en cas de couple de matériau produisant un résidu gluant derrière la lame.
- Les boulons de serrage de la lame doivent être serrés à l'aide des outils fournis avec l'appareil électrique utilisé. Il est strictement interdit de resserrer les boulons à coups de marteau ou en fixant une rallonge à la clé servant à la fixation de la lame.
- Lors de l'entreposage de la lame, veillez à la disposer de manière à éviter que les dents de la lame ne puissent s'abîmer.

Instructions d'utilisation

- Vérifiez visuellement l'état de la lame avant toute utilisation.
- La lame ne doit être utilisée que pour l'usage conforme et les matériaux clairement spécifiés sur l'emballage.

IT

Indicazioni di sicurezza per la lama per sega circolare

ATTENZIONE: Le seghini circolari non dovrebbero essere utilizzate da persone che non abbiano esperienza previa o che non stiano state istruite preventivamente a riguardo.

Indossare sempre protezioni per occhi e per il viso adeguate, conformi agli standard DPL: EN 166, ANSI Standard Z87.1, AS/NZS 1337.0:2014.

Prima dell'uso

IMPORTANTE: Questa scheda informativa in materia di sicurezza va letta in combinazione con il manuale di istruzioni dell'utensile, il quale contiene informazioni di sicurezza ulteriori e descrive la corretta procedura da seguire per il cambio della lama e per il suo funzionamento

- La velocità di rotazione massima indicata sulla lama non superata
- Non è consentita la riparazione della sottedula lama per sega circolare
- Utilizzare esclusivamente lame in perfetto stato. Nel caso in cui la lama si presentasse consumata, danneggiata, crepata, piegata o se alcuni denti della stessa dovessero essere rotti o danneggiati, smaltire immediatamente la lama e sostituirla
- Si consiglia l'utilizzo di anelli riduttori allentati o di boccole per modificare le dimensioni del foro. Eventualmente, utilizzarli con prudenza e assicurarsi che siano della misura giusta. Gli anelli di riduzione devono essere più sottili rispetto al corpo della lama, altrimenti la lama principale non potrà essere inserita correttamente. Anelli fissi (compresi o fissati con adesivo) garantiscono una sicurezza maggiore, post che seguano le specifiche tecniche indicate dal costruttore.
- Verificare che le dimensioni della lama siano corrette (diametro, larghezza e foro) prima dell'inserramento
- Per ridurre il rischio di ferimento, utilizzare guanti adatti quando si utilizza la sega circolare
- Le superfici di inserimento lama vanno pulite regolarmente per rimuovere sporcizia, grasso olio o acqua prima di inserire la lama. Specialmente se il materiale tagliato lascia residui appiccicosi, come ad es. la resina.
- I bulloni vanno stretti utilizzando un utensile appropriato fornito normalmente in dotazione con l'elettrotornio. L'avvitamento con un utensile con estensione o utilizzando un marteillo non è consentito.
- Conservare la lama di modo da prevenire qualsiasi danneggiamento dei denti della stessa.

Funzionamento

- Verificare visualmente le condizioni della lama prima dell'utilizzo
- Utilizzare la lama esclusivamente per gli scopi e i materiali indicati sulla confezione.

DE

Sicherheitshinweise für Kreissägeblätter

WANDELN! Kreissägen dürfen nur von entsprechend geschulten Personen mit ausreichender Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit Kreissägen verwendet werden.

Tragen Sie stets eine Schutzbrille bzw. einen vollständigen Gesichtsschutz, die/der den geltenden PSA-Normen entspricht, d.h. EN 166, ANSI Z87.1 bzw. AS/NZ 1337.0:2014.

Vor Gebrauch

ACHTUNG! Dieses Sicherheitshandbuch sollte zusätzlich zur Originalbetriebsanleitung Ihres Elektrowerkzeugs gelesen werden, da letztere weitere Sicherheitshinweise und eine Beschreibung der richtigen Vorgehensweise bei Sägeblattwechseln und dem Betrieb enthält.

- Die auf dem Sägeblatt angegebene maximale Drehzahl darf nicht überschritten werden.
- Eine Reparatur dieses Sägeblattes ist nicht zulässig.
- Verwenden Sie ausschließlich Sägeblätter in einwandfreiem Zustand. Falls das Sägeblatt stark abgenutzt, beschädigt, gerissen, verbohrt oder gebrochen ist oder Sägezähne fehlen oder beschädigt sind, muss es umgehend entsorgt und ausgetauscht werden.
- Los Reduzierringe und -buchsen sollten nicht zum Ausgleichen von Bohrungsrößen verwendet werden. Wenn Sie sie dennoch einsetzen, lassen Sie Vorsicht walten und achten Sie auf gute Passung. Reduzierringe müssen dünner als der Sägeblattkörper sein. Andernfalls kann das Sägeblatt möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingezogen werden. Fest installierte Ringe (festgedrückt oder Klebstoff fixiert) bieten mehr Sicherheit, sofern die Herstellervorgaben entsprechen.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass das Sägeblatt die richtigen Maße (in Durchmesser, Stärke und Bohrung) aufweist.
- Tragen Sie zur Verringerung des Verletzungsrisikos beim Umgang mit Kreissägeblättern entsprechend geeignete Schutzhandschuhe.
- Sägeblattsicherheitsflächen müssen regelmäßig geölert werden, damit sie vor dem Einspannen schützen, fest, ölfest und wasserfest sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Sägeblattkopf klemmt.
- Zum Anziehen der Sägeblattsicherungsnschrauben müssen die im Lieferumfang des Elektrowerkzeugs enthaltenen Werkzeuge verwendet werden. Das Anziehen einer Verlängerung an den Sägeblattschlüssel und ein Anziehen durch Hammerschläge sind nicht zulässig.
- Bewahren Sie das Sägeblatt so auf, dass die Sägezähne keinen Schaden nehmen können.

Verwendungshinweise

- Nehmen Sie vor jedem Gebrauch des Sägeblattes eine Sichtprüfung vor.
- Setzen Sie das Sägeblatt nur für die auf der Verpackung aufgeführten Verwendungszwecke und Werkstoffe ein.

NL

Cirkelzaagblad veiligheid

WAARSCHUWING: Cirkelzagen dienen enkel gebruikt te worden door personen met voldoende training, ervaring en kennis betreffende het veilig gebruik van cirkelzagen. Draag een geschikte veiligheidsbril of gezichtsschermer, overeenkomend met uw plaatselijke veiligheidsnormen als EN 166, ANSI norm 287.1, AS/NZ 1337.0:2014.

Voor gebruik

BELANGRIJK: Deze instructies dienen volledig doorgelezen te worden, evenals de handleiding voorzien bij uw cirkelzaag.

- De maximale rotatiesnelheid van het zaagblad dient NIET overschreden te worden
- Zaagbladen dienen NIET gerepareerd te worden
- Maak enkel gebruik van footloze zaagbladen. Versleten, beschadigde, gescheurde, gebogen zaagbladen of zaagbladen met missende tanden dienen onmiddellijk verwijderd te worden
- Losse reduseringen dienen niet gebruikt te worden voor het aanpassen van aspat maten. Wanneer gebruikt, zorg voor een juiste pasvorm. Reduseringen dienen dunner te zijn dan de diameter van het zaagblad. Vaste ringen (geklemd of gekleefd) zijn veilig te gebruiken op voorwaarde dat deze volgens de fabrikant's specificaties gefabriceerd zijn
- Controleer de diameter, breedte en aspat formaat van het zaagblad voor gebruik
- Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van zaagbladen om de kans op letsel te minimaliseren
- Blad klemopervlakken dienen regelmatig schoongemaakt te worden zodat vet, vuil en water verwijderd zijn. Vooral wanneer het te zachte materiaal een klevenende reststof produceert
- Bladbouten dienen met gebruik van de sleutel (inbegrepen bij uw machine) vastgedraaid te worden. Het gebruik van een steeksluitel verlengstuk of hamer is afgeraden
- Berg zaagbladen op zodat deze niet beschadigd kunnen raken

Gebruik

- Controleer voor elk gebruik op slijtage en beschadiging
- Gebruik zaagbladen enkel voor doeleinden waarvoor het zaagblad bestemd is

