




SILVERLINE®

Butane Clip-On Regulator 29mbar

20mm



GB Butane Clip-On Regulator 29mbar

FR Détendeur butane à clip rapide 29 mbar

DE Butangas-Druckregler mit Klemmventil, 29 mbar

ES Regulador para gas butano 29 mbar

IT Regolatore di gas butano 29mbar

NL Butaan gasdrukregelaar, 29 mbar



Product Familiarisation

1. Hose Connector
2. Gas Regulator
3. On/Off Switch
4. Release Button
5. Securing Clip
6. Gas Canister Connector

Specification

Max flow rate:1.5kg/h
Operating pressure range:28mbar
Supply pressure: .. Max. 7.5bar / Min. 0.3bar
Input connection:20mm clip on
Output connection:8mm (0.32")
Working temperature range:-20 to +50°C
Gas type:Butane
Weight:290 g

Gas Regulator Safety

WARNING: Using high gas flows may cause parts of the system to freeze. Adjust flow changes in small increments to avoid sudden freezing of components.

WARNING: Do not use an appliance/tool where the maximum working pressure of the regulator exceeds that of the appliance/tool.

- Always position the gas canister upright when in operation: this is the safest position for the canister during the expelling of liquid petroleum gas (LPG).
- Always keep this gas regulator away from exposure to liquid and moisture.
- Liquid petroleum gas consistencies are temperature-influenced. Always ensure that the operating conditions are suitable for using liquid petroleum gas, and do not exceed the operating parameters of the device.

Intended Use

Clip-on gas regulator for butane gas canisters. Delivers gas at a constant pressure to feed light duty camping equipment. On/Off switch-activated and safety removal lock to prevent improper detachment.

Note: This regulator is not for use in caravans and motor caravans.

Unpacking Your Tool

- Ensure that all parts of the tool are present and in good condition. If any parts are missing or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool

Before Use

Connecting to a gas canister

WARNING: When the device is to be used outdoors, it should be positioned to avoid, or protected against, direct penetration by trickling water.

Note: Ensure the gas flow from the canister is turned off before connecting the Gas Regulator (2)

- Ensure the On/Off Switch (3) is in the 'off' position before attempting to attach the regulator, see 'Switching on and off'
- Push-fit the Gas Canister Connector (6) onto the gas canister until a 'click' is heard, signifying the Gas Regulator is locked into place
- To remove the Gas Regulator, ensure the On/Off Switch is in the 'off' position, then press the Release Button (4)

Attaching the appliance hose

- Attach a hose with an inner diameter of 8mm to the Hose Connector (1), and fasten securely into place using an appropriately sized hose clamp (not included)

Operation

WARNING: ALWAYS wear eye protection, adequate respiratory and hearing protection, as well as suitable gloves, when working with this tool.

WARNING: Do not move the gas canister during operation.

WARNING: Check the gas regulator and all connecting appliances for leaks before use. See 'Checking for leaks' for instructions.

Switching on and off

- To switch the Gas Regulator (2) 'on', turn the On/Off Switch (3) anti-clockwise
- To switch the Gas Regulator 'off', turn the On/Off Switch clockwise
- It will only be possible to install/remove the Gas Regulator with the On/Off Switch in the 'off' position

Accessories

- A range of accessories and consumables, including the Gas Hose with Connectors and a series of Gas Torches, is available from your Silverline stockist. Spare parts can be obtained from toolsparesonline.com

Maintenance

WARNING: ALWAYS switch off the gas supply at the canister before carrying out any inspection, maintenance or cleaning.

WARNING: In normal conditions of use, in order to ensure correct operation of the installation, it is recommended that this regulator is changed within 10 years of the date of manufacture.

Checking for leaks

- Regularly check connection points for leaks, and ensure that all connectors and components are airtight
- To check for leakage, apply soapy water to the gas regulator, hose and the threaded connecting point of the gas canister to locate the leak

General inspection

- Regularly check that all the fixing screws are tight

Cleaning

- Clean the tool casing with a soft damp cloth using a mild detergent. Do not use alcohol, petrol or strong cleaning agents

Storage

- Store this tool carefully in a secure, dry place out of the reach of children

Se familiariser avec le produit

1. Tétine de raccord tuyau
2. Détendeur
3. Bouton marche/arrêt
4. Bouton de dégagement
5. Clip de fixation
6. Raccord pour bouteille de gaz

Caractéristiques techniques

Débit max :1,5 kg/h
Plage de pression de service :28 mbar
Pression fournie : Max. 7,5 bar / Min. 0,3 bar
Raccord d'entrée : clip rapide 20 mm
Raccord de sortie :8 mm (0,32")
Température de service : de -20 °C à +50 °C
Type de gaz :Butane
Poids :290 g

Consignes de sécurité relatives aux détendeurs à gaz

ATTENTION : L'utilisation de débits de gaz élevés peut geler certaines parties du système. Réglez les changements de débit par petits paliers pour éviter de geler rapidement l'un des composants.

ATTENTION : Ne vous servez pas d'un appareil/d'un outil si la pression maximale de service du détendeur dépasse celle de l'appareil/de l'outil.

- Positionnez toujours la bonbonne de gaz à la verticale lorsque vous vous en servez : ceci est la position la plus sûre pour la bonbonne de gaz lors de l'expulsion de gaz de pétrole liquéfié (GPL).
- N'exposez jamais ce détendeur aux liquides et à l'humidité.
- La consistance du gaz de pétrole liquéfié est influencée par la température. Assurez-vous toujours que les conditions d'utilisation soient adaptées à l'utilisation de gaz de pétrole liquéfié, et ne dépassez pas les paramètres de fonctionnement de l'appareil.

Usage conforme

Détendeur à clip rapide pour gaz butane en bonbonnes/bouteilles. Fournit une pression régulière pour l'alimentation des équipements de camping légers. Bouton marche/arrêt et verrouillage de sécurité pour éviter un détachement accidentel.

Remarque : Ce régulateur ne doit pas être utilisé à l'intérieur des caravanes et camping-cars.

Déballer votre produit

Assurez-vous que toutes les pièces de l'outil sont présentes et en bon état. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, faites-les réparer ou remplacer avant d'utiliser l'appareil.

Avant utilisation

Raccorder à une bouteille de gaz

ATTENTION : Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, le détendeur devrait être positionné de manière à ce qu'il soit protégé de la pénétration d'eau de ruissellement.

Remarque : Assurez-vous que le gaz est coupé au niveau de la bouteille avant de brancher le détendeur (2).

- Assurez-vous que le bouton marche/arrêt (3) est en position « arrêt » avant de brancher le régulateur, voir « mettre en marche/arrêter ».
- Raccordez le raccord pour bouteille de gaz (6) en le poussant sur la bouteille de gaz jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Cela signifie que le détendeur est verrouillé en place.
- Pour enlever le détendeur, assurez-vous que le bouton marche/arrêt est en position « arrêt » puis pressez le bouton de dégagement (4).

Brancher le tuyau d'un appareil

Glissez un tuyau dont le diamètre intérieur des de 8 mm sur la tétine de raccord du tuyau (1) et attachez-le au moyen d'un collier de serrage d'une taille appropriée (non inclus).

Instructions d'utilisation

ATTENTION : Portez TOUJOURS des lunettes de protection et des protections auditives ainsi que des gants adaptés lorsque vous travaillez avec cet outil.

ATTENTION : Ne déplacez pas la bouteille de gaz lors de l'installation.

ATTENTION : Vérifiez le détendeur ainsi que tous les appareils branchés sur celui-ci pour détecter des fuites. Voir « recherchez des fuites » pour instructions.

Mettre en marche/arrêter

- Pour mettre le détendeur (2) en marche, tournez le bouton marche/arrêt (3) dans le sens antihoraire.
- Pour arrêter le détendeur, tournez le bouton marche/arrêt dans le sens horaire.
- Le régulateur ne peut être détaché que lorsque le bouton marche/arrêt est en position « arrêt ».

Accessoires

- Une large gamme d'accessoires, comprenant des tuyaux de gaz et des connecteurs ainsi qu'une gamme de chalumeaux, est disponible chez votre revendeur Silverline. Des pièces de rechange peuvent être obtenues sur toolsparesonline.com.

Entretien

ATTENTION : Éteignez TOUJOURS l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille avant d'effectuer une inspection, l'entretien ou le nettoyage.

ATTENTION : Dans des conditions normales d'utilisation, dans le but d'assurer le fonctionnement correct de l'installation, il est recommandé de changer les détendeurs tous les 10 ans à partir de la date de fabrication.

Rechercher des fuites

- Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de fuites au niveau des raccords et des divers composants et que tous les composants et raccords sont étanches.
- Pour vérifier s'il y a une fuite, appliquez de l'eau savonneuse sur le détendeur et au niveau du raccordement à la bouteille de gaz.

Inspection générale

- Vérifiez régulièrement que les vis de fixation sont bien serrées

Nettoyage

Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez ni alcool, essence ou de détergent fort.

Rangement

Ranger cet outil dans un endroit sûr, sec et hors portée des enfants.



Geräteübersicht

- 1. Schlauchanschluss
- 2. Gasdruckregler
- 3. Ventilschalter
- 4. Freigabetaste
- 5. Sicherungsbügel
- 6. Gasflaschenanschluss

Technische Daten

Durchfluss:.....	max. 1,5 kg/h
Betriebsdruck:.....	28 mbar
Versorgungsdruck:	max. 7,5 bar;
	mind. 0,3 bar
Eingang:.....	20 mm, Klemmventil
Ausgang:.....	8 mm
Betriebstemperatur:.....	-20 bis +50 °C
Gasart:.....	Butan
Gewicht:.....	290 g

Sicherheitshinweise für Gasdruckregler

WARNUNG! Bei starkem Gasfluss können Teile der Anlage einfrieren. Um dies zu verhindern, stellen Sie den Durchfluss schrittweise ein.

WARNUNG! Verwenden Sie keine Geräte/Werkzeuge, deren Arbeitsdruck unter dem maximalen Betriebsdruck des Gasdruckreglers liegt.

- Stellen Sie die Gasflasche bei Betrieb stets aufrecht auf: Dies ist die für das Ausströmen von Flüssiggas sicherste Standposition der Flasche.
- Halten Sie diesen Gasdruckregler stets von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fern.
- Die Konsistenz von Flüssiggas ist temperaturabhängig. Achten Sie stets darauf, dass sich die Einsatzbedingungen für Flüssiggas eignen und die Betriebsparameter des Gerätes nicht überschreiten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Gasdruckregler mit Klemmventil für Butangasflaschen. Zur Regelung der Gasversorgung von leichter Campingausrüstung bei gleichbleibendem Druck. Mit Ventilschalter und Demontagesperre zur Verhinderung unbeabsichtigten Abnehmens.

Hinweis: Dieser Gasregler ist nicht auf die Verwendung in Wohnwagen und Wohnmobilen ausgelegt.

Auspacken des Gerätes

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile des Werkzeugs vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, lassen Sie diese ersetzen, bevor Sie das Werkzeug verwenden.

Vor Inbetriebnahme

Regler an eine Gasflasche anschließen

WARNUNG! Gerät bei Verwendung im Freien stets vor direkter Wassereinwirkung schützen!
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gasventil der Gasflasche vollständig geschlossen ist, bevor der Gasdruckregler (2) angeschlossen wird.

- Stellen Sie den Ventilschalter (3) auf „Zu“, bevor Sie den Druckregler anschließen (siehe „Gasventil öffnen und schließen“).
- Stecken Sie den Gasflaschenanschluss (6) auf die Gasflasche, bis er mit einem Klickgeräusch einrastet und dadurch angezeigt, dass der Gasdruckregler ordnungsgemäß arretiert ist.
- Stellen Sie den Ventilschalter zum Abnehmen des Gasdruckreglers auf „Zu“ und drücken Sie anschließend die Freigabetaste (4).

Geräteschlauch anschließen

- Stecken Sie einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 8 mm auf den Schlauchanschluss (1) und sichern Sie ihn mit einer passenden Schlauchschele (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bedienung

⚠ WARNUNG! Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Gerät stets angemessenen Augen-, Atem- und Gehörschutz sowie Schutzhandschuhe.

WARNUNG! Die Gasflasche während der Verwendung nicht bewegen!

WARNUNG! Prüfen Sie den Gasdruckregler und alle angeschlossenen Geräte auf Gaslecks. Anweisungen dazu finden sich im Abschnitt „Auf Leckagen prüfen“.

Gasventil öffnen und schließen

- Drehen Sie den Ventilschalter (3) zum Öffnen des Gasdruckreglers (2) entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie den Ventilschalter (3) zum Schließen des Gasdruckreglers (2) im Uhrzeigersinn.

- Der Gasdruckregler lässt sich nur anbringen bzw. entfernen, wenn sich der Ventilschalter in der Schließposition befindet.

Zubehör

- Eine Reihe an Zubehör und Verschleißmaterialien, z.B. Gasschläuche mit Verbindern und eine Auswahl an Gasbrennern, ist über Ihren Silverline-Fachhändler erhältlich. Ersatzteile können unter toolsparesonline.com bezogen werden.

Instandhaltung

⚠ WARNUNG! Schalten Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche stets ab, bevor Sie Inspektions-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten vornehmen.

WARNUNG! Unter normalen Gebrauchsbedingungen sollte der Gasdruckregler innerhalb von zehn Jahren nach Herstellungsdatum ersetzt werden, um die einwandfreie Funktion der Einrichtung zu gewährleisten.

Auf Leckagen prüfen

- Überprüfen Sie die Verbindungsstellen regelmäßig auf Dichtigkeit und vergewissern Sie sich, dass alle Verbindler und Komponenten luftdicht sind.
- Um Dichtigkeitsprüfungen durchzuführen, tragen Sie Seifenlauge auf den Druckregler, den Schlauch und den Gewindeanschluss der Gasflasche auf, um gegebenenfalls vorhandene Lecks sichtbar zu machen.

Allgemeine Überprüfung

- Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz.

Reinigung

- Säubern Sie das Gerätegehäuse mit einem feuchten, weichen Lappen und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinesfalls benzin- oder alkoholhaltige oder andere scharfe Reinigungsmittel.

Lagerung

- Gerät an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.



Características del producto

- 1. Conexión de salida para manguera
- 2. Regulador
- 3. Interruptor de encendido/apagado
- 4. Botón de liberación
- 5. Cierre de seguridad
- 6. Conector para la bomba de gas

Características técnicas

Caudal máximo:.....	1,5 kg/h
Presión de trabajo:	28 mbar
Presión de entrada:.....	Máximo: 7,5 bar / Mínimo: 0,3 bar
Conexión de entrada:	Acople rápido, 20 mm
Conexión de salida:.....	8 mm (0,32")
Temperatura de funcionamiento:.....	-20 - +50° C
Tipo de gas:	Butano
Peso:.....	290 g

Instrucciones de seguridad para reguladores de gas

ADVERTENCIA: Utilizar flujos de gas altos puede llegar a congelar algunas piezas del sistema. Ajuste siempre el caudal en pequeños incrementos para evitar que algunas de las piezas se puedan congelar.

ADVERTENCIA: Nunca utilice su herramienta/aparato cuando la presión máxima del regulador exceda la presión máxima permitida para su herramienta/aparato.

- Coloque siempre la bomba de gas en posición vertical para evitar que el gas de petróleo líquido (GPL) pueda derramarse.
- Mantenga siempre este regulador lejos de la humedad y los líquidos.
- La temperatura puede modificar el gas de petróleo líquido. Asegúrese siempre de trabajar en lugares con temperatura ambiente. Nunca exceda las especificaciones indicadas para esta herramienta.

Aplicaciones

Regulador de gas con mecanismo de ajuste rápido para utilizar con bombas de gas butano. Indicado para utilizar con aparatos de gas para camping. Este regulador dispone de interruptor para abrir y cortar el suministro de gas y cierre de seguridad.



Familiarizzazione del prodotto

- 1. Connettore del tubo
- 2. Regolatore del gas
- 3. Interruttore On/Off
- 4. Pulsante di rilascio
- 5. Fermo di fissaggio
- 6. Connettore della bomboletta di gas

Specifiche Tecniche

Portata massima:.....	1.5kg / h
Intervallo di pressione:	28 mbar
Pressione di alimentazione:.....	max. 7.5 bar / Min. 0.3 bar
Collegamento di ingresso:.....	20 mm clip
Collegamenti uscita:.....	8 mm (0.32 ")
Campo di temperatura:.....	-20 A +50°C
Tipo di gas:	butano
Peso:.....	290 g

Sicurezza durante l'uso del regolatore gas

ATTENZIONE: Utilizzando flussi elevati del gas può causare parti del sistema di congelarsi. Regolare variazioni di flusso in piccoli incrementi per evitare improvvisi congelamenti dei componenti.

ATTENZIONE: Non utilizzare un apparecchio / strumento in cui la pressione massima di esercizio del regolatore supera quello dell'apparecchio / strumento.

- Posizionare sempre la bomboletta di gas verticale quando in funzionamento: questa è la posizione più sicura per il contenitore durante l'espulsione dei gas di petrolio liquefatto (GPL).
- Tenere sempre il regolatore del gas via da esposizione a liquidi e umidità.
- Consistenza gas di petrolio liquefatto influenzano la temperatura. Assicurarsi sempre che le condizioni operative sono adatte per l'utilizzo di gas di petrolio liquefatto, e non superare i parametri di funzionamento del dispositivo.

Destinazione d'uso

Regolatore del gas per bombole di gas butano. Fornisce gas a pressione costante per alimentare materiale da campeggio leggera. Interruttore On / Off di blocco accensione attivata e la rimozione di sicurezza per evitare il distacco improprio.

NB: Questo regolatore non è per l'uso in roulotte e camper.



Productbeschrijving

- 1. Slangaansluiting
- 2. Gasdrukregelaar
- 3. Aan-/uitschakelaar
- 4. Verlosknop
- 5. Vergrendelclip
- 6. Gasfles aansluiting

Specificaties

Maximale gasstroming:.....	1,5 kg/u
Gebruiksdruk:.....	28 mbar
Bron druk:.....	Max. 7,5bar / Min. 0,3 bar
Ingangsaansluiting:.....	20 mm clip
Uitgangsaansluiting:.....	8 mm (0,32")
Gebruiktemperatuur bereik:.....	-20 +50°C
Gas type:.....	Butaan
Gewicht:.....	290 g

Gasdrukregelaar veiligheid

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van hoge gasstroming raken verschillende onderdelen van het systeem mogelijk bevroren. Verstel de stroming in kleine stappen om plotselinge bevroering van onderdelen te voorkomen

WAARSCHUWING: Gebruik de drukregelaar niet voor toepassingen waarbij de maximale werkdruk van de drukregelaar de maximale druk van het apparaat/de machine overschrijft

- Plaats de drukregelaar tijdens gebruik te allen tijde rechtop: dit is de veiligste positie voor de fles tijdens het lekken van vloeibaar petroleumgas (LPG)
- Houdt de gasdrukregelaar uit de buurt van vloeistoffen en vuil
- Vloeibaar petroleumgas dichtheid is afhankelijk van temperatuur. Zorg ervoor dat de gebruiksomstandigheden geschikt zijn voor het gebruik van vloeibaar petroleumgas en dat de parameters van het apparaat niet overschreden worden

Gebruiksdoel

Gasdrukregelaar voor butaan gasflessen. Lever gas met een constant druk voor het voeden van kleine campingmaterialen. Aan-/uitschakelaar en afneembare vergrendelclip voor het voorkomen van onjuiste aansluiting

Let op: De drukregelaar dient niet gebruikt te worden in caravans

Disimballaggio dello strumento

- Assicurarsi che tutte le parti dello strumento sono presenti e in buone condizioni. In caso di parti mancanti o danneggiate, sostituite tali parti prima di utilizzare questo strumento

Prima dell'uso

Connessione a una bomboletta di gas

Quando il dispositivo deve essere utilizzato all'aperto, dovrebbe essere posizionato per evitare o proteggerlo contro, penetrazione diretta dal gocciolamento dell'acqua.

NB: Assicurarsi che il flusso di gas dalla bombola sia spento prima di collegare il regolatore del gas (2)

- Assicurarsi che l'interruttore On / Off (3) è in posizione 'off' prima di tentare di collegare il regolatore, vedere 'Accensione e spegnimento'
- Montare il connettore della bomboletta da gas (6) sul contenitore del gas fino a quando un 'clic' si sente, a significare che il gas è bloccato in posizione
- Per rimuovere il regolatore del gas, garantire che l'interruttore On / Off sia in posizione 'off', poi premere il pulsante di rilascio (4)

Montaggio del tubo dell'apparecchio

- Collegare un tubo con un diametro interno di 8 mm al connettore del tubo (1), e fissare saldamente in posizione usando una fascetta di dimensioni adeguate (non incluso)

Operazione

⚠ ATTENZIONE: Indossare sempre occhiali di protezione, una protezione adeguata delle vie respiratorie e protezione acustica, così come guanti adatti, quando si lavora con questo strumento.

ATTENZIONE: Non spostare la bombola di gas durante il funzionamento.
ATTENZIONE: Controllare il regolatore del gas e tutti gli elettrodomestici di collegamento per fughe prima dell'uso. Vedere 'Controllo perdite' per le istruzioni.

Accensione e spegnimento

- Per accendere il regolatore del gas (2) su 'on', ruotare l'interruttore On / Off (3) in senso antiorario

- Per spegnere il regolatore del gas su 'off', girare l'interruttore ON / OFF in senso orario
- Sarà solo possibile installare / rimuovere il regolatore del gas con l'interruttore On / Off in posizione 'off'

Accessori

- Una gamma di accessori e materiali di consumo, tra cui il tubo del gas con connettori e una serie di torce a gas, è disponibile presso il vostro rivenditore Silverline. Pezzi di ricambio possono essere ottenuti da toolsparesonline.com

Manutenzione

⚠ ATTENZIONE: Spegner sempre l'erogazione del gas della bombola prima di effettuare qualsiasi ispezione, manutenzione o pulizia.

ATTENZIONE: In normali condizioni d'uso, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto, si raccomanda che questo regolatore viene modificato entro 10 anni dalla data di produzione.

Controllo perdite

- Controllare regolarmente i punti di collegamento per le perdite, e assicurarsi che tutti i connettori e componenti sono a tenuta d'aria
- Per verificare l'assenza di perdite, applicare acqua saponata al regolatore del gas, tubo e il punto di collegamento filettata della bomboletta di gas per localizzare la perdita

Ispezione generale

- Controllare regolarmente che tutte le viti di fissaggio siano serrate

Pulizia

- Pulire il rivestimento strumento con un panno morbido inumidito con un detergente delicato. Non usare alcol, benzina o detersivi aggressivi

Conservazione

- Conservare con cura questo strumento in un luogo sicuro e asciutto fuori dalla portata dei bambini

Het in- en uitschakelen van de drukregelaar

- Om de gasdrukregelaar (2) in te schakelen, draait u de aan-/uitschakelaar (3) linksom
- Om de gasdrukregelaar (2) uit te schakelen, draait u de aan-/uitschakelaar (3) rechtsom
- Het is alleen mogelijk de gasdrukregelaar te bevestigen/verwijderen met de aan-/uitschakelaar (3) in de uit-stand

Accessoires

- Verschillende accessoires en verbruiksmiddelen, waaronder gaslangen, zijn verkrijgbaar bij uw Silverline handelaar. Reserve onderdelen zijn verkrijgbaar op toolsparesonline.com

Onderhoud

⚠WAARSCHUWING: Schakel de gasstroom op de gasfles uit voordat u enige inspectie, onderhoud en/of schoonmaak uitvoert

WAARSCHUWING: In normale gebruiksomstandigheden is het aanbevolen de gasdrukregelaar binnen 10 jaar van de fabricagedatum te vervangen

Het controleren op lekkages

- Controleer aansluitingen regelmatig op lekkages en zorg ervoor dat alle aansluitingen luchtdicht zijn
- Breng zeepwater op de regelaar, slangen en draadaansluitingen aan voor het vinden van enige lekkages

Algemene inspectie

Controleer regelmatig of alle bevestigingsmiddelen nog goed vast zitten

Schoonmaak

- Maak de behuizing met een vochtige doek en een licht schoonmaakmiddel schoon. Gebruik geen alcohol, benzine of hardnekkig schoonmaakmiddel

Opberging

- Berg de eenheid op een droge en veilige plek, buiten het bereik van kinderen op