


 Register online: silverlinetools.com

N-Type Trailer Plug & Socket 7-Pin 12V

FR Fiche et prise type N pour remorque

DE Stecker und Steckdose für Anhängerkupplungen, N-Typ

ES Enchufe tipo N para remolques y caravanas

IT Spina e presa da rimorchio tipo N

NL Aanhanger stekker en stekkerdoos, N-Type

PL Wtyczka i gniazdo typu N do przyczepy



Version date: 27.02.2019

GB

Specification

Socket: 7-pin N-type
Plug: 7-pin N-type
Voltage supply: 12V
Plug Dimensions (L x W x H): 91 x 53 x 42mm
Socket Dimensions (L x W x H): 72 x 72 x 52mm
Total Weight: 127g
 As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

General Safety


- Ensure you are aware of the specification and features of your tow vehicle, incorrect fitting can damage your vehicle and void any warranties
- Install sockets where they are easily accessible and near to the tow ball
- Use the appropriate wires, fuses, relays and wiring kits suitable for the tow vehicle and tow counterpart, if in doubt consult a specialist fitter

IMPORTANT: If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this product and the electrical systems and circuits required, do not attempt to use it. Seek the assistance of a qualified technician or specialist installer. Incorrect use or installation can cause electrical wiring and lights to fail, unreliability or poor performance and can seriously damage vehicles.

Wiring set up guidelines

IMPORTANT: The following wiring information shows the standard UK and EU socket types. Check the date of manufacture of your caravan, or needs of your tow counterpart, to determine the required wiring. If in doubt, consult a specialist fitter.

Note: Your plug or socket will only be applicable to the wiring type that is stated in the product name and the date of manufacture of your tow counterpart.



Plug side of socket viewpoints

Table 1
N-type sockets to September 2008

Terminal	Colour	12N Socket
1	Yellow	Left Hand Indicator
2	Blue	Fog Lights (Interior Lights Pre-October 1979)
3	White	Return (Earth)
4	Green	Right Hand Indicator
5	Brown	Right Hand Tail Light
6	Red	Brake Lights
7	Black	Left Hand Tail Light & Number Plate

Note: N-type sockets pre-October 1979 pin 2 is usually live, even when the tow vehicle's engine is not running.

Installation Check

After installation and before use ensure:

- The socket, plug or adaptor connection is secure
- The connection wiring between the socket and main vehicle is secure
- No wires are at risk of dragging on the ground
- When the engine is OFF, battery charge is not being taken from the tow vehicle battery; use ignition-controlled circuits to prevent tow vehicle battery being drained
- Wiring is free from damage and free from moisture and corrosion
- All plug and socket wiring perform the correct functions
- All lights and indicators function on the tow vehicle and tow counterpart

Maintenance

IMPORTANT: If there is any sign of melted plastic or misshapen pins, stop using the product immediately.

- Regularly check that all the fixing screws are tight. They may vibrate loose over time

Contact

For technical or repair service advice, please contact the helpline on (+44) 1935 382 222

Web: silverlinetools.com/en-GB/Support

Address:

Powerbox
 Boundary Way
 Lufton Trading Estate
 Yeovil, Somerset
 BA22 8HZ, United Kingdom

Disposal

- Products may contain traces of oil, other lubricants and pollutants. Therefore, products should not be disposed of with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of this product

FR

Caractéristiques techniques

Prise : Type N à 7 broches
Fiche : Type N à 7 broches
Tension d'alimentation : 12 V
Dimensions de la fiche (L x l x H) : 91 x 53 x 42 mm
Dimensions de la prise (L x l x H) : 72 x 72 x 52 mm
Poids : 127 g
 Du fait de l'évolution constante de notre développement produit, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Consignes générales de sécurité

bien prendre connaissance des caractéristiques techniques relatives à votre véhicule de remorquage, une installation erronée peut endommager votre véhicule et ainsi annuler toutes garanties.


- Installez les prises dans des endroits faciles d'accès et près de la boule d'attelage.
- Utilisez des câbles, fusibles, et relais adaptés au véhicule de remorquage et remorques. En cas de doute, consultez un professionnel.

IMPORTANT : Si vous n'êtes pas sûr de la manière correcte et sûre d'utiliser ce produit et les systèmes électriques requis pour l'utilisation de ce produit, n'essayez pas de l'utiliser. Consultez un technicien ou professionnel qualifié. L'usage ou installation incorrecte peut entraîner le fonctionnement incorrect des connexions électriques et lumières, et peut ainsi endommager votre véhicule.

Consignes de configuration du câblage

IMPORTANT : Les informations suivantes, relatives au câblage, indiquent les types standards de prises britanniques et européennes. Vérifiez la date de fabrication de votre caravane ou tout autre véhicule étant remorqué, afin de déterminer le câblage requis. En cas de doute, consultez l'avis d'un professionnel qualifié.

Remarque : Votre fiche ou prise ne pourra être appliquée qu'au type de câblage indiqué par le nom du produit et la date de fabrication du véhicule remorqué.



Vue côté prise

Table 1
Prises type N avant Septembre 2008

Terminal	Couleur	Prise 12 N
1	Jaune	Clignotant gauche
2	Bleu	Phares antibrouillard (Lumières internes pré-Octobre 1979)
3	Blanc	Retour (Mise à la terre)
4	Vert	Clignotant droit
5	Marron	Feu arrière droit
6	Rouge	Feux de freinage
7	Noir	Feu arrière gauche et plaque d'immatriculation

Remarque : La broche n°2 des prises type N pré-Octobre 1979 est généralement sous tension, même lorsque le moteur du véhicule de remorquage est à l'arrêt.

Vérifications d'installation

Après installation et avant usage, vérifiez que :

- La prise, fiche ou adaptateur est connecté de manière sûre.
- La connexion des câbles entre la prise et le véhicule principale est sûre.
- Lorsque le moteur est à l'arrêt, la charge de la batterie du véhicule de remorquage n'est pas consommée ; Utilisez des circuits contrôlés par contact d'allumage afin d'éviter à la batterie du véhicule de remorquage d'être consommée et éventuellement vidée.
- Les câbles utilisés ne sont pas susceptibles de traîner au sol.
- Le câblage est exempt de tout dommage, humidité et corrosion.
- Le câblage de toutes fiches et prises exécute les fonctions correctement.
- Toutes les lumières et clignotants fonctionnent sur le véhicule de remorquage et la remorque.

Entretien

IMPORTANT : Si vous observez des signes associés à la fonte de plastique ou que les broches sont déformées, arrêtez d'utiliser le produit immédiatement.

- Vérifiez régulièrement que toutes les vis soient bien serrées. Elles peuvent devenir lâches avec le temps.

Contact

Pour tout conseil technique ou réparation, veuillez nous contacter :

- Téléphone :** (+44) 1935 382 222
- Site web :** www.silverlinetools.com/fr-FR/Support
- Adresse :** Powerbox
 Boundary Way
 Lufton Trading Estate
 Yeovil, Somerset
 BA22 8HZ, United Kingdom (Royaume-Uni)

Recyclage

- Les outils peuvent contenir de l'huile, lubrifiants et autres produits polluants. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour recycler les outils électriques.

DE

Technische Daten

Steckdose: 7-polig, Typ N
Stecker: 7-polig, N-Typ
Spannung: 12 V
Abmessungen d. Steckers (L x H x B): 91 x 42 x 53 mm
Abmessungen d. Steckdose (L x H x B): 72 x 52 x 72 mm
Gesamtgewicht: 127 g
 Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Allgemeine Sicherheitshinweise


- Stellen Sie sicher, dass Sie mit den Spezifikationen und Merkmalen Ihres Zugfahrzeugs vertraut sind. Eine falsche Montage kann zu Schäden am Fahrzeug und zum Erlöschen jeglicher Garantien führen.
- Installieren Sie Steckdosen so, dass diese leicht zugänglich sind und sich in der Nähe der Zugkugel befinden.
- Verwenden Sie Kabel, Sicherungen, Relais und Kabelsätze, die für das Abschleppfahrzeug und für den Anhänger geeignet sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Fachmann.

WICHTIG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie sich des sicheren elektrischen Anschlusses und der Nutzung nicht sicher sind. Wenden Sie sich stattdessen an einen qualifizierten Techniker oder Installateur. Unsachgemäßer Gebrauch oder Installation kann zu Ausfall von elektrischen Kabeln und Leuchten führen, die Leistung beeinträchtigen oder unzuverlässig machen und zu schweren Schäden am Fahrzeug führen.

Richtlinien für den Anschluss

WICHTIG: Die unten aufgeführten Informationen zur elektrischen Verschaltung zeigen die standardmäßigen britischen und europäischen Steckdosentypen. Überprüfen Sie das Herstellungsdatum Ihres Wohnwagens und Zugfahrzeuges, um das erforderliche Anschlussverfahren zu ermitteln. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Fachmann.

Hinweis: Der Stecker oder Steckdose ist nur für die Art von Verschaltung geeignet, die in der Produktbezeichnung und dem Herstellungsdatum des zu ziehenden Anhängers angegeben ist.



Steckseite des Produkts

Tabelle 1
N-Typ-Steckdosen für Baujahr bis September 2008

Pol	Farbe	12-polige N-Typ-Steckdose
1	Gelb	Fahrtrichtungsanzeiger, links
2	Blau	Nebelschlussleuchten
3	Weiß	Masse
4	Grün	Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
5	Braun	Schlussleuchte, rechts
6	Rot	Bremsleuchten
7	Schwarz	Schlussleuchte, links u. Kennzeichenbeleuchtung

Hinweis: Kontakt 2 ist normalerweise spannungsgeladen, auch wenn der Motor des Zugfahrzeugs nicht läuft.

Überprüfung der Verschaltung

Vergewissern Sie sich nach der Installation und vor dem Gebrauch, dass:

- die Steckdose, Stecker oder Adapterverbindung sicher angeschlossen sind.
- Verbindungskabel zwischen der Steckdose und dem Zugfahrzeug sicher angeschlossen sind.
- bei ausgeschaltetem Motor die Batterie vom Zugfahrzeug nicht angezapft wird. Verwenden Sie zündungsgesteuerte Schaltkreise, um zu verhindern, dass die Batterie des Zugfahrzeuges entladen wird.
- keine Gefahr besteht, dass Kabel den Boden berühren oder über diesen gezogen werden.
- die Anschlusskabel keine Beschädigungen, Feuchtigkeit oder Korrosion aufweisen.
- alle Anschlussverbindungen ihre korrekten Funktionen erfüllen.
- alle Leuchtfunktionen am Zugfahrzeug mit denen des Anhängers übereinstimmen.

Wartung und Pflege

WICHTIG: Stellen Sie den Gebrauch des Produkts SOFORT ein, wenn Sie Anzeichen von geschmolzenem Kunststoff oder Beschädigungen in Form von verbogenen Kontakten feststellen.

- Überprüfen Sie die Befestigung aller Kontakte in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz, da sie sich mit der Zeit durch Vibration lockern können.

Kontakt

Informationen zu Reparatur- und Kundendiensten erhalten Sie unter der Rufnummer (+44) 1935/382222.

Webseite: silverlinetools.com/de-DE/Support

Postanschrift:

Powerbox
 Boundary Way
 Lufton Trading Estate
 Yeovil, Somerset
 BA22 8HZ
 Großbritannien

Entsorgung

- Das Produkt kann nach Gebrauch Öl und Spuren anderer Schmiermittel sowie Schadstoffe aufweisen. Daher dürfen es niemals über den Hausmüll entsorgen.
- Lassen Sie sich von der zuständigen Behörde bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produktes beraten.

ES

Características técnicas

Toma: 7 polos, tipo N
Enchufe: 7 polos, tipo N
Tensión: 12 V
Dimensiones del enchufe (L x An x A): 91 x 42 x 53 mm
Dimensiones de la toma (L x An x A): 72 x 72 x 52 mm
Peso: 127 g
Como parte de nuestra política de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad

- Asegúrese de conocer las especificaciones y características de su vehículo de remolque, una conexión incorrecta podría dañar al vehículo y anular cualquier garantía.
- Instale enchufes donde sean fácilmente accesibles y estén cerca de la bola de remolque.
- Utilice cables, fusibles, relés y kits de cableado adecuados para el vehículo y el remolque utilizado. En caso de duda, consulte a un instalador especializado.

⚠ IMPORTANTE Si no está seguro de la manera correcta y segura de utilizar este producto y los sistemas y circuitos eléctricos necesarios, no lo utilice. Consulte con un técnico o instalador especializado. El uso o la instalación incorrecta puede hacer que el cableado eléctrico y las luces fallen, que no sean fiables o tengan un rendimiento deficiente y podrían dañar gravemente los vehículos.


Instrucciones de conexionado

IMPORTANTE La siguiente información de cableado muestra los tipos de tomas estándar del Reino Unido y la UE. Verifique la fecha de fabricación de su caravana, o los requerimientos de su remolque, para determinar el cableado requerido. En caso de duda, consulte a un especialista.

Nota: Su enchufe o toma solo será aplicable al tipo de cableado que se indica en el nombre del producto y la fecha de fabricación del remolque o caravana.

- ⊖ **Hembra**

- ⊕ **Macho**



Vista lado clavijas del enchufe

IT

Specifiche tecniche

Presa: 7 poli tipo N
Spina: 7 poli tipo N
Tensione di alimentazione: 12V
Dimensioni spina (L x P x A): 91 x 53 x 42mm
Dimensioni presa (L x P x A): 72 x 72 x 52mm
Peso totale: 127g
Nell'ambito del nostro continuo sviluppo del prodotto, le specifiche tecniche dei prodotti Silverline possono subire variazioni senza preavviso.

Norme generali di sicurezza

- Assicurarsi di essere a conoscenza delle specifiche e delle caratteristiche del veicolo trainante, un montaggio errato può danneggiare il veicolo ed annullare la garanzia
- Installare le prese in punti facilmente accessibili e vicino alla sfera di traino
- Utilizzare cavi, fusibili e relé corretti e kit di cablaggio adeguati per il veicolo trainante e la controparte di traino, in caso di dubbio, contattare un installatore specializzato

⚠ IMPORTANTE: Se non si è certi del modo di utilizzo corretto e sicuro di questo prodotto e degli impianti e circuiti elettrici necessari, non tentare di utilizzarlo. Richiedere l'assistenza di un tecnico qualificato o di un installatore specializzato. Un uso o un'installazione errati possono causare un malfunzionamento dei collegamenti elettrici e delle luci, inaffidabilità o scarse prestazioni e possono danneggiare seriamente i veicoli.


Guide linea del cablaggio

IMPORTANTE: Le seguenti informazioni di cablaggio mostrano i tipi di prese standard esistenti nel Regno Unito e nell'Unione Europea. Controllare la data di fabbricazione della roulotte o i requisiti della controparte di traino, per determinare il cablaggio richiesto. In caso di dubbio, contattare un installatore specializzato.

Nota:La spina o la presa di corente sarà idonea solo per il tipo di cablaggio che è indicato sotto il nome del producto y la data di fabbricazione della controparte di traino.

- ⊖ **Tubi**

- ⊕ **Poli**



Lato spina dei punti di osservazione presa

NL

Specificaties

Contactdoos: 7-pins N-type
Stekker: 7-pins N-type
Voedingspanning: 12 V
Stekkerafmetingen (L x B x H): 91 x 53 x 42 mm
Afmetingen contactdoos (L x B x H):72 x 72 x 52 mm
Totaal gewicht: 127 g
In het kader van onze voortgaande productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline-producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene veiligheid

- Zorg ervoor dat u zich bewust bent van de specificaties en kenmerken van uw trekkervoertuig; een incorrecte fitting kan uw voertuig beschadigen en garanties tenietdoen.
- Installeer contactdozen waar ze gemakkelijk toegankelijk zijn, en in de buurt van de trekhaak
- Gebruik de juiste *draden*, *zekeringen*, *releis*, en *bedradingskits* die geschikt zijn voor het trekkervoertuig en voor de aanhanger. Raadpleeg een expert indien u twijfelt.

⚠ BELANGRIJK: Indien u niet zeker bent van de correcte en veilige wijze waarop dit product en de elektrische systemen en schakelingen gebruikt dienen te worden, probeer ze dan niet te gebruiken. Vraag hulp van een gekwalificeerd technicus of van een gespecialiseerde installateur. Het incorrecte gebruik of de incorrecte installatie kan defecten veroorzaken in de elektrische bedradingen en lichten, kan een onbetrouwbare of slechte werking tot gevolg hebben, en kan ernstige schade veroorzaken aan de voertuigen.


Richtlijnen voor de opzet van de bedrading

BELANGRIJK: De volgende bedradinginformatie geeft een weergave van de standaard nog types contactloze voor het VK en de EU. Controleer de bouwdatum van uw caravan, of de vereisten van de aanhanger, om zodoende de vereiste bedrading te bepalen. Ingeval van twijfel dient u een specialist te raadplegen.

Opmerking: Uw stekker of contactdoos is enkel te gebruiken met het bedradingstype dat vermeld staat in de productnaam en de bouwdatum van de aanhanger.

- ⊖ **Buizen**

- ⊕ **Pinnen**



Gezien vanaf de stekkerzijde van de contactdoos

PL

Dane techniczne**Gniazdo**: 7-Pin typu N**Wtyczka**: 7-Pin typu N**Napięcie zasilania**: 12V**Wymiary wtyczki (Dł. x Szer. x Wys.)**: 91 x 53 x 42mm**Wymiary gniazda (Dł. x Szer. x Wys.)**: 72 x 72 x 52mm**Waga całkowita**: 127g
W wyniku nieprzerwanego procesu rozwojowego produktów specyfikacja produktów Silverline mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnić się co do specyfikacji i funkcji danego pojazdu holowniczego, niewłaściwe dopasowanie może spowodować uszkodzenie pojazdu i unieważnić wszelkie gwarancje.
- Zainstalować gniazda w łatwo dostępnym miejscu blisko haka holowniczego.
- Użyć odpowiednich przewodów, bezpieczników, przekazników i zestawów przewodów odpowiednich dla pojazdu holującego i holowanego, w razie wątpliwości skonsultować się z wyspecjalizowanym instalatorem.

⚠ WAŻNE: W przypadku braku pewności, co do prawidłowego i bezpiecznego sposobu korzystania z tego produktu bądź wymaganych układów i obwodów elektrycznych, nie próbować go używać. Skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka lub wyspecjalizowanego instalatora. Nieprawidłowe użycie lub instalacja mogą spowodować awarię przewodów elektrycznych i reflektorów, niepewność działania lub słabą wydajność i narazić pojazdy na poważne uszkodzenia.


Wskazówki dotyczące konfiguracji okablowania

WAŻNE: Poniższe informacje dotyczące okablowania przedstawiają standardowe typy gniazd w Wielkiej Brytanii i UE. Sprawdzić datę produkcji przyczepy kempingowej lub właściwości pojazdu holowanego, aby określić wymagane okablowanie. W przypadku pojawienia się wątpliwości skontaktować się z wyspecjalizowanym instalatorem.

Uwaga: Wtyczka lub gniazdo pojazdu będą zgodne jedynie z rodzajem okablowania określonym wg nazwy i daty produkcji holowanego pojazdu.

- ⊖ **Tulejki**

- ⊕ **Bolce**



Widok od strony wtyczki

Terminal	Color	Toma 12 N
1	Amarillo	Indicador lado izquierdo
2	Azul	Faros antiniebla (luces interiores anteriores a octubre de 1979)
3	Bianco	Retorno (tierra)
4	Verde	Indicador lado derecho
5	Marrón	Luz de posición derecha
6	Rojo	Luces de freno
7	Negro	Luz de posición izquierda y luz de matrícula

Nota: Las tomas de dos polos tipo N anteriores a octubre de 1979 estarán bajo tensión incluso cuando el motor del vehículo remolcador esté apagado.

Comprobación de la instalación

Después de la instalación y antes de usar, asegúrese de que:

- La conexión de la toma, enchufe o adaptador es segura.
- El cableado de conexión entre la toma y el vehículo principal es seguro.
- No utilizar la carga de la batería del vehículo remolcador cuando el motor está apagado. Uso de circuitos de encendido para evitar que la batería del vehículo remolcado pueda agotarse.
- Ningún cable corra el riesgo de ser arastrado en caso accidental.
- El cableado está libre de daños, humedad y corrosión.
- Todos los cables del enchufe y el enchufe funcionen correctamente.
- Todas las luces e indicadores funcionen en el vehículo y remolque utilizado.

Morsetto	Colore	Presa 12N
1	Giallo	Indicatore di direzione sinistro
2	Blu	Luci fendinebbia (Luci interne previo Ottobre 1979)
3	Bianco	Ritorno (terra)
4	Verde	Indicatore di direzione destro
5	Marrone	Luce posteriore lato destro
6	Rosso	Luci di stop
7	Nero	Luce posteriore lato sinistro e targa

Nota: La presa di tipo N a due purni previo ottobre 1979 sono sempre in tensione, anche quando il motore del veicolo non è acceso.

Verifica dopo l'installazione

Dopo l'installazione e prima dell'utilizzo verificare che:

- La presa, la spina o l'attacco dell'adattatore siano sicuri
- Il cablaggio del collegamento tra la presa e il veicolo principale sia sicuro
- Non vi siano cavi che rischino di essere trascinati sul terreno
- Quando il motore è spento, la carica della batteria non venga scaricata dalla batteria del veicolo trainante; utilizzare circuiti comandati dall'accensione per evitare che la batteria del veicolo venga scaricata
- Il cablaggio sia esente da danni, umidità e corrosione
- Tutti i cablaggi della spina e della presa svolgano le funzioni corrette
- Tutte le luci e gli indicatori funzionino sul veicolo trainante e sulla controparte di traino

Klem	Kleur	12N Contactdoos
1	Geel	Linker pinker
2	Blauw	Mistlampen, (Binnenverlichting vóór Oktober 1979)
3	Wit	Terugkeer (aarde)
4	Groen	Rechter pinker
5	Bruin	Rechter achterlicht
6	Rood	Remlichten
7	zwart	Linker achterlicht & nummerplaat/kenteken

Opmerking: Contactdozen van het N-type vóór Oktober 1979 staat gewoonlijk onder spanning, zelfs wanneer de motor van het trekkervoertuig niet draait

Controle installatie

Na de installatie en voorafgaand aan het gebruik dient u zich ervan te vergewissen dat:

- De contactdoos-, de stekker-, of de adapterverbinding betrouwbaar tot stand is gebracht
- De verbinding s bedrading tussen de contactdoos en het hoofdvoertuig betrouwbaar tot stand is gebracht
- Het risico niet bestaat dat draden over de grond slepen
- wanneer de motor is uitgeschakeld mag het opladen van de batterij niet gebeuren vanuit de batterij van het trekkervoertuig; er dient gebruik gemaakt te worden van door de ontsteking gecontroleerde schakelingen om te voorkomen dat de batterij van het trekkervoertuig leegloopt
- Draden vrij zijn van schade, vocht, en corrosie
- Alle bedradingen van de stekker en van de contactdoos de correcte functies uitvoeren
- Alle verlichting en signalisatie, zowel van het trekkervoertuig als van de aanhanger, correct werkt

Mantenimiento

IMPORTANTE: No utilice este producto si hay algún signo de plástico fundido o cuando las clavijas del enchufe estén dobladas o deformadas.

- Compruebe regularmente que todos los tornillos y elementos de fijación estén bien apretados. Con el paso del tiempo pueden vibrar y aflojarse.

Contacto
Servicio técnico de reparación Silverline – Tel: (+44) 1935 382 222
Web: www.silverlinetools.com/es-ES/Support
Dirección:
Powerbox
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, Reino Unido

Reciclaje

- Las herramientas pueden contener restos de aceite o substancias peligrosas. No desechе sus herramientas u otro equipo eléctrico o electrónico junto con la basura convencional.
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos para obtener más información sobre cómo reciclar este tipo de herramientas correctamente.

Manutenzione

IMPORTANTE: Se sono presenti eventuali segni di plastica fusa o perni deformati, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto.

- Controllare regolarmente che tutte le viti di fissaggio siano serrate. Le stesse possono vibrare e allentarsi nel corso del tempo

Contatti
Per assistenza tecnica o riparazioni, contattare la Helpline al numero (+ 44) 1935 382 222
Sito Web: silverlinetools.com/it-IT/Support
Indirizzo
Powerbox
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, Regno Unito

Smaltimento

- I prodotti possono contenere tracce di olio, altri lubrificanti o inquinanti. Pertanto, i prodotti non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici
- Contattare l'autorità locale di smaltimento rifiuti per informazioni sul modo corretto di smaltire questo prodotto

Onderhoud

BELANGRIJK: Indien er indicaties zijn van gesmolten plastic of vervormde pinnen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van een product.

- Controleer regelmatig of alle bevestigingsschroeven aangedraaid zijn. Deze kunnen in de loop van de tijd losstrillen.

Contact
Voor advies in verband met technische zaken of met herstellingen, gelieve contact op te nemen met (+44) 1935 382 222
Web: silverlinetools.com/nl-NL/Support
Adres:
Powerbox
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, Verenigd Koninkrijk

Afvoer en verwerking

- Producten kunnen sporen van olie, andere smeermiddelen, en vervuilende substanties omvatten. Producten mogen om die reden niet met het normale huisvuil worden weggegooid.
- Neem contact op met uw plaatselijke reinigingsdienst om informatie in te winnen met betrekking tot de correcte wijze om dit product af te voeren

Konserwacja

WAŻNE: W przypadku wykrycia stopienia plastiku lub odkształcenia pinów natychmiast przerwać korzystanie z produktu.

- Regularnie sprawdzać dokręcenie śrubek mocujących. Z biegiem czasu mogą one ulec poluzowaniu w wyniku drgań.

Kontakt
W celu uzyskania porady technicznej lub dotyczącej naprawy, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+44) 1935 382 222
Strona internetowa: silverlinetools.com/en-GB/Support
Adres:
Powerbox
Boundary Way
Lufton Trading Estate
Yeovil, Somerset
BA22 8HZ, United Kingdom

Utylizacja

- Produkty mogą nosić ślady oleju, innych środków smarnych i zanieczyszczenia. Nie należy wyrzucać zużytych produktów wraz z odpadami komunalnymi.
- Skontaktować się z władzami lokalnymi zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego sposobu utylizacji produktu.