




1. Open het luik




2. Vul de code 0000 in en duw de lever naar beneden.




3. Duw de lever van A naar B.



4. Stel een nieuwe code in.



5. Duw nu de lever van B naar A.



6. U kan nu u sleutels in de kluis stoppen.