



HANDLEIDING

Fen activity tracker – met hartslagmeting – 13hr



Systemeisen

De Fen activity tracker werkt op zowel iOS als Androidsystemen, daarnaast dient u over een bluetooth verbinding te beschikken.




- iOS 8.0 en hoger
- Android 4.4 en hoger
- Bluetooth 4.0



Snel start

Om snel te kunnen genieten van uw aankoop maakt u gebruik van ons snel start menu van slechts drie stappen.

1. Download de “Zoner Health” app, vanuit de Google playstore of uit de Appstore van uw iOS device. U kunt dit doen middels de zoekfunctie of via de QR-code (zie hiernaast). Zodra de download compleet is kunt u de app openen en het bandje met uw smartphone/app verbinden.
2. Zodra u de app gedownload heeft kan het zo zijn dat uw bandje even opgeladen moet worden voordat het verbonden kan worden met de app. U kunt het apparaat gemakkelijk via USB opladen door het siliconen bandje voorzichtig van het schermje te trekken (zie hiernaast). Aan beide zijden van het schermje ziet u nu een mogelijkheid om deze in te pluggen in het USB-laadstation, let op dat u de kant kiest met de koperen plaatjes erop, anders laat het niet op. Eenmaal opgeladen kunt u doormiddel van de “homebutton” lang indrukken het horloge opstarten.



3. Als de app gedownload is en uw activity tracker volledig opgeladen is kunt u de activity tracker koppelen aan de app op uw smartphone. Hiervoor kiest u in de app voor “pair device”, zorg dat bluetooth aan staat! Zolang de app aan het zoeken is naar uw activity tracker, zorg er dan voor dat u het schermje van de activity tracker zolang aanraakt zodat deze licht blijft geven. Zolang u dit blijft doen zal de activity tracker uit zichzelf verbinden met de app van uw smartphone.

Hoe te gebruiken

De activity tracker maakt gebruik van een touchscreen, waar u meer door het menu kan scrollen, 1 tap op het scherm zorgt ervoor dat u naar het volgende menu gaat. De activity tracker kent de volgende menu onderdelen:

Tijd modus



Hartslag modus



stappenteller



meerdere activiteiten



Om 1 van de onderdelen te activeren houdt u het touchscreen ongeveer 3 seconden vast op de homebutton.

Naast deze basis menu onderdelen kunt u gebruik maken van uw activity tracker om een foto te maken. Zo kan u de camera/smartphone op afstand neer leggen en bedienen met uw activity tracker. U kunt dit doen door in de app “camera shoot” op “on” te zetten. U kunt vervolgens door een rechtse/linkse veeg of tab op het scherm een foto maken met uw camera/smartphone.



De slaapmodus kan geactiveerd worden door 3 seconden de home button ingedrukt te houden. Op het scherm verschijnen dan 2 knopjes waar u kunt kiezen voor “aan” of “uit”. Zodra u de slaapmodus heeft aangezet verschijnt het symbool van de slaapmodus op uw scherm en worden er geen stappen meer gemeten.

De vind telefoon optie kan gebruikt worden om uw telefoon een ringtone te laten afspelen. Zodra u de homebutton 3 seconden in gedrukt houdt zal een toon afspelen.



De muziek optie kan gebruikt worden om de muziek player te besturen op uw telefoon. Het is handig als u de muziek even stop wil zetten of juist weer aan willen zetten, let wel dit zijn de enige functies.

De notificatie van inkomende oproepen, tekstberichten en sociale media blijft op het huidige bericht staan zolang u deze nog niet heeft gelezen, ook wanneer u een nieuw bericht op oproep ontvangt. De notificaties van oproepen en tekstberichten krijgen altijd voorrang op elke andere activiteit die op dat moment gedaan wordt. U zult dus het bericht eerst weg moeten halen voordat u verder kunt met uw activiteit.



Funcie instructie

Activiteiten meting: De activity tracker meet uw dagelijkse activiteiten zoals; stappen, afstand en calorieën, maar u kunt ook andere activiteiten meten zoals; diverse crossfit activiteiten en fietsen.

Slaap monitor: De activity tracker meet uw slaapproces, zodat u altijd kunt zien in de app of u diep geslapen heeft of juist heel licht.

Notificatie: De activity tracker meet alerts bij inkomende oproepen, tekst notificatie en eventuele sociale media notificaties.

Anti-diefstal: Wanneer de smartphone buiten een 5 meter bluetooth range raakt ten op zichte van de activity tracker, dan gaat het vibreren.

Camera control: Wanneer u op afstand een foto wil maken kan dit doormiddel van uw activity tracker.

Hartslagmeter: De activity tracker helpt om uw hartslag te meten zodat u uw fitness plan hierop kunt aanpassen.

Dataopslag: alle data wordt uit de activity tracker gehaald om 00:00, echter kunt u tot 7 dagen aan data op uw activity tracker laten staan voordat u deze weer verbindt met uw smartphone.

Meest gestelde vragen

De app kan de activity tracker niet vinden tijdens “pairing”: Zorg ervoor dat de bluetooth altijd aan is en uw smartphone Android 4.4 en hoger, of iOS 8.0 en hoger ondersteund. Daarnaast is het belangrijk dat tijdens het koppelen de activity tracker vlak bij de smartphone in de buurt is (maximaal 0.5m), zodra het gekoppeld is kan de afstand tot de smartphone tot 10m zijn. Als laatste is het belangrijk dat de activity tracker voldoende is opgeladen, voordat u de activity tracker gaat koppelen met de smartphone maar ook dat de smartphone niet verbonden is met andere bluetooth apparaten.

Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op

De app verbindt niet met de activity tracker: Wanneer de app niet verbindt met de activity tracker voer dan een reboot uit, door de activity tracker terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op

Hoe voer ik een update uit op de activity tracker: zorg dat de activity tracker verbonden is met de app en kies dan voor; i.) device, ii.) device update. Wacht enkele minuten voordat u de activity tracker weer gaat gebruiken en het product is voorzien van de nieuwste updates.

Moet de activity tracker altijd verbonden blijven met bluetooth?

Nee, dit is niet nodig houdt er echter wel rekening mee dat het horloge slechts voor 7 dagen aan data kan opslaan en dan notificaties van uw telefoon niet binnen komen op uw activity tracker.

Ik zie dat de app andere gegevens weergeeft dan de activity tracker

Elk persoon is verschillend in fysieke bouw, we gaan in de app en op het horloge uit van een “gemiddeld persoon” het kan dus zijn dat er afwijking in zit. Echter zal de data wel 90-95% correct moeten zijn. Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op

De activity tracker laad niet meer op

Kijk altijd of u de USB aansluiting op de juiste manier heeft aangesloten, het kan zo zijn dat u deze moet draaien. Het kan 3-5 minuten duren voordat het horloge start met opladen.

De activity tracker blijft steeds fibreren

Het kan zo zijn dat het anti-lost systeem aan staat maar het kan ook zo zijn dat de bluetooth verbinding slecht is. De activity tracker gaat trillen om u hierover te informeren.

Basis specificities

Battery type: polymer rechargeable li battery

Battery capacity: 75mAh

Data sync: Bluetooth 4.0

Werkende temperatuur : -10C-45C

Stofvrij en waterproof level: IP67

Standby: meer dan 7 dagen

Dit product is uitgerust met professionele Bluetooth RF signalen en zelf ontwikkelende algoritmes, de nauwkeurigheid van de stappenmeter is circa 90%-95%.

Klantenservice

Telefoon: +31 85 78 21 763

(Alleen Nederlands)

e-mail: klantenservice@fen-company.com

(Nederlands + International)