



# HANDLEIDING

Fen activity tracker – met hartslagmeting – special  
edition



## Systemeisen

De Fen activity tracker werkt op zowel iOS als Androidsystemen, daarnaast dient u over een bluetooth verbinding te beschikken.


- iOS 8.0 en hoger
- Android 4.4 en hoger
- Bluetooth 4.0



## Snel start

Om snel te kunnen genieten van uw aankoop maakt u gebruik van ons snel start menu van slechts drie stappen.

1. Download de "iWOWNfit Pro" app, vanuit de Google playstore of uit de Appstore van uw iOS device. U kunt dit doen middels de zoekfunctie of via de QR-code (zie hiernaast). Zodra de download compleet is kunt u de app openen en het bandje met uw smartphone/app verbinden.
2. Zodra u de app gedownload heeft kan het zo zijn dat uw bandje even opgeladen moet worden voordat het verbonden kan worden met de app. U kunt het apparaat gemakkelijk via de bijgeleverde USB kabel opladen. Eenmaal opgeladen kunt u doormiddel van de aanraking op het scherm het horloge opstarten.
3. Als de app gedownload is en uw activity tracker volledig opgeladen is kunt u de activity tracker koppelen aan de app op uw smartphone. Hiervoor kiest u in de app voor "Device list" zorg dat bluetooth aan staat! Zolang de app aan het zoeken is naar uw activity tracker, zorg er dan voor dat u het scherm van de activity tracker zolang aanraakt zodat deze licht blijft geven. Selecteer uw device in uw app zodra deze naar voren komt bij het zoeken.



## Hoe te gebruiken

De activity tracker maakt gebruik van een touchscreen, waar u meer door het menu kan scrollen, 1 tap op het scherm zorgt ervoor dat u naar het volgende menu gaat. De activity tracker kent de volgende menu onderdelen:

Tijd modus



Dial

Hartslag modus



Heart Rate Monitor

stappenteller



Steps

afstandmeting



Distance (km)

Calorie meter



Calories (kcal)

training



Training

schema



## Schedule

Om 1 van de onderdelen te activeren selecteert u gemakkelijk 3 seconden de gewenste activiteit.

Naast deze basis menu onderdelen kunt u gebruik maken van uw activity tracker om een foto te maken. Zo kan u de camera/smartphone op afstand neer leggen en bedienen met uw activity tracker. U kunt dit doen door in de app “camera shoot” op “on” te zetten. U kunt vervolgens door een rechtse/linkse veeg of tab op het scherm een foto maken met uw camera/smartphone.



Camera Control

Wanneer u moeite heeft met bewegen kan de activity tracker u helpen in beweging te komen. Middels “move alert” wordt u altijd op de hoogte gehouden of u nog moet bewegen of dat u al voldoende heeft gedaan vandaag.



Move Alert

De notificatie van inkomende oproepen, tekstberichten en sociale media blijft op het huidige bericht staan zolang u deze nog niet heeft gelezen, ook wanneer u een nieuw bericht op oproep ontvangt. De notificaties van oproepen en tekstberichten krijgen altijd voorrang op elke andere activiteit die op dat moment gedaan wordt. U zult dus het bericht eerst weg moeten halen voordat u verder kunt met uw activiteit.



MSG Push



Call Refuse

### Funcie instructie

**Activiteiten meting:** De activity tracker meet uw dagelijkse activiteiten zoals; stappen, afstand en calorieën, maar u kunt ook andere activiteiten meten zoals; diverse crossfit activiteiten en fietsen.

**Slaap monitor:** De activity tracker meet uw slaapproces, zodat u altijd kunt zien in de app of u diep geslapen heeft of juist heel licht.

**Notificatie:** De activity tracker meet alerts bij inkomende oproepen, tekst notificatie en eventuele sociale media notificaties.

**Camera control:** Wanneer u op afstand een foto wil maken kan dit doormiddel van uw activity tracker.

**Hartslagmeter:** De activity tracker helpt om uw hartslag te meten zodat u uw fitness plan hierop kunt aanpassen.

**Dataopslag:** alle data wordt uit de activity tracker gehaald om 00:00, echter kunt u tot 7 dagen aan data op uw activity tracker laten staan voordat u deze weer verbindt met uw smartphone.

### Meest gestelde vragen

**De app kan de activity tracker niet vinden tijdens “pairing”:** Zorg ervoor dat de bluetooth altijd aan is en uw smartphone Android 4.4 en hoger, of iOS 8.0 en hoger ondersteund. Daarnaast is het belangrijk dat tijdens het koppelen de activity tracker vlak bij de smartphone in de buurt is (maximaal 0.5m), zodra het gekoppeld is kan de afstand tot de smartphone tot 10m zijn. Als laatste is het belangrijk dat de activity tracker voldoende is opgeladen, voordat u de activity tracker gaat koppelen met de smartphone maar ook dat de smartphone niet verbonden is met andere bluetooth apparaten.

Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op

**De app verbindt niet met de activity tracker:** Wanneer de app niet verbindt met de activity tracker voer dan een reboot uit, door de activity tracker terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op

**Hoe voer ik een update uit op de activity tracker:** zorg dat de activity tracker verbonden is met de app en kies dan voor; i.) device, ii.) device update. Wacht enkele minuten voordat u de activity tracker weer gaat gebruiken en het product is voorzien van de nieuwste updates.

**Moet de activity tracker altijd verbonden blijven met bluetooth?**

Nee, dit is niet nodig houdt er echter wel rekening mee dat het horloge slechts voor 7 dagen aan data kan opslaan en dan notificaties van uw telefoon niet binnen komen op uw activity tracker.

**Ik zie dat de app andere gegevens weergeeft dan de activity tracker**

Elk persoon is verschillend in fysieke bouw, we gaan in de app en op het horloge uit van een “gemiddeld persoon” het kan dus zijn dat er afwijking in zit. Echter zal de data wel 90-95% correct moeten zijn.

Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op

**De activity tracker laad niet meer op**

Kijk altijd of u de USB kabel en het blokje voor op de activity tracker op de juiste manier heeft aangesloten, het kan zo zijn dat u deze moet draaien. Het kan 3-5 minuten duren voordat het horloge start met opladen.

**Basis specificities**

Battery type: polymer rechargeable li battery

Battery capacity: 55mAh

Data sync: Bluetooth 4.0

Werkende temperatuur : -20C - 60C

Stofvrij en waterproof level: IP67

Standby: meer dan 7 dagen

*Dit product is uitgerust met professionele Bluetooth RF signalen en zelf ontwikkelende algoritmes, de nauwkeurigheid van de stappenmeter is circa 90%-95%.*

**Klantenservice**

Telefoon: +31 85 78 21 763

(Alleen Nederlands)

e-mail: [klantenservice@fen-company.com](mailto:klantenservice@fen-company.com)

(Nederland's + International)