

Hoe herken ik de verschillen
tussen de
Envoy S Standaard
en de
Envoy S Metered



Envoy S Standaard

Envoy S Metered



Envoy S Standaard

De **Envoy S** is 100% compatibel met de M-series en de IQ series.
De IQ Envoy / Envoy S Metered geeft de data van de micro-omvormers door.

Het volgende is zichtbaar in de app:

Opbrengst van het volledige systeem per dag, week, maand en totale looptijd

Envoy S Metered

Deze Envoy is 100% compatibel met de M-series en de IQ series.
De IQ Envoy / Envoy S Metered geeft de data van de micro-omvormers door.

Sluit je de Envoy aan zonder de CT stroomspoelen, dan is de volgende informatie zichtbaar in de app:

- Opbrengst van het volledige systeem per dag, week, maand en totale looptijd
- Opbrengst per paneel

Je kan CT spoelen aansluiten om een meting te doen in de meterkast op de teruglevering en productie.

Sluit je de Envoy aan met de juiste hoeveelheid CT stroomspoelen, dan is de volgende informatie zichtbaar in de app:

- Opbrengst van het volledige systeem per dag, week, maand en totale looptijd
- Opbrengst per paneel
- Energieverbruik van de woning
- Teruglevering aan het Net
- Geïmporteerde energie van het net

Met de IQ Envoy in combinatie met de juiste hoeveelheid CT spoelen ben je klaar om in de toekomst de Enphase Batterij aan te sluiten

De IQ Envoy / Envoy S Metered is geschikt voor 1-fase en 3-fase systemen!

De IQ Envoy / Envoy S Metered wordt geleverd met twee CT stroomspoelen.

* Wanneer je een 1 fase PV systeem aansluit op een 1-fase meterkast heb je de 2 meegeleverde CT stroomspoelen nodig en niets extra's.

* Wanneer je een 1-fase PV systeem aansluit op een 3-fase meterkast heb je de 2 meegeleverde CT stroomspoelen nodig en 2 extra CT stroomspoelen.

* Wanneer je een 3-fase PV systeem aansluit op een 3-fase meterkast heb je de 2 meegeleverde CT stroomspoelen nodig en 4 extra CT stroomspoelen.