

# 70Mai Dash Cam Pro Plus+ manuel d'utilisation en français



Scan the QR code and email  
us at [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)






View the **User guide** for  
product functions and FAQs.

**TECHPUNT**  
**70mai**

## Aperçu du produit

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver dans un endroit sûr.



- |                         |                             |                    |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ① Boutons de fonction   | ⑤ Port de la caméra arrière | ⑨ Fente de montage |
| ② Bouton d'alimentation | ⑥ Fente pour carte mémoire  | ⑩ Microphone       |
| ③ Affichage             | ⑦ Haut-parleur              | ⑪ Indicateur       |
| ④ Port d'alimentation   | ⑧ Caméra                    |                    |

Remarque : Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le mode d'emploi figurent à titre indicatif uniquement. Le produit et les fonctions réelles peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

## Installation

### 1. Installation de l'autocollant électrostatique.


Nettoyez votre pare-brise et placez l'autocollant électrostatique sur la zone recommandée comme indiqué sur la figure. Assurez-vous d'éliminer les bulles d'air entre l'autocollant et le verre.



Remarque : Veillez à coller l'autocollant électrostatique sur une partie plate et lisse du pare-brise, appuyez fermement dessus et évitez de le coller sur le bord du film du pare-brise pour éviter qu'il ne tombe.


### 2. Installation de la carte mémoire.

Insérez la carte mémoire dans la fente de la carte avec ses contacts vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La carte mémoire est bien installée.




### 3. Installation du support.

Fixez le support sur la fente et faites-le glisser vers le haut, comme indiqué sur la figure. Vous entendrez un bruit sec lorsqu'il sera en place. Assurez-vous que le support est bien installé sur la caméra de tableau de bord.




#### 4. Montage de la caméra de tableau de bord.

Décolliez le film protecteur de l'autocollant situé à la base du support et collez la caméra de tableau de bord sur l'autocollant électrostatique dans la zone pointillée.



#### 5. Branchement de l'alimentation.

Comme indiqué sur la figure, faites passer le cordon d'alimentation le long du haut du pare-brise, le long du montant A et autour de la boîte à gants, de sorte que le connecteur d'alimentation se trouve près de l'allume-cigare. Connectez le cordon d'alimentation au chargeur de voiture, puis branchez le chargeur dans la prise allume-cigare.




Remarque :

- Utilisez le pied de biche inclus pour cacher le cordon d'alimentation sous la garniture de pavillon du véhicule et le joint en caoutchouc le long du montant A.
- Selon le véhicule, la prise allume-cigare peut être située à un autre endroit. La figure ci-dessus ne se réfère qu'à des exemples.

#### 6. Réglage de l'angle de la caméra de tableau de bord.

Allumez la caméra de tableau de bord et réglez l'angle de la caméra en fonction de l'écran de prévisualisation pour vous assurer que la caméra est orientée vers l'avant du véhicule.



## Accessoires (en option)

La fonction d'enregistrement arrière de ce produit doit être utilisée avec les caméras arrières. Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir le guide d'utilisation de la caméra arrière.



Remarque : Pour éviter tout dysfonctionnement de la caméra arrière dû à l'incompatibilité des appareils, il est recommandé d'utiliser une caméra arrière de la marque 70mai.

## Téléchargement de l'application 70mai

Ce produit peut être utilisé avec l'application 70mai. Veuillez rechercher « 70mai » dans l'App Store ou scanner le code QR suivant pour télécharger et installer l'application.



Remarque : Android 5.0 et iOS 11.0 ou supérieur sont requis pour se connecter au point d'accès Wi-Fi de la caméra de la caméra de tableau de bord avec un téléphone mobile.

## Guide en ligne

Scannez le code QR ci-dessous pour accéder au guide en ligne. Le mode d'emploi contient des renseignements précis sur le produit, y compris la présentation des différentes fonctionnalités. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant usage afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation.



## Instructions pour carte mémoire

- Une carte mémoire (vendue séparément) doit être installée dans la caméra de tableau de bord avant de l'utiliser.
- La caméra de tableau de bord prend en charge les cartes MicroSD standard. Veuillez utiliser des cartes mémoire d'une capacité de **16 Go ~ 128 Go** et d'une vitesse de **classe 10** ou supérieure.
- Le format de partition de fichier par défaut de la carte mémoire peut être incompatible avec le format pris en charge par la caméra de tableau de bord. Lorsque vous insérez la carte mémoire pour la première fois, formatez-la dans la caméra de tableau de bord avant de l'utiliser. Le formatage de la carte mémoire supprime tous les fichiers qu'elle contient. Veuillez sauvegarder au préalable les données importantes sur un autre appareil.
- La carte mémoire peut être endommagée ou détériorée après des cycles répétés d'écrasement, ce qui peut affecter sa capacité à enregistrer des fichiers vidéo et image. Dans ce cas, remplacez-la

immédiatement par une nouvelle carte mémoire.

- Veuillez utiliser une carte mémoire de haute qualité achetée auprès d'un vendeur réputé. Les cartes mémoire de qualité inférieure peuvent présenter des problèmes tels que des vitesses de lecture/écriture réelles qui ne correspondent pas aux vitesses indiquées, et une capacité de stockage réelle qui ne correspond pas à la capacité de stockage indiquée. Nous ne sommes pas responsables des vidéos perdues ou endommagées suite à l'utilisation d'une carte mémoire de mauvaise qualité.
- Afin d'éviter que les vitesses de lecture et d'écriture ne diminuent après une utilisation prolongée, il est recommandé de formater la carte mémoire la caméra de tableau de bord toutes les deux semaines.
- N'insérez pas ou ne retirez pas une carte mémoire lorsque la caméra de tableau de bord est allumée.

## Précautions

Avant d'utiliser cette caméra de l'écran de bord, veuillez lire toutes les précautions et le guide en ligne pour garantir une utilisation correcte et sûre.

- Cette caméra de tableau de bord est destinée à aider les conducteurs dans le but d'enregistrer l'environnement à l'extérieur du véhicule. La caméra de l'écran de bord ne garantit pas la sécurité de conduite de l'utilisateur. Nous ne serons pas tenus responsables de tout accident, dommage ou perte d'informations causée par l'utilisation de la caméra de l'écran de bord pendant la conduite.
- En raison de différences dans les conditions du véhicule, le style de conduite, l'environnement de conduite, etc., certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement. Une panne de courant, une utilisation dans des environnements en dehors de la plage de température ou d'humidité de fonctionnement normale, une collision, ou une carte mémoire endommagée peut entraîner un fonctionnement anormal de la caméra de tableau de bord. Il n'y a aucune garantie que cette caméra de l'écran de bord fonctionnera normalement en toutes circonstances. Les vidéos enregistrées par cette caméra de l'écran de bord sont à titre indicatif uniquement.
- Veuillez installer cette caméra de tableau de bord correctement et ne bloquez pas le champ de vision du conducteur, ni ne bloquez l'airbag du véhicule, afin d'éviter une défaillance du produit ou des blessures.

- Veuillez utiliser le chargeur de voiture, le cordon d'alimentation et d'autres accessoires inclus afin d'éviter une défaillance du produit due à une non-conformité. Nous ne serons pas tenus responsables de toute perte ou tout dommage causé par l'utilisation d'un chargeur de voiture ou d'un cordon d'alimentation non authentique.
- Si la batterie se déforme, gonfle ou commence à fuir pendant l'utilisation ou le stockage, cessez immédiatement d'utiliser la caméra de l'écran de bord afin d'éviter tout problème de sécurité, et contactez le service après-vente.
- Veuillez maintenir la caméra de l'écran de bord à l'écart de tout champ magnétique puissant, car il pourrait endommager la caméra de l'écran de bord.
- N'utilisez pas cette caméra de l'écran de bord dans des environnements où la température est supérieure à 60 °C ou inférieure à -10 °C.
- Veuillez n'utiliser cette caméra de tableau de bord que selon autorisé par la loi.

## Spécifications

Produit : Dash Cam	Modèle : A500S-1	Résolution : 2592 × 1944
Objectif : FOV140°/F1,8	Entrée : 5 V $\equiv$ 2 A	Source de courant : Prise allume-cigare de voiture
Type de batterie : Batterie au lithium polymère	Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz	Puissance pile : 500 mAh
ID FCC : 2AOK9-A500S		

## Liste d'emballage

- |                 |                                       |                                    |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dash Cam × 1 | 3. Cordon d'alimentation × 1          | 5. Câblage pied de biche × 1       |
| 2. Support × 1  | 4. Chargeur de voiture double USB × 1 | 6. Autocollant électrostatique × 1 |



7. Manuel de l'utilisateur × 1

8. Ensemble de caméras arrière\* × 1

\* Ce paquet contient la caméra arrière, le fil conducteur et d'autres accessoires pour la caméra arrière. Pour plus d'informations sur la caméra arrière, veuillez consulter le manuel d'utilisation de la caméra arrière.

## Informations sur la conformité et les réglementations

### Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

### Déclaration de conformité pour l'Union européenne



Le fabricant déclare par le présent document que le présent équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://help.70mai.asia/1193.html>

Service : [help@70mai.com](mailto:help@70mai.com)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

Fabricant : 70mai Co., Ltd.

Adresse : Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China