

70mai Dash Cam A5

Serie Gebruikershandleiding



Scan de QR-code en stuur ons
een e-mail
naar help@70mai.com




Bekijk de gebruikershandleiding
voor productfuncties en
veelgestelde vragen.

70mai

Productoverzicht

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.



- ① Beeldscherm

② Functieknoppen

 Aan/uit-knop

③
- ④ Typ e-C-

⑤ voedingspoort

⑥ Geheugensleuf

⑦ Camera

⑧ Luidspreker
- ⑨ Bevestigingsleuf

⑩ Microfoon

⑪ Indicatielampje

⑫ Zelfklevende sticker

Opmerking: Afbeeldingen van het product, accessoires en gebruikersinterface in de gebruikershandleiding zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functies kunnen afwijken als gevolg van productverbeteringen.

Download de 70mai-app

Dit product kan worden gebruikt in combinatie met de 70mai-app. U kunt de app downloaden en installeren door de QR-code te scannen of door '70mai' te zoeken in de app store.

Opmerking: Android 5.0 en iOS 11.0 of hoger zijn vereist om met een mobiel apparaat verbinding te maken met de wifi-hotspot van de dashcam.



Inhoud van de verpakking

Als u alleen de dashcam hebt gekocht, controleer dan de volgende items in de verpakking:

1. Dashcam 1
2. Bevestiging 1
3. Voedingskabel 1
4. Carcharger 1
5. Bekabelingsgereedschap 1
6. Elektrostatistische sticker x 2
7. Zelfklevende sticker x 1
8. Gebruikershandleiding 1

Als u de Dash Cam Set hebt gekocht, controleer dan de volgende items in de verpakking:

1. Dashcam 1
2. Bevestiging 1
3. Netsnoer x 1
4. Autolader 1
5. Gereedschap voor het afwerken van bedrading 1
6. Elektrostatistische sticker 2
7. Zelfklevende sticker 1

8. Gebruikershandleiding x1
9. Achteruitrijcamerapakket* x1

*Dit pakket bevat de achteruitrijcamera (geïntegreerd met kabel


draad), signaaldraad en andere accessoires voor de achteruitrijcamera. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de achteruitrijcamera.

Installatie

1. De elektrostatistische sticker aanbrengen

Plak de elektrostatistische sticker op de aanbevolen plek op de voorruit. Druk op de sticker om luchtballen te verwijderen.


Vermijd de rand van de voorruit en kies een vlak en glad gebied voor de installatie.



Opmerking: Houd de voorruit schoon en droog zonder vloeistoffresten om te voorkomen dat de sticker zijn hechting verliest en de dashcam valt.

2. De houder installeren

Bevestig de houder aan de bevestigingsplaat en schuif deze omhoog.



3. De geheugenkaart installeren

Plaats de geheugenkaart in de sleuf.

4. De dashcam monteren



Plak de dashcam op de elektrostatische sticker.

5. Kabel aanleggen

Leid de stroomkabel naar het stopcontact van het voertuig en sluit deze aan.
aan de stroomvoorziening.
Start de motor van de auto en de dashcam wordt automatisch ingeschakeld.

Opmerkingen:


- Gebruik het meegeleverde gereedschap voor het wegwerken van kabels om het netsnoer onder de hemelbekleding van het voertuig en langs de rubberen afdichting langs de A-stijl te verbergen.



- Afhankelijk van het voertuig kan het stopcontact zich op een andere plaats bevinden. De afgebeelde figuur dient alleen ter referentie.

6. De camerahoek aanpassen

Pas de camerahoek aan op basis van het beeld dat op het hoofdscherm wordt weergegeven wanneer de dashcam is ingeschakeld.



Accessoires (optioneel)

De achteruitrijcamera van dit product

moet worden gebruikt met een achteruitrijcamera.
Scan de QR-code om de gebruikershandleiding voor de achteruitrijcamera te verkrijgen.



Opmerking: Om storingen van de achteruitrijcamera als gevolg van incompatibiliteit van het apparaat te voorkomen, wordt aanbevolen om een achteruitrijcamera van het merk 70mai te gebruiken.

Specificaties

Product: Dashcam

Model: A510, A510-1, A510-2

Ingang: 5V-. 2A

Batterijcapaciteit: 500 mAh

Resolutie: 2592 1944

Lens FOV138°/F1.8

Batterijtype: Li-ionbatterij

Voeding: sigarettenaansteker in auto

Draadloze connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz,
Bluetooth® 4.2

Bluetooth/Wi-Fi-werkfrequentie: 2400—2483,5 MHz

GPS/GLONASS-werkfrequentie: 1559—1610 MHz Maximale

Bluetooth-uitgang: < 13dBm

Maximaal vermogen wifi: < 20dBm

Instructies voor geheugenkaart

- Er moet een geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de dashcam worden geplaatst voordat deze kan worden gebruikt.
- De dashcam ondersteunt standaard microSD-kaarten. Gebruik geheugenkaarten met een capaciteit van 32 GB - 256 GB en een classificatie van klasse 10, U1 of hoger.
- Het standaard bestandspartitieformaat van de geheugenkaart kan afwijken van het formaat dat door de dashcam wordt ondersteund. Wanneer u de geheugenkaart voor het eerst plaatst, Formateer de kaart voor gebruik in de dashcam. Door de geheugenkaart te formatteren worden alle bestanden op de kaart gewist. Maak vooraf een back-up van belangrijke gegevens op een ander apparaat.
- De geheugenkaart kan beschadigd raken of verslechteren na herhaaldelijk overschrijven, wat van invloed kan zijn op de mogelijkheid om video- en afbeeldingsbestanden op te slaan. Als dit gebeurt, vervang de kaart dan onmiddellijk door een nieuwe geheugenkaart.
- Gebruik een hoogwaardige geheugenkaart die u bij een gerenommeerde leverancier hebt gekocht. Inferieure geheugenkaarten kunnen problemen veroorzaken, zoals een werkelijke lees-/schrijfsnelheid die niet overeenkomt met de opgegeven snelheden en een werkelijke opslagcapaciteit die niet overeenkomt met de opgegeven opslagcapaciteit. Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde video's als gevolg van het gebruik van een geheugenkaart van slechte kwaliteit.
- Plaats of verwijder geen geheugenkaart terwijl de dashcam is ingeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen

Lees voordat u deze dashcam gebruikt alle voorzorgsmaatregelen en de gebruikershandleiding om een correct en veilig gebruik te garanderen.

- Deze dashcam is een rijkhulpmiddel dat is ontworpen om externe beelden van het voertuig op te nemen. Het heeft geen functie om de rijveiligheid van de gebruiker te waarborgen. Gebruikers moeten zich houden aan de lokale verkeersregels en -voorschriften en rijveiligheid als een prioriteit beschouwen. Gebruik dit product niet tijdens het rijden.
- Vanwege verschillen in voertuigcondities, rijstijl, rijomgeving en andere factoren, werken sommige functies mogelijk niet goed. Een stroomstoring, gebruik in omgevingen buiten het normale temperatuur- of vochtigheidsbereik, een botsing of een beschadigde geheugenkaart kunnen ervoor zorgen dat de dashcam niet goed werkt. Er is geen garantie dat deze dashcam onder alle omstandigheden normaal zal functioneren. Video's die met deze dashcam zijn opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld ter referentie.
- Installeer deze dashcam op de juiste manier en blokkeer het zicht van de bestuurder of de airbag van het voertuig niet om productstoringen of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Als de voorruit waarop de dashcam is geïnstalleerd, is bedekt met gekleurde autofolie, kan dit de kwaliteit van de video-opname beïnvloeden of videovervalsing veroorzaken.
- Vermijd botsingen of harde schokken tegen de dashcam, anders kan het product defect raken. Houd deze dashcam uit de buurt van sterke magnetische velden.
- Gebruik nooit chemische oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen om de dashcam te reinigen.
- Gebruik deze dashcam niet in omgevingen met temperaturen boven 60 °C of onder -10 °C.
- Wanneer de dashcam enige tijd in werking is geweest, zal de temperatuur van de buitenkant stijgen. Wees voorzichtig wanneer aanraakt.
- Gebruik deze dashcam alleen binnen het kader van de wet.
- Gebruik de meegeleverde autolader, het netsnoer en andere accessoires om productstoringen als gevolg van niet-conformiteit te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele autolader of netsnoer.
- Als u een voedingsadapter gebruikt om de dashcam op te laden, gebruik dan alleen voedingsadapters die voldoen aan de lokale veiligheidsnormen of die zijn gecertificeerd en geleverd door gekwalificeerde fabrikanten.
- De dashcam en de bijbehorende accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Om verstikking of andere gevaren of schade door kinderen te voorkomen, moet u de dashcam buiten het bereik van kinderen houden.

Informatie over naleving van regelgeving

WEEE-informatie



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de menselijke gezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale

autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

EU-verklaring van overeenstemming



De fabrikant verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen, en wijzigingen daarvan. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Hierbij verklaart 70mai Co.,Ltd. dat de radioapparatuurtypes A510, A510-1 en A510-2 voldoen aan de Radio g•gEquipment

Regulations 2017. De volledige tekst van de UKCA-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://help.70mai.asia/2145.html>

Waarschuwingen

- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Demonteer of wijzig de batterij niet zelf.
- Het vervangen van een batterij door een verkeerd type kan een veiligheidsvoorziening onwerkzaam maken (bijvoorbeeld bij sommige soorten lithiumbatterijen).

FCC

15.19 Etiketingsvereisten.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

15.21 Informatie voor de gebruiker over de Amerikaanse Commissie voor Communicatie ().

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

15.105 Informatie voor de gebruiker.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld Door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.

-Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

-Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat niet op hetzelfde circuit is aangesloten als de ontvanger.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. RF-

waarschuwing voor mobiele apparaten:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-normen voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden

geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

FCC-ID: 2AOK9-A510

ISED-conformiteitsverklaring

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.

(2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. De in dit apparaat aanwezige vergunningvrije zender/ontvanger voldoet aan de CNR-normen van Innovation, Sciences and Economic Development Canada die van toepassing zijn op vergunningvrije radioapparatuur. Het gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden.

(1) Het apparaat mag geen storing veroorzaken;

(2) Het apparaat moet alle ontvangen radio-interferentie accepteren, zelfs als deze interferentie de werking ervan kan beïnvloeden.

ISED-verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet

worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

IC: 28033-A510 CAN ICES-3(B) /NMB-3(B)

Service: help@70mai.com

Ga voor meer informatie naar www.70mai.com Fabrikant: 70mai Co., Ltd.

Adres: Kamer 2220, Gebouw 2, nr. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China