

STORING

Bij een storing zal de LED verlichting knipperen om een unieke fout code te weergeven.

Raadpleeg de Error code lijst om het probleem te constateren.

Zodra het probleem is verholpen verdwijnt de storing code.

ERROR CODE

De LED verlichting zal knipperen

2 ^{de} LED	Controller fasekabel over huidige fout	Batterij probleem
3 ^{de} LED	Controller buskabel overstroom fout	Batterij probleem
2 ^{de} & 3 ^{de} LED samen	Controller HALL-sensorfout	Motor probleem
2 ^{de} & 4 ^{de} LED samen	Controller oververhitting	Controller probleem
2 ^{de} & 3 ^{de} & 4 ^{de} LED samen	Controller overstroom	Controller of batterij probleem
2 ^{de} & 5 ^{de} LED samen	Regelaar overspanning of onderspanning fout	Controller of batterij probleem
2 ^{de} & 3 ^{de} & 4 ^{de} & 5 ^{de} LED samen	Communicatie fout	Controleer verbindingskabels/controller/display
2 ^{de} & 3 ^{de} & 5 ^{de} LED samen	Nieuwe regelingsfout	Controller probleem
2 ^{de} & 4 ^{de} & 5 ^{de} LED samen	Scherf MCU-fout	Display probleem
3 ^{de} & 4 ^{de} LED samen	Fout motor temperatuur	Motor probleem
3 ^{de} & 4 ^{de} & 5 ^{de} LED samen	Fout met loop assistent of stroomschakelaar	Controleer de schakelaar
4 ^{de} LED	Fout met onderbreker	Controller de remmen
4 ^{de} & 5 ^{de} LED samen	Overige fout	
5 ^{de} LED	Controller communicatie fout	Controller probleem