

Skylark Electric Attic Stairs Bluetooth® APP



Mit dem Bluetooth®-Adapter können Sie Ihre elektrische Skylark Bodentreppe drahtlos über die Desk Control App aktivieren. Der Skylark Bluetooth®-Adapter befindet sich bereits in Ihrer Skylark® Bodentreppe. Sie müssen lediglich die Linak Desk Control App herunterladen. Geben Sie einfach Desk Control in Ihr Suchfeld im App Store ein. Sie wird als erste App angezeigt und ihr Logo weist ein grünes und blaues Dreieck und den Namen „Linak“ auf.

Ihre Anwendung kann jetzt über Ihr Smartphone oder Tablet angepasst werden.

1. UM IHR HANDY ODER TABLET MIT DER SKYLARK ZU VERBINDEN, BRINGEN SIE DIE SKYLARK MIT DEM SCHALTER AUF DER ABDECKUNG (KLAPPE) ODER DER HANDFERNBEDIENUNG IN EINE VOLLSTÄNDIG GEÖFFNETE POSITION. ÖFFNEN SIE DIE LINAK APP AUF IHREM GERÄT INNERHALB VON 3 MINUTEN NACH ÖFFNEN DER SKYLARK.
2. DRÜCKEN SIE „BLUETOOTH-GERÄT VERBINDEN“. NACH ÖFFNEN HABEN SIE DIE OPTION „DEMO-GERÄT“ MIT EINER SERIENNUMMER (z. B. BLE2LIN 1714). DRÜCKEN SIE AUF DIESE NUMMER
3. DRÜCKEN SIE DANN AUF „ANWENDUNG AUSWÄHLEN“
4. DRÜCKEN SIE DANN „SCHREIBTISCH“
5. DRÜCKEN SIE DANN „FERTIG“
6. UM IHRE SKYLARK JETZT MIT IHREM GERÄT ZU BEDIENEN, DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE BLAUE TASTE, UM SIE ZU ÖFFNEN, UND DIE GRÜNE TASTE UM SIE HOCHZUFAHREN ODER ZU SCHLIESSEN.
7. AB JETZT IST IHR GERÄT IMMER MIT DER SKYLARK VERBUNDEN UND NUTZUNGSBEREIT. WENN SIE IHRE APP AUF IHREM GERÄT ÖFFNEN, FÜHRT SIE DIESE SOFORT ZUR FERNBEDIENUNG. EINE WIEDERHOLUNG DER SCHRITTE 1 BIS 5 IST NICHT NOTWENDIG.
8. WENN SIE DIE APP AUF IHREM GERÄT ÖFFNEN, WIRD KEINE SERIENNUMMER, SONDERN NUR DAS DEMO-GERÄT ANGEZEIGT.

DER GRUND HIERFÜR IST, DASS DIE SKYLARK MIT DER HANDFERNBEDIENUNG VERBUNDEN BLEIBT.

ENTFERNEN SIE DIE HANDFERNBEDIENUNG SO WEIT WIE MÖGLICH (z.B. ANDERE SEITE DES HAUSES). WENN DIE FERNBEDIENUNG WEIT WEG IST, MÜSSEN SIE JETZT DIE SKYLARK STARTEN, UM DAS BLUETOOTH-GERÄT MIT IHREM HANDY ZU VERBINDEN. BENUTZEN

SIE DEN WEISSEN SCHALTER AUF DER ABDECKUNG ODER DEN SCHALTER AUF DEM DACHBODEN.

SOBALD SICH DIE SKYLARK LEICHT BEWEGT, WIRD DIE SERIENNUMMER IN DER APP ANGEZEIGT. FOLGEN SIE DEN SCHRITTEN 1 BIS 5.

Laden Sie die gewünschte Software im App Store oder Google Play Store herunter und folgen Sie den Anweisungen im Programm.

FAQ (häufig gestellte Fragen):

1. F. Muss ich meinen Bluetooth-Adapter und mein Gerät über "Einstellungen" auf meinem Handy verbinden?
A. Nein, Sie verbinden das Gerät direkt in der App.
2. F. Wie kann ich die Verbindung aufheben?
A. Wenn Sie die App schließen, wird die Verbindung automatisch beendet und ein anderer Benutzer kann den Adapter in den Verbindungsmodus versetzen und eine Verbindung zum Adapter herstellen.
3. F. Muss ich mein Gerät jeden Tag verbinden?
A. Nein. Sobald Sie z.B. Ihren Bluetooth-Adapter über die Skylark-App verbunden haben, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt, wenn Sie die App aufrufen.
4. F. Ich habe die App „Desk Control Classic“ im App Store heruntergeladen und versuche, eine Verbindung herzustellen, aber es funktioniert nicht.
A. Das soll es auch nicht. Die App „Classic Desk Control“ basiert auf der Bluetooth Classic-Kommunikation und ist nicht mit dem neuen Skylark Bluetooth-Adapter kompatibel. Laden Sie stattdessen die App „Desk Control“ herunter.
5. F. Können Sie mehr als eine Anlage steuern?
A. Nein, die App ist zur Steuerung von nur einer Anlage konzipiert.