

Secumatic

GOGO GATE 2 HANDLEIDING

- Van de 6-polige stekker gebruik je nummer 1 en 2, voor de output van deur 1.
 - De deursensor (magneetschakelaar) wordt aangesloten op de 4-polige stekker op 7 en 10.
 - Plug de USB Wifi adapter erin, en sluit de voeding aan.
 - Download in de Appstore de app van Gogogate 2 (op de telefoon van de klant).
 - De netspanning mag aangesloten worden.
 - Ga naar instellingen op de telefoon en zoek wifi netwerk, maak verbinding met Gogogate2.
 - Open de app op de telefoon en druk links onderin op ADD, dan op BEGIN YOUR INSTALLATION.
 - Vul de onderstaande vakjes in :
 - LOGIN : (toets hier een naam/woord in overleg met de klant, en noteer deze)
 - PASSWORD : (toets hier een naam/woord in overleg met de klant, en noteer deze)
 - CONTACT : (naam klant)
 - EMAIL : (email adres van de klant)
 - GOGOGATE ID : (staat al vermeld, maar noteer deze)
 - SSID : (toets hier de naam van het wifi netwerk, bedrijven)
(toets hier het nummer wat op de router staat bij SSID, particulier)
 - PASSWORD : (toets hier het wachtwoord van het wifinetwerk, bedrijven)
(toets hier het wachtwoord wat op de router staat)
 - Dan activeer je deur 1, CONFIGURE DOOR 1
 - ENABLE : YES
 - DOOR MODE : GARAGE
 - SENSOR TYPE : Wired GGG2-WDS
 - DOOR NAME : (toets hier een naam/woord in overleg met de klant)
 - Druk onderaan op SAVE en de Gogogate zal opnieuw opstarten. (duurt Ca. 2 minuten)
 - Open de app op de telefoon en druk rechts onderin op EDIT en dan op CONFIG DEVICE
 - Toets dan de gevraagde LOGIN en PASSWORD als bovenstaand genoteerd.
 - Druk op menu SETTINGS en dan op REMOTE ACCESS, dan op ENABLE ACCESS
 - Toets hier de code in die op de laatste bladzijde van het boekje staat ****_****_****_****
 - Dan op ACTIVATE, nu werkt het systeem ook op 3G/4G
-
- Dit account kan je op iedere telefoon activeren door een paar simpele stappen
 - Download de app Gogogate 2
 - Druk links onderin op ADD en dan op ADD GOGOGATE ACCOUNT
 - DEVICE ID : zoals hier boven vermeld bij GOGOGATE ID
 - LOGIN : zoals hier boven vermeld bij LOGIN
 - PASSWORD : zoals hier boven vermeld bij PASSWORD