




1. Vervangen van een Zodiac indraaiventiel



2. Benodigdheden zijn punttang, en 2 roerstaafjes




3. Steek de stokjes door het ventiel tot het terugslag rubber gebogen is (ter bescherming van het terugslag rubber)



4. breng het indraaiventiel voorzichtig in het grote ventiel



5. druk het indraaiventiel zover mogelijk in het grote ventiel



6. draai hem tot slot voorzichtig aan met de punttang. (duw om de paar slagen het terugslag rubber verder zodat deze niet tussen het schroefdraad komt)

