




11. Onderdelenlijst

11.1 Assemblage van het bed








11.2 Wechselwielen




11.3 Assemblage hoofdas










11.4 Assemblage voedingskast














11.5 Assemblage wagen















11.6 Assemblage Dwarsslede




11.8 Losse kop



11.9 Assemblage Draadsnijlklok





Nummer	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
2101	Main casting		OND01-9001
2102	Cover		OND01-9002
2104	Shaft		OND01-9003
2105	Cover		OND01-9004
99212	Pakking Poelieas		OND01-9322
2106	Pulley		OND01-9005
	Riemenset	2	OND01-9337
98902	Remschoenenset		OND01-9321
2107	Washer		OND01-9006
2108	Gear 2M 38T		OND01-9007
2109	Gear 2M 23T		OND01-9008
2110	Collar		OND01-9009
2111	Gear 2M 30T		OND01-9010
2112	Gear 2M 21T		OND01-9011
2113	Collar		OND01-9012
2114	Bore plug		OND01-9013
2117	Shaft		OND01-9014
2118	Collar		OND01-9015
99123	Pakking		OND01-9319
2119	Gear 2M 31T		OND01-9016
2120	Gear 2M 47T		OND01-9017
2121	Gear 2M 54T		OND01-9018
2122	Gear 2M 39T		OND01-9019
2123	Collar		OND01-9020
2124	Collar		OND01-9021
2125	Gear 2M 21T		OND01-9022
2126	Gear 2M 60T		OND01-9023
2127	Bore plug		OND01-9024
2131	Spindle		OND01-9025
2132	Nut		OND01-9026
2133	Cover		OND01-9027
2134	Cover		OND01-9028
2135	Collar		OND01-9029
2136	Gear 2M 82T		OND01-9030
2137	Gear 2M 43T		OND01-9031
2138	Gear 2M 38T		OND01-9032
2141	Shaft		OND01-9033
2142	Gear 2M 21T		OND01-9034
2143	Gear 2M 32T		OND01-9035
2144	Gear 2M 32T		OND01-9036
2147	Shaft		OND01-9037
2148	Cover		OND01-9038
2149	Gear 2M 42T		OND01-9039
2150	Collar		OND01-9040
2151	Gear 2M 32T		OND01-9041
2152	Collar		OND01-9042
2153	Gear 2M 32T		OND01-9043
2156	Shaft		OND01-9044
2157	Cover		OND01-9045
2158	Gear 2M 38T		OND01-9046
2159	Breaket		OND01-9047
2161	Rang selector		OND01-9048
2162	Rang selector		OND01-9049

Nummer	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
2163	Collar		OND01-9050
2164	Shaft		OND01-9051
2165	Pin		OND01-9052
2166	Lever		OND01-9053
2167	Gear 1.5M 35T		OND01-9054
2168	Gear 1.5M 45T		OND01-9055
2169	Shaft		OND01-9056
2170	Shift lever		OND01-9057
2171	Shift lever		OND01-9058
2172	Shift fork		OND01-9059
2173	Lever		OND01-9060
2174	Lever		OND01-9061
2175	Handle		OND01-9062
2176	Coller		OND01-9063
2177	Handle		OND01-9064
2178	Shaft		OND01-9065
2179	Shift lever		OND01-9066
2180	Shift fork		OND01-9067
2181	Collar		OND01-9068
2182	Shift lever		OND01-9069
2183	Shift fork		OND01-9070
2184	Coller		OND01-9071
2186	Stud		OND01-9072
2187	Stud		OND01-9073
2188	Lever		OND01-9074
2201	Casting (INCH)		OND01-9075
	Oliepeilglas klein (19mm)		OND01-9325
2202	Front cover		OND01-9076
2204	Shaft		OND01-9077
2205	Cover		OND01-9078
2206	Gear 1.75M 26T		OND01-9079
2207	Gear 2M 20T		OND01-9080
2208	Gear 2M 18T		OND01-9081
2209	Gear 2M 16T		OND01-9082
2210	Collar		OND01-9083
2211	Gear 2M 16T		OND01-9084
2214	Shaft		OND01-9085
2215	Cover		OND01-9086
2216	Gear 1.75M 24T / 2M 24T		OND01-9087
2219	Shaft		OND01-9088
2220	Gear 1.75M 28T		OND01-9089
2221	Gear 2M 24T		OND01-9090
2223	Gear 2M 22T		OND01-9091
2224	Gear 2M 23T		OND01-9092
2226	Gear 2M 18T		OND01-9093
2227	Shear pin		OND01-9094
2228	Cover		OND01-9095
2229	Nut		OND01-9096
2230	Gear 1.75M 32T		OND01-9097
2231	Cover		OND01-9098
2232	Gear 1.75M 34T		OND01-9099
2233	Collar		OND01-9100
2236	Shaft		OND01-9101

Nummer	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
2237	Gear 1.75M 34T		OND01-9102
2238	Gear 2M 24T / 2M 24T		OND01-9103
2239	Shaft		OND01-9104
2240	Shaft		OND01-9105
2241	Shaft		OND01-9106
2242	Fl. brg.		OND01-9107
2243	Gear 1.75M 36T		OND01-9108
2244	Gear 1.75M 21T		OND01-9109
2245	Nut		OND01-9110
2248	Handle		OND01-9111
2249	Gear 1.25M 20T		OND01-9112
2250	Shaft		OND01-9113
2251	Gear 1.25M 28T		OND01-9114
2252	Lever		OND01-9115
2253	Fork		OND01-9116
2255	Handle		OND01-9117
2256	Shaft		OND01-9118
2257	Lever		OND01-9119
2258	Lever		OND01-9120
2259	Fork		OND01-9121
2261	Casting (METRIC)		OND01-9122
2262	Front cover		OND01-9123
2263	Shaft		OND01-9124
2264	Shaft		OND01-9125
2265	Shaft		OND01-9126
2266	Shaft		OND01-9127
2269	Collar		OND01-9128
2270	Collar		OND01-9129
2271	Washer		OND01-9130
2301	Casting		OND01-9131
2302	Handwheel		OND01-9132
2303	Handle		OND01-9133
2304	Plug		OND01-9134
2305	Index ring		OND01-9135
2307	Shaft 2M 13T		OND01-9136
2308	Keep assy.		OND01-9137
2310	Rack pinion 2M 9T		OND01-9138
2311	Gear 2M 50T		OND01-9139
2312	Collar		OND01-9140
2313	Plug		OND01-9141
2315	Shaft		OND01-9142
2316	Gear 2M 50T/20T		OND01-9143
2318	Shaft		OND01-9144
2319	Gear 2M 22T		OND01-9145
2320	Coller		OND01-9146
2321	Gear 2M 22T		OND01-9147
2322	Gear 2M 22T		OND01-9148
2325	Shaft		OND01-9149
2326	Gear 2M 22T		OND01-9150
2327	Collar		OND01-9151
2330	Shaft		OND01-9152
2331	Handle		OND01-9153
2332	Handle		OND01-9154

Nummer	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
2333 + 2334	Moerslotstukken + Halve moeren		OND01-9155
2335	Half nut		OND01-9157
2336	Gib		OND01-9158
2338	Worm		OND01-9159
2339	Cover		OND01-9160
2341	Casting		OND01-9161
96519	Oliepeilglas groot (28mm)		OND01-9326
2342	Shaft		OND01-9162
2343	Gear shaft		OND01-9163
2344	Keep assy.		OND01-9164
2345	Cam		OND01-9165
2346	Lever		OND01-9166
2347	Shaft		OND01-9167
2348	Collar		OND01-9168
2349	Lever		OND01-9169
2350	Plug		OND01-9170
2351	Sliding plate		OND01-9171
2401	Saddle casting		OND01-9172
2402	Cross-slide		OND01-9173
2404	Screw		OND01-9174
2405 + 2431	Draadspil & Moer Dwarsslede		OND01-9175
2406	Collar		OND01-9176
2407	Gear 2M 14T		OND01-9177
2408	Keep assy.		OND01-9178
2409	Handwheel		OND01-9179
2410	Index ring		OND01-9180
2412	Handle		OND01-9181
2413	Collar		OND01-9182
2414	Screw		OND01-9183
2415	Washer		OND01-9184
2416	Strip		OND01-9185
2417	Strip		OND01-9186
2418	Gib		OND01-9187
2419	Gib		OND01-9188
2420	Gib screws		OND01-9189
2421	T-gleufmoer voor beitelslede		OND01-9190
2422	Pivot		OND01-9191
2423	Wiper		OND01-9192
2424	Wiper		OND01-9193
2427	Handle		OND01-9194
2428	Handle		OND01-9195
2429	Wiper		OND01-9196
2431	Gear 2M		OND01-9198
2432	Washer		OND01-9199
2433	Keep assy.		OND01-9200
2434	Handwheel		OND01-9201
2435	Keep assy.		OND01-9202
2436	Bearing cover		OND01-9203
2437	Bedafstrijkerset		OND01-9204
2501	Swivel slide		OND01-9205
2502	Top slide		OND01-9206
2503	Pad		OND01-9207
2504	Screw		OND01-9208

Nummer	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
2505	Nut		OND01-9209
2508	Keep assy.		OND01-9210
2509	Handwheel		OND01-9211
2510	Index ring		OND01-9212
2512	Handle		OND01-9213
2513	Handle		OND01-9214
2514	Bolt		OND01-9215
2515	Toolpost		OND01-9216
2516	Bolt		OND01-9217
2517	Nut		OND01-9218
2518	Nut		OND01-9219
2519	Gib		OND01-9220
2523	Screw		OND01-9221
2524	Washer		OND01-9222
2525	Handle		OND01-9223
2527	Pad		OND01-9224
2529	Swivel slide		OND01-9225
2530	Nut		OND01-9226
2531	Swivel slide		OND01-9227
2532	Top slide		OND01-9228
2533	Toolpost		OND01-9229
2534	Nut		OND01-9230
2601	Casting		OND01-9231
2602	Base		OND01-9232
2603	Gib		OND01-9233
2604 + 2606	Moer & Draadspil Losse Kop		OND01-9234
2605	Conusopname Losse Kop		OND01-9235
2608	Keep		OND01-9237
2610	Index ring		OND01-9238
2614	Pad		OND01-9239
2615	Shaft		OND01-9240
2618	Pirot Block		OND01-9241
2620	Shaft		OND01-9242
2621	Handle		OND01-9243
2622	Pins		OND01-9244
2623	Clamp Plate		OND01-9245
2624	Screw		OND01-9246
2625	Nut		OND01-9247
2626	Keep		OND01-9248
2701	Bed		OND01-9249
2702	Gap piece		OND01-9250
2703	Bracket		OND01-9251
2704	Leadscrew		OND01-9252
2705	Feed shaft		OND01-9253
2706	Third-rod shaft		OND01-9254
2707	Rack		OND01-9255
94635	Breekpen Leias		OND01-9331
2708	Bracket		OND01-9256
2709	Sleeve		OND01-9257
2710	Fork		OND01-9258
2711	Handle		OND01-9259
2712	Collar		OND01-9260
2713	Collar		OND01-9261

Nummer	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
2714	Pin		OND01-9262
2715	Box		OND01-9263
2716	Perspex cover		OND01-9264
2717	Box		OND01-9265
2718	Guard		OND01-9266
2719	Shaft		OND01-9267
2720	Gear 1M 32T		OND01-9268
2721	Washer		OND01-9269
2722	Collar		OND01-9270
2723	Guard		OND01-9271
2724	Shaft		OND01-9272
2725	Gear 1.25M 20T		OND01-9273
2726	Gear 1.25M 21T		OND01-9274
2727	Gear 1.25M 22T		OND01-9275
2728	Gear 1.25M 26T		OND01-9276
2729	Gear 1.25M 27T		OND01-9277
2730	Collar		OND01-9278
2732	Dog		OND01-9279
2733	Set-over pad		OND01-9280
2734	Screws		OND01-9281
2735	Swing frame		OND01-9282
2736	Swing frame		OND01-9283
2737	Washer		OND01-9284
2738	Shaft		OND01-9285
2739	Shaft collar		OND01-9286
2740	Washer		OND01-9287
2741	Gear 1.25M 120T		OND01-9288
2742	Gear 1.25M 127T		OND01-9289
2743	Gear 1.25M 50T		OND01-9290
2744	Gear 1.25M 40T		OND01-9291
2745	Gear 1.25M 30T		OND01-9292
2746	Gear 1.25M 32T		OND01-9293
2748	Washer LCP355		OND01-9294
2749	Gear 1.25M 45T		OND01-9295
2750	End cover		OND01-9296
5018	Wisselwiel 96T/55T		OND01-9332
5099	Tandwiel 99T		OND01-9333
5081	Tandwiel 81T		OND01-9334
5063	Tandwiel 63T		OND01-9335
5036	Pivot Arm		OND01-9336
2751	Stud		OND01-9297
2752	Nut		OND01-9298
2753	Stopper		OND01-9299
2754	Plug (Handstock)		OND01-9300
2755	Plug (Apron)		OND01-9301
2756	Gear 1.25M 24T		OND01-9302
2757	Gear 1.25M 60T		OND01-9303
2758	Gear 1.25M 65T		OND01-9304
2759	Gear 1.25M 66T		OND01-9305
2760	Gear 1.25M 70T		OND01-9306
2761	Box		OND01-9307
2762	End cover		OND01-9308
2763	Bearing cover		OND01-9309

Nummer	Omschrijving	Aantal	Artikelnummer
2764	Slipring clutch		OND01-9310
2765	Bush		OND01-9311
2766	Collar		OND01-9312
2767	Collar		OND01-9313
2768	Clutch		OND01-9314
94640	Breekpen Voedingsas		OND01-9320
2769	Collar		OND01-9315
2800	Meelopende bril		OND01-9316
2801	Metalen Koelslang		OND01-9317
98713	Dop Hendels		OND01-9318
	Plexiglas Schuifkap bovenaan		OND01-9323
	Plexiglas Schuifkap onderaan		OND01-9324
	Reservelamp		OND01-9327
	Montagepen voor Multifix-E		OND01-9328
	Bedklem		OND01-9329
	Koelslang		OND01-9330
	Vaste Bril		OND01-9338