



11. Onderdelenlijst



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Olieafdichting	OND02-1000
2	Spindel	OND02-1001
3	Kogellager	OND02-1002
4	Pinole	OND02-1003
5	Kogellager	OND02-1004
6	Bevestigingsschroef (M8x30L)	OND02-1005
7	Zeskantmoer	OND02-1006
8	Beugel	OND02-1007
9	O-ring 75mm	OND02-1008
10	Zeskantmoer	OND02-1009
11	Diepte aanslag	OND02-1010
12	Bevestigingsschroef (M8x16L)	OND02-1011
13	Bevestigingsblok	OND02-1012
14	Typeplaat	OND02-1013
15	Schroef	OND02-1014
16	Kraag	OND02-1015
17	Hendel	OND02-1016
18	Vastzetbout	OND02-1017
19	Tandwielkast	OND02-1018
19A	Oliepeilglas	OND02-1019
20	Veerhuis	OND02-1020
21	Zeskantmoer	OND02-1021
22	As	OND02-1022
23	Spie (5x5x40L)	OND02-1023
24	Spie (5x5x20L)	OND02-1024
25	O-ring	OND02-1025
26	Wormwiel	OND02-1026
27	Indicator	OND02-1027
28	Klinknagel	OND02-1028
29	Afdekking wormwiel	OND02-1029
30	Bevestigingsschroef (M8x16L)	OND02-1030
31	Verbindingsstuk fijnvoeding	OND02-1031
32	Knop van hendel	OND02-1032
33	Hendel	OND02-1033
34	Greep	OND02-1035
35	Bevestigingsschroef (3/8"x1/8"L)	OND02-1036
35A	Bevestigingsschroef (M6x12L)	OND02-1037
36	Wormas	OND02-1038
36A	Stelschroef (M6x10L)	OND02-1039
36B	Spie (4x4x18L)	OND02-1040
37	Druklager	OND02-1041
38	Revet	OND02-1042
38A	Greep	OND02-1043
39	Mof	OND02-1044
40	Schaalverdeling	OND02-1045
41	Stelschroef (M5x6L)	OND02-1046
42	Handwiel fijnvoeding	OND02-1047
43	Olieafdichting	OND02-1048
44	Hendel	OND02-1000
45	Olieafdichting	OND02-1049
46	Stelschroef (M5x6L)	OND02-1050
46A	Veerpen	OND02-1051
47	Knop van hendel	OND02-1052
48	Hendel	OND02-1053
49	Greep	OND02-1054
50	Stang	OND02-1055

51	Mof	OND02-1056
52	Olieafdichting	OND02-1057
53	Tandwiel (M2x53T)	OND02-1058
54	Kogellager	OND02-1059
55	C-ring	OND02-1060
56	Klemveer	OND02-1061
57	Trekstang	OND02-1062
58	Kogellager	OND02-1063
59	Klemveer	OND02-1064
60	Tandwiel (M2x42T)	OND02-1065
61	Tandwiel C-As (M2x15T)	OND02-1066
62	C-ring	OND02-1067
63	Afdekking	OND02-1068
64	Tandwiel (M2x35T)	OND02-1069
65	Spie (6x12L)	OND02-1070
66	Spie (6x8L)	OND02-1071
67	Klemveer	OND02-1072
68	B-As	OND02-1073
68A	Spie (5x5x40L)	OND02-1074
69	Tandwiel (M2x16T/42T)	OND02-1075
69A	Veer	OND02-1076
69B	Kogel (diam. 8)	OND02-1077
70	Tandwiel (M2x35T)	OND02-1078
71	A-As	OND02-1079
71A	Spie (5x5x10L)	OND02-1080
72	Afdekking tandwielkast	OND02-1081
73	Bevestigingsschroef (M6x20L)	OND02-1082
74	Afdekking spindel	OND02-1083
75	Conische pen	OND02-1084
76	Motor	OND02-1085
77	Spie (6x6x30L)	OND02-1086
78	Olieafdichting	OND02-1087
79	Bevestigingsschroef (M8x20L)	OND02-1088
80	Zeskantschroef	OND02-1089
81	Veerrevet	OND02-1090
82	Kogellager	OND02-1091
83	Klemveer	OND02-1092
84	Klemveer	OND02-1093
85	Bedieningspaneel	OND02-1094
86	Schroef (M4x8L)	OND02-1095
87	Draaibare stang	OND02-1096
88	C-ring	OND02-1097
89	Beugel	OND02-1098
90	Stelschroef (M6x8)	OND02-1099
91	Schroef (M8x16L)	OND02-1100
92	Beugelarm	OND02-1101
93	Stelschroef (M6x8)	OND02-1102
94	Beschermkap	OND02-1103
95	Bus	OND02-1104
96	Revet	OND02-1105
97	Schroef (3/8"x3/8")	OND02-1106
98	Afdekking	OND02-1107



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Onderstel	OND02-1108
2	Veerrevet	OND02-1109
3	Zeskantbout	OND02-1110
4	Kolom	OND02-1111
5	Spie	OND02-1112
6	Schroef voor afstellen spie	OND02-1113
7	Bevestiging voor omhoog en omlaag	OND02-1114
8	Moer leispil z-as	OND02-1115
9	Bevestigingsschroef (M8x20L)	OND02-1116
10	Klembout (M8)	OND02-1117
11	Leispil z-as	OND02-1118
12	Zitting	OND02-1119
13	Bevestigingsschroef (M6x16)	OND02-1120
14	Kogellager	OND02-1121
15	Conische pen	OND02-1122
16	Ring	OND02-1123
17	Bevestigingsset spil	OND02-1124
18	Rubberen afdekking	OND02-1125
19	Bevestigingsschroef (M5x8)	OND02-1126
20	Kogellager	OND02-1127
21	Bevestigingsschroef (M6x16)	OND02-1128
22	Zitting	OND02-1129
23	Beugel	OND02-1130
24	Wormwiel	OND02-1131
25	Revet	OND02-1132
26	Bevestigingsschroef (M8x16)	OND02-1133
27	Bout t-sleuf (1/2x50L)	OND02-1134
28	Elektriciteitskast	OND02-1135
29	Wormas	OND02-1136
30	Spie	OND02-1137
31	Kogellager	OND02-1138
32	Zitting kogellager	OND02-1139
33	Kogellager	OND02-1140
34	Ring	OND02-1141
35	Ring	OND02-1142
36	Stelmoer	OND02-1143
37	Bevestigingsschroef (M8x16L)	OND02-1144
38	Hendel	OND02-1145
39	Handgreep	OND02-1147
40	Moer	OND02-1148
41	Revet	OND02-1149
42	Stelschroef (M5x5L)	OND02-1150
43	Handwiel	OND02-1151
44	Ring	OND02-1152
45	Bevestigingsschroef (M6x16L)	OND02-1153
46	Zitting kogellager	OND02-1154
47	Werktafel	OND02-1155
48	Spie	OND02-1156
49	Spil langsvoeding	OND02-1108
50	Bevestigingsschroef (M8x20L)	OND02-1109

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
51	Spilmoer langsvoeding	OND02-1158
52	Aanslag (set)	OND02-1159
53	Bus	OND02-1160
54	Bevestigingsschroef (M6x20L)	OND02-1161
55	Zitting kogellager	OND02-1162
56	Slede	OND02-1163
57	Klembout (M8)	OND02-1164
58	Schroef voor afstellen spie	OND02-1165
59	Bevestigingsschroef (M8x16L)	OND02-1166
60	Aanslagblok	OND02-1167
61	Spie voor dwarsvoeding	OND02-1168
62	Spilmoer voor dwarsvoeding	OND02-1169
63	Vleugelschroef (3/8)	OND02-1170
64	Spie voor langsvoeding	OND02-1171
65	Spil voor langsvoeding	OND02-1172
66	Zitting kogellager	OND02-1173
67	Ring	OND02-1174
68	Handgreep	OND02-1175
69	Bevestigingsschroef (M8x40L)	OND02-1176
70	Bevestigingsschroef (M8x12L)	OND02-1177
71	Onderstel	OND02-1178
	Transformator	OND02-1179
	Zekering	OND02-1180
	Hoofdschakelaar	OND02-1181