


Handleiding

Freemachine CRIMAC MC44




11. Onderdelenlijst



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Hoeveelheid	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Hoeveelheid
1	head body	OND02-0200	1	37	key	OND02-0236	1
2	head body	OND02-0201	1	38	key	OND02-0237	1
3	retaining ring	OND02-0202	2	39	ball	OND02-0238	2
4	retaining ring	OND02-0203	2	40	spring	OND02-0239	1
5	airtight base	OND02-0204	1	40/1	spring	OND02-0240	1
6	airtight ring	OND02-0205	2	41	retaining ring	OND02-0241	2
7	motor	OND02-0206	1	42	key	OND02-0242	1
8	screw	OND02-0207	1	43	screw	OND02-0243	4
9	washer	OND02-0208	1	44	III shaft	OND02-0244	1
10	plate	OND02-0209	1	45	gear	OND02-0245	1
11	arbor bolt	OND02-0210	1	46	gear	OND02-0246	1
12	arbor bolt	OND02-0211	1	47	gear	OND02-0247	1
13	screw	OND02-0212	1	48	gear	OND02-0248	1
14	pin	OND02-0213	1	49	gear	OND02-0249	1
15	joint	OND02-0214	1	50	key	OND02-0250	1
16	sleeve	OND02-0215	1	52	key	OND02-0251	1
17	nut	OND02-0216	1	53	spindle sleeve	OND02-0252	1
18	bolt	OND02-0217	1	54	spindle	OND02-0253	1
19	cap	OND02-0218	2	55	bearing	OND02-0254	1
20	speed lever	OND02-0219	2	56	bearing	OND02-0255	1
21	pin	OND02-0220	2	57	splined sleeve	OND02-0256	1
22	oil plug	OND02-0221	1	58	gear	OND02-0257	1
23	screw	OND02-0222	1	59	retaining ring	OND02-0258	1
24	screw	OND02-0223	1	60	feed base	OND02-0259	1
25	oil pointer	OND02-0224	1	61	support base	OND02-0260	1
26	I shaft	OND02-0225	1	62	nut	OND02-0261	1
27	gear	OND02-0226	1	63	knob	OND02-0262	1
28	bearing	OND02-0227	3	64	graduated rod	OND02-0263	1
29	bearing	OND02-0228	3	65	fixed bolt	OND02-0264	1
30	key	OND02-0229	1	66	scale board	OND02-0265	1
31	II shaft	OND02-0230	1	67	lock washer	OND02-0266	1
32	gear	OND02-0231	1	68	lock nut	OND02-0267	1
33	gear	OND02-0232	1	69	rubber	OND02-0268	1
34	gear	OND02-0233	1	70	screw	OND02-0269	1
35	gear	OND02-0234	1	71	split pin	OND02-0270	1
36	bearing	OND02-0235	4	72	bolt	OND02-0271	1

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Hoeveelheid	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Hoeveelheid
73	separating ring	OND02-0272	1	111	lever bracket	OND02-0308	1
74	oil tight cover	OND02-0273	1	112	retaining ring	OND02-0309	2
75	air tight	OND02-0274	1	113	screw	OND02-0310	2
76	pin	OND02-0275	1	114	lever rod	OND02-0311	2
77	worm wheel	OND02-0276	1	115	oil seal	OND02-0312	2
78	worm shaft	OND02-0277	1	116	long lever	OND02-0313	1
79	worm cover	OND02-0278	1	117	lever bracket	OND02-0314	1
80	retaining ring	OND02-0279	1	118	lever	OND02-0315	1
81	separating ring	OND02-0280	1				
82	worm wheel	OND02-0281	1				
83	pinion shaft	OND02-0282	1				
84	handle body	OND02-0283	1				
85	spring base	OND02-0284	1				
86	spring cap	OND02-0285	1				
87	spring plate	OND02-0286	1				
88	big ripple	OND02-0287	1				
90	graduated	OND02-0288	1				
91	handle rod	OND02-0289	1				
92	handle ball	OND02-0290	1				
93	handle wheel	OND02-0291	1				
94	turn handle	OND02-0292	1				
95	screw	OND02-0293	1				
96	screw	OND02-0294	1				
97	washer	OND02-0295	1				
98	bolt	OND02-0296	1				
99	screw	OND02-0297	1				
100	screw	OND02-0298	1				
101	pin	OND02-0299	2				
102	key	OND02-0300	1				
104	screw	OND02-0301	2				
105	fixed bolt	OND02-0302	1				
106	fixed tight	OND02-0303	1				
107	fixed tight	OND02-0304	1				
108	adjust handle	OND02-0305	1				
109	lever shaft	OND02-0306	1				
110	lever	OND02-0307	1				



Numme	Omschrijving	Artikelnumme	Hoeveelhei	Nummer	Omschrijving	Artikelnumme	Hoeveelhei
1	base	OND02-0316	1	40	left flange	OND02-0352	1
2	column	OND02-0317	1	41	table screw	OND02-0353	1
3	square flange	OND02-0318	1	42	dial clutch	OND02-0354	1
4	raise and lower	OND02-0319	1	43	fixed block	OND02-0355	1
5	gib strip	OND02-0320	1	44	washer	OND02-0356	2
6	screw	OND02-0321	3	45	screw	OND02-0357	2
7	bearing	OND02-0322	4	46	screw	OND02-0358	1
8	table screw	OND02-0323	1	47	screw	OND02-0359	2
9	dial clutch	OND02-0324	2	48	gib strip	OND02-0360	1
10	graduated plate	OND02-0325	2	49	screw	OND02-0361	4
11	wheel	OND02-0326	3	50	movable fixed	OND02-0362	2
12	turn handle	OND02-0327	3	51	fixed block	OND02-0363	2
13	screw	OND02-0328	3	52	gib strip	OND02-0364	1
14	nut	OND02-0329	1	53	screw M6X16	OND02-0365	2
15	nut bracket	OND02-0330	1	54	raise and lower	OND02-0366	1
16	cover	OND02-0331	1	55	shaft	OND02-0367	1
17	screw	OND02-0332	3	56	gear	OND02-0368	2
18	screw	OND02-0333	4	57	bearing	OND02-0369	2
19	pin	OND02-0334	3	58	retaining ring	OND02-0370	1
20	screw	OND02-0335	2	59	flange	OND02-0371	1
21	oil cup	OND02-0336	3	60	raise and lower	OND02-0372	1
22	fixed handle	OND02-0337	6	61	bearing	OND02-0373	2
23	washer	OND02-0338	4	62	key6X20	OND02-0374	2
24	washer	OND02-0339	4	63	lock washer	OND02-0375	1
25	bolt	OND02-0340	4	64	lock nut	OND02-0376	1
26	washer	OND02-0341	1	65	screw M6X25	OND02-0377	7
27	screw	OND02-0342	1	66	pin 6X30	OND02-0378	2
28	plate	OND02-0343	1	67	head handle	OND02-0379	1
29	protecting cover	OND02-0344	1	68	screw M10X20	OND02-0380	1
30	screw	OND02-0345	6	69	turn handle	OND02-0381	1
31	pin	OND02-0346	6				
35	center base	OND02-0347	1				
36	table	OND02-0348	1				
37	table nut	OND02-0349	1				
38	table base nut	OND02-0350	1				
39	right flange	OND02-0351	1				