


Handleiding

Lintzaagmachine Crimac SC 275




8. Elektrisch schema

8.1 Schema uitvoering 3x400V




Nummer	Naam	Omschrijving	Artikelnummer
T01	MS1	MS	OND03-2075
T02	O.L	Overlay	OND03-2076
T03	M1	Zaagmotor	OND03-2077
T04	M2	Koelpompmotor	OND03-2078
T05	SPEED	Schakelaar Zaagsnelheid	OND03-2079
T06	PCB	PCB Control J180	OND03-2080
T07	EMS	Noodstop	OND03-2081
T08	Safe Micro	Microswitch Zaagbescherming	OND03-2082
T09	Down Limit	Microswitch Eindloop Zaagarm	OND03-2083
T10	OFF	Drukknop STOP	OND03-2084
T11	ON	Drukknop START	OND03-2085
T12	Cool	Keuzeschakelaar Koeling	OND03-2086

8.2 Schema uitvoering 230V Monofasig




Nummer	Naam	Omschrijving	Artikelnummer
T01	MS1	MS	OND03-2087
T02	O.L	Overlay	OND03-2088
T03	TR	Transformator	OND03-2089
T04	F1	Zekering	OND03-2090
T05	M1	Zaagmotor	OND03-2091
T06	M2	Koelpompmotor	OND03-2092
T07	COOL	Koelpompschakelaar ON/OFF	OND03-2093
T08	Safe Micro	Microswitch	OND03-2095
T09	Down Micro	Microswitch	OND03-2096
T10	OFF	Drukknop STOP	OND03-2097
T11	ON	Drukknop START	OND03-2087

9. Onderdelenlijst



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Base	OND03-2000	41	Sliding Block	OND03-2039
2	Connected Plate	OND03-2001	42	Fixed Plate	OND03-2040
3	Drip Tray	OND03-2002	43	Left Blade Seat Set	OND03-2041
4	Feeding Plate	OND03-2003	44	Right Blade Seat Set	OND03-2042
5	Filtering Plate	OND03-2004	45	Steel Brush Set	OND03-2043
6	Cooling Pump	OND03-2005	46	Chip Baffle	OND03-2044
7	Bar Stop Set	OND03-2006	47	Left Protection Cover	OND03-2045
8	Rotating Seat	OND03-2007	48	Right Protection Cover	OND03-2046
9	Rotating Shaft	OND03-2008	49	Left Arm	OND03-2047
10	Round Seat	OND03-2009	50	Arm Fixed Seat	OND03-2048
11	Shaft Spacer	OND03-2010	51	Plate	OND03-2049
12	Locking Lever	OND03-2011	52	Left Blade Guide Seat	OND03-2050
13	Adjusting Cover	OND03-2012	53	Right Blade Guide Seat	OND03-2051
14	Power Off Plate	OND03-2013	54	Blade Guide Concentric Shaft	OND03-2052
15 + 16	Fixed Plate + Scale	OND03-2014	55	Blade Guide Excentric Shaft	OND03-2053
17	Oil Cylinder	OND03-2016	56	Pin	OND03-2054
18	Protective Cover	OND03-2017	57	Left Blade Guide Seat	OND03-2055
19	Cylinder Bracket	OND03-2018	58	Right Blade Guide Seat	OND03-2056
20	Compression Spring	OND03-2019	59	Blade Guide Short Shaft	OND03-2057
21	Fixed Vice	OND03-2020	60	Blade Guide Long Shaft	OND03-2058
22	Moving Vice	OND03-2021	61	Guide Block L-type	OND03-2059
23	Vice Jaw	OND03-2022	62	Guide Block I-type	OND03-2060
24	Spacer	OND03-2023	63	Switch Panel	OND03-2061
25	ACME Screw	OND03-2024	64	Distribution Box Holder	OND03-2062
26	Compression Spring	OND03-2025	65	Distribution Box Holder	OND03-2063
27	Handwheel	OND03-2026	66	Stand Set	OND03-2064
28	Handle Grip	OND03-2027	G	Gear Box Set	OND03-2065
29	Scale Pointer	OND03-2028	G1	Gear Box	OND03-2066
30	Saw Bow	OND03-2029	G2	Output Shaft	OND03-2067
31	Driven Guide Wheel	OND03-2030	G3	Flange	OND03-2068
32	Driving Guide Wheel	OND03-2031	G4	Gear Box Cover	OND03-2069
33	Wheel Shaft	OND03-2032	G5	Worm	OND03-2070
34	Saw Band	OND03-2033	G6	Gear	OND03-2071
35	Bow Cover	OND03-2034	M	Motor	OND03-2072
36	Bow Shaft	OND03-2035	M1	Fan Blade	OND03-2073
37	Fixed Bolt	OND03-2036	M2	Motor Cover	OND03-2074
38	Extension Spring	OND03-2037			
39	Clamping Lever	OND03-2038			



Nummer	Omschrijving	Nummer	Omschrijving
S1	Screw M6x12	S41	Screw M8x20
S2	Screw M10x25	S42	Rivet
S3	Screw M8x45	S43	Screw M6x12
S4	Screw M5x8	S44	Screw M12x24
S5	Screw M5x16	S45	Screw M4x12
S6	Screw M6x20	S46	Screw M4x15
S7	Screw M8x25	S47	Screw M5x12
S8	Screw M12x35	S48	Screw M6x16
S9	Screw M12x40	S49	Screw M8x30
S10	Screw M12	W1	Washer 10x23x2,5
S11	Screw M5x12	W2	Washer 25x44x3
S12	Screw M6x6	W3	Washer 8x21x3
S13	Screw M5x7	W4	Washer 31x54x2.5
S14	Screw M4x30	W5	Washer 4x8x1
S15	Screw M3x6	W6	Washer 8x25x3
S16	Screw M8x20	W7	Washer 8x16x2.5
S17	Screw M8x35	W8	Washer 14x26x2
S18	Screw M8x30	W9	Washer 10x19x2
S19	Screw M14x90	W10	Washer 10x40x4.5
S20	Screw M10x50	W11	Washer M10
S21	Screw M6x15	W12	Washer M8
S22	Screw M6x100	W13	Washer 8x14x2
S23	Screw M8x16	W14	Washer 16x40x5
S24	Screw M8x25	W15	Washer DB16
S25	Screw 2x6	W16	Washer 8x18x1.6
S26	Screw M6x30	W17	Washer 5x10T
S27	Screw M10x25	W18	Washer 13x24x2
S28	Screw M6x20	W19	Washer 6x16x1.6
S29	Screw M4x20	W20	Washer 30x38x0.3
S30	Screw M5x8	N1	Nut M8x5.7
S31	Screw M6x8	N2	Nut M24
S32	Screw M8x8	N3	Nut M12x9.8
S33	Screw M8x20	N4	Nut M12x6.8
S34	Screw M5x8	N5	Nut M30x10
S35	Screw M5x12	N6	Nut M14x11
S36	Screw M8x12	N7	Nut M8x4.8
S37	Screw M8x100	N8	Nut M8
S38	Screw M8x55	N9	Nut M16x12.8
S39	Screw M16x220	N10	Nut M16x7.8
S40	Screw M6x25	N11	Nut M10x8

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
E1	Micro Switch for Limit	OND03-2098	R1	Ring C8	OND03-2138
E2	Micro Switch for Hand Grip	OND03-2099	R2	Ring C25	OND03-2139
E3	Micro Switch for Bow Cover	OND03-2100	R3	Ring R40	OND03-2140
E4	Control Off Button	OND03-2101	Z1	90° Connector	OND03-2141
E5	Emergency Stop Button	OND03-2102	Z2	Hex Head Plug	OND03-2142
E6	Coolant Selector Switch	OND03-2103	Z3	Cable Gland M16	OND03-2143
E7	Speed Selector Switch	OND03-2104	Z4	Rubber Gasket	OND03-2144
E8	Control On Button	OND03-2105	Z5	Coolant Pipe 5x8x1510	OND03-2145
E9	Over Load Relay	OND03-2106	Z6	Coolant Pipe 4x6x410	OND03-2146
E10	Fuse Holder	OND03-2107	Z7	Coolant Pipe 4x6x1050	OND03-2147
E11	Filter	OND03-2108	Z8	Cable Clamp 3/16	OND03-2148
E12	Magnetic Contactor	OND03-2109	Z9	Cable Clamp ¼	OND03-2149
E13	Voltage Transformer	OND03-2110	Z10	Coolant Distributor	OND03-2150
E14	Capacitor 200µF	OND03-2111	Z11	Tension Gauge 1000	OND03-2151
E15	Capacitor 20µF	OND03-2112	Z12	Cable Gland M20	OND03-2152
E16	J73V4	OND03-2113	Z13	Hex Head Plug PTO.25	OND03-2153
H1	Lever Cover	OND03-2114	Z14	Coolant Valve	OND03-2154
H2	Hand Grip Extension	OND03-2115			
H3	Hand Grip	OND03-2116			
H4	Tension Handwheel	OND03-2117			
H5	Bolt M6x12	OND03-2118			
H6	Bolt M8x18	OND03-2119			
H7	Nut M6	OND03-2120			
H8	Nut M8	OND03-2121			
H9	Handle	OND03-2122			
B1	Bearing 32006	OND03-2123			
B2	Bearing 1629	OND03-2124			
B3	Bearing 51106	OND03-2125			
B4	Bearing Cover 51106	OND03-2126			
B5	Bearing 6205	OND03-2127			
B6	Bearing 608	OND03-2128			
B7	Bearing 6207	OND03-2129			
B8	Bearing 6005	OND03-2130			
B9	Bearing 6203	OND03-2131			
O1	Oil Seal 25x40x7	OND03-2132			
O2	Oil Seal 35x50x8	OND03-2133			
O3	Oil Seal Cover	OND03-2134			
K1	Key 5x5x25	OND03-2135			
K2	Key 7x7x35	OND03-2136			
K3	Key 8x7x22	OND03-2137			