


Handleiding

Lintzaagmachine Crimac SC 245




8. Elektrisch schema



Nummer	Naam	Omschrijving	Artikelnummer
S01	KM1	Contacteur TC11 24V 25A	OND03-3111
S02	FR1	Overload relay THR 12,1 1,8A	OND03-3112
S03	KM2	Contacteur TC11 24V 25A	OND03-3113
S04	BOX1	Control Box 198x54	OND03-3114
S05	M1	Saw Motor 400V 50Hz	OND03-3115
S06	M2	Coolant Pump Motor 400V 50Hz	OND03-3116
S07	Fu 1, 2	Fuse 10x38 1A 500V	OND03-3117
S08	SB4	Speed Switch 10A, 500V	OND03-3118
S09	TC1	Transformer 400V/24V 40VA	OND03-3119
S10	SB1	Emergency Stop 6A 500V	OND03-3120
S11	SB2	Pump Switch 10A 500V	OND03-3121
S12	SB3	I-O Switch	OND03-3122
S13	SQ2	Safety Door Switch	OND03-3123
S14	SQ3	On Switch	OND03-3124
S15	KM3	Relay 6A ZT270024 24V	OND03-3125
S16	BOX2	DSE HI BOX 280x190x130	OND03-3126
S17	BD	Bridge Diode	OND03-3127
S18	Fu 1, 2	Fuse Base DF6-AB10	OND03-3128
		Elektrokast SC275/245 400V	OND03-3129
		Fan Motor	OND03-3130

9. Onderdelenlijst



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Washer	OND03-3000	58	Right Bladeguard	OND03-3056
2	Base	OND03-3001	59	Vice Spring	OND03-3057
3	Bar Stop Rod	OND03-3002	60	Vice Lever	OND03-3058
4	Coolant Pump	OND03-3003	61	Bearing	OND03-3059
5	Bar Stop	OND03-3004	62	Bearing Cover	OND03-3060
6	Countervise	OND03-3005	63	Vice Handwheel	OND03-3061
7	Screw M5	OND03-3006	64	Spring	OND03-3062
8	Vice Jaw	OND03-3007	65	Spring Connection	OND03-3063
9	Vice	OND03-3008	67	Revolving Arm	OND03-3064
10	Body Frame	OND03-3009	68	Rod	OND03-3065
11	Casing	OND03-3010	69	Stop Bolt	OND03-3066
12	Motor Fan	OND03-3011	70	Micro Switch (Optional)	OND03-3067
13	Motor Cover	OND03-3012	71	Block	OND03-3068
14	Connection Plate	OND03-3013	72	Hex. Nuts	OND03-3069
16	Arm	OND03-3014	73	Rubber Connection	OND03-3070
17	Filter	OND03-3015	74	Arm	OND03-3071
18	Bush	OND03-3016	75	Bolt	OND03-3072
19	Pin	OND03-3017	76	Blade Guard	OND03-3073
20	Lever	OND03-3018	77	Handle	OND03-3074
21	Knob	OND03-3019	78	Screw M10	OND03-3075
22	Key 7x7	OND03-3020	79	Bearing 6082X	OND03-3076
23	Bearing	OND03-3021	80	Screw M8	OND03-3077
24	Motor Flywheel	OND03-3022	81	Water Pipe	OND03-3078
25	Washer	OND03-3023	82	Rust Plate	OND03-3079
26	Shaft	OND03-3024	83	Water Pipe	OND03-3080
27	Blade Cover	OND03-3025	83	Left Bladeguard	OND03-3081
28	Ring Nilons	OND03-3026	84	Brush	OND03-3082
29	Bearing 32006	OND03-3027	85	Switch Set	OND03-3083
30	Ring Nut M30	OND03-3028	86	24V Switch Set	OND03-3084
31	Pivot	OND03-3029	87	Scale	OND03-3085
32	Bearing Cover	OND03-3030	89	Hydraulic Cylinder	OND03-3086
33	Washer	OND03-3031	90	Pin	OND03-3087
34	Key 4x25	OND03-3032	91	Fixed Bladeguard Plate	OND03-3088
35	Reductor	OND03-3033	92	Mobile Bladeguard Plate	OND03-3089
36	Motor	OND03-3034	93	Bush	OND03-3090
37	Screw	OND03-3035	94	Toger Switch	OND03-3091
38	Plate	OND03-3036	95	Condenser (Motor option)	OND03-3092
39	Plug	OND03-3037	96	Coolant Distributor	OND03-3093
40	Micro Switch (optional)	OND03-3038	97	Stand	OND03-3094
41	Screw M8	OND03-3039	98	Nut M10	OND03-3095
42	Threaded Shaft	OND03-3040	99	Screw M8x15	OND03-3096
43	Spring Washer	OND03-3041	100	Washer	OND03-3097
44	Grip	OND03-3042	101	Plate	OND03-3098
45	Pin	OND03-3043	102 + 103	Bladeguard Unit Square	OND03-3099
46	Handwheel	OND03-3044	104	Blade Tension Guide	OND03-3101
47	Return Flywheel	OND03-3045	105	Blade Tension Gauge	OND03-3102
48	Hex Nut	OND03-3046	106	Guide Pivot	OND03-3103
49	Bearing 2Z	OND03-3047	107	Guide Pivot	OND03-3104
50	Saw Blade	OND03-3048	108	33mm MS Screw	OND03-3105
51	C-Ring	OND03-3049	109	C-Ring	OND03-3106
52	Hex Nuts	OND03-3050	110	Vice Spring	OND03-3107
53	Blade Steel Shaft	OND03-3051	111	Screw	OND03-3108
54	Block Blade Tension	OND03-3052	112	Vice Jaw	OND03-3109
55	Handle	OND03-3053	113	Plastic Cover	OND03-3110
56	Lever	OND03-3054	114	Gradenverdeling + Wijzer	OND03-3130
57	Vice Screw	OND03-3055		Zaaggeleider B Compleet	OND03-3131
				Zaaggeleider A Compleet	OND03-3132