


Handleiding




Draaibank CRIMAC LC 460 + DRO




16. Onderdelenlijst


Vaste Kop









C




D



E




F




Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Schroef	OND01-8001	46	Tandwiel	OND01-8046
2	Afdekking	OND01-8002	47	As	OND01-8047
3	Schroef	OND01-8003	48	O-ring	OND01-8048
4	Afdekking vaste kop	OND01-8004	49	Bevestigingsplaatje	OND01-8049
5	Afdichting	OND01-8005	50	Schroef	OND01-8050
6	Veerstift	OND01-8006	51+52	Hendel	OND01-8051
7	Afdekplaatje	OND01-8007	53	Schroef	OND01-8053
8	Greep	OND01-8008	54	Revet	OND01-8054
9	Klemring	OND01-8009	55	Bolkopschroef	OND01-8055
10	Vork	OND01-8010	56	Vork	OND01-8056
11	As	OND01-8011	57	Hendel	OND01-8057
12	Tandwiel	OND01-8012	58	Klemring	OND01-8058
13	Veerstift	OND01-8013	59	As	OND01-8059
14	O-ring	OND01-8014	60	Huis van hendel	OND01-8060
15	As	OND01-8015	61	Hendel	OND01-8061
16	Schroef	OND01-8016	62	Veerstift	OND01-8062
17	Stop	OND01-8017	63	Vork	OND01-8063
18	Revet	OND01-8018	64	Hendel	OND01-8064
19	Plaat	OND01-8019	65	As	OND01-8065
20	Pen	OND01-8020	66	Spie	OND01-8066
21	Schroef	OND01-8021	67	Stalen kogel	OND01-8067
22	Oliekeerring	OND01-8022	68	Veer	OND01-8068
23	Afdichting	OND01-8023	69	Schroef	OND01-8069
24	Afdichting	OND01-8024	70	Plaat	OND01-8070
25	Buisfitting	OND01-8025	71	Moer	OND01-8071
26	Behuizing vaste kop	OND01-8026	72	Moer	OND01-8072
27	Schroef	OND01-8027	73	Poelie	OND01-8073
28	Snelheidsindicator	OND01-8028	74	Olieafdichting	OND01-8074
29	Beugel schakelaar	OND01-8029	75	Afstandhouder	OND01-8075
30	Schroef	OND01-8030	76	Schroef	OND01-8076
31	Revet	OND01-8031	77	Afdekking lager	OND01-8077
32	Schroef	OND01-8032	78	Afdichting	OND01-8078
33	Schroef	OND01-8033	79	Kogellager	OND01-8079
34	Moer	OND01-8034	80	Spie	OND01-8080
35	Beugel schakelaar	OND01-8035	81	As	OND01-8081
36	Olieafdichting	OND01-8036	82	Kogellager	OND01-8082
37	Pen	OND01-8037	83	Tandwiel	OND01-8083
38	Schroef	OND01-8038	84	Tandwiel	OND01-8084
39	Schroef	OND01-8039	85	Afstandhouder	OND01-8085
40	Plaat	OND01-8040	86	Kogellager	OND01-8086
41	Plaat	OND01-8041	87	Afstandhouder	OND01-8087
42	O-ring	OND01-8042	88	Klemring	OND01-8088
43	Afdichting	OND01-8043	89	O-ring	OND01-8089
44	Oliepeilglas	OND01-8044	90	Afdichtring	OND01-8090
45	Plaat	OND01-8045			

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
91	Kruiskopschroef	OND01-8091	137	Afsluitring	OND01-8137
92	Afdekking	OND01-8092	138	Kogellager	OND01-8138
93	Afsluitring	OND01-8093	139	Spie	OND01-8139
94	Afstandhouder	OND01-8094	140	Spie	OND01-8140
95	As	OND01-8095	141	C-as	OND01-8141
96	Afstandhouder	OND01-8096	142	Spie	OND01-8142
97	Kogellager	OND01-8097	143	Tandwiel	OND01-8143
98	C-as	OND01-8098	144	Tandwiel	OND01-8144
99	Tandwiel	OND01-8099	145	Klemring	OND01-8145
100	Tandwiel	OND01-8100	146	Afstandhouder	OND01-8146
101	Klemring	OND01-8101	147	Tandwiel	OND01-8147
102	Spie	OND01-8102	148	Lager	OND01-8148
103	Spie	OND01-8103	149	Afstandhouder	OND01-8149
104	Tandwiel	OND01-8104	150	Klemring	OND01-8150
105	Schroef	OND01-8105	151	Tandwiel	OND01-8151
106	Balanceerring	OND01-8106	152	Afstandhouder	OND01-8152
107	Koperen plaatje	OND01-8107	153	Kogellager	OND01-8153
108	Schroef	OND01-8108	154	Schroef	OND01-8154
109	Stelmoer	OND01-8109	155	As	OND01-8155
110	Schroef	OND01-8110	156	O-ring	OND01-8156
111	Afsluitring	OND01-8111	157	Afstandhouder	OND01-8157
112	Oliering	OND01-8112	158	Messing deel	OND01-8158
113	Kogellager	OND01-8113	159	Tandwiel	OND01-8159
114	Oliering	OND01-8114	160	Afstandhouder	OND01-8160
115	Tandwiel	OND01-8115	161	Klemring	OND01-8161
116	Schroef	OND01-8116	162	Revet	OND01-8162
117	Plaat	OND01-8117	163	Olieafdichting	OND01-8163
118	Afdekking lager (achter)	OND01-8118	164	Kogellager	OND01-8164
119	Stelmoer	OND01-8119	165	Schroef	OND01-8165
120	Konische ring	OND01-8120	166	Lager met flens	OND01-8166
121	Stelmoer	OND01-8121	167	Afsluitring	OND01-8167
122	Tandwiel	OND01-8122	168	Kogellager	OND01-8168
123	Tandwiel	OND01-8123	169	Spie	OND01-8169
124	Konische ring	OND01-8124	170	D-as	OND01-8170
125	Afsluitring	OND01-8125	171	Spie	OND01-8171
126	Afdekking lager (voor)	OND01-8126	172	Afstandhouder	OND01-8172
127	Kruiskopschroef	OND01-8127	173	Lager	OND01-8173
128	Spindel	OND01-8128	174	Tandwiel	OND01-8174
129	Spie	OND01-8129	175	Afstandshouder	OND01-8175
130	Spie	OND01-8130	176	Klemring	OND01-8176
131	Veer	OND01-8131	177	Tandwiel	OND01-8177
132	Sluitnok	OND01-8132	178	Spie	OND01-8178
133	Veer	OND01-8133	179	Tandwiel	OND01-8179
134	Schroef	OND01-8134	180	Klemring	OND01-8180
136	Schroef	OND01-8135	181	Kogellager	OND01-8181


Tandwielkast




A




B







C



D








Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Gaffel	OND01-8182	46	A-as	OND01-8227
2	Gaffel	OND01-8183	47	Tandwiel	OND01-8228
3	Gaffel	OND01-8184	48	C-as	OND01-8229
4	O-ring	OND01-8185	49	Afdichting	OND01-8230
5	As	OND01-8186	50	Sluitstuk	OND01-8231
6	Deksel (boven)	OND01-8187	51	Schroef	OND01-8232
7	Plaatje	OND01-8188	52	Druklager	OND01-8233
8	Schroef	OND01-8189	53	Veerstift	OND01-8234
9	Schroef	OND01-8190	54	Verbindingsstuk kraag	OND01-8235
10	Schroef	OND01-8191	55	Schroef	OND01-8236
11	Olieafdichting	OND01-8192	56	E-as	OND01-8237
12	Veerstift	OND01-8193	57	O-ring	OND01-8238
13	Schroef	OND01-8194	58	Kogellager	OND01-8239
14	Schroef	OND01-8195	59	Tandwiel	OND01-8240
15	Schroef	OND01-8196	60	Borgveer	OND01-8241
16	Plaatje	OND01-8197	61	Kogellager	OND01-8242
17	Klinknagel	OND01-8198	62	Tandwiel	OND01-8243
18	Schildje	OND01-8199	63	Tandwiel	OND01-8244
19	Schroef	OND01-8200	64	Tandwiel	OND01-8245
20	Oliepeilglas	OND01-8201	65	Tandwiel	OND01-8246
21	Schroef	OND01-8202	66	Tandwiel	OND01-8247
22	Tandwielkast	OND01-8203	67	Tandwiel	OND01-8248
23	Conische stift	OND01-8204	68	Tandwiel	OND01-8249
24	Schroef	OND01-8205	69	Tandwiel	OND01-8250
25	Afdichting	OND01-8206	70	Tandwiel	OND01-8251
26	Schroef	OND01-8207	71	Tandwiel	OND01-8252
27	Deksel (voor)	OND01-8208	72	Tandwiel	OND01-8253
28	Oliestop	OND01-8209	73	Tandwiel	OND01-8254
29	Tussenring	OND01-8210	74	D-as	OND01-8255
30	Olieafdichting	OND01-8211	75	Spie	OND01-8256
31	Schroef	OND01-8212	76	Kogellager	OND01-8257
32	Sluitstuk	OND01-8213	77	Tandwiel	OND01-8258
33	Afdichting	OND01-8214	78	F-as	OND01-8259
34	Kogellager	OND01-8215	79	Sluitstuk	OND01-8260
35	Spie	OND01-8216	80	Afdichting	OND01-8261
36	B-as	OND01-8217	81	Kogellager	OND01-8262
37	Tandwiel	OND01-8218	82	Tandwiel	OND01-8263
38	Kogellager	OND01-8219	83	Tandwiel	OND01-8264
39	Borgveer	OND01-8220	84	Tandwiel	OND01-8265
40	Koppeling	OND01-8221	85	Tandwiel	OND01-8266
41	Kogellager	OND01-8222	86	Tandwiel	OND01-8267
42	Tandwiel	OND01-8223	87	Tandwiel	OND01-8268
43	Kogellager	OND01-8224	88	Spie	OND01-8269
44	Tandwiel	OND01-8225	89	G-as	OND01-8270
45	Spie	OND01-8226	90	Borgveer	OND01-8271

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
91	Tandwiel	OND01-8272	115	As	OND01-8296
92	Kogellager	OND01-8273	116+117	Hendel Tandwielkast	OND01-8297
93	Olieafdichting	OND01-8274	118	Schroef	OND01-8299
94	Afdichting	OND01-8275	119	Schroef	OND01-8300
95	Sluitstuk (rechts)	OND01-8276	120	Gaffel	OND01-8301
96	Veerstift	OND01-8277	121	Arm	OND01-8302
97	Schroef	OND01-8278	122	O-ring	OND01-8303
98	Verplaatser klauw	OND01-8279	123	Schroef	OND01-8304
99	Stift	OND01-8280	124	Spie	OND01-8305
100	Verplaatser klauw	OND01-8281	125	Veer	OND01-8306
101	Verplaatser klauw	OND01-8282	126	Revet	OND01-8307
102	Verplaatser klauw	OND01-8283	127	Plaatje	OND01-8308
103	Verplaatser klauw	OND01-8284	128	Arm	OND01-8309
104	Verplaatser nok	OND01-8285	129	Hendel voor wijzigen snelheid	OND01-8310
105	Veerstift	OND01-8286	130	Stalen kogel	OND01-8311
106	H-as	OND01-8287	131	Veerstift	OND01-8312
107	Splitpen	OND01-8288	132	Leispil drijfwerk	OND01-8313
108	H-as	OND01-8289	133	Tussenring	OND01-8314
109	Leispil drijfwerk	OND01-8290	134	Huls van as	OND01-8315
110	O-ring	OND01-8291	135	As	OND01-8316
111	Veerstift	OND01-8292	136	Spie	OND01-8317
112	Arm	OND01-8293	137	Schijf	OND01-8318
113	Tussenring	OND01-8294	138	Plaatje	OND01-8319
114	Palplaat	OND01-8295	139	Handwiel	OND01-8320

Assemblage wagen









Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Schroef	OND01-8321	46	Bedafstrijker	OND01-8366
2	Plaatje bedafstrijker	OND01-8322		Bedafstrijkerset	OND01-8809
3	Bedafstrijker	OND01-8323	47	Schroef	OND01-8367
4	Huls	OND01-8324	48	Schaalverdeling	OND01-8368
5	Veer	OND01-8325	49	Moer	OND01-8369
6	Stelschroef	OND01-8326	50	Afdekking dwarslede	OND01-8370
7	Ronde stift	OND01-8327	51	Schroef	OND01-8371
8	Beitelslede	OND01-8328	52	Schroef	OND01-8372
9	Schroef	OND01-8329	53	Spie	OND01-8373
10	Stift	OND01-8330	54	As van dwarsvoeding	OND01-8374
11	Schroef	OND01-8331	55	Moer	OND01-8375
12	Klemhendel	OND01-8332	56	Spie	OND01-8376
13	Klemhendel	OND01-8333	57	Spie	OND01-8377
14	Revet	OND01-8334	58	Druklager	OND01-8378
15	Druklager	OND01-8335	59	Bracket	OND01-8379
16	Huls	OND01-8336	60	Moer	OND01-8380
17	As van beitelslede	OND01-8337	61	Afdekking	OND01-8381
18	Schroef	OND01-8338	62	Handgreep	OND01-8382
19	Kogelkom	OND01-8339	63	Schroef	OND01-8383
20	Stalen kogel	OND01-8340	64	Hendel	OND01-8384
21	Schroef	OND01-8341	65	Moer	OND01-8385
22	Kruissupport	OND01-8342	66	Gegolfde revet	OND01-8386
23	Moer	OND01-8343	67	Noniusring dwarsvoeding	OND01-8387
24	Schroef kruissupport	OND01-8344	68	Schroef	OND01-8388
25	Schroef	OND01-8345	69	Schroef	OND01-8389
26	Schroef	OND01-8346	70	Plaatje	OND01-8390
27	Veerstift	OND01-8347	71	Lager	OND01-8391
28	Druklager	OND01-8348	72	Conische stift	OND01-8392
29	Zitting schroef kruissupport	OND01-8349	73	Schroef	OND01-8393
30	Schroef	OND01-8350	74	Schroef	OND01-8394
31	Moer	OND01-8351	75	Conische stift	OND01-8395
32	Kraag	OND01-8352	76	Plaatje bedafstrijker	OND01-8396
33	Noniusring kruissupport	OND01-8353	77	Schaal koppeling	OND01-8397
34	Golvende revet	OND01-8354	78	Schroef	OND01-8398
35	Moer	OND01-8355	79	Bedafstrijker	OND01-8399
36	Hendel	OND01-8356	80	Bout	OND01-8400
37	Handgreep	OND01-8357	81	Bracket	OND01-8401
38	Schroef	OND01-8358	82	Kogelkom	OND01-8402
39	Schroef	OND01-8359	83	Plaatje bedafstrijker	OND01-8403
40	Schroef	OND01-8360	84	Bedafstrijker	OND01-8404
41	Spie	OND01-8361	85	Rondsel van dwarsvoeding	OND01-8405
42	Schroef	OND01-8362	86	Slede	OND01-8406
43	Draaiplateau	OND01-8363	87	Plaatje	OND01-8407
44	Schroef	OND01-8364	88	Stop olie-inlaat	OND01-8408
45	Plaatje bedafstrijker	OND01-8365	89	Spie (voor)	OND01-8409

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
90	Klem	OND01-8410	106	O-ring	OND01-8426
91	Schroef	OND01-8411	107	Veer	OND01-8427
92	Spie (linksvoor)	OND01-8412	108	O-ring	OND01-8428
93	Bedafstrijker	OND01-8413	109	Plaatje (onder)	OND01-8429
94	Spie	OND01-8414	110	Schroef	OND01-8430
95	Schroef	OND01-8415	111	Plaatje	OND01-8431
96	Plaatje	OND01-8416	112	Schroef	OND01-8432
97	Houder van spie	OND01-8417	113	Plug	OND01-8433
98	Schroef	OND01-8418	114	Verdeelstuk	OND01-8434
99	Bedafstrijker	OND01-8419	115	Buisfitting	OND01-8435
100	Oliestop	OND01-8420	116	Buisfitting	OND01-8436
101	O-ring	OND01-8421	117	Messing leiding	OND01-8437
102	Veer	OND01-8422	118	Buisfitting	OND01-8438
103	Stalen kogel	OND01-8423	119	Moer	OND01-8439
104	Huis van pomp	OND01-8424	120	Huls	OND01-8440
105	Zuigerstang	OND01-8425	121	Ventiel	OND01-8441


Assemblage Wagen




A




B




C



D




I



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Montagestuk slotmoer (rechts)	OND01-8442	46	Stootstuk	OND01-8487
2	Spie	OND01-8443	47	O-ring	OND01-8488
3	Schroef	OND01-8444	48	Huls	OND01-8489
4	Schroef	OND01-8445	49	Schroef	OND01-8490
5	Moer	OND01-8446	50	Stalen kogel	OND01-8491
6	Zitting van worm	OND01-8447	51	Veer	OND01-8492
7	Bus	OND01-8448	52	Schroef	OND01-8493
8	Schroef	OND01-8449	53	Schroef	OND01-8494
9	Schroef	OND01-8450	54	Moer	OND01-8495
10	Spie	OND01-8451	55	Knop	OND01-8496
11	Huls van voedingsas	OND01-8452	56	Oliepeilglas	OND01-8497
12	Tandwiel	OND01-8453	57	O-ring	OND01-8498
13	Olieafdichting	OND01-8454	58	Huls van as	OND01-8499
14	Moer	OND01-8455	59	Schroef	OND01-8500
15	Moer	OND01-8456	60	Huls van as	OND01-8501
16	Revet	OND01-8457	61	Plaatje	OND01-8502
17	Druklager	OND01-8458	62	Handgreep	OND01-8503
18	Wormwiel	OND01-8459	63	Schroef	OND01-8504
19	Ring	OND01-8460	64	As	OND01-8505
20	As	OND01-8461	65	Slotmoer	OND01-8506
21	Blok van veiligheidsinrichting	OND01-8462	66	Veerstift	OND01-8507
22	Borgveer	OND01-8463	67	Schroef	OND01-8508
23	Hefboom	OND01-8464	68	Schildje	OND01-8509
24	Schroef	OND01-8465	69	Spie	OND01-8510
25	Veer	OND01-8466	70	As	OND01-8511
26	Afdekking (onder)	OND01-8467	71	Spie	OND01-8512
27	Afdichting	OND01-8468	72	Afdichting	OND01-8513
28	Schroef	OND01-8469	73	Kogelkom	OND01-8514
29	Schroef	OND01-8470	74	Zitting	OND01-8515
30	Oliestop	OND01-8471	75	Schroef	OND01-8516
31	Bracket	OND01-8472	76	Lager	OND01-8517
32	Stift	OND01-8473	77	Noniusring	OND01-8518
33	Schroef	OND01-8474	78	Veer	OND01-8519
34	Schroef	OND01-8475	79	Handwiel	OND01-8520
35	Hefboom	OND01-8476	80	Schroef	OND01-8521
36	Schroef	OND01-8477	81	Revet	OND01-8522
37	Moer	OND01-8478	82	Schroef	OND01-8523
38	Olieafdichting	OND01-8479	83	Handgreep	OND01-8524
39	Stift	OND01-8480	84	Tandwielas	OND01-8525
40	Schroef	OND01-8481	85	Stift	OND01-8526
41	Schroef	OND01-8482	86	Spie	OND01-8527
42	Schroef	OND01-8483	87	Naaldlager	OND01-8528
43	Veer	OND01-8484	88	Huls	OND01-8529
44	Schroef	OND01-8485	89	Schroef	OND01-8530
45	As	OND01-8486	90	Tussenring	OND01-8531


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
91	Tandwiel	OND01-8532	113	Spie	OND01-8554
92	Kogellager	OND01-8533	114	Stift	OND01-8555
93	Afdichting	OND01-8534	115	Afdekking	OND01-8556
94	Afdekking	OND01-8535	116	Schroef	OND01-8557
95	Schroef	OND01-8536	117	Kogellager	OND01-8558
96	Borgveer	OND01-8537	118	Afdichting	OND01-8559
97	Tandwiel	OND01-8538	119	Afdekking	OND01-8560
98	As	OND01-8539	120	Schroef	OND01-8561
99	Stalen kogel	OND01-8540	121	Plaatje	OND01-8562
100	Wisselwiel	OND01-8541	122	As van slotmoer	OND01-8563
101	Handgreep	OND01-8542	123	Stift	OND01-8564
102	Schroef	OND01-8543	124	Tussenring	OND01-8565
103	Schakelhuls	OND01-8544	125	Tandwiel	OND01-8566
104	Schroef	OND01-8545	126	Revet	OND01-8567
105	Plaatje	OND01-8546	127	Moer	OND01-8568
106	Plug	OND01-8547	128	Schroef	OND01-8569
107	Afdekking	OND01-8548	129	Huis van slotmoer	OND01-8570
108	Kogellager	OND01-8549	130	Klinknagel	OND01-8571
109	Wormwiel	OND01-8550	131	Schildje met tabel	OND01-8572
110	Tandwiel	OND01-8551	132	Tussenring	OND01-8573
111	Veer	OND01-8552	133	Slotkast	OND01-8574
112	Tussenring	OND01-8553	134	Huis van hendel	OND01-8575


Assemblage Losse Kop




Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Handgreep	OND01-8576	28	Plaatje bedafstrijker	OND01-8603
2	Handwiel	OND01-8577	29	Revet	OND01-8604
3	Schaal	OND01-8578	30	Schroef	OND01-8605
4	Schroef	OND01-8579	31	Revet	OND01-8606
5	Schroef	OND01-8580	32	Bout	OND01-8607
6	Afdekking	OND01-8581	33	Schildje	OND01-8608
7	Kogelkom	OND01-8582	34	Stelblok	OND01-8609
8	Druklager	OND01-8583	35	Schroef	OND01-8610
9	Spindel + Moer	OND01-8584	36	Schroef	OND01-8611
10	Spie	OND01-8585	37	Stiftas	OND01-8612
12	Schroef	OND01-8587	38	Schroef	OND01-8613
13	Revet	OND01-8588	39	Bedafstrijker	OND01-8614
14	Schroef	OND01-8589	40	Plaatje bedafstrijker	OND01-8615
15	Kogelkom	OND01-8590	41	Klemhendel	OND01-8616
16	Pinole losse kop	OND01-8591	42	Schroef	OND01-8617
17	Olieafdichting	OND01-8592	43	Bracket	OND01-8618
18	Stiftas	OND01-8593	44	Excenterblok	OND01-8619
19	Schroef	OND01-8594	45	Veerstift	OND01-8620
20	Losse kop	OND01-8595	46	Conische contraspie	OND01-8621
21	Moer	OND01-8596	47	Schroef	OND01-8622
22	Revet	OND01-8597	48	Blok	OND01-8623
23	Plaat	OND01-8598	49	Hendel	OND01-8624
24	Klinknagel	OND01-8599	50	As	OND01-8625
25	Voet losse kop	OND01-8600	51	Schroef	OND01-8626
26	Bedafstrijker	OND01-8601	52	As	OND01-8627
27	Schroef	OND01-8602	53	Hendel	OND01-8628

Assemblage Bed






Wisselwielen



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Olieaafscherming	OND01-8629	46	Bus	OND01-8674
2	Schroef	OND01-8630	47	Huls van as	OND01-8675
3	Plaat	OND01-8631	48	Revet	OND01-8676
4	Schroef	OND01-8632	49	Veer	OND01-8677
5	Schroef	OND01-8633	50	Bracket	OND01-8678
6	Moer	OND01-8634	51	Schroef	OND01-8679
7	Schroef	OND01-8635	52	Stift	OND01-8680
8	Deksel	OND01-8636	53	Bracket	OND01-8681
9	Plaat	OND01-8637	54	Veerstift	OND01-8682
10	Deksel	OND01-8638	55	Hendel	OND01-8683
11	Schroef	OND01-8639	56	Schroef	OND01-8684
12	Scharnier	OND01-8640	57	Revet	OND01-8685
13	Schroef	OND01-8641	58	Deksel	OND01-8686
14	Deksel elektrische kast	OND01-8642	59	Zitting licht	OND01-8687
15	Schroef	OND01-8643	60	Schroef	OND01-8688
16	Zak in bed	OND01-8644	61	Schroef	OND01-8689
17	Stift	OND01-8645	62	Schroef	OND01-8690
18	Moer	OND01-8646	63	Zitting schakelaar	OND01-8691
19	Schroef	OND01-8647	64	Stang	OND01-8692
20	Schroef	OND01-8648	65	Voedingsas	OND01-8693
21	Achterscherm	OND01-8649	66	Leispil	OND01-8694
22	Schroef	OND01-8650	67	Nok	OND01-8695
23	Bed	OND01-8651	68	Schroef	OND01-8696
24	Schroef	OND01-8652	69	Schroef	OND01-8697
25	Plug van olie-inlaat	OND01-8653	70	Plaatje	OND01-8698
26	Bracket	OND01-8654	71	Schroef	OND01-8699
27	Schroef	OND01-8655	72	Moer	OND01-8700
28	Moer	OND01-8656	73	Bus van hendel	OND01-8701
29	Afdekking	OND01-8657	74	Bus	OND01-8702
30	Schroef	OND01-8658	75	V-snaar	OND01-8703
31	Plug	OND01-8659	76	Motordeksel	OND01-8704
32	Plug	OND01-8660	77	Zitting eindschakelaar	OND01-8705
33	Conische stift	OND01-8661	78	Onderstel	OND01-8706
34	Blok	OND01-8662	79	Motordeksel	OND01-8707
35	Schroef	OND01-8663	80	Stang voor automatische stop	OND01-8708
36	Veerrevet	OND01-8664	81	Bracket	OND01-8709
37	Schroef	OND01-8665	82	Schroef	OND01-8710
38	Blok	OND01-8666	83	Schroef	OND01-8711
39	Beschermplaat	OND01-8667	84	Stervormige ring	OND01-8712
40	Veerstift	OND01-8668	85	Klem	OND01-8713
41	Schroef	OND01-8669	86	Schroef	OND01-8714
42	Heugel	OND01-8670	87	Nok	OND01-8715
43	Druklager	OND01-8671	88	Stervormige ring	OND01-8716
44	Bus	OND01-8672	89	Afdekking	OND01-8717
45	Huls	OND01-8673	90	Stalen kogel	OND01-8718


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
91	Veer	OND01-8719	121	As	OND01-8749
92	Bracket	OND01-8720	122	As	OND01-8750
93	Schroef	OND01-8721	123	Rem van arm	OND01-8751
94	Deksel pomp	OND01-8722	124	Revet	OND01-8752
95	Stelbout	OND01-8723	125	Zitting van motorbracket	OND01-8753
96	Moer	OND01-8724	126	Bracket	OND01-8754
97	Stelblok	OND01-8725	127	Arm	OND01-8755
98	Schroef	OND01-8726	128	As	OND01-8756
99	Zitting koelpomp	OND01-8727	129	Nok	OND01-8757
100	Revet	OND01-8728	130	Veerstift	OND01-8758
101	Moer	OND01-8729	131	Rempedaal	OND01-8759
102	Scherf	OND01-8730	132	Schroef	OND01-8760
103	Moer	OND01-8731	133	Tussenring	OND01-8761
104	Revet	OND01-8732	134	Tandwiel	OND01-8762
105	Schroef	OND01-8733	135	Bout	OND01-8763
106	Motor	OND01-8734	136	Borgveer	OND01-8764
107	Spie	OND01-8735	137	Kogellager	OND01-8765
108	Bout	OND01-8736	138	Borgveer	OND01-8766
109	Veerring	OND01-8737	139	Tandwiel	OND01-8767
110	Revet	OND01-8738	140	Tandwiel	OND01-8768
111	Zitting van motor	OND01-8739	141	Bracket	OND01-8769
112	Zitting van eindschakelaar	OND01-8740	142	Moer	OND01-8770
113	Moer	OND01-8741	143	Revet	OND01-8771
114	Schroef	OND01-8742	144	Bout	OND01-8772
115	Schroef	OND01-8743	145	Tussenring	OND01-8773
116	Revet	OND01-8744	146	Tandwiel	OND01-8774
117	Poelie	OND01-8745	147	Tussenring	OND01-8775
118	Rem van v-snaar	OND01-8746	148	Tandwiel	OND01-8776
119	As	OND01-8747	149	Tandwiel	OND01-8777
120	Veer	OND01-8748			

Meelopende Bril



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Draaiknop	OND01-8778	7	Meelopende bril	OND01-8784
2	Schroef	OND01-8779	8	Veerstift	OND01-8785
3	Buis	OND01-8780	9	Borgschroef	OND01-8786
4	Bus	OND01-8781	10	Bout	OND01-8787
5	Huls	OND01-8782	11	Revet	OND01-8788
6	Bracket	OND01-8783			

Vaste Bril



Numme	Omschrijving	Artikelnumme	Numme	Omschrijving	Artikelnumme
1	Draaiknop	OND01-8789	10	Stift	OND01-8798
2	Schroef	OND01-8790	11	Veerstift	OND01-8799
3	Bus	OND01-8791	12	Schroef	OND01-8800
4	Schroefas	OND01-8792	13	Stift	OND01-8801
5	Huls	OND01-8793	14	Moer	OND01-8802
6	Schroef	OND01-8794	15	Revet	OND01-8803
7	Draaiknop	OND01-8795	16	Klembracket	OND01-8804
8	Bovenstuk vaste bril	OND01-8796	17	Bout	OND01-8805
9	Borgschroef	OND01-8797			

17.Elektrisch schema

