


Handleiding

Kolomboormachine Crimac DC32 M




11. Onderdelenlijst



Nummer	Artikelnummer	Omschrijving	Nummer	Artikelnummer	Omschrijving
1	OND07-2001	Kop	37	OND07-2037	Spie
2	OND07-2002	Kopdeksel	38	OND07-2038	Spie
3	OND07-2003	Int. Borgring	39	OND07-2039	Kogel
4	OND07-2004	Int. Borgring	40	OND07-2040	Veer
5	OND07-2005	Luchtdichte basis	41	OND07-2041	Ext. Borgring
6	OND07-2006	Luchtdichte ring	42	OND07-2042	Spie
7	OND07-2007	Motor	43	OND07-2043	Bout
8	OND07-2008	Bout	44	OND07-2044	III As
9	OND07-2009	Sluitring	45	OND07-2045	Tandwiel Z25
10	OND07-2010	Plaat	46	OND07-2046	Tandwiel Z18
11	OND07-2011	Bout afdekking	47	OND07-2047	Tandwiel Z32
12	OND07-2012	Bout voetafdekking	48	OND07-2048	Tandwiel Z43
13	OND07-2013	Bout	49	OND07-2049	Tandwiel Z16
14	OND07-2014	Spie	50	OND07-2050	Spie
15	OND07-2015	Bout	51	OND07-2051	Spie
16	OND07-2016	Bout	52	OND07-2052	Spie
17	OND07-2017	Spie	53	OND07-2053	Spindelpinole
18	OND07-2018	Bout	54	OND07-2054	Spindel
19	OND07-2019	Dop	55	OND07-2055	Lager
20	OND07-2020	Snelheidshendel	56	OND07-2056	Lager
21	OND07-2021	Spie	57	OND07-2057	Spindelpinole Z25
22	OND07-2022	Olieplug	58	OND07-2058	Tandwiel Z53
23	OND07-2023	Bout	59	OND07-2059	Ext. Borgring
24	OND07-2024	Bout	60	OND07-2060	Voedingsvoet
25	OND07-2025	Oliepeil	61	OND07-2061	Steunvoet
26	OND07-2026	I as	62	OND07-2062	Moer
27	OND07-2027	Tandwiel Z14	63	OND07-2063	Knop
28	OND07-2028	Lager	64	OND07-2064	Stang
29	OND07-2029	Lager	65	OND07-2065	Vaste bout
30	OND07-2030	Spie	66	OND07-2066	Schaalverdeling
31	OND07-2031	II as	67	OND07-2067	Borgring
32	OND07-2032	Tandwiel Z29	68	OND07-2068	Borgmoer
33	OND07-2033	Tandwiel Z35	69	OND07-2069	Rubberen ring
34	OND07-2034	Tandwiel Z21	70	OND07-2070	Bout
35	OND07-2035	Tandwiel Z41	71	OND07-2071	Splitpen
36	OND07-2036	Lager	72	OND07-2072	Bout

Nummer	Artikelnummer	Omschrijving	Nummer	Artikelnummer	Omschrijving
73	OND07-2073	Afstandsring	108	OND07-2108	Afstelhendel
74	OND07-2074	Lager afdekking	109	OND07-2109	Hendelas
75	OND07-2075	Bout	110	OND07-2110	Hendel
76	OND07-2076	Bout	111	OND07-2111	Hendelbevestiging
77	OND07-2077	Wormwielkast	112	OND07-2112	Ext. Borgring
78	OND07-2078	Wormwielas	113	OND07-2113	Bout
79	OND07-2079	Wormwielafdekking	114	OND07-2114	Hefstang
80	OND07-2080	Bout	115	OND07-2115	Keerring
81	OND07-2081	Afstandsring	116	OND07-2116	Lange hendelas
82	OND07-2082	Wormwiel	117	OND07-2117	Hevelbevestiging
83	OND07-2083	Aandrijfas	118	OND07-2118	Hendel
84	OND07-2084	Handgreep Body	119	OND07-2119	Keerring
85	OND07-2085	Veerbasis			
86	OND07-2086	Veerdop			
87	OND07-2087	Veerplaat			
88	OND07-2088	Handgreep			
89	OND07-2089	Drukveer			
90	OND07-2090	Plaat			
91	OND07-2091	Hefstang			
92	OND07-2092	Handvat			
93	OND07-2093	Handvat wiel			
94	OND07-2094	Hefstang			
95	OND07-2095	Bout			
96	OND07-2096	Bout			
97	OND07-2097	Sluitring			
98	OND07-2098	Bout			
99	OND07-2099	Bout			
100	OND07-2100	Bout			
101	OND07-2101	Spie			
102	OND07-2102	Spie			
103	OND07-2103	Bout			
104	OND07-2104	Spie			
105	OND07-2105	Bout			
106	OND07-2106	Bevestigingsblok			
107	OND07-2107	Bevestigingsblok			

Nummer	Artikelnummer	Omschrijving	Nummer	Artikelnummer	Omschrijving
/	OND07-2190	Bedieningspaneel	/	OND07-2193	Drukknop Linksom/Rechtsom
/	OND07-2191	Power knop	/	OND07-2194	Drukknop Rood STOP
/	OND07-2192	Pompschakelaar	/	OND07-2195	Noodstop



Nummer	Artikelnummer	Omschrijving	Nummer	Artikelnummer	Omschrijving
1	OND07-2120	Voet	45	OND07-2164	Bout M10x40
2	OND07-2121	Kolom	46	OND07-2165	Handvat
3	OND07-2122	Tafel	47	OND07-2166	Afstelbout
4	OND07-2123	Geleidingssupport	48	OND07-2167	Sluitring 12
5	OND07-2124	Werktafel	49	OND07-2168	Bout M16x190
6	OND07-2125	Basis	50	OND07-2169	Moer M16
7	OND07-2126	Kolom sluitdop	51	OND07-2170	Bevestiging
8	OND07-2127	Geleidingsring	52	OND07-2171	Wormwielas
9	OND07-2128	Frame	53	OND07-2172	Kleine as
10	OND07-2129	Onderste frame	54	OND07-2173	Schroefvormig Tandwiel
11	OND07-2130	Geleidingsring	55	OND07-2174	Sluitring
12	OND07-2131	Vaste ring	56	OND07-2175	Hendel
13	OND07-2132	Contraspie	57	OND07-2176	Borgring
14	OND07-2133	Contraspie	58	OND07-2177	Schroef M6x25
15	OND07-2134	Afstelschroef	59	OND07-2178	Draaiknop
16	OND07-2135	Geleidingsschroef Moer	60	OND07-2179	Schroef M8x12
17	OND07-2136	Geleidingsschroef	61	OND07-2180	Moer M6
18	OND07-2137	Support Geleidingsschroef	62	OND07-2181	Schroef M6x16
19	OND07-2138	Rechter support	63	OND07-2182	Schroef M6x16
20	OND07-2139	Linker support	64	OND07-2183	Spie 8x25
21	OND07-2140	Lager 51103	65	OND07-2184	T-bout M14x55
22	OND07-2141	Tafelschroef	66	OND07-2185	Sluitring 14
23	OND07-2142	Voetschroef	67	OND07-2186	Moer M14
24	OND07-2143	Instelknop Koppeling			
25	OND07-2144	Afdekking			
26	OND07-2145	Plaat			
27	OND07-2146	Handwiel			
28	OND07-2147	Schroef			
29	OND07-2148	Draaiknop			
30	OND07-2149	Afstelhendel			
31	OND07-2150	Olienippel			
32	OND07-2151	Spie 5x35			
33	OND07-2152	Schroef			
34	OND07-2153	Gradenmarkering			
35	OND07-2154	Schroef M8x16			
36	OND07-2155	Schroef M5x25			
37	OND07-2156	Schroef M8x45			
38	OND07-2157	Schroef M5x25			
39	OND07-2158	Schroef M8x20			
40	OND07-2159	Bout M16x50			
41	OND07-2160	Borgring 16			
42	OND07-2161	Vlakke sluitring 16			
43	OND07-2162	Schroef M10x20			
44	OND07-2163	Schroef M10x20			