

Handleiding

Lintzaagmachine Crimac PRO SCP 300-A




8. Elektrisch schema

8.1 Legende


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
AT	Sturing	OND03-4231	TC	Transformator SCP300A	OND03-4247
B	Naderingsschakelaar	OND03-4232	TC	Transformator SCP300M	OND03-4265
C	Condensator	OND03-4233	TV	Spanningstransformator	OND03-4248
FU	Zekering	OND03-4234	U	Frequentieomzetter	OND03-4249
KM	Overbelastingsbeveiliging	OND03-4235	V	Diode	OND03-4250
HL	Controlelamp	OND03-4236	VC	Gelijkrichter	OND03-4251
L	Lijnfilter	OND03-4237	X	Klem	OND03-4252
M	Motor	OND03-4238	XS	Steker	OND03-4253
PA	Ampèremeter	OND03-4239	XP	Contactdoos	OND03-4254
QM	Hoofdschakelaar	OND03-4240	YV	Electropneumatisch ventiel	OND03-4255
RP	Potentiometer	OND03-4241		Microswitch Ijlgang	OND03-4256
SA	Keuzeschakelaar	OND03-4242		Lamp Groen	OND03-4257
SB	Drukknop	OND03-4243		Mescontact Beschermkap	OND03-4259
SQ	Eindschakelaar	OND03-4244		AAN/UIT + Noodstopklep	OND03-4261
SP	Drukschakelaar	OND03-4245			
ST	Thermoschakelaar	OND03-4246			

9. Onderdelenlijst




Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
SA01	Screw	OND03-4213	SA10	Washer	OND03-4222
SA02	Washer	OND03-4214	SA11	Screw	OND03-4223
SA03	Rod stop bar	OND03-4215	SA12	Screw	OND03-4224
SA04	Liner slide plate	OND03-4216	SA13	Screw	OND03-4225
SA05	Liner slide	OND03-4217	SA14	Screw	OND03-4226
SA06	Liner slide board	OND03-4218	SA15	Screw	OND03-4227
SA07	Screw	OND03-4219	SA16	Liner slide set board	OND03-4228
SA08	Liner slide suppot	OND03-4220	SA17	Washer	OND03-4229
SA09	Rod stop bar plate	OND03-4221	SA18	Screw	OND03-4230

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
5*1	Screw	OND03-4006	54	Guide	OND03-4056
5*2	Screw	OND03-4007	55	Guide holder	OND03-4057
7	Left Body frame	OND03-4009	55-1	Guide	OND03-4058
7-1	PIPE connect	OND03-4010	60	Eccentric Guide	OND03-4061
7-2	PIPE connect for Body frame	OND03-4011	61	Bearing	OND03-4062
7-3	Right Body frame	OND03-4012	62	Screw	OND03-4063
7-4	Aluminum set	OND03-4013	63	Capscrew	OND03-4064
14	Hex. Socket Head Screw	OND03-4020	65	Blade Adjustable (Rear)	OND03-4066
15	Fixed Block	OND03-4021	65-1	Valve	OND03-4067
17	Bushing	OND03-4023	66	Capscrew	OND03-4068
31	Base Plate	OND03-4256	67	Chip Plate	OND03-4069
31-1	Spring holder screw	OND03-4034	68	Screw	OND03-4070
33	Steel Brush	OND03-4036	70	Screw	OND03-4071
33*1	Blade Cover	OND03-4037	74	Capscrew	OND03-4075
33*2	Brush holder	OND03-4038	74-2	Nut	OND03-4076
38	Screw	OND03-4043	75	Blade Back Cover	OND03-4077
39	Screw	OND03-4044	75-1	Blade Left Cover	OND03-4078
39-1	Copper	OND03-4045	75-2	Blade up cover	OND03-4079
40	Fixed Block	OND03-4046	75-3	Blade down cover	OND03-4080
41	Set Screw	OND03-4047	76	Wire fixed Board	OND03-4081
43	Handle	OND03-4048	76-1	Capscrew	OND03-4082
43*1	Handle with Switch 300M	OND03-4260	78	Saw Blade	OND03-4085
44	Handel Pipe	OND03-4049	126	Cilinder	OND03-4187
45	Screw	OND03-4050	126*1	Messing afsluitset cilinder	OND03-4262
47	Screw	OND03-4051	126*2	Daalcilinder + Smoorventiel	OND03-4263
48	Blade adjust stick	OND03-4052	126*3	Revisieset Dichtingen Daalcilinder	OND03-4064
50	Screw	OND03-4053	127	Oil house suppot plate	OND03-4188
52	Blade Cover (Front)	OND03-4054	127*1	Screw	OND03-4189
53	Blade Adjust (Front)	OND03-4055	/	Sluiting Beschermkap	OND03-4258




Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Capscrew	OND03-4001	20	Screw	OND03-4025
2	Washer	OND03-4002	20*1	Nut	OND03-4026
3	Shaft	OND03-4003	21	Reducer	OND03-4027
4	Anchor Block	OND03-4004	22	Motor	OND03-4028
5	C-ring	OND03-4005	25	Capscrew	OND03-4029
6	Bearing	OND03-4008	27	Key	OND03-4030
10	Knob	OND03-4014	28	Output Shaft	OND03-4031
11	Blade Tension Handle	OND03-4015	29	Key	OND03-4032
12	Big Washer	OND03-4016	30	Bearing	OND03-4033
13	Lead Screw	OND03-4017	71	Drive Wheel	OND03-4072
13-1	Tension gauge	OND03-4018	72	Washer	OND03-4073
13-2	Washer	OND03-4019	73	Screw	OND03-4074
16	Capscrew	OND03-4022	79	Idler Wheel	OND03-4086
18	Reducer Block	OND03-4024			





Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
81	Screw	OND03-4089	92*1	Leadscrew Spring	OND03-4103
82	Wheel	OND03-4090	93	Moveable Vise Jaw Bracket	OND03-4104
83	Vice cover plug	OND03-4092	93*1	Moveable DownVise Jaw Bracket	OND03-4105
83*1	Screw	OND03-4093	93*2	Set screw	OND03-4106
83*2	Screw	OND03-4094	93*3	Screw	OND03-4107
84	Vise shaft	OND03-4091	94	Knob	OND03-4108
85	Vice cover plug	OND03-4095	89	Leadscrew	OND03-4098
86	Vise Handle Fixed Board	OND03-4096	95	Vise Plate	OND03-4109
86*1	Cap Screw	OND03-4097	95*1	Screw	OND03-4110
90	Vise Handle Set	OND03-4099	96	Vise Cover	OND03-4111
91*1	Vise Handle Rod	OND03-4100	96*1	Screw	OND03-4112
91	Bearing	OND03-4101	96*2	Spring pin	OND03-4113
92	Leadscrew Copper	OND03-4102	96*3	Nut	OND03-4114

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
102*1	Screw	OND03-4130	125A	Spring holder	OND03-4180
102*2	Washer	OND03-4131	125B	Spring support	OND03-4181
102*3	Cap Screw	OND03-4132	125*1	CAP 8*25	OND03-4182
103	Bearing 51106	OND03-4133	125*2	CAP 12*70	OND03-4183
104	Nut	OND03-4134	125*4	Pin	OND03-4184
108	Right Cutting Plate	OND03-4154	125*5	Nut	OND03-4185
108*1	Screw	OND03-4155	125*6	Screw	OND03-4186
109	Vise Copper	OND03-4156	128	Switch board	OND03-4190
109*1	Vise Iron	OND03-4157	128*2	Capscrew	OND03-4191
110	Knob Nut	OND03-4158	129	Swivel table	OND03-4192
111	Screw 6*20	OND03-4159	129*1	Angle stick	OND03-4193
112	Stop Braket	OND03-4160	130	Main shaft	OND03-4194
113	Rod stock stop	OND03-4161	131	Bearing 32006	OND03-4195



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
104A	Screw	OND03-4136	106	Zero Degree Fixed Board	OND03-4148
104B	45 Degree Plate	OND03-4135	106A	Handle	OND03-4149
104C	Washer	OND03-4137	106B	Capscrew	OND03-4150
105*2	Nut	OND03-4138	106D	Capscrew	OND03-4151
105A	Base	OND03-4139	106E	Nut	OND03-4152
105B	Front door	OND03-4140	138A	Screw	OND03-4203
105C	Capscrew	OND03-4141	138B	Washer	OND03-4204
105D	Washer	OND03-4142	139	Electronic box support	OND03-4202
105E	Screw	OND03-4143	140	Electronic box cover	OND03-4206
105F	Screw	OND03-4144	140A	Electronic box down cover	OND03-4207
105G	Set Nut	OND03-4145	140B	Electronic box set base	OND03-4205
105H	Nut	OND03-4146	140C	Bolt	OND03-4208
105I	Handle	OND03-4147	/	Smoorventiel	OND03-4266



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
107	Tank	OND03-4153	137	House	OND03-4200
134	Pump	OND03-4196	137A	Tube Bundle	OND03-4201
134A	Screw	OND03-4197	141+142	Oil house	OND03-4209
134B	L-copper	OND03-4198	143	Oil pump system	OND03-4212
136	Tank	OND03-4199			