

Tenez le cadre à l'envers et enlevez l'ancienne bande de fixation en commençant par les sommets. Répétez avec l'autre

bande. Vous pouvez jeter les anciennes bandes que vous

aurez démontées. Elles ne vous serviront plus.









