



Nexus[®]

Handleiding - Manuel de montage - Anleitung - User manual

Handleiding eSafe® Nexus®

Manuel de montage eSafe® Nexus®

Lees aandachtig de handleiding voor montage en gebruik van uw pakket(brieven)bus!

Lisez attentivement le manuel de montage et d'utilisation de votre boîte (aux lettres) à colis !

Online bestellen

Om de correcte thuislevering van uw pakjes te garanderen is het essentieel om onderstaande info te vermelden wanneer u uw afleveringsadres doorgeeft bij een online bestelling:

1. De code van uw slot

Vergeet niet uw code mee te geven bij uw online bestellingen zodat de koerierdienst steeds toegang heeft tot uw pakket(brieven)bus. Afhankelijk van de webshop kan u de code meegeven in het vak Bedrijfsnaam, Bus, Voornaam, Achternaam, ... Vermijd deze in het adresvak te vermelden, aangezien deze in dat geval niet altijd op het pakje terecht komt.

2. De indicatie dat er in de pakketbus moet geleverd worden

We raden u aan om voor uw voornaam **"In eSafe PAKKETBUS aub"** te vermelden bij een online bestelling, zodat de koerierdienst weet dat hij in uw pakket(brieven)bus moet leveren en u hiervoor toestemming geeft.

Indien u problemen ondervindt met de aflevering van pakjes kan u de meegeleverde **sticker** op de pakketbrievenbus aanbrengen om aan te geven dat uw brievenbus ook pakjes in ontvangst kan nemen. Zo legt u ook de link met het opschrift "In eSafe PAKKETBUS aub" dat op het pakketje terug te vinden is.

Enkele voorbeelden:

Bol.com

bol.com

Bestellen in drie eenvoudige stappen

Winkelwagentje
1 artikel - Aanpassen

The Walking Dead
Seizoen 6

Totaal artikelen (1)
Verzendkosten (1)

Nog te betalen

Adres bewerken/Compléter l'adresse

Aanhef/Titre*:
 Mevr./Mme De heer/Mr.

Voornaam/Prénom*:

Achternaam/Nom*:

Bedrijfsnaam/Nom de la firme* ②:

Land/Pays:
 Nederland/Pays-Bas België/Belgique Anders/Autre

Postcode en gemeente/Code postal et ville* ②:

Straat/Rue*:

Nummer en bus/Numéro et boîte*:

Extra adresregel/Ligne supplémentaire:

Adres/Adresse
Tjammelsstraat
9790 Wortegem

> Opslaan/Sauvegarder of ga terug/ou retourner

Commander en ligne

Afin de garantir la livraison correcte à domicile de vos colis, il est essentiel de mentionner l'information ci-dessous lorsque vous complétez l'adresse de livraison en cas de commande en ligne :

1. Le code de votre serrure

N'oubliez pas d'indiquer votre code lors de vos commandes en ligne afin que le livreur ait accès à votre boîte (aux lettres) à colis. Selon le magasin en ligne, vous pouvez indiquer le code dans le champ Nom d'entreprise, Boîte, Prénom ou Nom de famille, ... Evitez de l'indiquer dans le champ pour l'adresse, car celle-ci n'apparaît pas toujours sur le paquet.

2. L'indication qu'il faut livrer dans une boîte à colis

Nous vous conseillons, en cas de commande en ligne, d'indiquer avant votre prénom **« dans une boîte à colis eSafe svp »** afin que le livreur sache qu'il doit livrer le colis dans la boîte (aux lettres) à colis et que vous lui en donnez la permission.

Si vous rencontrez des problèmes lors de la livraison de vos colis, vous pouvez appliquer l'**auto-collant** fourni sur la boîte à colis. De cette manière vous indiquez que la boîte aux lettres peut recevoir des colis et il y a un lien avec la mention « dans une boîte à colis eSafe svp » qui est indiquée sur le colis.

Quelques exemples :

Anleitung eSafe® Nexus®

User manual eSafe® Nexus®

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Verwendung Ihres Paket-/Briefkastens sorgfältig durch!

Please carefully read the manual for the installation and use of your parcel (letter)box!

Online bestellen

Um die ordnungsgemäße Hauslieferung Ihrer Pakete zu gewährleisten, müssen Sie unbedingt die unten aufgeführten Informationen mitteilen, wenn Sie Ihre Lieferadresse bei einer Online-Bestellung angeben:

1. Den Code Ihres Schlosses

Vergessen Sie nicht, Ihren Code anzugeben bei Ihren Online-Bestellungen, damit der Kurierdienst immer Zugang zu Ihrem Paket-/Briefkasten hat. Je nach Webshop können Sie den Code im Feld Unternehmensname, Postfach, Vorname, Nachname usw. angeben. Geben Sie ihn nicht im Adressfeld ein, weil diese Angabe nicht immer auf dem Paket vermerkt wird.

2. Der Hinweis, dass in den Paketkasten geliefert werden soll

Wir empfehlen Ihnen, bei einer Online-Bestellung als Vorname „**Bitte in eSafe PAKETKASTEN**“ anzugeben, damit der Kurierdienst weiß, dass er in Ihren Paket-/Briefkasten liefern muss und Sie hierfür Ihr Einverständnis geben.

Wenn es bei der Lieferung von Paketen zu Problemen kommt, können Sie den mitgelieferten **Aufkleber** auf dem Paketkasten anbringen, um mitzuteilen, dass Ihr Briefkasten auch Pakete in Empfang nehmen kann. So bestätigen Sie gleichzeitig den Hinweis „Bitte in eSafe PAKETKASTEN“ auf dem Paket.

Beispiele:

Bol.com

The screenshot shows a web form titled 'Adresse eingeben/Complete address' on the Bol.com website. The form includes the following fields and options:

- Titel/Title*:** Radio buttons for 'Frau/Mrs.' and 'Herr/Mr.' (selected).
- Vorname/First name*:** Text input field containing 'Bitte in eSafe PAKETKASTEN Frank'.
- Nachname/Last name*:** Text input field containing 'Janssens'.
- Unternehmensname/Company name*:** Text input field containing 'Code 2244'.
- Land/Country:** Radio buttons for 'Deutschland/Germany', 'Belgien/Belgium' (selected), and 'Andere/Other'.
- Postleitzahl und Ort/Postal code and city*:** Text input field containing '9790 Wortegem'.
- Straße/Street*:** Text input field containing 'Tjammelsstraat'.
- Nr. und Postfach/No. and box*:** Text input field (empty).
- Zusätzliche Adresszeile/Extra address line:** Text input field (empty).

At the bottom of the form, there is a blue button labeled '> Speichern/Save' and a link 'oder gehen Sie zurück/or go back'. A summary box on the right side of the form displays the entered address: 'Adresse/Address Tjammelsstraat 9790 Wortegem'.

Online ordering

In order to ensure your parcels are delivered correctly to your home, it is essential to state the information set out below when entering your delivery address for online ordering:

1. The code for your lock

Do not forget to enter your code with your online orders so the courier service will have access to your parcel (letter)box at all times. Depending on the web shop, you can enter the code in the Company name, Box, First Name, Surname, etc. field. Do not include it in the address field, given that the latter does not always show up on the parcel.

2. The indication that it is to be delivered in the parcel box

We recommend that you enter “**In eSafe PARCEL BOX please**” as your first name for an online order, so the courier service knows that it needs to deliver to your parcel (letter)box and you give your permission to do so.

If you encounter problems with parcel deliveries, you can affix the **sticker** supplied to the parcel letterbox to indicate that your letterbox can also accept parcels. In doing so, you will establish a link with the “In eSafe PARCEL BOX please” wording shown on the parcel.

Some examples:

Handleiding eSafe® Nexus®

Manuel de montage eSafe® Nexus®

Zalando

The screenshot shows the Zalando checkout process at the 'Adress' step. The page title is 'Factuuradres vastleggen/Adresse de facturation'. It features two main sections: 'Nieuw adres vastleggen/Nouvelle adresse' and 'Uw adressen/Votre adresse'. The 'Nieuw adres' section contains several input fields, some of which are highlighted with orange boxes: 'Aanhef/Titre' (Meneer), 'Voornaam/Prénom*' (In eSafePAKKETBUS aub Frank), 'Achternaam/Nom*' (Janssens), 'Bus/Boîte' (code 2244), and 'Postcode/Code postal*' (9790). The 'Uw adressen' section displays the current address: 'In eSafePAKKETBUS aub Frank Janssens, Tjammelsstraat, code 2244, 9790 Wortegem-Petegem, België'. Below this, there are links for 'Bevestigen | Bewerken | Verwijderen' and 'Confirmer | Modifier | Supprimer'. At the bottom, there are buttons for 'Terug/Retourner' and 'Adres opslaan/Sauvegarder l'adresse'.

Vente-exclusive

The screenshot shows the Vente-exclusive.com checkout process. A modal window titled 'Kies een ander thuis adres / Choisissez une autre adresse' is open over the checkout page. The modal contains the following information and input fields: 'Voornaam/Prénom*' (In eSafePAKKETBUS aub Louis), 'Familiennaam/Nom*' (Verbeek), 'Bedrijfsnaam (indien van toepassing)/Nom de la firme (si d'application)' (Code 2244), 'Straat/Rue*' (Verbruggestraat), 'Nummer/Numéro*' (43), 'Bus/Boîte', 'Postcode/Code postal*' (7890), 'Woonplaats/Ville*' (Avelgem), 'Land/Pays*' (België), 'Gsm/Mobile*' (0476 23 87 56), and 'Aard van het adres/Type d'adresse' (Thuis). At the bottom of the modal, there are buttons for 'Annuleren/Annuler' and 'Wijzigen/Modifier'. The background shows the checkout page with a 'Terug' button and a shopping cart icon.

Anleitung eSafe® Nexus®

User manual eSafe® Nexus®

Zalando

Zurück zum shop/Back to the shop Hilfe/Help

Sichere Verbindung / Secure connection 1. Liefermethode / Delivery method 2. Adresse / Address 3. Zahlungsmethode / Payment method 4. Bestellung absenden / Send order

Rechnungsadresse/Invoice address

Neue Adresse/New address

Titel/Title* Herr

Vorname/First name* Bitte in eSafe PAKETKASTEN Frank

Nachname/Last name* Janssens

Straße und Nr./Street and no. Tjammelsstraat

Postfach/Box code 2244

Postleitzahl/Postal code* 9790

Ort/City* Wortegem-Petegem

Land/Country* Belgien

* Pflichtfelder/Mandatory fields

Ihre Adresse/Your address

Bitte in eSafe PAKETKASTEN Frank Janssens
Tjammelsstraat
code 2244
9790 Wortegem-Petegem
Belgien

Bestätigen | Bearbeiten | Entfernen
Confirm | Edit | Delete

Zurück/Back Adresse speichern/Save address →

Vente-exclusive

vente-exclusive.com

Terug

Wählen Sie eine andere Adresse / Choose another address

Geben Sie die aktuelle Lieferadresse ein / Fill in the current delivery address

Vorname/First name* Bitte in eSafe PAKETKASTEN Louis

Nachname/Last name* Verbeek

Unternehmensname (falls zutreffend)/Company name (if applicable)
Code 2244

Straße/Street* Verbruggestraat Nummer/Number* 43 Postfach/Box

Postleitzahl/Postal code* 7890 Ort/City* Avelgem

Land/Country* Belgien Gsm/Mobile* 00 32 476 23 87 56

Art der Adresse/Type of address
Zu Hause

Abbrechen/Cancel Ändern/Modify

Digitaal slot beveiligen

Het digitaal slot beschikt over een mastercode en gebruikerscode. Het slot kan geopend worden door één van deze codes in te geven en zal automatisch sluiten na 4 seconden. De gebruikerscode is het best geschikt voor het ontvangen van online aankopen. Zorg ervoor dat u de mastercode veilig bewaart.

De standaard instellingen zijn de volgende:

- Master code: **93339999**
- Gebruikerscode: **2244**

Deze codes worden als fabrieksinstelling meegegeven en moeten dus om een veilige levering van uw pakjes te garanderen opnieuw ingesteld worden:

1. De mastercode veranderen: (8 cijfers)

- => Druk op het #
- => Toets de oude mastercode in
- => Toets 01 in
- => Toets de nieuwe mastercode in
- => Herhaal de nieuwe mastercode

2. De Gebruikerscode veranderen: (4 cijfers)

- => Druk op het #
- => Toets de oude gebruikerscode in
- => Toets 02 in
- => Toets de nieuwe gebruikerscode in
- => Herhaal de nieuwe gebruikerscode

OF

- => Druk op het #
- => Toets de master code in
- => Toets 02 in
- => Toets de nieuwe gebruikerscode in

3. De batterijen controleren:

- => Druk 2 x op de knop met het #

Sécuriser la serrure digitale

La serrure digitale dispose d'un code master et d'un code utilisateur. La serrure peut être ouverte à l'aide d'un de ces codes et se fermera automatiquement après 4 secondes. Le code d'utilisateur est le mieux adapté pour recevoir des achats en ligne. Veuillez à bien conserver le code master à l'abri des regards indiscrets.

Les programmations standards sont les suivantes :

- Code master : **93339999**
- Code utilisateur : **2244**

Ces codes sont fournis en tant que programmation usine et doivent donc être programmés à nouveau pour garantir la livraison de vos colis en toute sécurité :

1. Changer le code master : (8 chiffres)

- => Appuyez sur la touche avec le #
- => Tapez l'ancien code master
- => Appuyez sur la touche 0 et ensuite la touche 1
- => Tapez le nouveau code master
- => Répétez le nouveau code master

2. Changer le code utilisateur : (4 chiffres)

- => Appuyez sur la touche avec le #
- => Tapez l'ancien code utilisateur
- => Appuyez sur la touche 0 et ensuite sur la touche 2
- => Tapez le nouveau code utilisateur
- => Répétez le nouveau code utilisateur

OU

- => Appuyez sur la touche avec le #
- => Tapez le code master
- => Appuyez sur la touche 0 et ensuite sur la touche 2
- => Tapez le nouveau code utilisateur

3. Contrôler les piles :

- => Appuyez 2 x sur la touche avec le #

270


22



N

12

40




20

lexus®

20

140

00



Digitales Schloss sichern

Das digitale Schloss verfügt über einen Mastercode und einen Benutzercode. Das Schloss kann durch Eingeben eines dieser Codes geöffnet werden und schließt sich automatisch nach 4 Sekunden. Der Benutzercode eignet sich am besten für den Empfang von Online-Einkäufen. Den Mastercode müssen Sie sicher aufbewahren.

Die Standardeinstellungen lauten wie folgt:

- Mastercode: **93339999**
- Benutzercode: **2244**

Bei diesen Codes handelt es sich um Werksvoreinstellungen, die Sie daher für eine sichere Lieferung Ihrer Pakete neu festlegen müssen:

1. Mastercode ändern: (8 Ziffern)

- => Drücken Sie auf die Taste mit #
- => Geben Sie den alten Mastercode ein
- => Geben Sie 01 ein
- => Geben Sie den neuen Mastercode ein
- => Wiederholen Sie den neuen Mastercode

2. Benutzercode ändern: (4 Ziffern)

- => Drücken Sie auf die Taste mit #
- => Geben Sie den alten Benutzercode ein
- => Geben Sie 02 ein
- => Geben Sie den neuen Benutzercode ein
- => Wiederholen Sie den neuen Benutzercode

ODER

- => Drücken Sie auf die Taste mit #
- => Geben Sie den Mastercode ein
- => Geben Sie 02 ein
- => Geben Sie den neuen Benutzercode ein

3. Batterien kontrollieren:

- => Drücken Sie die Taste mit # 2 Mal

Securing the digital lock

The digital lock has a master code and user code. The lock can be opened by entering one of these codes and will close automatically after 4 seconds. The user code is best suited for receiving online purchases. Take care to ensure that you keep the master code safely.

The standard settings are as follows:

- Master code: **93339999**
- User code: **2244**

These codes are supplied as factory settings and therefore need to be reset in order to ensure secure delivery of your parcels:

1. Changing the master code: (8 digits)

- => Press the button with the #
- => Enter the old master code
- => Press 01
- => Enter the new master code
- => Repeat the new master code

2. Changing the user code: (4 digits)

- => Press the button with the #
- => Enter the old user code
- => Press 02
- => Enter the new user code
- => Repeat the new user code

OR


- => Press the button with the #
- => Enter the master code
- => Press 02
- => Enter the new user code

3. Checking the battery:

- => Press 2 times on the button with the #

Batterijen vervangen

1. Open de brievenbus met de code.
2. Schroef op de achterzijde de 3 schroeven los.
Let op dat het voorste deel van het slot niet uit de brievenbus valt.




3. Clips de beschermingsplaat los.



4. U kan nu de batterijen vervangen. Nadat deze vervangen zijn clipst u de beschermingsplaat terug op zijn plaats. Daarna kan u het slot opnieuw monteren op de brievenbus.

Remplacer les piles

1. Ouvrez la boîte aux lettres avec le code.
2. Dévissez les 3 vis à l'arrière.
Veillez à ce que la partie avant de la serrure ne tombe pas dans la boîte aux lettres.



3. Détacher la plaque de protection.



4. Vous pouvez maintenant remplacer les piles. Quand elles sont remplacées, remettez la plaque de protection en place. Vous pouvez ensuite remonter la serrure sur la boîte aux lettres.

Batterien austauschen

1. Öffnen Sie den Briefkasten mit dem Code.
2. Lösen Sie die 3 Schrauben an der Rückseite.
Passen Sie auf, dass der vordere Teil des Schlosses nicht aus dem Briefkasten fällt.




3. Schutzabdeckung lose aufklipsen.



4. Nun können Sie die Batterien austauschen. Nach dem Austausch die Schutzplatte wieder einklipsen. Anschließend können Sie das Schloss wieder am Briefkasten montieren.

Replacing batteries

1. Open the letterbox using the code.
2. Unscrew the 3 screws on the back.
Take care to ensure that the front section of the lock does not fall out of the letterbox.



3. Clip the protection plate loose.



4. You can now replace the batteries. Once they have been replaced, reclip the protection plate back into place. You can then refit the lock on the letterbox.

De pakketbrievbus vastzetten


1. Betonsokkel gieten
Let erop dat de betonsokkel zowel in de lengte als in de breedte 2 cm groter is dan de pakketbrievbus om de stabiliteit te garanderen
=> L 420 mm x B 290 mm
2. Vastschroeven
Schroef bij gebruik van een boormachine niet te hard aan zodat de grondplaat niet losbreekt van de pakketbrievbus.

Fixation de la boîte à colis

1. Couler un socle en béton
Veillez à ce que le socle en béton soit plus grand de 2 cm que la longueur et la largeur de la boîte à colis, afin de garantir suffisamment de stabilité
=> L 420 mm x larg. 290 mm
2. Fixation
Si vous utilisez une visseuse électrique, ne serrez pas les vis trop fort, afin de ne pas endommager la plaque de sol de la boîte à colis.

Opgelet: de tekening is niet op ware grootte afgebeeld.

Attention : le dessin n'est pas représenté à la dimension réelle.



Het grondplan voor de montage op ware grootte vindt u op bijgevoegde pagina.

Vous trouvez le plan pour le montage en taille réelle sur la page ci-jointe.

De uitneembare tussenplaat

De uitneembare tussenplaat kan gebruikt worden om het gatpatroon af te tekenen op de betonsokkel.

De tussenplaat zorgt ervoor dat u de post niet altijd onderaan moet oppikken.

Het volume van de brievenbus kan worden vergroot door de tussenplaat eruit te halen als u op vakantie gaat.

La plaque intermédiaire détachable

La plaque intermédiaire détachable peut être utilisée pour marquer le motif du trou sur le socle en béton.

Grâce à la plaque intermédiaire, vous ne devez pas toujours ramasser le courrier en bas.

Le volume de la boîte aux lettres peut être augmenté en enlevant la plaque intermédiaire lorsque vous partez en vacances.

Paketkasten befestigen


1. Betonsockel gießen
Achten Sie darauf, dass der Betonsockel sowohl in der Länge als auch in der Breite 2 cm größer als der Paketkasten ausfällt, um Stabilität zu gewährleisten
=> L 420 mm x B 220 mm
2. Festschrauben
Ziehen Sie die Schrauben mit einem Akkuschauber nicht zu fest an, damit sich die Bodenplatte nicht vom Paketkasten löst.

Achtung: die Abmessungen in der Zeichnung entsprechen nicht der Realität.

Fixing the parcel letterbox

1. Pour a concrete base
Take care to ensure that the concrete base is 2 cm longer and wider than the parcel letterbox in order to ensure stability
=> L 420 mm x W 220 mm
2. Screwing down
Do not screw down too tightly when using a drill so as to avoid the floor plate breaking away from the parcel letterbox.

Note: the drawing is not shown to size.



Die Bodenpläne für die Montage mit den realen Abmessungen finden Sie auf den beiliegenden Seiten.

You will find the actual size installation floor plans on the enclosed sheets.

Die abnehmbare Zwischenplatte

Die abnehmbare Zwischenplatte kann verwendet werden, um das Lochmuster auf dem Betonsockel zu markieren.

Die Zwischenplatte sorgt dafür, dass Sie die Post nicht immer unten abholen müssen.

Das Volumen des Briefkastens kann durch Entfernen der Zwischenplatte erhöht werden, wenn Sie in Urlaub fahren.

The detachable intermediate plate

The detachable intermediate plate can be used to mark out the hole pattern on the concrete base.

The intermediate plate ensures that you do not always have to pick up the mail at the bottom.

The volume of the mailbox can be increased by removing the intermediate plate when you go on vacation.