


Handleiding EP-3+

Vertaling op basis van handleiding Polini (EN)

PDC BIKES BV, Oostendsebaan 47, 8470 Gistel.
Tel: +32479500500 – Email : info@olmo-bikes.eu
www.olmo-bikes.eu

FUNCTIEKNOPPEN – SCHAKELAAR



In de display pagina's

Omhoog knop ↑

- **kort indrukken:** het ondersteuningsniveau verhogen
- **lang indrukken:** WALK-functie (deze functie is geactiveerd) alleen als het ondersteuningsniveau is ingesteld van 1 tot 5)

Omlaag-knop ↓

- **kort indrukken:** het ondersteuningsniveau verlagen
- **lang indrukken:** snelkoppeling naar Reset Trip (gedeeltelijke kilometers)

Multifunctionele knop (Polini-logo):

- kort indrukken: de weergavepagina wijzigen
- lang indrukken: verbinding maken met de menupagina, alleen als de fiets staat stil

Verlichtingsknop:

- lichten aan/uit (indien geïnstalleerd)

In de menupagina's:

Knop Omhoog ↑ en Omlaag ↓

- selecteer de gewenste optie


Multifunctionele knop (Polini-logo):

- kort indrukken: de geselecteerde optie bevestigen
- lang indrukken: snel verlaten van de menupagina's

FUNCTIEKNOPPEN – 2 KNOPPEN SCHAKELAAR.

- Knop


955.830.037



+ Knop

- Knop

955.830.035



+ Knop

In de display pagina's

+ knop

- **kort indrukken:** het ondersteuningsniveau verhogen
- **lang indrukken:** activatie van de WALK-functie 5)

- knop

- **kort indrukken:** het ondersteuningsniveau verlagen
- **lang indrukken:** activatie/de-activatie van de lichten

+ knop samen met – knop:

- kort indrukken: wijzigen van de weergavepagina (hoofdscherm, fitness, gemiddelde...)
- lang indrukken: verbinding maken met de menupagina, alleen als de fiets stil staat

Verlichtingsknop → zie - knop

In de menupagina's:

+ knop : blader door de items naar boven.


- knop : blader door de items naar beneden

+ knop samen met – knop:


- kort indrukken: de geselecteerde optie bevestigen
- lang indrukken: snel verlaten van de menupagina's

PAGINA'S

Vanaf de startpagina (met gedeeltelijke ritkilometers), kunt u door op de multifunctionele knop te drukken (Polini logo) de verschillende pagina's in rotatie bereiken:



Home pagina met gedeeltelijke trip kilometers




Home pagina met kilometerteller – totaal aantal kilometers



Fitness pagina

(dit toont de in waarden in real time)




Gemiddelde Fitness pagina

Geeft het gemiddelde weer van de waarden die zijn geregistreerd sinds de laatste reset van de trip. Om de paginawaarden te resetten, houdt u de knop omlaag ↓ ingedrukt of gebruikt u de juiste optie in het menu


PAGINA'S IN DETAIL

Startpagina met gedeeltelijke rit kilometers



1. Assistentieniveau
2. Lichten
3. Batterij 2
4. Batterij 1
5. Motor map
6. Onderhoud
7. Motorvermogen %
8. Gedeeltelijke trip
9. Anomalie
10. Snelheid
11. Wandelen


Home pagina met kilometerteller – totaal aantal kms



1. Assistentieniveau
2. Lichten
3. Batterij 2
4. Batterij 1
5. Motor map
6. Onderhoud
7. Motorvermogen %
8. Kilometerteller
9. Anomalie
10. Snelheid
11. Wandelen


PAGINA'S IN DETAIL

Fitness pagina - dit toont de in waarden in real time



1. Assistentieniveau
2. Lichten
3. Batterij 2
4. Batterij 1
5. Snelheid
6. Kracht op de pedalen
7. Trapfrequentie
8. Motorvermogen
9. Autonomie
10. Wandelen

Fitness pagina - gemiddelden



1. Assistentieniveau
2. Lichten
3. Batterij 2
4. Batterij 1
5. Gemiddelde Snelheid
6. Gemiddelde kracht op de pedalen
7. Gemiddelde trapfrequentie
8. Gem. motorvermogen
9. Resterende kms
10. Wandelen


MENU

Door gedurende meer dan 1 seconde op de multifunctionele knop te drukken (Polini-logo) , Verschijnt het menu. Het menu wordt alleen getoond als de fiets stil staat.



ALGEMENE MENU

KIES RESET TRIP



Hier kan men de trip kms en alle statistieken van de fitness resetten. Kies "yes" als u de trip wil resetten.

MENU

SETTING

RESET TRIP

DISPLAY MODE

DIAGNOSTIC

LANGUAGE

METRIC/IMPERIAL

BLUETOOTH

INFO

ALGEMENE MENU

DISPLAY MODE

TOURING

DYNAMIC

RACE

CUSTOM 1

CUSTOM 2

KIES DISPLAY MODE OM DE GEWENSTE MOTOR MAPPING TE KIEZERN

Omschrijving motor mappings:

- **Touring:** Zacht en progressief rijden zonder de kracht op te geven die de Polini-motor kan bieden. Het voordeel is een zachte reactie van de motor en meer kilometers. Aanbevolen voor alle fietsers die hun fiets gebruiken om de wereld te ontdekken.
- **Dynamisch:** Sportief karakter, geweldige prestaties met behoud van een dynamisch evenwicht dankzij de volledig nieuwe PDC-software. Het garandeert natuurlijk maar tegelijkertijd reactief trappen.
- **Race:** Compromisloos en krachtig als een echte racemodus om maximale prestaties te bieden. De opstelling is ontwikkeld door de ervaring die is opgedaan in de races van het World Series Championship en het Italiaanse FMI-kampioenschap.
- **Custom 1 / Custom 2:** volledig configureerbaar door de fietser via de Smartphone-applicatie.

SYSTEM

DISPLAY MODE

LANGUAGE

UNIT

BLUETOOTH

POD SETTING

EXIT

SYSTEEM

Het bevat een submenu waarmee u enkele instellingen kan configureren. Voor een gedetailleerde beschrijving, zie paragraaf SYSTEEM MENUSPECIFICATIES

MENU

SETTING

RESET TRIP

DISPLAY MODE

DIAGNOSTIC

LANGUAGE

METRIC/IMPERIAL

BLUETOOTH

INFO

ALGEMENE MENU

KIES DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

ALARMS

1

2

3

4

5

6

7

8

In het scherm diagnostic worden de laatste 8 alarmen opgeslaan.

De alarmen (alarms) kunnen **gereset** worden bij het verlaten van de pagina.

RESET ALL?

NO

YES

Als u de alarmen wil resetten kies dan voor Yes bij de vraag "RESET ALL"

MENU

SETTING

RESET TRIP

DISPLAY MODE

DIAGNOSTIC

LANGUAGE

METRIC/IMPERIAL

BLUETOOTH

INFO

ALGEMENE MENU

KIES INFO

INFO

FW DISPLAY:
CDC11-Polini-v1

FW Motor:
EP-3 4.21

SN Motor:
955XXXXXX

SN Battery 1:
9879464222

Onder info vindt u alle gegevens van de Polini onderdelen.

Type display

Type motor

Serienummer van de motor

Serienummer van de batterij/

SYSTEM MENU SPECIFICATIES

KIES DISPLAY MODE

SYSTEM

DISPLAY MODE

LANGUAGE

UNIT

BLUETOOTH

POD SETTING

EXIT

DISPLAY MODE

WHITE THEME

BLACK THEME

AMBIENTAL LIGHT

Kies het grafische thema van het display. Licht, donker of variabel afhankelijk van het licht in de omgeving.

KIES LANGUAGE (TAAL)

LANGUAGE:

ITALIAN

ENGLISH

SPANISH

FRENCH

DEUTSCHE

Kies de taal: Italiaans, Engels, Spaans, Frans of Duits.

KIES UNIT (EENHEID)

UNIT

METRIC

IMPERIAL

Selecteer de meeteenheid. Kies tussen metrisch (m) en imperial (mile)

SYSTEM MENU SPECIFICATIONS

SYSTEM

DISPLAY MODE

LANGUAGE

UNIT

BLUETOOTH

POD SETTING

EXIT

KIES BLUETOOTH

BLUETOOTH

ON

OFF

MAC address:
XXXXXXXXXX

Inschakelen/uitschakelen Bluetooth an tonen van het Mac Address van de motor om te verbinden met de smartphone

KIES POD

POD

LEFT

RIGHT

hiermee kunt u de functie van de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" omkeren om het bedieningspaneel links of rechts op het fietsstuur te monteren.

ALARMEN

Tijdens het gebruik van de fiets is er een anomalie:
Dit wordt weergegeven met een waarschuwing die
de gerelateerd foutcode aangeeft.



Door op een willekeurige knop te drukken, verdwijnt de
waarschuwing en het driehoekje zal verschijnen op het
hoofdscherm:



Waarschuwing indicatie


In het menu onder “Diagnostic” kun je
kan de laatste acht gedetecteerde alarmen zien
en ze resetten. Door ze te resetten zal ook het rode
driehoekje verdwijnen van het hoofdscherm.

ALARMEN – FOUTCODES – CORRECTIEVE ACTIES

| Alarm Code | Description | Corrective actions |
|----------------------|------------------------------------|--|
| 10 12 15 17 | Motor anomalie | Zet de fiets uit en aan. Doe dit nogmaals. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de ondersteuning. |
| 11 | Tijdelijke motor anomalie | Wacht tot de motor afgekoeld is, als het probleem blijft bestaan, contacteer Support. |
| 13 | Batterij overspanning | Zet de fiets uit en opnieuw aan, als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de ondersteuning. |
| 14 | Batterij onderspanning | Zet de fiets uit en opnieuw aan, als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de ondersteuning. |
| 16 25 | Fietsers koppel anomalie detectie | Zet de fiets uit en opnieuw aan, als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de ondersteuning. |
| 18 22 | Batterij communicatie error | Controleer de connectie tussen de batterij en de motor |
| 19 | Sensor anomalie op het wiel | Controleer de positie van de magneet en snelheidssensor op het achterwiel. Controleren de sensor elektrisch verbindingen |
| 20 21 26 | Communicatie error met het display | Check the connection cable between the display and the motor |
| 23 | Batterij 1, tijdelijke anomalie | Laat de batterij afkoelen, verlaag de motor bijstandsniveau |
| 24 | Batterij 2, tijdelijke anomalie | Laat de batterij afkoelen, verlaag de motor bijstandsniveau |

ONDERHOUD

Het verschijnen van het "moersleutel"-pictogram stelt een algemene controle van de motor voor en invetten bij een Dealer Point, die zal de nodige controles uitvoeren en het signaal resetten..



Alarm voor onderhoud