

INSTALLATIE- EN ACTIVATIEHANDLEIDING

Volg deze instructies zorgvuldig op om een veilige en correcte installatie van de componenten te garanderen.

1. Verwijder de batterij uit de houder.

- Plaats de juiste sleutel in de batterij slot.
- Draai de sleutel om het veiligheidsmechanisme te ontgrendelen.
- Schuif de batterij voorzichtig uit de houder en leg deze even opzij.

2. Installatie van de drager

- Zoek de 4 voorgemonteerde schroeven op de stuurkop (balhoofdbuis).
- Draai de bouten los, plaats de drager over de gaten en bevestig deze stevig aan het frame met dezelfde schroeven.



LET OP: Connector

Uitlijning

Let goed op bij het aansluiten van de kabels (display, sensor en motor):

- Zoek de pijlen die op de uiteinden van de connectoren zijn afgedrukt.
- Lijn de twee pijlen perfect uit (pijl tegen pijl) voordat je ze tegen elkaar drukt.
- Onjuist of geforceerd inbrengen kan de interne pinnen beschadigen.



4. Systeemactivering

Zodra de bedrading is voltooid, gaat u als volgt te werk:

1. Schuif de batterij in de daarvoor bestemde houder op de drager.
2. Schakel de batterij in met de aan/uit-schakelaar.
3. Schakel de fiets in door op de aan/uit-knop op het display op het stuur te drukken.

Raadpleeg voor meer informatie de GEBRUIKERSHANDLEIDING.

3. Elektrische aansluiting

Om een goede werking te garanderen, dient u de kabels aan te sluiten volgens de kleurcode.

Kabel	Kleurcode	Functies
Weergave	Groente	Lijn de uit pijlen
Trapondersteuning Sensor	Blauw	Lijn de uit pijlen
Motor	Zwart	Lijn de uit pijlen