

Gefeliciteerd met de aankoop van een Keyless Protector!

De Keyless Protector wordt geleverd met 24 maanden garantie, in combinatie met een geldig aankoopbewijs. De garantie dekt geen beschadigingen aan de techniek.

Op al onze producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke u kunt vinden op www.keylessprotector.nl/service/general-terms-conditions/

De Keyless Protector installatiehandleidingen voor ieder merk en type sleutel kunt u vinden op www.keylessprotector.nl.

WERKING VAN DE KEYLESSPROTECTOR

Er is geen bediening noodzakelijk voor het gebruik van de Keyless Protector. De beveiliging schakelt vanzelf in als de sleutel 3 minuten volledig stil ligt. Wanneer de Keyless Protector de sleutel beveiligd is het niet mogelijk om uw voertuig te openen en/of te starten. Wanneer de sleutel weer zal de Keyless Protector automatisch uitschakelen en kunt u de sleutel weer gebruiken. (aanvulling bij volledig stilliggen)

INSTALLATIE KEYLESS PROTECTOR

Voor de installatie van de Keyless Protector kunt u onze installatie handleiding raadplegen. Deze kunt u vinden op onze website.

STORING?


Het product is gemaakt om storingsvrij te functioneren. Bij storingen aan de sleutel adviseren wij u altijd eerst te controleren of dit aan de Keyless Protector ligt.

BATTERIJ SLEUTEL VERVANGEN?

Bij de niet SCM / CCV gecertificeerde Keyless Protector kunt u zelf de batterij vervangen. Raadpleeg hiervoor de [installatiehandleiding](#) welke u op onze website kunt vinden.


Stap 1

Open de behuizing van de afstandsbediening en haal de Keyless Protector met de batterij uit de sleutel. Zorg ervoor dat de Keyless Protector om de huidige batterij blijft zitten. Pak een nieuwe batterij om in uw sleutel te zetten. Weet u niet welke batterij in uw sleutel hoort? Kijk dan op onze website bij de [compatibiliteitslijst](#). Hier staat ook uw originele batterij tussen.



Stap 2

Plaats de batterij terug in de sleutel zoals deze normaliter zonder de Keyless Protector geplaatst is.



Stap 3

Sluit de behuizing van de afstandsbediening/sleutel zorgvuldig en zorg ervoor dat de elektronische componenten tijdens het sluiten niet worden beschadigd. Test nu of uw handzender weer normaal functioneert.

