



# LE SPECIALISTE DE BÂCHES

**Date d'édition :**  
01-12-2018

Manuel d'utilisation  
pour :  
**Cadre de Support  
Tendeur de Bâche**




Le Cadre de Support Tendeur de Bâche peut être utilisé pour modeler la bâche de manière à créer un écoulement naturel des eaux de pluie.

Le Cadre de Support Tendeur de Bâche est composé de pièces en matière plastique avec des tubes en aluminium et des embouts en caoutchouc protéger votre bateau. La longueur et la largeur sont réglables à l'aide d'un système de verrouillage à clic. Le tube peut être rallongé en cliquant sur le verrouillage pour libérer le tube. Lorsque la longueur souhaitée est atteinte, bloquez à nouveau le verrouillage. Pour bien serrer le verrouillage, vous pouvez tourner la petite molette.

**Un conseil pour le montage de l'ensemble :** le long tube est plus fin d'un côté. Par conséquent, une seule pièce d'assemblage convient à cette extrémité.

Ajustez la hauteur et la largeur pour que la bâche puisse être légèrement bombée. Le cadre de support tendeur de bâche convient aux plus grandes portées et aux bateaux où il existe un risque de formation de plusieurs poches d'eau.

- **Les dimensions maximales sont :** Longueur 180 cm hauteur 85 cm
- **Les dimensions minimales sont :** Longueur 100 cm hauteur 50 cm





### **Entreposage**

Si le tendeur de bâche n'est pas utilisé, veillez à le ranger dans un endroit sûr pour éviter toutes détériorations.

### **Entretien**

Utilisez une éponge non abrasive et de l'eau tiède pour nettoyer le cadre de support.

### **Garantie**

Une garantie d'un an (1) s'applique en cas d'utilisation normale.

Les dommages au bateau ou à la bâche dus à une utilisation incorrecte du support sont à vos propres risques et périls



**Z** LE SPECIALISTE  
DE BÂCHES

