



# LE SPECIALISTE DE **BÂCHES**

**Date d'édition :**  
01-12-2018

Manuel d'utilisation  
pour :  
**Bâches pour bateaux,  
généralités**



La bâche peut être utilisée pour couvrir le bateau pendant son transport sur une remorque ou lors de l'amarrage à quai et l'entreposage à terre.

La bâche est principalement destinée à protéger le bateau des salissures, de la poussière, des feuilles, des déjections d'oiseaux, de la décoloration et de la pluie.

- **1.** Dépliez entièrement la bâche.
- **2.** Si possible, retirez les divers accessoires du bateau (gafles et autres) et couvrez les bords tranchants avec un tissu.
- **3.** Si le bateau a un anneau ou un œil à l'avant et à l'arrière, tendez une partie de la corde fournie, de l'avant vers l'arrière du bateau pour éviter que la voile ne s'affaisse en cas de pluie. **(voir 1.1)**
- **4.** Avec de plus grandes portées, il est possible de placer un poteau tendeur (option) à l'intérieur du bateau.
- **5.** Maintenez les côtés étiquetés dessous et placez d'abord la forme en V sur la pointe du bateau.
- **6.** Tirez la bâche vers l'arrière par-dessus l'arrière du bateau.
- **7.** Le cordon cousu dans l'ourlet maintiendra la bâche en place.

Pour plus d'efficacité par vent fort, la corde fournie peut être tendue autour du bateau en la passant par les anneaux en D.

**Il est fortement déconseillé d'utiliser les bâches de protection sur d'autres équipements de couverture en tissus et/ou sur un toit ouvrant.**

Pour plus de solidité et pour le transport en remorque, nous vous recommandons de passer le reste de la corde dans les anneaux en D antirayure en plastique et de l'attacher sous le bateau.

**La Housse de Bateau 600D Noire Qualité Supérieure ne peut pas être combinée avec le simili cuir/skai, le polyester blanc, l'hypalon et le cuir blanc. (Parfaitement adaptée à ceux-ci ; la bâche de protection Long Life)**

### **Entreposage**

Si la bâche n'est pas utilisée, assurez-vous qu'elle soit sèche avant de la replacer dans son sac de rangement.

### **Entretien**

Ne nettoyez pas la bâche avec un jet haute pression. La bâche et la couche du revêtement en seront endommagées perdant toute efficacité.

Prenez une éponge non abrasive et de l'eau tiède pour nettoyer la bâche.

En cas de fortes pluies ou de pluies prolongées, vérifiez si la bâche contient des poches d'eau pour éviter toute usure localisée et garantir sa bonne fonctionnalité.

### **Garantie**

Une garantie d'un an (1) s'applique en cas d'utilisation normale.

1.1

