



SPEELGOEDWINKELTJE


WAT ZIT ER IN DE DOOS?

1x Basisdeel winkeltje A	1x Mandje I
1x Toonbank B	1x Kassa J
2x Poten C	9x Munten K
1x Tussenwand D	4x Lade L
1x Zonnescherm E	2x Planken M
1x Reclamebord F	1x Stelling N
1x Verbinding G	1x Tussenschot O
2x Handvatten H	7x Fruit P


LET OP! Lijm moet zelf toegevoegd worden!



- Controleer of je alle onderdelen hebt.




- Vouw eerst alle vouwlijnen van toonbank B naar binnen. Schuif dit onderdeel vervolgens in de insnedes van A.





- Vouw het zonnescherm langs de vouwlijn en steek in de gaten zoals weergegeven. Plaats vervolgens tussenwand D.


- Vouw de zijanten van basisdeel A over de vouwlijnen naar binnen en bevestig de klikker en de poten.




- Steek de klikvingers van toonbank B in de gaten aan de voorkant van basisdeel A.




- Vouw zowel het mandje als de kassa over de vouwlijnen naar binnen en klem ze vast.




7. Lijm de lades aan elkaar zoals weergegeven en plaats de munten. De lade kan vervolgens in de kassa geschoven worden.



9. Vouw de planken over de vouwlijnen naar binnen en schuif ze zoals weergegeven in tussenschot O.



8. Haal de handvatten door de gaten van het mandje. Vouw het reclamebord naar binnen en zet hem vast met verbinding G.



10. Vouw vervolgens de stelling over de vouwlijnen naar binnen en bevestig de planken.