

NO-AXE

Gebruik

GEBRUIK

De NO-AXE is een veilig stuk gereedschap voor het maken van aanmaak-hout en het kloven van hout tot een dikte van maximaal 20 cm. Dat is afhankelijk van de houtsoort, droogte van het hout en aanwezigheid van knoesten. Zoals gezegd is het een veilig stuk gereedschap, maar er zit wel een scherpe kant aan waarmee verstandig moet worden omgegaan.

1

Zet het hout rechtop, op het mes van de NO-AXE en laat het hout leunen tegen de steun. Het hout blijft nu uit zichzelf staan, dus gebruik bij het slaan niet langer uw handen om het hout rechtop te houden.



2

Houd de hamer met één hand en alleen bij het handvat vast. Niet bij de houten steel dus! Sla nu op het hout om het hout te kloven.



3

Zet altijd de rubber beschermhoes op het mes als u de NO-AXE niet gebruikt. Tijdens gebruik kunt u de beschermhoes achter op de NO-AXE klemmen.



4

De NO-AXE blijft lange tijd goed werken, ook al lijkt het mes wat minder scherp te worden. Mocht u het nodig vinden kunt u hem zelf slijpen met een goede scherpe vijl of voorzichtig met een haakse slijper. Houd u daarbij de snijhoek aan die hij oorspronkelijk heeft, waarbij u de laatste 2 mm iets stomper maakt. Hierdoor blijft het mes langer scherp.

