

Klokje (Brandstofmeter):

- Zwart → Signaal (naar sensor)
- Rood → Plus accu (9-32 Vdc)
- Geel → Plus accu (voor achtergrondverlichting)
- Blauw → Min accu (massa)

Sensor (Tankzender):

- Blauw → Verbind met blauw van klokje (signaaldraad)
- Bruin → Min accu (massa)