

Poolican + stocktank Tankkd

Raccordement, fonctions et entretien de l'eau

IMPORTANT AVEC UN STOCKTANK TANKKD

N'utilisez PAS la fonction sel / électrolyse du Poolican. N'ajoutez NI sel NI chlore à l'eau. Utilisez Microbe-Lift selon les instructions Tankkd : un bouchon (une petite dose) par semaine.

Qu'est-ce que le Poolican 4-en-1 ?

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Circulation | La pompe intégrée fait circuler l'eau dans le système. |
| 2. Filtration | Le filtre à cartouche lavable retient les impuretés. |
| 3. Chauffage / refroidissement | Pompe à chaleur réversible Full Inverter de 5 kW. |
| 4. Électrolyse au sel | Présente dans l'appareil, mais toujours désactivée avec Tankkd. |

Raccordement au Tankkd

EAU SORTANT DE LA CUVE

Sortie Tankkd Ø 38 mm → réducteur Intex 38 → 32 mm → Poolican IN

RETOUR D'EAU VERS LA CUVE

Poolican OUT → réducteur Intex 32 → 38 mm → entrée Tankkd Ø 38 mm

- Raccordez les deux conduites avec des tuyaux et colliers adaptés ; respectez les repères IN/OUT de l'appareil.
- Placez le Poolican sur une surface plane et stable, en laissant les ouvertures d'aération libres.
- Remplissez la cuve au-dessus des raccords, ouvrez les vannes, purgez selon le manuel Poolican et vérifiez l'étanchéité.
- Activez ensuite la circulation et le chauffage/refroidissement. Laissez la fonction sel désactivée.

Caractéristiques techniques

Marque / appareil	Poolex Poolican, unité 4-en-1 intégrée
Volume du bassin	Jusqu'à 25 m³ selon le fabricant
Pompe à chaleur	Réversible, Full Inverter, 5 kW
Pompe de circulation	Débit 5 m³/h ; puissance électrique 140 W
Filtration	Filtre à cartouche lavable
Raccords de tuyaux	Ø 32/38 mm ; réducteur Tankkd 38 → 32 mm
Commande	Sur l'appareil et par wifi/application

Entretien : faites circuler l'eau, nettoyez régulièrement le filtre et suivez le manuel du modèle Poolican livré pour la sécurité électrique, la protection contre le gel et le service.