

Krüger Meier Technik Onderwaterpomp

Veiligheidsinstructies:

Zorg ervoor dat de spanning van het stopcontact overeenkomt met die aangegeven op het productlabel.

Controleer voordat u opnieuw opstart of het apparaat correct is geïnstalleerd. Het stopcontact moet zich op een droge en waterdichte plaats bevinden.

Alle elektrische aansluitingen moeten droog zijn. Zorg ervoor dat er geen water langs het netsnoer naar het stopcontact loopt. Door de kabel in de vorm van de letter U te leggen, zorgt u ervoor dat er geen water in het stopcontact komt. Het is noodzakelijk om het apparaat voor elk onderhoud los te koppelen van het elektriciteitsnet. Voordat u uw handen in het water steekt, moet u bijvoorbeeld het netsnoer controleren. Het netsnoer kan niet worden vervangen of gerepareerd. Als de kabel beschadigd is, moet het apparaat naar een inzamelpunt voor elektrische apparaten worden gebracht. Vanwege andere servicecentra. Om veiligheidsredenen moeten eventuele reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant van het product of door een geautoriseerde persoon. Til het apparaat niet op aan de elektrische kabel. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Als kinderen zich binnen het werkingsbereik van het apparaat bevinden, is constant toezicht van een volwassene noodzakelijk. Houd er rekening mee dat een combinatie van water en elektriciteit schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. De pomp wordt uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik nooit hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat. Dit kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. Dompel de stekker niet onder in water om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met een verminderd verstandelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis in het gebruik van elektrische apparaten.

Gebruikershandleiding:

Gebruik bij volledige onderdompeling: De pomp mag niet drooglopen, dit kan de pompmotor beschadigen. Dompel de pomp volledig onder in de vijver/aquarium zodat het pomplichaam onder water komt te staan. De vereiste onderdompeling is ongeveer 15 cm onder het wateroppervlak. Om te voorkomen dat de pomp verstopt raakt, bergt u deze dan op als het water erg vuil is. Als de pomp wordt gebruikt voor fonteintoepassingen, moet deze goed worden geëgaliseerd en op een stevige ondergrond worden geplaatst. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 35 graden Celsius. Laat de pomp in de winter niet bevriezen. Bij bevriezing vervalt de garantie.

Distributeur: DMR Group Poland.

Deze handleiding is vertaald door Google Translate en daarom kunnen er geen rechten worden ontleend. Bij vragen altijd eerst contact opnemen met Aquaplantsonline.