

Installatie:

1. Kies een geschikte plaats om de beluchter te plaatsen.
2. Probeer indien mogelijk de beluchter boven het aquarium te plaatsen.
3. Indien u de beluchter niet boven het aquarium kunt plaatsen, installeer dan een terugslagklep op de beluchtingsslang. Anders komt er water binnen in de beluchter en kan de pomp beschadigen. Zorg ervoor dat de terugslagklep correct is gemonteerd. De luchtstroom kan maar in één richting gaan.
4. U kunt de terugslagklep het beste zo dicht mogelijk bij het aquarium installeren (neem bij twijfel contact op met uw dealer).
5. Sluit het ene uiteinde van de luchtslang aan op een bruissteen.
6. Sluit het andere uiteinde aan op de beluchter of eerst op de terugslagklep.
7. Plaats de beluchter. Zorg ervoor dat, dat de beluchter niet trilt.
8. Sluit de pomp aan op de voeding. Vergeet niet om de kabel te ordenen zoals weergegeven in de afbeelding.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

- De beluchter kan alleen worden gevoed door een elektrisch netwerk van 230V.
- Als de kabel beschadigd is, kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het aquarium moeten alle apparaten worden losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- Als het apparaat in het water valt of nat wordt, plaats uw apparaat dan in het aquarium voordat u de stroomtoevoer loskoppelt.
- De beluchter is ontworpen om in gesloten ruimtes te werken temperatuur boven 0 ° C.
- Voordat u de beluchter start, moet u ervoor zorgen dat deze correct is geïnstalleerd.

De markering met het symbool "doorgestreepte afvalcontainer" informeert over het verbod om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval weg te gooien. Gebruikte apparatuur moet selectief worden ingezameld. De gebruiker is verplicht gebruikte apparatuur af te geven bij een inzamelpunt om de recycling ervan te garanderen.

Deze vertaling is uitgevoerd door Google Translate (Pools-Nederlands)