



SunSun JP-092-093-094

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de spanning van het stopcontact overeenkomt met de spanning vermeld op het productlabel. Het stopcontact moet zich op een droge en waterdichte plaats bevinden. De elektrische kabel moet droog zijn! Zorg ervoor dat er geen water langs de elektrische kabel naar binnen loopt het stopcontact in.
- Koppel het apparaat bij elk onderhoud los van de stroomvoorziening.
- Voordat u uw handen in het water steekt, koppelt u het apparaat los van de stroomvoorziening.
- Om veiligheidsredenen moeten alle reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant of geautoriseerde servicepunten.
- Til het apparaat niet op door het netsnoer vast te pakken of eraan te trekken. Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Als er kinderen binnen het bereik van het apparaat zijn voortdurend toezicht door een volwassene is noodzakelijk. Bedenk dat de combinatie van water en elektriciteit gevaar kan opleveren voor de gezondheid.
- De pomp wordt uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik nooit additieven. Om uzelf te beschermen tegen het risico van een elektrische schok, mag u de stekker niet in water onderdompelen.
- Als het netsnoer beschadigd is, is het product niet langer geschikt voor verder gebruik. Stel het apparaat niet bloot aan directe blootstelling aan water of vloeistofstromen.
- In geval van een storing mogen eventuele reparatiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.