

Productbeschrijving

Bedankt voor uw aankoop van de Kruger-Meier voederautomaat. Met dit product kunt u uw vissen automatisch voeren, waardoor u zich het tijdrovende handmatige voeren bespaart. Het apparaat beschermt de gezondheid van uw vissen en is nauwkeurig, automatisch en gebruiksvriendelijk. Geschikt voor het voeren van zowel kleine pellets als vlokkenvoer, de hoeveelheid kan worden aangepast aan de werkelijke behoeften van uw vissen.

De automatische voerbeurt kan worden ingesteld op 12, 24 of 48 uur. Het apparaat wordt geleverd met een bakje van 50 g. Het apparaat kan op de rand van het aquarium worden geplaatst of aan de wand worden bevestigd. Dit is een perfecte oplossing voor visliefhebbers die op vakantie gaan of niet de mogelijkheid hebben om hun vissen dagelijks te voeren.

Gebruiksaanwijzing

1. Over de batterij:

Afhankelijk van de voedingsfrequentie kan de batterij 1 tot 2 maanden meegaan. Daarna weer opladen.

2. Over de hoeveelheid voedsel:

Het is aan te raden de hoeveelheid voer aan te passen aan het soort voer en het aantal vissen. Vermijd overvoeren om waterverontreiniging te voorkomen.

3. Instellingen voor voedertijden:

Om de voederautomaat in de handmatige modus te activeren, drukt u op de knop "Handmatige modus" (handje). De groene led knippert en het apparaat begint met voeren. Houd de knop "Handmatige modus" (handje) langer dan 3 seconden ingedrukt. De groene led knippert en activeert de automatische modus. De voederautomaat voedt elke 12 uur.

4. Voederfrequentie: Druk lang op de knop voor de "Handmatige modus" (handje) om de voedingsfrequentie te selecteren (12/24/48 uur).

Installatie tips

1. De voederautomaat werkt op DC 5V en de ingebouwde batterij heeft een capaciteit van 600 mAh.

Tijdens gebruik: De groene LED brandt constant.

Tijdens het opladen: Groene LED knippert.


Als het apparaat volledig is opgeladen: Groene LED brandt voortdurend.

Wanneer de batterij bijna leeg is: De groene LED knippert snel.




2. Voedsel toevoegen

Open de zijdeksel van de voerbak en vul deze tot 2/3. (Zorg er bij het installeren voor dat de voeruitlaat gesloten is om te voorkomen dat er voer op de grond of in het aquarium terechtkomt, wat onnodige verspilling kan veroorzaken.)



3. Het afstellen van de voeruitlaat

Pas indien nodig de grootte van de voeropening aan.




LET OP!

Het is verboden de voedselcontainer met geweld te draaien, aangezien dit het apparaat kan beschadigen!

Bevestigingsmethoden

Methode 1:


Plaats de voederautomaat op de rand van het aquarium en schroef deze vast met de montageklem. De klem is geschikt voor glasranden tot 15 mm dik.



Methode 2:

Plaats de voederautomaat op het deksel van het aquarium met behulp van de meegeleverde handleiding van uw aquarium.

Plaats de uitlaat boven de voederopening van het aquarium en plak het apparaat vast met dubbelzijdige tape (transparant meegeleverde tape). Zorg ervoor dat het oppervlak droog is, zodat de tape stevig vastzit.



Wij wensen u veel plezier met uw Kruger-Meier voederautomaat en gezonde, tevreden vissen!