



Owner's Manual

PG-02



KAKA GROUP LTD
www.azdome.hk service@azdome.hk
Address : 1801-1808, HaiYun Building, No. 468, Minzhi Avenue,
Longhua New District, Shenzhen, China. 518000, CN



V03

AZDOME



• INDEX

1. English	02
2. Italiano	18
3. Deutsch	26
4. Français	34
5. Русский	50
6. Español	58
7. 日本語	66


• 1. WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT

We provide 12-Month of limited warranty for your product from the date of purchase to be free from defects in materials and craftsmanship.

For questions, support, or warranty claims, contact us at service@azdome.hk with you Order Number. If you can provide the photos or video to show your problem we will be appreciated.

IMPORTANT: Proof of original purchase (Online order receipt is also accepted) is required for any warranty service. AZDOME can only provide after sales service for products purchased directly from AZDOME. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

• 2. PRODUCT DIAGRAM



- | | | | |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| ① USB | ② AVIN | ③ TF Card Port | ④ GPS Port |
| ⑤ Front Camera | ⑥ LCD Screen | ⑦ Reset | ⑧ Speaker |
| ⑨ Power | ⑩ MIC | ⑪ Rear Camera | ⑫ vent |

• 3.INSTALLATION

Front Camera Installation

- 1.Connect car charger with mirror dash cam and plug into cigarette lighter.
- 2.Connect rear camera to mirror dash cam. Route your rear camera's video cable to the front of the car. Depending on your vehicle model, you'll usually be able to do this by peeling back the automobile's headliner or side panels and pulling your cable through the exposed chamber.
- 3.Find out the +12V backup camera reverse light cable in R-gear with test pencil.
- 4.Mount the camera to your license plate. If the camera attaches to the front of your license plate, fix it to the plate. If the camera attaches to the back of your license plate, line the device up with the plate's fastener holes and thread screws through them.
- 5.Test the camera to make sure everything works. Before using your new camera on public roads, test it in a safe area like your driveway.

In many cases, rear-view camera malfunctions are caused by loose or improperly connected wires.

Note:

- 1.The Streaming Mirror Dash Cam PG02 Default screen will show the REAR CAM image if the rear cam has well installed and plugged in.
- 2.If you want to switch the view between the Front and Rear cam, please use your finger to slide the dash cam screen or tap on --- (⊞)

Rear Camera Installation

The rear camera equipped with a 6-meter cable is to connect to the dash-cam via AV IN port. The cable provides power and transfers video data. After well installed, the front and rear camera will record simultaneously and both videos are stored separately on the memory card. Before installation, please check if the provided cable is long enough to reach the rear cam in your car. Please follow these steps for installation:

1. Place the rear camera on the rear window or the bumper by using the adhesive stickers or screws provided.
2. Connect the red wire of the extension cable to the power of the backup light and the black to the ground. Then the video of the rear camera will be shown in large on the dash-cam screen once the car is in reverse.
3. Connect the DC jack to the AV IN port of the front dash-cam. If connected properly, slide the screen can exchange between the front and rear view display.




Inside the rear wind-Shields
Connect live line of reverse light



Inside the license plate
Connect live line of reverse light

• 4. BUTTON FUNCTION



- ① Loop Recording Time ② Adjust Brightness ③ Night Mode
- ④ ADAS ⑤ Parking Monitor ⑥ G-sensor
- ⑦ SD Card Indicator ⑧ Battery Indicator ⑨ Start/End Recording
- ⑩ Photo ⑪ Audio Recording ⑫ Emergency Lock
- ⑬ Switch front/rear cam view ⑭ Recording File ⑮ Setting
- ⑯ Adjust Viewing ⑰ ADAS Calibration ⑱ Adjust Viewing

• 5. SPECIFICATIONS & FUNCTIONS

• Specifications

Sensor	CMOS
Screen	10 inch LCD
Mic /Speaker	Built-in
Photo	JPG
Video Resolution	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 30FPS
Video	AVI
Audio	AAC

Memory card	MicroSD Class 10 & Max 64GB
Shutter	Electronic shutter
Car Inverter DC	5V/2A
Working temperature	-10°C - 50°C
Relative humidity	10% - 70%RH
Battery	700mAh Li-ion Battery

Function

• Video Resolution — 1296P 30fps(Default)/ 1080P 30fps/ 720P 30fps
Allow to choose the desired video resolution and fps(frames per second). Higher resolution and fps videos result in smoother videos, but also take more storage space. The video resolution is ONLY for FRONT camera recording.

• Loop Recording — 1min/ 3mins(Default)/ 5mins
Allow the dash-cam to continuously record. Please notice: the dash-cam will keep deleting the oldest files automatically when memory card gets full so that it can keep recording over and over. Here select the length of video file for the loop recording.

• Night Mode — On/ Off(Default)
To provide a clearer view when recording at night or in a dark environment.

• Exposure — -2/ -1/ 0(Default)/ 1/ 2
To adjust video exposure setting for either brighter or darker video according to your preference.

- ADAS — On/ Off(Default)

PG02 dash-cam ADAS includes LDWS(Lane Departure Warning System) and FCW(Forward Collision Warning). To use "ADAS calibration",

1. First switch on "ADAS", back to display interface, where you can find the icon--  on the left side between-- "", press this icon  and select "OK";
2. Colorful lines will display on the screen: the green line means "dash-cam system calibration line", the blue&red line is "road lane line" that dash-cam identifies;
3. Gently adjust the front lens so that the two green lines coincide with the road and the cross icon in the middle of the road.
4. It will take about 1-2 minutes, until the green and blue line coincide and disappear. The calibration is successful and dash-cam will show the words "LDWS Cal is successful, Wish You a Safe Journey!"

- Smart LCD Brightness — On/ Off(Default)

Once turned on this function, the dash-cam will auto-adjust the brightness of LCD screen. If the function is turned off, you could manually adjust the brightness on the middle top of the screen.

- G-Sensor — Off/ High/ Middle(Default)/ Low

sensor is a 3-axis impact gravitational accelerometer, designed to detect physical and gravitational forces on the dash-cam. Once G-sensor has triggered due to physical or gravitational impact force on the camera, the current video file will be locked as an emergency file so it won't be deleted by loop cycle function.

- Parking Monitoring — On/ Off(Default)

Designed to work when dash-cam is shaken during HIT&RUN event while your car is parked. Based on G-sensor setting, when your car gets hit and shaken, the dash-cam will turn on automatically, and start recording for 1min on internal battery, then lock that video file before automatically turn-off, so the video file won't be erased by loop recording function.

While you use the dash-cam and the car is running, please turn OFF this function, otherwise the dash-cam will automatically turn on and off randomly.

Please note: The internal battery can provide power up to 2-3mins when it is fully charged. If you want 24h monitoring, please use a hardwire kit to connect the dash-cam to your car battery(hardwire kit not included in the package).

- Screen-saver — 1mins/ 3mins/ 5mins/ Off(Default)

Once chose a time duration and turned on this function, the dash-cam will automatically show a black background after the set time, while the camera still stays ON. Please notice that this function only turns off the LCD screen, to prevent from distracting the driver. By press the power button or tap on the screen, the dash-cam will exit this mode and you could operate it.

- Language — Multilingual, default English.

Allow to choose your desired language for dash-cam system.

- Volume — Off/ High/ Middle(Default)/ Low

To switch on/ off or adjust the beep sound.

- Frequency — 50HZ/ 60HZ(Default)

According to the power supply specification used in your country.

50HZ-Used in USA, North America

60HZ-Used in Europe, most Asian Countries.

- Streaming Rear cam — On(Default)/ Off

To switch on/off the rear view camera.

- Clock Settings

Allow to set your local time zone based on UTC/GMT value(Default time zone: UTC/GMT+8). Please adjust manually time zone setting during standard vs. daylight saving time. You could find the correct UTC/GMT time zone setting by visiting:

<https://www.timeanddate.com/time/map/>

- Time Display — On(Default)/ Off

Allow to switch on/ off the time and date displaying on the right of screen.

- Format SD-card — OK/ Cancel

Allow to format the inserted memory card, all data will be deleted.

- Reset Setup — OK/ Cancel

Allow to restore all settings to factory default settings.

- Version

To check the current firmware in the dash-cam. You' ll need this

necessary information to check if newer version firmware is available to update. Please visit: **<http://www.azdome.hk>** for the latest firmware.

- SD-card info.

To check the storage of inserted memory card.

Total: Memory card capacity.

Usage: Occupied space of memory card.


Remain: Free space of memory card.

NOTE: By pressing power button, you can switch between 3 Modes when dash cam power on.


1. Press once: Enter into Clock Saver Mode, the screen displays Date/Time in a black background, and the Sparkling Red Dot on the left corner which means recording.
2. Press twice: Enter into Power Saving Mode, the screen displays all black, only the LCD screen is off, but the dash cam still stays ON.
3. Press third time: Back into Normal Mode, and you can operate the dash-cam.

• 6. PLAYBACK

Press  , to exit Play-back Mode.



Press the video preview, you can playback the video.



• 7. UPDATING FIRMWARE DIRECTION

The firmware will be updated regularly to introduce new functions and improve the general performance. When the camera doesn't respond to your operation and the resetting doesn't help, it's useful to update to the latest firmware. Please follow these steps to update the firmware:

1. Use a memory card and format the card in your PC.
2. According to the original firmware version in your dash-cam, choose the correct firmware to update and download it from AZDOME official website: <http://www.azdome.hk>.
3. Put the downloaded file (.bin) to your SD card. Turn off the dash cam PG02, insert the SD card into the dash cam.
4. Please power on the dash cam, the dash cam screen will show "Read File" "Write File", then dash cam will power off automatically when the update is complete.
5. Please power on the dash cam again and Format SD card in the dash cam.

You can also scan the code to follow the video to update.



• 8.FAQ

Q1:Battery Information

This dash cam contains Lithium-ion inbuilt battery. With a full charge battery should last up to 1-3 minutes. Internal battery is not meant to last long time.

The higher the video resolution you choose the more power it will consume, hence it will last short duration.

The purpose of in-built is to save the last video file safely without any data loss and turn off the camera when power gets disconnected e.g. when you turn off your car. Another purpose is parking mode. When your car vibrates by impact and vibration activates G-sensor setting range then camera will turn on and start recording on battery for 1-minute, lock video file and then auto turn off automatically.

Q2:Why the rear cam image is converse on the screen?

The complexity begins with the image that is captured by the camera. Rather than transmitting the picture that a typical camera might see, backup camera systems are actually designed to send a mirror image to the monitor so the orientation is correct when you look at it.

If you were looking at a direct feed of what the camera sees, the image would be reversed, and you'd steer left when you wanted to go right. The system is designed to correct this so the view on the display makes sense.

Q3:Poor image quality of rear cam

The most likely cause is simply a dirty lens. Since many cameras are mounted low on the back of the car, they're subject to being obscured by mud, snow, dirt or other debris. Luckily, the fix is easy: Clean the lens with

a soft cloth (to prevent scratching the lens).

If still doesn't work, please e-mail to service@azdome.hk with order number.

Q4:Dash cam will be warm

Yep! A dash cam of this caliber is a pretty high-tech piece of equipment. When you think about it from an engineering perspective, capturing high quality full HD video takes a large amount of computer processing power. Heat is the by-product of all that data processing that is going on. But not to worry.

The case of the Dash cam itself is actually used as a heat-sink (notice the nice vents you see along the top and bottom of these models), so that's why you may notice it is warm or hot to the touch. Don't worry, this is normal, and your AZDOME is operating as designed.

Q5:If you meet the problem "screen freezing" "SD card error", maybe your SD card doesn't meet the requirement.

You can scan the code to follow the video to test if you SD card meets our dash cam requirement.



Q6:My Video playback on PC is lagging.

You are viewing high-bit rate version of video files. General computer configuration may have problem with faster data processing. Please record videos at lower resolution and try again. Contact us if problem still exists.

• 9. NOTICE



This product complies with the radio interface requirements of the European Community.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation


Special Version

The device must record files under normal recording status.

But in the following situation, it will lead to files to be damaged or lost:

- ① If pull out the SD card in the recording status, final video files will be damaged or lost.
- ② If there is illegal blackout in the recording status, final video files will be damaged or lost.
- ③ If there is a destructive collision in the recording status, video and audio files will be damaged or lost.
- ④ If there is a destructive collision in the recording status so that Memory card is loose, video and audio files will be damaged or lost.
- ⑤ Please avoid heat or direct exposure from sun when the car parks outside.

• 1. ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO




- | | | | |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| ① USB | ② AV IN | ③ TF Card | ④ Sito di GPS |
| ⑤ Camera anteriore | ⑥ Schermo LCD | ⑦ Reset | ⑧ Altoparlante |
| ⑨ Power | ⑩ Microfono | ⑪ Camera retromarcia | ⑫ Porte Ventola di Raffreddamento |


• 2. INSTALLAZIONE

1. Spegner il motore di auto
2. Inserire la scheda TF (Classe 10 & Max 64 GB)
3. Attaccare il nostro prodotto con lo specchietto retrovisore interno al parabrezza della macchina
4. Collegare il caricabatteria per auto e il Dash Cam con il cavo di alimentazione, e poi collegare l'altro lato del caricatore per auto alla presa dell'accendisigari
5. Installare la telecamera retromarcia: collegata alla porta AV IN, **collegare il cavo rosso al "+" della luce retromarcia**
6. Rimuovere l'obiettivo della telecamera, assicurarsi che sia parallelo al suolo
7. Avviare il motore della tua macchina, controllare e verificare l'installazione

Method 1



Method 2



• 3. INFORMAZIONI DI SPECCHETTO RETROVISORE PG02

- 1) La telecamera posteriore funziona come impostazione predefinita invece della telecamera frontale, il supporto per retrovisione viene costantemente ricevuto e presentato al conducente
- 2) Rispetto allo specchietto retrovisore tradizionale, il campo visivo ha aumentato circa il 300%
- 3) La fotocamera posteriore è resistente all'acqua, riesce ad offrire le immagini eccellenti e resistente sia alla pioggia sia alla nebbia

• 4. TASTI E FUNZIONI

	Regolare le immagini
	Regolare la luminosità
	Video, premere a breve tempo per iniziare la registrazione, premere a breve tempo di nuovo per fermare la registrazione
	Foto, premere a breve tempo per fare la foto
	Registrazione di Audio ON/ OFF
	Bloccare, mentre la registrazione, premere a breve tempo per bloccare le fili
	Fili, potresti riprodurre la registrazione di video e foto
	Impostazioni

• 5. SPECIFICAZIONI & FUNZIONI

• Specificazioni

Sensore	CMOS
Schermo	10 inch LCD
Altoparlante	Integrato
Foto	JPG
Resoluzione di video	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 30FPS
Video	AVI
Audio	AAC
Scheda di memoria	MicroSD Class 10 & Max 64GB
Shutter	electronic shutter
Car Inverter DC	5V/2A
Temperatura di lavoro	-10°C - 50°C
Umidità d' esercizio	10% - 70%RH
Batterie	700mAh Li-ion Battery

• Funzioni

Foto	Supporto
Time stamp	Supporto
Screen Saver	Supporto
Spegnimento automaticamente	Supporto
Registrazione automaticamente	Supporto
Record audio	Supporto
Monitor di parcheggio	Supporto
Rear view	Supporto
G-Sensor	Supporto
Registrazione a Loop	Supporto
Lingua	Multi-language(incluso la lingua italiana)

• 6. CALIBRAZIONE ADAS

Specchietto Retrovisore Dashcam Streaming Media ADAS PG02 include LDWS(Lane Departure Warning System) & FCW(Forward Collision Warning)1. Entrare all'impostazione della Dashcam per attivare la funzione "ADAS"

2.Torna all'interfaccia display, si presenterà un'icona  sul lato sinistro tra "Freccia su e giù"

3.Premere il segnale / l'icona e selezionare "OK"

4.La linea verde è la linea di calibrazione del sistema Dashcam, La linea blu e rossa è la linea Road Lane che Dashcam identifica.

5. Confronta la vera strada con la linea blu e rossa.

Se la calibrazione avviene correttamente, la linea coinciderà e scomparirà. Ci vorranno circa 1-2 minuti.

• 7.FAQ

① Non può registrare?

Si prega di formattare la tua scheda SD con Dash Cam per la prima volta
Controllare se la scheda di memoria è inserita correttamente e la capacità è sufficiente
Controllare il livello della batteria.

② Immagine sfocata?

Pulire delicatamente l'obiettivo utilizzando un panno morbido per la pulizia

③ Malfunzionamento o crash?

Premere e tenere premuto lo slot Reset usando un perno appuntito per almeno 2 secondi

④ Come mai la scheda di memoria è piena?

La registrazione a loop consente di sovrascrivere i vecchi file sbloccati.

⑤ Dash cam non si accende dopo l'avvio della vettura?

Si prega di verificare se il collegamento di alimentazione è giusto

⑥ Accensione e spegnimento automatico

Si prega di verificare se si è in modalità parcheggio; Non utilizzare questa funzione durante la guida.

NOTA BENE: Non esiste il tuo problema? Contattaci direttamente via e-mail service@azdome.hk, grazie!

• 8.NOTABENE

 Questo prodotto è conforme ai requisiti dell'interfaccia radio della Comunità Europea.

 Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a un appropriato e il riciclaggio aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

 Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato

Versione speciale

Il dispositivo deve registrare i file in condizioni di registrazione normali. Ma nella seguente situazione, porterà danneggiare o perdere i fili:

- ① Se estrai la scheda SD nello stato di registrazione, i file video finali saranno danneggiati o persi.
- ② Se si verifica un blackout illegale nello stato di registrazione, i file video finali saranno danneggiati o persi.
- ③ Se si verifica una collisione distruttiva nello stato di registrazione, i file video e audio verranno danneggiati o persi.
- ④ Se si verifica una collisione distruttiva nello stato di registrazione in modo che la scheda di memoria sia allentata, i file video e audio verranno danneggiati o persi.
- ⑤ Si prega di evitare il calore o l'esposizione diretta dal sole quando i parcheggi all'esterno.

• GARANZIA E ASSISTENZA

Garanzia

Offriamo una garanzia per questo dispositivo per 24 MESI dalla data originale di acquisto per difetti di fabbricazione. Se il dispositivo non funziona a causa di un difetto di fabbricazione, si prega di contattare il venditore direttamente per avviare la richiesta di ritorno e procedura di garanzia.

Servizio Clienti

Se vuole conoscere tutte le novità AZDOME o ha qualsiasi domanda o necessita di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci via e-mail service@azdome.hk. Risponderemo entro 24 ore. Faremo del nostro meglio per fornire una soluzione praticabile.

Dichiarazione

Forniamo il servizio post-vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da AZDOME o distributore AZDOME-autorizzato.


Contattarci

Per ulteriori richieste di assistenza o copertura di garanzia, non esitare a contattarci:

Web: www.azdome.hk

E-mail: service@azdome.hk (tutte le richieste)

• 1.PRODUKTDIAGRAMM




- | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
| ① USB | ② AVIN | ③ TF Karte Port | ④ GPS Port |
| ⑤ Vordere Kamera | ⑥ LCD Bildschirm | ⑦ Reseten | ⑧ Lautsprecher |
| ⑨ Power | ⑩ Mic | ⑪ Rückfahrkamera | ⑫ Kühlkanal |


• 2.INSTALLATION

1. Schalten Sie den Motor aus
2. Stecken Sie die TF-Karte ein (Class 10 & Max 64GB)
3. Schließen Sie die Dash-Kamera an den Rückspiegel des Fahrzeugs an
4. Verbinden Sie das Autoladegerät und die Dash Cam mit dem Ladekabel und stecken Sie dann die andere Seite des Autoladegeräts in die Zigarettenanzünderbuchse.
5. Setzen Sie die Rückfahrkamera ein: Verbunden mit dem AV IN-Anschluss und bitte das roten Kabel des Verlängerungskabels mit "+" des Rückfahrlichts verbinden.
6. Schieben Sie das Kameraobjektiv, stellen Sie sicher, dass es parallel zum Boden ist.
7. Starten Sie den Motor, überprüfen Sie Ihre Installation

Method 1



Method 2



• 3. ÜBERSTREAMING MIRROR DASHCAM

Die hintere Kamera arbeitet standardmäßig anstelle der vorderen Kamera, die hinteren Sichtmedien werden ständig empfangen und dem Fahrer präsentiert, wodurch das Sichtfeld um geschätzte 300% gegenüber herkömmlichen Rückspiegeln erhöht wird, und ausgezeichnete Leistung gegen Regen und Nebel durch eine wasserdichte Rückfahrkamera.

• 4. TASTENFUNKTION

	Bildereinstellung
	Helligkeitseinstellung
	Video, kurze Berührung beginnen zu aufnehmen, kurze Berührung wieder zu stoppen
	Foto, kurze Berührung Fotos zu machen
	Audioaufnahme an / aus
	Sperren, wenn die Kamera aufnimmt, kurze Berührung, um die Datei zu sperren
	Dateien, in denen Sie alle Ihre aufgenommenen Videos und Fotos wiedergeben können
	Einstellung

• 5. SPEZIFIKATIONEN UND FUNKTIONEN

• Spezifikationen

Sensor	CMOS
Bildschirm	10 inch LCD
Mic /laut sprecher	Built-in
Foto	JPG
Video Resolution	1920 * 1080 30FPS /1280 * 720 30FPS
Video	AVI
Audio	AAC
Speicherkarte	MicroSDklass 10 & Max 64GB
Verschluss	elektronischer Verschluss
Auto Wechselrichter DC	5V/2A
Arbeitstemperatur	-10°C - 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% - 70%RH
Batterie	700mAh Li-ion Batterie

• Functions

Photo	Unterstützt
Zeitstempel	Unterstützt
Screen Saver	Unterstützt
Aufnahme automatisch starten	Unterstützt
Ton aufnehmen	Unterstützt
Parkmodus	Unterstützt
Rückansicht	Unterstützt
G-Sensor	Unterstützt
Schleifenaufnahme	Unterstützt
Sprache	Mehrsprachig

• 6. ADAS-KALIBRIERUNG

Streaming-Spiegel für PG-02, die Dashcam ADAS umfasst LDWS (Lane Departure Warning System) und FCW (Forward Collision Warning)

1. Gehen Sie zur Dashcam-Einstellung, um die Funktion "ADAS" zu aktivieren.

Einstellungen, "ADAS" einschalten

2. Zurück zum Display-Interface, auf der linken Seite befindet sich ein Symbol  zwischen "Aufwärts- und Abwärts Pfeilen"

3. Bitte drücken Sie das Logo / Symbol und wählen Sie "OK".

4. Die grüne Linie ist die Dashcam-Systemkalibrierungslinie. Die blaue und rote Linie ist die Road Lane-Linie, die Dashcam identifiziert.

5. Match der echten Straßenlinie mit der blauen und roten Linie. Bei einer erfolgreichen Kalibrierung stimmt die Linie überein und verschwindet.

Es dauert ungefähr 1-2 Minuten.

• 7. FAQ

① Kann ich nicht aufnehmen?

Bitte formatieren Sie Ihre SD-Karte zum ersten Mal mit der Dash Cam. Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingesetzt ist und genügend freie Kapazität vorhanden ist. Überprüfen Sie den Akkustand.

② Unscharfes Bild?

Reinigen Sie das Objektiv mit einem sauberen, weichen Objektivreinigungstuch.

③ Funktionsstörung oder Absturz?

Drücken und halten Sie den Reset-Steckplatz mit einem spitzen Stift für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

④ Was ist mit der Speicherkarte?

Die kontinuierliche Loop-Aufnahme ermöglicht das Überschreiben der alten nicht gesperrten Dateien.

⑤ Dash Cam schaltet sich nach dem Autostart nicht ein?

Bitte prüfen Sie, ob der Stromanschluss richtig ist.

⑥ Auto ein- und ausschalten

Bitte überprüfen Sie, ob Sie im Parkmodus sind. Fahren Sie nicht mit dieser Funktion während der Fahrt.

• 8. NOTIZ UND GARANTIE

 Dieses Produkt entspricht den Funkschnittstellenanforderungen der Europäischen Gemeinschaft.

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und an einen geeigneten Ort geliefert werden muss. Recycling trägt zum Schutz der

natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

FC Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Die Bedienung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können

Das Gerät muss Dateien im normalen Aufzeichnungsstatus aufzeichnen.

In der folgenden Situation führt dies jedoch dazu, dass Dateien beschädigt oder verloren gehen:

- ① Wenn Sie die SD-Karte aus dem Aufnahmestatus herausziehen, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder gehen verloren.
- ② Wenn ein illegaler Blackout im Aufnahmestatus vorliegt, werden die endgültigen Videodateien beschädigt oder gehen verloren.
- ③ Wenn im Aufnahmestatus eine zerstörende Kollision auftritt, werden Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.
- ④ Wenn im Aufnahmestatus eine zerstörerische Kollision

auftritt, so dass die Speicherkarte locker ist, werden Video- und Audiodateien beschädigt oder gehen verloren.

- ⑤ Bitte vermeiden Sie Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung, wenn das Auto draußen abgestellt wird.


AZDOME bietet Ihnen 24 Monate Garantie sowie freundlichen Kundenservice an. Wenn Sie Frage haben ,bitte einfach uns kontaktieren.service@azdome.hk

• GARANTIE & SUPPORT CLIENT

Nous fournissons une garantie limitée d' un an pour votre produit, à compter de la date d' achat, contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Pour des questions, demandes d'assistance ou demandes de garantie, contactez-nous à service@azdome.hk.

• 2. DIAGRAMME DE PRODUIT



- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|---------------|
| ① USB | ② AVIN | ③ Port TF Carte | ④ Port GPS |
| ⑤ Caméra frontale | ⑥ Écran LCD | ⑦ Réinitialiser | ⑧ Orateur |
| ⑨ Puissance | ⑩ Mic | ⑪ Caméra arrière | ⑫ Ventilateur |

• 3. INSTALLATION

Installation de la caméra avant

- 1 Connectez le chargeur de voiture avec la dashcam et branchez-la sur l' allume-cigarette.
- 2.Connectez la caméra arrière à la rétroviseur dashcam. Placez le câble vidéo de votre caméra arrière à l' avant de la voiture.
- 3.Trouvez le câble d'éclairage de recul + 12V dans R-gerar avec un crayon de test. Connectez le cable rouge de recul caméra avec le pôle positif de l'éclairage de recul.
4. Montez la caméra sur votre plaque d'immatriculation. Si l'appareil photo se fixe à l'avant de votre plaque d'immatriculation, fixez-le à la plaque. Si la caméra est fixée à l' arrière de votre plaque d' immatriculation, alignez-le avec les trous de fixation de la plaque et vissez-les à travers.
5. Testez l'appareil photo pour vous assurer que tout fonctionne. Avant d' utiliser votre nouvelle caméra sur les routes publiques, testez-la dans un endroit sûr, comme votre allée.

Dans de nombreux cas, les dysfonctionnements de la caméra de recul sont causés par des fils desserrés ou mal connectés.

Remarque:

1. Si la camera arrière est déjà bien installée et branchée, l'écran par défaut affiche l'image de la camera arrière.
2. Si vous voulez changer de vue entre la caméra avant et arrière, veuillez utiliser votre doigt pour faire glisser l'écran de la dashcam ou appuyez sur le logo 

Installation de la caméra arrière

La caméra arrière équipée d'un câble de 6 mètres doit être connectée à la dashcam via le port AV IN. Le câble fournit l' alimentation et transfère les

données vidéo. Une fois bien installé, les caméras avant et arrière enregistrent simultanément et les deux vidéos sont stockées séparément sur la carte mémoire. Avant l'installation, vérifiez si le câble fourni est suffisamment long pour atteindre la came arrière de votre voiture.

Veuillez suivre ces étapes pour l'installation:

1. Placez la caméra arrière sur la fenêtre arrière ou le pare-chocs en utilisant les autocollants adhésifs ou les vis fournis.
2. Connectez le fil rouge du câble de rallonge à la puissance du feu de recul et le noir à la terre. C' est pour que la vidéo de la caméra arrière sera affichée en grand sur l' écran de la dashcam une fois que la voiture recule.
3. Raccordez la prise DC au port AV IN de la caméra de contrôle avant. Si connecté correctement, faites glisser l'écran peut échanger entre l'affichage avant et arrière.




À l'intérieur du pare-brise arrière
Connecter la ligne de feu de recul
en direct



À l'intérieur de la plaque d'immatriculation
Connecter la ligne de feu de recul en direct

• 4. FONCTION DE BUTTON



- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Temps d'Enregistrement | ② Ajuster la Luminosité |
| ③ Vision Nocturne | ④ ADAS |
| ⑤ Moniteur de Stationnement | ⑥ G-Capteur |
| ⑦ Indicateur de Carte SD | ⑧ Indicateur de Batterie |
| ⑨ Démarrer/Arrêter l'enregistrement | ⑩ Prendre une Photo |
| ⑪ Enregistrement Audio | ⑫ Verrouiller le Fichier Vidéo Actuel |
| ⑬ Alternner entre Vue Avant/ Arrière | ⑭ Fichier Enregistré |
| ⑮ Réglage | ⑯ Ajustez l'Objectif pour une Vue Plus Haute |
| ⑰ ADAS Calibration | ⑱ Ajustez l'Objectif pour une Vue Plus Basse |

Mode économiseur d'écran

- Appuyez une fois sur le bouton ON/ OFF, entre le mode horloge économiseur d'énergie, l'écran affiche l'heure et le point rouge scintillant sur le côté gauche, ce qui signifie que l'enregistrement n'est pas en pause. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation ou appuyez sur l'écran pour passer en mode normal.
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation, en mode économie d'énergie, l'écran s'assombrit et n'affiche rien, mais la caméra de bord continue de fonctionner, en cours d'enregistrement. Appuyez une fois de plus sur le bouton d'alimentation ou appuyez sur l'écran pour passer en mode normal.

• 5. CARACTÉRISTIQUES & FUNCTION

Caractéristiques

Capteur	CMOS
Écran	10 inch LCD
Mic /Orateur	Intégré
Photo	JPG
Résolution vidéo	1920*1080 30FPS/1280*720 30FPS
Vidéo	AVI
Audio	AAC
Carte mémoire	MicroSD Class 10 & Max 64GB
Obturbateur	Obturbateur électronique
Voiture inverseur DC	5V/2A
Température de fonctionnement	-10°C - 50°C
Humidité relative	10% - 70%RH
Batterie	Batterie Li-ion 700mAh

Fonction

- Résolution vidéo** — 1296P 30fps (Par défaut)/ 1080P 30fps/ 720P 30fps
Permet de choisir la résolution vidéo et fps (frames par seconde) souhaités. Les vidéos haute résolution et fps permettent d'obtenir des vidéos plus fluides, mais prennent également plus d'espace de stockage. La résolution vidéo est UNIQUEMENT pour l'enregistrement de caméra AVANT.
- Enregistrement en boucle** — 1 minute / 3 minutes (Par défaut) / 5 minutes
Autoriser la dashcam à enregistrer en continu. Ici, sélectionnez la longueur du fichier vidéo pour l'enregistrement en boucle. Veuillez noter

que la dashcam continuera à supprimer automatiquement les fichiers les plus anciens lorsque la carte mémoire sera pleine afin de pouvoir continuer à enregistrer.

- Mode nocturne — Activé/ Désactivé (Par défaut)

Pour obtenir une vision plus claire lors d'un enregistrement de nuit ou dans un environnement sombre.

- Exposition — -2/ -1/ 0 (Par défaut)/ 1/ 2

Pour régler le paramètre d'exposition vidéo pour une vidéo plus lumineuse ou plus sombre en fonction de vos préférences.

- ADAS — Activé/ Désactivé (Par défaut)

PG02 dashcam ADAS comprend LDWS (système d'avertissement de franchissement de ligne) et FCW (alerte de collision avant). Pour utiliser «calibration ADAS»:

1. Commencez par activer "ADAS", puis retournez à l'interface d'affichage, où vous pouvez trouver l'icône  sur le côté gauche entre " 

2. Des lignes colorées s'afficheront à l'écran: la ligne verte signifiera «ligne de calibrage du système dashcam», la ligne bleue et rouge désignera la «ligne de route» identifiée par la dashcam;

3. Ajustez doucement la lentille frontale de manière à ce que les deux lignes vertes coïncident avec la route et l'icône représentant une croix au milieu de la route;

1. Il faudra environ 1-2 minutes, jusqu'à ce que les lignes verte et bleue

coïncident et disparaissent. La calibration est réussie et dashcam affiche les mots «LDWS Cal a réussi, je vous souhaite un bon voyage!»

- Autoreglage de Luminosité — Activé/ Désactivé (Par défaut)

Une fois cette fonction activée, la dashcam ajustera automatiquement la luminosité de l'écran LCD. Si la fonction est désactivée, vous pouvez régler manuellement la luminosité dans la partie supérieure centrale de l'écran.

- G-capteur — Désactivé/ Elevé/ Moyen (Défaut)/ Faible

Le capteur est un accéléromètre gravitationnel à impact 3 axes, conçu pour détecter les forces physiques et gravitationnelles sur la dashcam. Une fois que le G-capteur s'est déclenché en raison d'une force physique ou d'un impact gravitationnel sur la caméra, le fichier vidéo actuel est verrouillé en tant que fichier d'urgence afin qu'il ne soit pas supprimé par la fonction de cycle de boucle.

- Surveillance du stationnement — Activé/ Désactivé (Par défaut)

Conçu pour fonctionner lorsque la dashcam est secouée pendant l'événement HIT & RUN alors que votre voiture est garée. Selon le réglage du capteur G, lorsque votre voiture est touchée et secouée, la dashcam s'allume automatiquement et commence à enregistrer pendant 1 min sur batterie interne, puis verrouille ce fichier vidéo avant de s'éteindre automatiquement afin qu'il ne soit pas effacé par la fonction d'enregistrement en boucle.

Si vous utilisez la dashcam et que la voiture est en marche, désactivez cette fonction, sinon la dashcam s'allumera et s'éteindra automatiquement.

Remarque: la batterie interne peut fournir de l'énergie jusqu'à 2-3

minutes lorsqu'elle est complètement chargée. Si vous souhaitez une surveillance 24h/24, veuillez utiliser un kit Hardwire pour connecter la caméra à la batterie de votre voiture (le Hardwire kit n'est pas inclus dans l'emballage).

- Economiseur d'écran — 1 min/ 3 mins/ 5 mins/ Désactivé (Par défaut)
Une fois que vous avez choisi une durée et activé cette fonction, la dashcam affiche automatiquement un arrière-plan noir au bout du temps défini, tandis que la caméra reste toujours allumée.

Veuillez noter que cette fonction n'éteint que l'écran LCD pour éviter de distraire le conducteur. En appuyant sur le bouton d'alimentation ou en tapant sur l'écran, la dashcam quittera ce mode et vous pourrez le faire fonctionner.

- Langue — Multilingue, anglais par défaut.
Permet de choisir la langue souhaitée pour le système dashcam.

- Volume — Désactivé/ Elevé/ Moyen (Par défaut)/ Faible
Pour allumer/ éteindre ou régler le bip sonore.

- Fréquence — 50HZ/ 60HZ (Par défaut)
Selon les spécifications d'alimentation utilisées dans votre pays.
50HZ-Utilisé aux Etats-Unis et en Amérique du Nord
60HZ-Utilisé en Europe, dans la plupart des pays asiatiques.

- Streaming camera de recul — Activé(Par défaut)/ désactivé
Pour allumer/ éteindre la caméra de recul.

- Paramètres d'horloge
Permet de définir votre fuseau horaire local en fonction de la valeur UTC/

GMT (Fuseau horaire par défaut: UTC/ GMT +8). Veuillez ajuster manuellement le réglage du fuseau horaire entre heure d'été et l'heure d'hiver. Vous pouvez trouver le réglage correct du fuseau horaire UTC/ GMT en visitant: <https://www.timeanddate.com/time/map/>

- Affichage de l'heure — Activé (par défaut) / désactivé
Permet d'activer/ désactiver l'heure et la date à droite de l'écran.

- Formater la carte SD — OK/ Annuler
Autoriser à formater la carte mémoire insérée, toutes les données seront supprimées.

- Réinitialiser la configuration — OK/ Annuler
Permet de restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine.

- Version du firmware
Pour vérifier le firmware actuel dans la dashcam. Vous aurez besoin de ces informations nécessaires pour vérifier si une version plus récente du firmware est disponible pour la mise à jour. S'il vous plaît visitez: <http://www.azdome.hk> pour le dernier firmware.


- Informations sur la carte SD.
Pour vérifier le stockage de la carte mémoire insérée.
Total: Capacité de la carte mémoire.
Utilisé: Espace occupé de la carte mémoire.
Disponible: Espace libre de la carte mémoire.

REMARQUE: En appuyant sur le bouton d'alimentation, vous pouvez alterner entre 3 modes lorsque la dashcam est mis sous tension.

1. Appuyez une fois: Entrer en mode économiseur d' horloge, l' écran affiche la date et l' heure sur un fond noir et le point rouge étincelant dans le coin gauche, ce qui signifie que vous enregistrez.
- 2.Appuyez deux fois: Entrer en mode d'économie d'énergie, l'écran affiche tout en noir, seul l'écran LCD est éteint, mais la caméra reste toujours activée.
3. Appuyez une troisième: Revener en mode normal et vous pourrez opérer la caméra.


• 6. LECTURE DE VIDEO/PHOTO

Appuyez sur  , quittez le mode de lecture.



- | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ①Retourner | ②Verrouiller/ Déverrouiller la vidéo | ③Supprimer |
| ④Vidéo de cam avant | ⑤Vidéo de cam arrière | ⑥Vidéo avant verrouillée |
| ⑦Vidéo arrière verrouillée | ⑧Photo | |

Appuyez sur couverture de la vidéo, vous pouvez lire la vidéo.



- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| ⑨Fichier suivant | ⑩Sauter en avant | ⑪Jouer/suspendre |
| ⑫Sauter en arrière | ⑬Fichier précédent | |
| ⑭Verrouiller/ Déverrouiller la vidéo | ⑮Supprimer | |

• 7. MISE À JOUR DU FIRMWARE

Le firmware sera mis à jour régulièrement pour introduire de nouvelles fonctions et améliorer les performances générales. Lorsque la dashcam ne répond pas à votre opération et que la réinitialisation ne vous aide pas, il est utile de mettre à jour le firmware le plus récent. Veuillez suivre ces étapes pour mettre à jour le firmware:

- 1.Utilisez une carte mémoire et formatez la carte dans votre PC.
- 2.Selon la version d'origine du firmware de votre dashcam, choisissez le firmware adéquat à mettre à jour et téléchargez-le sur le site Web officiel d'Azdome: <http://www.azdome.hk>.
- 3.Copiez le fichier téléchargé (.bin) dans votre carte SD. Eteignez la dashcam PG02, insérez la carte SD dans la dashcam.
- 4.Allumez la dashcam. L' écran de la dashcam indique «Read File», «Write File», puis la dashcam s' éteint automatiquement à la fin de la mise à jour.
- 5.Allumez à nouveau la dashcam et Formatez la carte SD dans la dashcam.

Vous pouvez également scanner le QR code dessous pour suivre la vidéo à mettre à jour.



• 8.FAQ

Q1. L'écran est bloqué ou l'écran ne réagit pas rapidement.

1. Veuillez assurer que la carte est une édition de classe 10 ou supérieure achetée auprès de canaux officiels, grandes marques;

Un package logiciel peut être téléchargé sur le site officiel pour vérifier si la vitesse de la carte répond aux exigences de la dashcam: vitesse d'écriture> 10M, vitesse de lecture> 30M.

2. Veuillez formater la carte SD dans la dashcam pour la première utilisation;

3. Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée et que la capacité disponible est suffisante.

Q2.Comment changer de l'image sur entre la caméra avant et la caméra arrière?

Veuillez glisser sur l'écran, et l' image dans l' l'écran changera.

Q3. Lors du passage en marche arrière, la dashcam n'active pas automatiquement l'image de la caméra arrière.

Veuillez vérifier l'installation de la caméra de recul. Le câble rouge de la came arrière doit être connecté au pôle positif «+» du feu de recul.

Q4: Informations sur la batterie.

Cette dashcam contient une batterie intégrée au lithium-ion. Avec une charge complète, la batterie devrait durer jusqu'à 1 à 3 minutes. La batterie interne n'est pas conçue pour durer longtemps.

L'objectif de la batterie intégrée est de sauvegarder le dernier fichier vidéo en toute sécurité et d'éviter toute perte de données en cas de coupure de courant.

Un autre but est pour le mode de stationnement. Lorsque votre voiture vibre sous l'impact ou qu'une vibration active le capteur G, la dashcam s'allume et démarre l'enregistrement sur batterie pendant 1 minute, verrouille le fichier vidéo puis s'éteint automatiquement.

Q5: Pourquoi l'image de la cam arrière est-elle inversée à l'écran?

La complexité commence par l'image capturée par la caméra. Plutôt que de transmettre l'image qu'une caméra typique pourrait voir, les systèmes de caméra de recul sont en fait conçus pour envoyer une image miroir au moniteur afin que l'orientation soit correcte lorsque vous la regardez.

Si vous regardiez un flux direct de ce que la caméra voit, l'image serait inversée et vous vous orienteriez à gauche lorsque vous souhaitiez aller à droite. Le système est conçu pour corriger ce problème afin que l'affichage ait un sens.

Q6: Mauvaise qualité d'image de la cam arrière.

La cause la plus probable est simplement une lentille sale. Étant donné que les caméras arrière sont montées à l'arrière de la voiture, elles risquent d'être obscurcies par la boue, la neige, la poussière ou d'autres débris.

Heureusement, c'est facile à réparer: nettoyez la lentille avec un chiffon doux (pour éviter de le rayer).

Si cette méthode ne fonctionne pas, veuillez envoyer un e-mail à service@azdome.hk avec le numéro de commande.

Q7: Dashcam sera chaude.

D'un point de vue technique, capturer de la vidéo Full HD de haute qualité utilise une grande quantité de puissance de traitement informatique. La chaleur est le sous-produit de tous les traitements de données en cours. Mais ne vous inquiétez pas.

La Dashcam est lui-même utilisé comme dissipateur de chaleur (remarquez les jolis orifices d'aération que vous voyez en haut et en bas de ces modèles), c'est pourquoi vous remarquerez peut-être qu'il fait chaud ou très chaud au toucher. Ne vous inquiétez pas, ceci est normal et votre AZDOME dashcam fonctionne comme prévu.

• 9. REMARQUEZ

CE Ce produit est conforme aux exigences d'interface radio de la Communauté européenne.

♻️ Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être livré à un endroit approprié. Le recyclage contribue à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service de mise au rebut ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

FC Cet appareil est conforme à la section 15 de réglementation de FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Version spéciale

L'appareil doit enregistrer les fichiers dans un état d'enregistrement normal.

Mais dans la situation suivante, des fichiers risquent d'être endommagés ou perdus:


- ① Si vous retirez la carte SD enregistrement, les fichiers

видео финаux seront endommagés ou perdus.

② Si une panne d'électricité est illégale dans l'état de l'enregistrement, les fichiers vidéo финаux seront endommagés ou perdus.

③ S'il y a une collision destructive dans l'état de l'enregistrement, les fichiers vidéo et audio seront endommagés ou perdus.

• 1. ДИАГРАММА ПРОДУКТА



① USB

② AVIN

③ TF карта

④ GPS

⑤) Передняя камера

⑥ ЖК-экран

⑦ Сброс

⑧ Орапор

⑨ Мощность

⑩ Mic


⑪ Задняя камера

⑫ Отдушник


• 2. УСТАНОВКА

1. Включите двигатель
2. Вставьте карту TF (Класс 10 и максимум 64 ГБ)
3. Прикрепите приборную панель с зеркалом заднего вида автомобиля.
4. Подключите автомобильное зарядное устройство и Dash Cam с помощью зарядного кабеля, затем подключите другую сторону автомобильного зарядного устройства к гнезду прикуривателя.
5. Установите заднюю камеру: подключен к разъему AV IN и красный провод удлинительного кабеля, подключенный к «+» резервного освещения.
6. Сдвиньте объектив камеры, убедитесь, что он параллелен земле.
7. Запустите двигатель, проверьте установку.

Method 1



Method 2



• 3. О ПОТОКОВОМ ЗЕРКАЛЕ DASHCAM

Задняя камера работает по умолчанию вместо фронтальной камеры, носитель заднего вида постоянно получает и подает водителю, что увеличивает видимость на 300% по сравнению с традиционными зеркалами заднего вида и отличную производительность против дождя и тумана с помощью водонепроницаемой задней камеры.

• 4. ФУНКЦИЯ КНОПКИ

	Отрегулируйте изображение
	Отрегулируйте яркость
	Видео короткое касание начинает записываться, короткое касание снова останавливается для записи
	Фото короткое нажатие на кнопку
	Аудиозапись включена-выключена
	Блокировка, когда камера записывает, короткое нажатие для блокировки файла
	Файлы, внутри вы можете воспроизводить все ваши видеозаписи и фотографии
	настройки

• 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ & ФУНКЦИИ

• Технические характеристики

Датчик	CMOS
Экран	10 inch LCD
Микрофон / Динамик	Встроенный
Фото	JPG
Разрешение	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 30FPS
Видео	AVI
Аудио	AAC
Карта памяти	MicroSDКласс 10 &до 64GB
Ставень	электронный затвор
Автомобильный инвертор постоянного тока	5V/2A
Рабочая температура	-10°C - 50°C
Относительная влажность	10% - 70%
Аккумулятор	Литий-ионная батарея 700 мАч

• Functions

Фото	Поддержка
Временная метка	Поддержка
Хранитель экрана	Поддержка
Авто-выключение	Поддержка
Автозапуск	Поддержка
Запись аудио	Поддержка
Режим парковки	Поддержка
Вид сзади	Поддержка
G-Sensor	Поддержка
Циклическая запись	Поддержка
Язык	Многоязычная

• 6. ADAS КАЛИБРОВКА

Потоковое зеркало PG-02 Dashcam ADAS включает в себя LDWS (система предупреждения о выходе из полосы движения) & FCW (предупреждение о прямом столкновении)

1. Перейдите к настройке видеорегистратора, чтобы включить функцию «ADAS».
- Настройки, включите «ADAS»
2. Возвращаясь к интерфейсу дисплея, слева появится значок  между «Кнопки вверх и вниз»
3. Пожалуйста, нажмите логотип / значок и выберите «OK»
4. Зеленая линия - калибровочная линия системы видеорегистратора,
Сине-красная линия - это линия Road Lane, которую определяет Dashcam.
5. Соберите реальную линию дороги с синей и красной линией.

Если калибровка прошла успешно, линия совпадет и исчезнет.

Это займет около 1-2 минут.

• 7. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

① Не записывать?

Пожалуйста, отформатируйте свою SD-карту с помощью Dash Cam в первый раз.

Проверьте, правильно ли вставлена карта памяти и достаточно свободной емкости.
Проверьте уровень заряда батареи.

②Размытое изображение?

Для чистки объектива используйте чистую, мягкую ткань для чистки линз.

③Неисправность или сбой?

Нажмите и удерживайте слот Reset, используя острый контакт в течение как минимум 2 секунд.

④Беспокойство по поводу карты памяти заполнено?

Запись в непрерывном цикле позволяет перезаписать старые разблокированные файлы.

⑥Дамба не включается после запуска автомобиля

Проверьте правильность подключения питания.

• 8. ЗАМЕЧАНИЕ

 Данное изделие соответствует требованиям радиointерфейса Европейского сообщества.

 Этот символ означает, что продукт нельзя выбрасывать как бытовые отходы, и его следует доставлять в соответствующие и аэрозольные средства защиты потребителей, природные ресурсы, здоровье человека и

окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и утилизации этого продукта обратитесь в местный муниципалитет, Сервис или магазин, в котором вы купили этот продукт.

 Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство может принимать помехи от помех и (2) Это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Специальная версия

Устройство должно записывать файлы при нормальном состоянии записи.

Но в следующей ситуации это приведет к повреждению или утере файлов:

1. Если вы вытащили SD-карту в состоянии записи, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
2. Если в статусе записи есть недопустимое затемнение, окончательные видеофайлы будут повреждены или потеряны.
3. Если в состоянии записи произойдет деструктивное столкновение, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.
4. Если в состоянии записи происходит деструктивное

столкновение, так что карта памяти потеряна, видео и аудио файлы будут повреждены или потеряны.

5.Избегайте тепла или прямого воздействия солнца, когда автостоянки снаружи.


• ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Мы предоставляем 1 полный год ограниченной гарантии на ваш продукт со дня покупки, чтобы быть свободным от дефектов материалов и мастерства.

По вопросам, заявлениям о поддержке или гарантии свяжитесь с нами по адресу service@azdome.hk

ВАЖНО: для любого гарантийного обслуживания требуется подтверждение подлинной покупки (требуется получение онлайн-заказа). AZDOME может предоставить только послепродажное обслуживание продуктов, приобретенных непосредственно у AZDOME. Если вы приобрели у другого продавца, пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую для обслуживания Или вопросы гарантии.

• 1.DIAGRAMA DEL PRODUCTO




- | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| ①USB | ②AVIN | ③Ranura para Tarjeta TF | ④Puerto GPS |
| ⑤Cámara frontal | ⑥Pantalla LCD | ⑦Reiniciar | ⑧Altavoz |
| ⑨Encendido | ⑩Micrófono | ⑪Cámara trasera | ⑫Puerto de disipación térmica |


• 2.INSTALACIÓN

1. Apague el motor.
2. Inserte la tarjeta TF (Clase 10 y Máx 64 GB).
3. Sujete la dashcam con el espejo retrovisor de coche.
4. Conecte el cargador de coche y la cámara usando el cable de carga, luego conecte el otro lado del cargador al enchufe del encendedor de cigarrillos.
5. Instale la cámara trasera: conéctela con el puerto AV IN, y conecte el cable rojo del cable de extensión con “+” de la luz de marcha atrás.
6. Ajuste la lente de la cámara, asegúrese de que esté paralela al suelo.
7. Arranque el motor, compruebe su instalación.

Method 1



Method 2



• 3.SOBRE EL PRODUCTO

La cámara trasera funciona de manera predeterminada en lugar de la cámara frontal, los medios de visión trasera son recibidos y presentados constantemente al conductor, lo que aumenta el campo de visión en aproximadamente un 300% con respecto a los espejos retrovisores tradicionales, y un excelente rendimiento contra la lluvia y la niebla mediante una cámara trasera impermeable.

• 4.FUNCIÓN DE BOTÓN

	Ajustar la imagen
	Ajustar el brillo
	Video, presione brevemente para comenzar a grabar, presione brevemente otra vez para detener la grabación
	Foto, presione brevemente para tomar una foto.
	Grabación de audio on-off
	Bloqueo, cuando la cámara está grabando, presione brevemente para bloquear el archivo
	Archivos, puede reproducir todos sus videos y fotos de grabación
	Configuraciones

• 5. ESPECIFICACIONES & FUNCIONES

• Especificaciones

Sensor	CMOS
Pantalla	Pantalla LCD de 10 pulgadas
Microfono / Altavoz	Incorporado
Foto	JPG
Resolución de video	1920 * 1080 30FPS / 1280 * 720 30FPS
Video	AVI
Audio	AAC
Tarjeta de memoria	MicroSD Class 10 & Max 64GB
Obturador	Obturador electrónico
Inversor de coche DC	5V/2A
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 50°C
Humedad relativa	10% - 70%RH
Batería	Batería de iones de litio de 700 mAh

• Functions

Foto	Admite
Sello de tiempo	Admite
Protector de pantalla	Admite
Grabación de inicio automático	Admite
Grabación de audio	Admite
Modo de estacionamiento	Admite
Visión trasera	Admite
G-Sensor	Admite
Grabación en bucle	Admite
Idioma	Multi-idioma

• 6. CALIBRACION ADAS

PG-02 espejo espejo Dashcam ADAS incluye LDWS (Sistema de advertencia de cambio de carril) y FCW (Advertencia de colisión frontal)

1. Vaya a la configuración de dashcam para activar la función "ADAS"

Ajustes, encienda "ADAS"

2. Volviendo a la interfaz de pantalla, habrá un icono en el lado izquierdo  entre "flechas arriba y abajo"

3. Presione el logo / icono y seleccione "OK"

4. La línea verde es la línea de calibración del sistema Dashcam,

La línea azul y roja es la línea de Road Lane que identifica Dashcam.

5. Coincidir con la línea de carretera real con la línea azul y roja. Si se calibra con éxito la línea coincidirá y desaparecerá. Tomará alrededor de 1-2 minutos.

• 7. PREGUNTAS FRECUENTES

① ¿No se puede grabar?

Por favor, formatee su tarjeta SD de la Dashcam por primera vez. Compruebe si la tarjeta de memoria está insertada correctamente y si hay espacio suficiente o no. Compruebe el nivel de carga de la batería.

② ¿Imagen borrosa?

Use un paño de limpieza de lentes limpio y suave para limpiar suavemente la lente.

③ ¿Mal funcionamiento o accidente?

Mantenga presionada la ranura de reinicio utilizando un pin afilado durante al menos 2 segundos.

④ ¿Se preocupa que la tarjeta de memoria esté llena?

La grabación en bucle continuo permite eliminar los archivos antiguos desbloqueados.

⑤ ¿La cámara se enciende después del arranque de coche?

Por favor, compruebe si la conexión de alimentación es correcta.

⑥ ¿Encendido y apagado automáticamente?

Por favor, compruebe si está en el modo de estacionamiento; No use esta función durante la conducción.

• 8. NOTA

CE Este producto cumple con los requisitos de interfaz de radio de la Comunidad Europea.

 Este signo significa que el producto no debe desecharse como desecho doméstico, y debe entregarse en un lugar

adecuado y el reciclaje ayuda a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipalidad local, el servicio de recogida o la tienda donde compró este producto.

FC Este aparato cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado

Versión especial

El dispositivo debe grabar archivos en estado de grabación normal.

Pero en la siguiente situación, los archivos se dañarán o perderán:

- ① Si extrae la tarjeta SD en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o se perderán.
- ② Si hay un apagón ilegal en el estado de grabación, los archivos de video finales se dañarán o se perderán.
- ③ Si se produce una colisión destructiva en el estado de grabación, los archivos de audio y video se dañarán o perderán.

- ④ Si se produce una colisión destructiva en el estado de grabación que provoca la pérdida de la tarjeta de memoria, los archivos de vídeo y audio se dañarán o perderán.
- ⑤ Evite el calor o la exposición directa del sol cuando el aparcamiento exterior.


• GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Ofrecemos garantía de un año para su producto a partir de la fecha de compra para que esté libre de defectos en materiales y mano de obra.

Contáctenos por correo electrónico service@azdome.hk para cualquier consulta o comentario sobre nuestro producto o cualquier problema relacionado con la calidad de nuestro producto. Le responderemos lo antes posible.

IMPORTANTE: Se requiere prueba de compra original (también se acepta el número de su pedido en línea) para cualquier servicio de garantía. AZDOME solo puede proporcionar un servicio posventa para los productos comprados directamente desde AZDOME. Si ha comprado producto de otro vendedor diferente, contáctelo directamente para obtener servicio o problemas de garantía.

商品各部紹介



ボタンと各部

- | | |
|------------------|--------------|
| ① 電源ポート | ② バックカメラ接続口 |
| ③ カードスロット | ④ GPSアンテナ接続口 |
| ⑤ 2.5D曲面タッチスクリーン | ⑥ パワーボタン |
| ⑦ 伸縮式レンズ | ⑧ 熱発散口 |
| ⑨ スピーカー | ⑩ GPSアンテナ |
| ⑪ バックカメラ | |

※画像は参考です。サイズまたは色が実物と異なるかもしれません。

公式ホームページ: www.azdome.hk
サービスメール: service@azdome.hk

取付ガイド

1. 取り付ける前に、車のエンジンを切ってください。
2. まずTFカード（付属カードが正規なC10以上の32GBカードをお使いください）をパソコンでフォーマットしてから、ドライブレコーダーに挿入してください。
3. 付属の締付ゴムバンドでドライブレコーダー本体をルームミラーに取り付けます。(B)
4. 電源コードを本体の電源ポートに挿入し、またUSBカーチャージャーと接続してから、カーチャージャーの反対側を車のシガーライターに挿入します。(D)
5. リアカメラは下記図解通りに本体のAVINポートに接続し、赤線はバックランプの正極に接続してください。
6. 地面と平行になるようにレンズの角度を調整してください。
7. 最後、車のエンジンを掛けてドラレコの動作を確認してください。

❌ してはいけないこと

1. 定額電圧の影響でディスプレイの明度や、バックカメラの不動作などの問題に繋がりますので、純正部品以外の電源コードを使うことを避けてください。
2. 高解像度撮影するため、パッケージ付属の専用カードがC10以上のカードをお使いください。低速度カードを使うと撮影エラーやメモリエラーに繋がります。
3. TFカードをフォーマットしないで使用禁止です。
4. バックカメラの赤線をバックランプの正極を繋いでバックギア時で自動後部視野に切り替えます。バックランプ以外に接続するとこの機能が狂うので禁止です。
5. パワーオンの状態でリアカメラやGPSアンテナ、またはTFカードを差し抜くのは、製品の永久損壊に繋がりますので禁止です。


⚠ 取付の注意

1. 多発の地デジ干渉の問題について、他社製と比べて本製品にはすでに、電源コードに電波漏れ阻止の金属層が加入されていますが、完全阻止できることは保証しません。配線ルートを地デジアンテナから100cm以上に離れば、干渉が届かなくなります。
2. バック駐車補助機能で正確の範囲を測らせるために、バックカメラを車後部のナンバープレートのしたに取り付けることをお勧めします。
3. ADAS機能を安定させるために、前後カメラを取付けて適切な角度を調整したら、再度レンズ角度を変更しないでください。毎回レンズ角度を変更してから、必ずLDWS校正行ってください。LDWS校正画面にはいり、車線を守って運転すると自動校正します。

フロントカメラ

- ① フロントガラス（または他の、地デジアンテナと干渉しない場所）にGPSアンテナを粘着底面で取付けてください。

- ② 本体を純正ミラーに締付バンドで固定。



- ③ 赤線のルートに沿って配線してください。ダッシュボードの下部を経由し、フロントガラスの内張りの裏にコードの隠蔽取付をお勧めします。

- ④ 電源コードを本体の電源ポートに挿入し、またUSBカーチャージャーと接続してから、カーチャージャーの反対側を車のシガーライターに挿入します。

取付図解

リアカメラ



- 配線A：ドアフレームを経由し、バックカメラをナンバープレートの下に隠して取り付けます。



- 配線B：天井を経由し、バックガラスの上部（車内）に取り付けます。

後続車のナンバープレートを写るため、上記の配線方法しかはおすすめしません。

製品特徴

従来品より改良

- ・業界先端のSC2363センサーが前後二枚同時搭載。前後ともに従来品より、遥かに鮮明度上昇。
- ・GPS録画映像に走行速度、経緯、走行ルートなど情報が記録されます。
- ・鏡面全体がタッチスクリーン、FHDディスプレイで再生映像が綺麗。
- ・バック映像が正像で本体またはパソコンで再生可能。
- ・パワーオンの時にバック映像を表示します。
- ・一部の操作に日本語音声で案内します。
- ・ADAS機能搭載、車線逸脱、前後車衝突を予測して警告します。

肝心機能

■ ループ録画

設定される時間間隔（1/3/5分）でループ録画します。記録された動画は単独ファイルとして保存され、メモリが満たされた場合、最初のファイルから順番的に上書きします。

■ 衝撃録画

内蔵G-sensor（加速度検知）で、衝撃を検出し、事故と判断した場合で録画中のファイルをロックして削除または上書きされることを阻止し、重要証拠として保護します。


- △ ご注意：ロックされたファイルは、手動でアンロックしないと削除できません。大量のロックファイルが積むとメモリが満たされ、手動でアンロックして削除あるいはフォーマットする必要があります。

■ 駐車監視

車エンジンOFF時でもレンズに不審な振動を検出すると、自動的に録画をスタートします。（1動画30秒）録画したファイルをロックします、上書きされません。内蔵700mAhバッテリーがあります、連続録画は数分間で、もし長期間待機する場合、駐車監視機能を果たす場合、別途電源で供給必要になります。

操作とメニュー

アイコン



■ メニュー紹介

録画モード：動画解像度を選択します。

ループ録画時間：ループ録画長さを選択します。

夜景モード：夜景で鮮明撮影するモードの開閉。

露出調整：露出値を調整します。

ADAS：運転補助機能の開閉。

パネル輝度自動調整：ディスプレイ輝度自動調整機能の開閉。

Gセンサー：Gセンサーの開閉。

駐車監視：駐車監視モードの開閉。

オート画面オフ：操作しないと自動画面を消す時間の設定。

言語：システム言語の設定。

音量：ボタン音、案内音声、再生音声の音量の調整。

ホワイトバランス：映像の色彩の調整。

ISO：光線に対する敏感度の調整。

HDR：黒つぶれと白飛びを自動阻止する機能の開閉。

周波数：電波周波数の設定。

リアカメラ画面で起動します：オンにするとパワーオンの時バックカメラ映像を表示します。

日付/時刻：システム時間設定。

SDカードをフォーマットします：すべてのファイルを削除します。

システムを初期化します：システム設定をデフォルト設定に戻します。

ファームウェアのバージョン：ソフトバージョン表示。

本製品にGPSアンテナ搭載していますので、衛星との繋がりで車の走行速度、経緯、走行ルートを記録できます。走行速度と経緯は再生映像に表示されます。走行ルートはパソコン側の専用プレーヤーで地図に合わせて確認できます。下記でGPS機能の使用方法が紹介されます。

GPS使用


- GPSアンテナの粘着底面で適切な場所に取付けて、本体と繋がります。取付の時、地デジアンテナから100cm以上を離れてください。
- それから、車を開けた場所まで運転し暫く待つと衛星と接続できます。
- 商品ページに紹介されたURLで専用プレーヤーをダウンロードしてパソコンにインストールします。
- 撮影した動画をカードリーダーでパソコンに移転し、専用プレーヤーがオープンし、再生します。



AZDOMEホームページから[GPS Player]をダウンロードできます。
<https://www.azdome.hk/downloads.html>

製品仕様

映像処理CPU	MS8336
センサー	前後SC2363センサー
レンズ	ソニー製6層全ガラス170°フロントガラス
動画解像度	フロント:1920×1080P/27.5fps(LED信号をしっかり記録できる録画フレームレート) 1280×720P/27.5fps バック:1280×720P/30fps
スクリーン	2.5Dガラス、10"タッチスクリーン
動画制式	MOV
レンズf値	前f1.8 後f2.0
言語設定	日本語/英語
写真制式	JPG
メディア	最大64GBまで対応、32GBが一番安定です
スピーカーとマイク	搭載
USBポート	Mini USB
電源	5V/3A
バッテリー	700mAhバッテリー内蔵
動作温度	-10℃～60℃



商品初期不良、故障などのお悩みをどうぞ弊社までお気軽にお問い合わせください。通常営業24時間以内に返事して対応しますので、ご安心ください。

■メーカー直営 & 品質保証

保証期間
 保証期間はご購入日から通常12ヶ月とさせていただきます。
 ・購入後、商品初期不良がありましたら、アマゾンの注文番号及び不具合動画をご連絡して頂き、もし解決できない場合、返金または返品対応します。
 ・日本語対応連絡先: service@azdome.hk
 ・公式ホームページ: www.azdome.hk

ADAS機能校正

PG-02デジタルインナーミラードライブレコーダーのADAS機能は下記の2点があります。

LDWS (車線逸脱警報システム) & FCW (前方衝突警報) があります。

1.車を直線の道路を運転して、ドライブレコーダーの設定に「ADAS」機能をオンにします。

2.録画する場合、左画面に  ロゴが表示されます。

3.  ロゴ/アイコンを押して「OK」を選択してください。

4.校正画面で、左右にレンズを回して、緑線を道の線に合わせるようにします。緑線はシステム校正の線です。

青と赤の線は、ドラレコが識別する道路車線です。

5.校正成功にすると、線はラップして消えます。校正画面は自動的に消えます。約1～2分かかります。

ご注意: ADASは補助機能だけで、精度は最大でも90%にしか達することができず、雨の日、夕方、複雑な道路シーンで精度は低下し、動作する時は音のみ、音声プロンプトはありません。

ファームウェア更新方法

AZDOMEホームページから「PG02 Firmware for Japan」をダウンロードしてください。

リンク: <https://www.azdome.hk/downloads.html>

1.binファイルを正規なC10+のSDカードに入れます。

2.ドライブレコーダーが電源OFFした状態でSDカードをドライブレコーダーに入れます、電源ボタンを押し機器を起動させ、自動的にファームウェア更新します。

3.更新した後、ドライブレコーダーが自動的に電源OFFします、再度電源ボタン押して、起動させます。

4.バージョンが最新になっているかどうかをご確認してください。

下記のバーコードは更新方法のYoutube動画です、ご参照ください(動画で、ホームページからダウンロードしたファームウェアは英語版のファームウェアです、日本版のファームウェアを必要な時、上記1のリンクまで「PG02 Firmware for Japan」をダウンロードしてください。)



一般的なトラブルシューティング

①録画ができません?

初めて使用する場合、SDカードをパソコンにフォーマットしてください。バックカメラとGPSアンテナをドライブレコーダーに挿入する時、ドライブレコーダーは電源OFFしてから挿入してください。もし電源オンのままで挿入すると、ドライブレコーダー本体を壊れやすくなります。

②録画映像が白っぽいて非常に見ずらく?

レンズの表面に保護用のビニールを外しているかを確認ください。清潔で柔らかいレンズクリーニングクロスを使用して、レンズを優しく清掃してください。

③バック画面は表示できない、或いはバックライト線を表示できない?

取り付ける前に、バックカメラを本体に挿してから動作を確認してからまた取り付けてください。

バックカメラの接続は緩かったことがないようにご確認するようにお願いします。

また、バックカメラを外して、また指して確認するようにお願いします。

④エンジンON後、ドライブレコーダーに電源が入りません。ドライブレコーダーが起動できない？

シガーソケット電源ケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。

1.まずは車は12ボルトですかですかを確認してください。

2.それから、カーチャージャーと充電ケーブルはきちんと接続されること(カーチャージャーは青いランプは光っていますでしょうか。)をご確認ください。

3.最後に、電源、SDカード、バックカメラを外した後、シャープなピンを使用してリセットスロットを2秒以上押し続け、また電源を入れて確認してください。

⑤データが満タンになったため録画できない？

ドライブレコーダーの設定にGセンサーの感度が高く設置されれば、実際の運転振動状況によって、衝撃を検出し、事故と判断した場合で録画中のファイルをロックして削除又は上書きされることを阻止し、重要な証拠として保護します。従って、録画されたファイルは手動でアンロックしないと削除できません。大量のロックファイルは積むとSDカードのメモリが一杯になり、手動でアンロックして削除或いはSDカードをフォーマットする必要があります。そのタイミングで、もし手動でアンロックして削除或いはSDカードをフォーマットしないと、該当の事象「データが満タンになったため録画できない」ことになります。

Gセンサー設定は、運転中の車やトラックの種類、停車状況や道路状況に基づいて車/トラックが作り出す振動の程度によって異なります、もしロックしやすくならないように、Gセンサー感度を下げてください。

⑥GPSアンテナを挿す場合、時間の設定ですが、一時間ずれますが、設定しても電源が切ると、また戻ってしまいます？

設定ボタンを押して、また左上の戻る表示を押して、タイムゾーンの設定を必ず日本のUTC+09:00に設定してください。

⑦、バッテリーの問題

内蔵電池は700mAhなので、長持ちするものではありません。全てのドライブレコーダーは運転する時、電源を接続する必要があります。高い解像度を

選ぶほど、それはより多くの電力を消費します。内蔵バッテリーの目的は、データを損失することなく最後のビデオファイルを安全に保存し、電源が切断された時にカメラの電源を切ることです。駐車監視機能は外部からの衝突によって、自動的に電源が入り録画をスタートします。この時使用するバッテリーは緊急用内蔵バッテリー(700mAh)を使用します。スタンバイ時間(目安:7-25分)、録画可能時間(目安:5-10分)

⑧画像に横縞が入ります。


お使いの地域によって、設定している周波数が間違っている場合があります。地域ごとに周波数を

西「60Hz」または東日本「50Hz」の正しい方を設定してください。

東日本・西日本におけるLED信号の設定

本製品は東日本・西日本のLED信号機に対応しており、設定をすることでよりLED信号を継続的に表示できるようになります。(本体設定画面の「システム設定画面」→「周波数」より西日本にお住まいの方は「60Hz」、東日本にお住まいの方は「50Hz」へ設定を切り替えてください)

【重要】LED信号の点灯中を100%録画することを保証するものではありません



!! 本製品に限らずドライブレコーダーはその仕様上、あらゆる環境下においてLED信号を点灯させた状態で録画できるものではありません。解像度(フレームレート)の違い、または各LED信号の点滅スピードによって「信号が高速で点滅している」動画になることもありますのでご注意ください。

⑨画像がぼやけます。

レンズに汚れ、指紋などが付着していないか確認してください。また、ドラレコ内の映像は「プレビュー専用」ですので、キレイな映像を再生したい場合は、付属のPCビューワソフトを使用してパソコン内で再生していただきます。

⑩バックカメラ画像は緑紫状態になります？

ドライブレコーダーを電源オフにして、バックカメラを一回外してまた再度挿して、ドライブレコーダーを電源オンして状態を確認するように御願います。

⑪録画途中で止め、画面がフリーズし、ボタンが押せない？

まずはTFカードを機器から外し、機器後ろのリセットボタンをリセットピンで押してまた電源を入れてください。正常に起動出来るかどうかを確認するようにお願いします。(GPSアンテナ、バックカメラも外してください) 無事に起動できますたら、またTFカードを挿入します。

ドライブレコーダーの撮影用動画データ容量は非常に大きいために、microSDカードの性能が低いと、正しくデータの高速読み書きが行われな可能性あります。

もし自分のカードを使用する場合、お勧めカード：東芝32GB高速カード PS：正規販売店までご購入してください、ネットで偽物がたくさんありますので、ご注意ください。

⑫ドラレコ使用中に画面が真っ白になります。

ドラレコ本体反対側にある「R(リセット)」ボタンを細いピンなどで押して、製品をリセットしてください。

⑬動画撮影後に、SDカードに撮影動画データが保存されません。

SDカードが正しく挿は入されているかご確認ください。それでも改善しない場合は、SDカード内のデータをバックアップした後「システム設定モード」からmicroSDカードを初期化してください。SDカード本体が破損していないか確認してください。

免責事項

ドライブレコーダーは、走行中の画像・動画を撮影するためのレコーダー端末であり、撮影されたデータは万一の事故やトラブルのための参考情報としてお使いいただけます。

ただし、以下の状況では撮影ファイルが破損または紛失することがあります。本製品使用に関して、撮影データが破損したことによるいかなる損害も弊社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。

1. 撮影中にmicroSDカードを抜いた場合
2. クラス10以上のSDカードを使用せずに、撮影記録処理が正しく行われなかった場合
3. DIYまたはカーショップなどで配線依頼をおこなった場合
4. 録画撮影中の事故によって、ドライブレコーダー本体にも大きな衝撃が加わり、製品内部のデータ保管箇所を破損した場合
5. 通常事故が生じるとGセンサー機能によって「撮影データを自動で保存」しますが、衝突レベルによってシステムが正しく動作しなかった場合保証および顧客サポート当社は、購入日から1年間、お客様の製品の限定保証を提供し、材料および職人の欠陥がないことを保証します。質問、サポート、または保証の請求については、service@azdome.hkまでお問い合わせください