

Technische specificaties / Technical specifications Technische Daten / Spécifications techniques

Voltage/Spannung/Tension nominale: 230VAC, 50Hz

Max. wattage/max. Wattzahl: 3600W

Wifi frequentie/Wifi frequency/Wifi-Frequenz/ fréquence wifi: 2.4GHz


IP-waarde/IP rating/ IP-Wert/ Valeur IP: IP44

Functies/Features/Funktionen/Fonctions

- Kinderslot/Child lock/Kindersicherung/Sécurité enfants

- TUYA app

1. Manual On/Off Button
2. LED Indicator



1. Installatie TUYA app / Installation TUYA app / Installation der TUYA-App / Installation de l'application TUYA

Download de app Smart Life in de App Store of in de Google Play Store / Download the app Smart Life in the App Store or in the Google Play Store / Laden Sie die App Smart Life im App Store oder im Google Play Store / Téléchargez l'application SMart Life dans l'App Store ou dans le Google Play Store.

2. Maak een account / Create an account Ein Konto erstellen / Créer un compte

Open de app, klik op Sign Up en maak een account. Log hierna in / Open the app, click on Sign Up and create an account. Log in after / Öffnen Sie die App, klicken Sie auf Sign Up und erstellen Sie ein Konto. Dann loggen Sie sich ein / Ouvrez l'application, cliquez sur S'inscrire et créez un compte. Puis connectez-vous.


3. Apparaat toevoegen / Add device Gerät hinzufügen / Ajouter un dispositif

Klik op apparaat toevoegen. Selecteer Plug(BLE+Wi-Fi). Houd de knop op de stekker 5 sec ingedrukt tot de indicator snel knippert. Druk op Next. Houd de knop nogmaals 5 sec ingedrukt tot de indicator langzaam knippert. Druk op Blink Slowly in de app.

Click on add device. Select Plug(BLE+Wi-Fi). Press and hold the button on the plug for 5 sec until the indicator blinks rapidly. Press Next. Press and hold the button again for 5 sec until the indicator blinks slowly. Press Blink Slowly in the app.

Klicken Sie auf Gerät hinzufügen. Wählen Sie Stecker (BLE+Wi-Fi). Drücken und halten Sie die Taste am Stecker 5 Sekunden lang, bis die Anzeige schnell blinkt. Drücken Sie auf Weiter. Drücken und halten Sie die Taste erneut 5 Sekunden lang, bis die Anzeige langsam blinkt. Drücken Sie in der App auf Langsam blinken.

Cliquez sur ajouter un appareil. Sélectionnez Plug(BLE+Wi-Fi). Appuyez sur le bouton de la prise et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement. Appuyez sur Next. Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote lentement. Appuyez sur Blink Slowly dans l'application.




Verbind met je wifi network. Verbind daarna je telefoon met de hotspot van de stekker. Ga terug naar de app om het toevoegen af te ronden.

Connect to your wifi network. Then connect your phone to the plug-in hotspot. Return to the app to finish adding.

Verbinden Sie sich mit Ihrem WiFi-Netzwerk. Verbinden Sie dann Ihr Telefon mit dem Plug-in-Hotspot. Kehren Sie zur App zurück, um das Hinzufügen zu beenden.

Connectez-vous à votre réseau wifi. Puis connectez votre téléphone au hotspot enfichable. Retournez dans l'application pour terminer l'ajout.




Na het toevoegen van de stekker druk je op Done. Klik op de stekker in de app. Je kan nu de stekker bedienen.

After adding the plug, press Done. Click on the plug in the app. You can now control the plug.

Nachdem Sie den Stecker hinzugefügt haben, drücken Sie auf Fertig. Klicken Sie auf den Stecker in der App. Sie können den Stecker jetzt steuern.

Après avoir ajouté la fiche, appuyez sur Done. Cliquez sur la prise dans l'application. Vous pouvez maintenant contrôler la prise.



Timer funtie / Timer function / Timer-Funktion / Fonction de minuterie

1. Aftellen: Apparaat wordt in- of uitgeschakeld na afteltijd.
2. Gepland: Apparaat wordt in- of uitgeschakeld op een individuele dag of blokken van dagen.
3. Circuleren: Apparaat wordt herhaaldelijk ingeschakeld (startduur) en uitgeschakeld (eindduur) van starttijd tot eindtijd.
4. Willekeurig: Als het tijdsinterval tussen starttijd en eindtijd meer dan of gelijk aan 1 uur is, wordt de starttijd 2-30 minuten vertraagd en de eindtijd 2-30 minuten vervoegd. Als het tijdsinterval kleiner is dan 1 uur, wordt de starttijd 2-x minuten vertraagd en wordt de eindtijd 2-x minuten vervoegd. ($x = \text{tijdsinterval} / 2 - 2$)

Bijvoorbeeld: u stelt de starttijd in op 8:00 en de eindtijd op 8:30. Het apparaat wordt ingeschakeld op een willekeurig tijdstip tussen 8:02 en 8:13. Het apparaat wordt uitgeschakeld op een willekeurig tijdstip tussen 8:17 en 8:28.

5. Inschakelen: Zodra het apparaat is ingeschakeld, wordt het automatisch uitgeschakeld nadat de ingestelde tijd is verstreken.
6. Astronomisch: Het apparaat wordt automatisch in- of uitgeschakeld bij zonsopgang, zonsondergang, rond zonsopgang of rond zonsondergang.

1. Countdown: Device is turned on or off after countdown time.
2. Schedule: Device is turned on or off on any individual day or blocks of days.
3. Circulate: Device is turned on(start duration) and off(end duration) repeatedly from start time to end time.
4. Random: If the time interval between start time and end time is more than or equal to 1 hour, start time is delayed 2-30 minutes and end time is advanced 2-30 minutes. If the time interval is less than 1 hour, start time is delayed 2-x minutes and end time is advanced 2-x minutes. ($x = \text{time interval} / 2 - 2$)

For example: you set start time at 8:00 and end time at 8:30. The device is turned on at random time between 8:02 and 8:13. The device is turned off at random time between 8:17 and 8:28.

5. Inching: Once the device is turned on, it is automatically turned off after running the set time.
6. Astronomical: The device is turned on or off automatically at sunrise time, sunset time, around sunrise time or around sunset time.

1. Countdown: Das Gerät wird nach Ablauf der Countdown-Zeit ein- oder ausgeschaltet.
2. Zeitplan: Das Gerät wird an einzelnen Tagen oder Tagesblöcken ein- oder ausgeschaltet.
3. Zirkulieren: Das Gerät wird von der Startzeit bis zur Endzeit wiederholt ein- (Startdauer) und ausgeschaltet (Enddauer).
4. Zufällig: Wenn das Zeitintervall zwischen Startzeit und Endzeit mehr als oder gleich 1 Stunde beträgt, wird die Startzeit um 2-30 Minuten verzögert und die Endzeit um 2-30 Minuten vorverlegt. Wenn der Zeitabstand weniger als 1 Stunde beträgt, wird die Startzeit um 2 x Minuten verzögert und die Endzeit um 2 x Minuten vorverlegt ($x = \text{Zeitabstand}/2$).

Beispiel: Sie stellen die Startzeit auf 8:00 und die Endzeit auf 8:30. Das Gerät wird zu einer zufälligen Zeit zwischen 8:02 und 8:13 eingeschaltet. Das Gerät wird zu einem zufälligen Zeitpunkt zwischen 8:17 und 8:28 ausgeschaltet.

5. Tippen: Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wird es nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet.
6. Astronomisch: Das Gerät wird automatisch zur Zeit des Sonnenaufgangs, des Sonnenuntergangs, um die Zeit des Sonnenaufgangs oder um die Zeit des Sonnenuntergangs ein- oder ausgeschaltet.

1. Compte à rebours : L'appareil s'allume ou s'éteint après le compte à rebours.
2. Programme : L'appareil est allumé ou éteint un jour donné ou des blocs de jours.
3. Circulation : Le dispositif est activé (durée de début) et désactivé (durée de fin) de manière répétée de l'heure de début à l'heure de fin.
4. Aléatoire : Si l'intervalle de temps entre l'heure de début et l'heure de fin est supérieur ou égal à 1 heure, l'heure de début est retardée de 2 à 30 minutes et l'heure de fin est avancée de 2 à 30 minutes. Si l'intervalle de temps est inférieur à 1 heure, l'heure de début est retardée de 2 x minutes et l'heure de fin est avancée de 2 x minutes ($x = \text{intervalle de temps}/2$).

Par exemple : vous réglez l'heure de début à 8:00 et l'heure de fin à 8:30. L'appareil est mis en marche à une heure aléatoire entre 8:02 et 8:13. L'appareil s'éteint à un moment aléatoire entre 8:17 et 8:28.

5. Inching : Une fois que l'appareil est allumé, il s'éteint automatiquement après le temps programmé.
6. Astronomique : L'appareil s'allume ou s'éteint automatiquement à l'heure du lever ou du coucher du soleil, aux alentours de l'heure du lever ou du coucher du soleil.

Safety guidelines

Notes on disposal

- The product is designed for separate collection at an appropriate recycling point.
- Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Care

- Before cleaning the unit, disconnect it from the power outlet, if necessary. Do not use any aggressive cleaning agents.

Warnings

- The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you have bought the product together with your proof of purchase.

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the product for its intended purposes. Do not use the product for

General advice

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Instructions

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Attention

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Caution

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

other purposes than described in the manual.

- Do not use this product if any part is damaged, or defective. If the product is damaged or defective, replace the product immediately.
- Do not modify the product in any way.
- Do not expose the product to water (IP44 - IP66).
- Do not immerse the product into water (IP20).
- Keep the product away from water (IP44 - IP66).
- Do not block the ventilation openings.
- Do not touch directly into the hot surface of the LED lamp.
- Keep a minimum distance of 50 cm between the lamp and the surface being illuminated.

Electrical safety

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

CE Declaration

This product complies with the following directives:
EMC 2014/53/EU (Not applicable for solar products)
RoHS 2011/65/EU
Additionally, for products with Radio transmitter units:
RED 2014/53/EU

Disclaimers

- Let op, geen voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.
- Dit product is geen speelgoed - buiten bereik van kinderen houden

Documentatie

Het product is vervaardigd en getoetst in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

De conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:
VD: 2014/53/EU (Niet van toepassing voor producten op zonne-energie)
RoHS 2011/65/EU
Aanvullend, voor producten met radiozenderproducten:
RED 2014/53/EU

Waarschuwing

- De lichten in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverlener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire has to be destroyed.

Disclaimers

- We reserve the right to make technical modifications without notice.
- We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear or tear.

Documentatie

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

CE Declaration

This product complies with the following directives:
EMC 2014/53/EU (Not applicable for solar products)
RoHS 2011/65/EU
Additionally, for products with Radio transmitter units:
RED 2014/53/EU

Disclaimers

- Let op, geen voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vernietigd. Als het snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.
- Dit product is geen speelgoed - buiten bereik van kinderen houden

Documentatie

Het product is vervaardigd en getoetst in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

De conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:
VD: 2014/53/EU (Niet van toepassing voor producten op zonne-energie)
RoHS 2011/65/EU
Aanvullend, voor producten met radiozenderproducten:
RED 2014/53/EU

Waarschuwing

- De lichten in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverlener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

immediatamente il prodotto.

Notes on disposal

- The product is designed for separate collection at an appropriate recycling point.
- Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Care

- Before cleaning the unit, disconnect it from the power outlet, if necessary. Do not use any aggressive cleaning agents.

Warnings

- The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you have bought the product together with your proof of purchase.

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the product for its intended purposes. Do not use the product for

General advice

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Instructions

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Attention

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Caution

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

immediatamente il prodotto.

Notes on disposal

- The product is designed for separate collection at an appropriate recycling point.
- Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Care

- Before cleaning the unit, disconnect it from the power outlet, if necessary. Do not use any aggressive cleaning agents.

Warnings

- The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you have bought the product together with your proof of purchase.

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the product for its intended purposes. Do not use the product for

General advice

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Instructions

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Attention

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Caution

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

Information

- Use the product for its intended purposes. Do not use the product for

The cover flexible external or the cord of this apparatus can not be replaced; if the cord is damaged, the apparatus has to be destroyed.

Disclaimers

- We reserve the right to make technical modifications without notice.
- We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear or tear.

Documentazione

This product complies with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

CE Declaration

This product complies with the following directives:
EMC 2014/53/EU (Not applicable for solar products)
RoHS 2011/65/EU
Additionally, for products with Radio transmitter units:
RED 2014/53/EU

Disclaimers

- Let op, geen voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vernietigd. Als het snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.
- Dit product is geen speelgoed - buiten bereik van kinderen houden

Documentatie

Het product is vervaardigd en getoetst in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

De conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:
VD: 2014/53/EU (Niet van toepassing voor producten op zonne-energie)
RoHS 2011/65/EU
Aanvullend, voor producten met radiozenderproducten:
RED 2014/53/EU

Waarschuwing

- De lichten in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverlener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

The cover flexible external or the cord of this apparatus can not be replaced; if the cord is damaged, the apparatus has to be destroyed.

Disclaimers

- We reserve the right to make technical modifications without notice.
- We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear or tear.

Documentazione

This product complies with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

CE Declaration

This product complies with the following directives:
EMC 2014/53/EU (Not applicable for solar products)
RoHS 2011/65/EU
Additionally, for products with Radio transmitter units:
RED 2014/53/EU

Disclaimers

- Let op, geen voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vernietigd. Als het snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.
- Dit product is geen speelgoed - buiten bereik van kinderen houden

Documentatie

Het product is vervaardigd en getoetst in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

De conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:
VD: 2014/53/EU (Niet van toepassing voor producten op zonne-energie)
RoHS 2011/65/EU
Aanvullend, voor producten met radiozenderproducten:
RED 2014/53/EU

Waarschuwing

- De lichten in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverlener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

The cover flexible external or the cord of this apparatus can not be replaced; if the cord is damaged, the apparatus has to be destroyed.

Disclaimers

- We reserve the right to make technical modifications without notice.
- We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear or tear.

Documentazione

This product complies with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

CE Declaration

This product complies with the following directives:
EMC 2014/53/EU (Not applicable for solar products)
RoHS 2011/65/EU
Additionally, for products with Radio transmitter units:
RED 2014/53/EU

Disclaimers

- Let op, geen voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vernietigd. Als het snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.
- Dit product is geen speelgoed - buiten bereik van kinderen houden

Documentatie

Het product is vervaardigd en getoetst in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

De conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:
VD: 2014/53/EU (Niet van toepassing voor producten op zonne-energie)
RoHS 2011/65/EU
Aanvullend, voor producten met radiozenderproducten:
RED 2014/53/EU

Waarschuwing

- De lichten in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverlener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

Wanneer het product niet kan worden gebruikt

- Wanneer het product niet kan worden gebruikt

The cover flexible external or the cord of this apparatus can not be replaced; if the cord is damaged, the apparatus has to be destroyed.

Disclaimers