



QH Karpet verwarming vermogen instelbaar





Installatiehandleiding & instructies

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw QH karpetsverwarming!

Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Alleen bij gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven.

SPECIFICATIES

Voeding	230 V
Afmeting	140*200 en 180*200 cm
IP-Waarde	IPX5
Kleur	Grijs/Zwart
Aansluitsnoer	400 cm



INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes als er personen aanwezig zijn die de kamer niet zelfstandig kan verlaten en die niet onder voortdurend toezicht staan.

Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en bij langdurig contact brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken bij gebruik in de buurt van kinderen en kwetsbare mensen.

Plaats het kleed niet dichtbij gordijnen en andere brandbare stoffen en materialen. Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes of ruimtes met een agressieve atmosfeer.

Plaats geen isolerende objecten/materialen op de tapijt verwarming om oververhitting te voorkomen. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, dozen, poef of meubels die niet op pootjes staan.

Laat het apparaat volledig drogen na een natte reiniging. Gebruik het niet als het nat is.

Hanteer het apparaat niet met natte of vochtige handen. Stel het apparaat niet bloot aan direct spuitend water.

De tapijtverwarming niet vouwen, niet doorboren, niet insnijden.

Ga niet op het apparaat zitten.



Quality Heating

Dit apparaat is geen speelgoed! Buiten bereik van kinderen en dieren houden.

Controleer accessoires en aansluitonderdelen op mogelijke schade vóór elk gebruik van het apparaat. Gebruik geen defecte apparaten of onderdelen.



GARANTIE

Alleen bij juiste montage volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. QH karpel verwarming is een onderhoudsvrij verwarmingssysteem met een garantie van 2 jaar op de elektrotechnische werking van de elementen.

BEDIENING

Let op de controller wordt warm tijdens gebruik van de verwarming. De controller niet afdekken.

Eerste gebruik

Bij het eerste gebruik de tapijt verwarming inschakelen op de laagstestand (1), en stapsgewijs verhogen om het juiste niveau te bepalen.

De vermogen van de mat instellen

Druk ON/OFF, het rode lampje van de 'high' stand brandt.
Druk op ON/OFF in stappen om de standen te bereiken:

HOOG (high) Rood
MIDDEL (middle) Groen
LAAG (low) Blauw
ON/OFF uit

De timer instellen

Na het instellen van het vermogen van de mat kunt u doorgaan met het instellen van de timer Houdt ON/OFF 3sec ingedrukt tot het blauwe licht gaat knipperen.
De timer staat nu op 30min. Om de gewenste tijd in te stellen kunt u ON/OFF in stappen drukken tot de gewenste stand. Kleur Licht Timer Blauw 30 minuten Groen 1 uur Rood 2 uur Groen + Blauw 3 uur Rood + Groen 5 uur.



TECHNISCHE DATA EN BESCHIKBARE MODELLEN

Verwarmingselement

Oppervlakte temperatuur	Afhankelijk van de warmte stand
Oververhitting beveiliging	Ja
Voeding	230V
Certificaten	CE, ROHS, TUV
Aansluitsnoer	400 cm
Productvarianties	140*200 en 180*200

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of verkooppunt





Quality Heating

QH Teppichheizung Leistung einstellbar





Installationshandbuch & Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihr QH Teppichheizung entschieden haben!
Damit Ihr Produkt optimal funktioniert, gibt es einige Punkte zu beachten, die in dieser Installationsanleitung beschrieben sind. Nur bei Verwendung gemäß dieser Anleitung können wir Ihnen die volle Garantie gewähren.

SPEZIFIKATIONEN

Stromzufuhr	230 V
Abmessungen	140*200 und 180*200 cm
IP-Schutzklasse	IPX5
Farbe	Grau/schwarz
Anschlusskabel	400 cm



INSTALLATIONSANWEISUNGEN

- ✓ Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anleitungen für den späteren Gebrauch auf.
- ✓ Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- ✓ Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn Personen anwesend sind, die den Raum nicht selbstständig verlassen können und nicht ständig beaufsichtigt werden.
- ✓ Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und bei längerem Kontakt Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern und gefährdeten Personen verwendet wird.
- ✓ Stellen Sie den Teppich nicht in der Nähe von Vorhängen und anderen brennbaren Stoffen und Materialien auf. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in Bereichen mit aggressiver Atmosphäre.
- ✓ **Legen Sie keine isolierenden Gegenstände/Materialien auf den Teppichheizer, um eine Überhitzung zu vermeiden. Zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, Kisten, Ottomanen oder Möbel, die nicht auf Beinen stehen.**
- ✓ Lassen Sie das Gerät nach der Nassreinigung vollständig trocknen. Verwenden Sie es nicht, wenn es nass ist.
- ✓ Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an. Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sprühwasser aus.
- ✓ Falten, durchstechen oder schneiden Sie den Teppichheizer nicht.
- ✓ Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- ✓ Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- ✓ Prüfen Sie Zubehör und Anschlussteile vor jedem Gebrauch des Gerätes auf mögliche Schäden. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Teile.



GARANTIE

Nur bei korrekter Montage gemäß dieser Anleitung können wir Ihnen die volle Garantie gewähren. Die QH-Teppichheizung ist ein wartungsfreies Heizsystem mit einer 2-jährigen Garantie auf den elektrischen Betrieb der Elemente.

BETRIEB

Bitte beachten Sie, dass das Steuergerät während des Betriebs des Heizgeräts heiß wird. Decken Sie das Steuergerät nicht ab.

Erste Benutzung

Schalten Sie den Teppichheizer bei der ersten Verwendung auf der niedrigsten Stufe (1) ein und erhöhen Sie die Leistung schrittweise, bis Sie die richtige Stufe gefunden haben.

Einstellen der Leistung der Matte

Drücken Sie ON/OFF, das rote Licht der "hohen" Einstellung leuchtet.

Drücken Sie schrittweise auf ON/OFF, um die Modi zu erreichen:

HIGH (hoch) Rot

MIDDLE (mittel) Grün

LOW (niedrig) Blau

ON/OFF aus



Einstellen des Timers

Nachdem Sie die Leistung der Matte eingestellt haben, können Sie den Timer einstellen. Halten Sie ON/OFF 3 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht zu blinken beginnt.

Der Timer ist jetzt auf 30 Minuten eingestellt. Um die gewünschte Zeit einzustellen, drücken Sie schrittweise auf ON/OFF, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
Farblight-Timer Blau 30 Minuten Grün 1 Stunde Rot 2 Stunden Grün + Blau 3 Stunden Rot + Grün 5 Stunden.



TECHNISCHE DATEN UND VERFÜGBARE MODELLE

Heizelement

Oberflächentemperatur	Abhängig von der Heizstufe
Überhitzungsschutz	Ja
Stromzufuhr	230V
Zertifizierungen	CE, ROHS, TUV
Verbindungskabel	400 cm
Produktvarianten	140*200 und 180*200

UNTERSTÜTZUNG

Wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Installateur oder Ihre Verkaufsstelle

