



Valve Spring Compressor Tool Set 10pce 16-30mm

FR Kit lève-soupape et embouts, 10 pcs

DE Ventilfederspanner, 10-tlg. Satz

ES Compresor para muelas de válvula, 10 pzas

IT Set di compressore di molle per valvole 10 p.zi

NL 10-delige klepveermonteringsset

PL Zestaw do demontażu sprężyn zaworowych, 10 szt.

Register online: silverlinetools.com



Version date: 06.06.2023




Fig.I





Fig.II



EN

Specification

Adaptor sizes: Ø16, Ø19, Ø23, Ø25, Ø30mm

Dimensions (L x W x H): 335 x 50 x 200mm

Weight: 1.42kg

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Introduction

Thank you for purchasing this Silverline product. This manual contains information necessary for safe and effective operation of this product. This product has unique features and, even if you are familiar with similar products, it is necessary to read this manual carefully to ensure you fully understand the instruction. Ensure all users of the product read and fully understand this manual.

General Safety

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use this product are fully acquainted with this manual.

Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution. If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this tool, do not attempt to use it.

WARNING: Ensure all workshop practice regulations are adhered to whilst using this tool.

- Familiarise yourself with this kit before use
- DO NOT use this tool for any purpose other than those described in this manual
- DO NOT use this tool while tired, or under the influence of alcohol, drugs or any intoxicating medication
- Ensure that the workpiece is stable and in a well-lit area while working

FR

Caractéristiques techniques

Embouts : Ø16, Ø19, Ø23, Ø25, Ø30 mm

Dimensions (L x l x H) : 335 x 50 x 200 mm

Poids : 1.42 kg

Du fait de l'évolution constante des produits, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi cet équipement Silverline. Ces instructions contiennent les informations nécessaires au fonctionnement efficace et sûr de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer de tirer pleinement avantage des caractéristiques uniques de votre nouvel équipement. Gardez ce manuel à portée de main et assurez-vous que tous les utilisateurs l'auront lu et bien compris avant toute utilisation. Veuillez conserver ces instructions et consignes de sécurité avec le produit pour toute référence ultérieure.

Consignes générales de sécurité

Veuillez lire attentivement et assimiler les informations contenues dans le présent manuel ainsi que toute mention éventuellement apposée sur une étiquette présente sur votre appareil même avant d'entreprendre d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions et consignes de sécurité pour référence ultérieure. Assurez-vous que toutes les personnes qui utiliseront ce produit aient pris pleinement connaissance des présentes instructions.

Même s'il est utilisé selon l'usage conforme et dans le respect des présentes consignes de sécurité, il est impossible d'éliminer tout facteur de risque. À utiliser en prenant une extrême précaution. Si vous avez un quelconque doute sur la manière d'utiliser cet appareil en toute sécurité, n'entreprenez pas de vous en servir.

AVERTISSEMENT : veillez à vous conformer à toute réglementation en vigueur relative aux bonnes pratiques à observer sur le lieu de travail.

- Familiarisez-vous avec le kit avant d'entreprendre de vous en servir.

- Ce produit doit être utilisé UNIQUEMENT pour l'usage auquel il est destiné.

Descriptif du produit

1. Serre-joint en C

2. Tige filetée 70 mm

3. Tige filetée 110 mm

4. Tige filetée 120 mm

5. Embout avec ouverture latérale 30 mm

6. Embout avec ouverture latérale 25 mm

7. Embout avec ouverture latérale 23 mm

8. Embout avec ouverture latérale 19 mm

9. Embout avec ouverture latérale 16 mm

10. Barre en T

IMPORTANT: ALWAYS refer to the vehicle manufacturer's specification and instruction for the correct procedure and information for the specific vehicle you are working on. The instruction given in this manual is given as a guide only.

Intended Use

Valve spring compressor set for the removal and installation of engine valves on small engines such as motorcycles, etc.

Unpacking Your Tool

- Carefully unpack and inspect your new tool. Familiarise yourself with all its features and functions
- Ensure that all parts of the tool are present and in good condition. If any parts are missing or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool

Before Use

- Inspect the general condition of the vehicle, checking for any hazards that may interfere with the use of this tool
- DO NOT use damaged equipment
- Identify the correct tool components to be used for the task at hand

1. Remove cylinder head from engine

2. Select the correct sized Adaptor (5-9) to fit the valve retainer

3. Install the correct Extension Bolts (2-4) to the C-Clamp (1) that will allow the Clamp to be fitted with enough range in movement of the Bolts to compress the valve springs (Fig. I)

4. Attach the Adaptor and T-bar (10) to the Extension Bolt (Fig. I)

Operation

WARNING: ALWAYS wear eye protection and suitable gloves when working with this tool.

1. Attach the tool to the valve spring retainer
2. Turn the T-bar (10) clockwise to compress the spring (Fig. II)

3. Remove the valve cotter

4. Turn the T-bar anti-clockwise to remove the valve spring and retainer

5. Reverse the process to carry out installation

Accessories

- A range of accessories, safety equipment and consumables is available from your Silverline stockist
- Spare parts can be obtained from [toolsparsonline.com](http://toolsparesonline.com)

Maintenance

Contact

For technical or repair service advice, please contact the helpline on (+44) 1935 382 222

Web: www.silverlinetools.com

UK Address: Toolstream Ltd., Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, United Kingdom

EU Address: Toolstream B.V., Holtum-Noordweg 11, Unit 4, 6121 RE Born, The Netherlands

Storage

- Store this tool carefully in a secure, dry place out of the reach of children

Disposal

- Tools may contain traces of tool oil, other lubricants and pollutants. Therefore, tools should not be disposed of with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of this tool

1. Fixez l'outil sur le ressort de la soupape.

2. Tournez la barre en T (10) dans le sens des aiguilles d'une montre afin de compresser la soupape (Fig. II).

3. Retirez la clavette de la soupape.

4. Tournez la barre en T dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour retirer le ressort de la soupape.

5. Pour procéder à la pose d'une soupape, il vous suffit de suivre les mêmes étapes décrites ci-dessus mais dans l'ordre inversé.

Accessoires

- Une gamme complète d'accessoires est disponible auprès de votre revendeur Silverline.
- Vous pouvez également commander des pièces de rechange sur toolsparsonline.com

Entretien

Contact

Pour tout conseil technique ou réparation, veuillez nous contacter au (+44) 1935 382 222.

Site web : www.silverlinetools.com

Adresse (GB) : Toolstream Ltd., Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Royaume-Uni.

Adresse (UE) : Toolstream B.V., Holtum-Noordweg 11, Unit 4, 6121 RE Born, Pays-Bas.

Rangement

Rangez cet outil et ses accessoires dans sa mallette, dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants.

Recyclage

- Les outils peuvent contenir des traces d'huile, de lubrifiants ou autres polluants, c'est pourquoi ils ne faut pas les jeter avec les ordures ménagères.
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour recycler outils et appareils divers.

Technische Daten

Drukstücke: Ø 16, 19, 23, 25 und 30 mm

Abmessungen (L x H x B): 335 x 200 x 50 mm

Gewicht: 1,42 kg

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Einführung

Viel Dank, dass Sie sich für dieses Silverline-Werkzeug entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für das sichere und effektive Arbeiten mit diesem Produkt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um den größtmöglichen Nutzen aus dem einzigartigen Design dieses Produkts zu ziehen. Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit auf und sorgen Sie dafür, dass alle Benutzer dieses Geräts sie gelesen und verstanden haben.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Betreiben Sie das Werkzeug erst, nachdem Sie diese Gebrauchsanweisung und alle am Werkzeug angebrachten Etiketten aufmerksam gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Werkzeug zur späteren Bezugnahme auf. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer dieses Geräts die Gebrauchsanweisung vollständig verstanden haben.

Auch wenn dieses Werkzeug wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restriktionen auszuschließen. Werkzeug stets mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich bezüglich der sachgemäßen und sicheren Verwendung dieses Werkzeugs nicht vollkommen sicher sein, verwenden Sie es nicht.

⚠️ WARENUNG! Alle in der Werkstatt geltenden Vorschriften müssen bei der Arbeit mit diesem Werkzeug beachtet werden.

- Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit der Funktionsweise dieses Werkzeugs vertraut.
- Dieses Werkzeug darf nur für die in dieser Bedienungsanleitung genannten Zwecke verwendet werden.
- Benutzen Sie dieses Werkzeug nicht bei Müdigkeit oder wenn Sie unter Drogen, Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück stabil gelagert und der Arbeitsbereich gut ausgeleuchtet ist.

Werkzeugübersicht

- Federspanner
- 70-mm-Druckschraube
- 110-mm-Druckschraube
- 120-mm-Druckschraube
- 30-mm-Druckstück
- 25-mm-Druckstück
- 23-mm-Druckstück
- 19-mm-Druckstück
- 16-mm-Druckstück
- Metallstift

ACHTUNG! Richten Sie sich bezüglich der korrekten Vorgehensweise und fahrzeugspezifischer Informationen stets nach den Angaben des Fahrzeugherstellers. Diese Bedienungsanleitung dient lediglich zur Orientierung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ventilfederspanner mit Zubehör zum Ein- und Ausbauen von Ventilfedern in kleinen Motoren wie z.B. in Motorräder u.a.

Auspacken des Werkzeugs

- Packen Sie Ihr Werkzeug vorsichtig aus und überprüfen Sie es. Machen Sie sich vollständig mit all seinen Eigenschaften und Funktionen vertraut.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile des Werkzeugs vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, lassen Sie diese ersetzen, bevor Sie das Werkzeug verwenden.

Vor Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie den Allgemeinzustand des Fahrzeugs und achten Sie dabei insbesondere auf mögliche Gefahren bei Verwendung des Werkzeugs.
- Verwenden Sie keine beschädigten Werkzeuge und Teile.
- Verwenden Sie stets das für die auszuführende Aufgabe am besten geeignete Einsatzwerkzeug.
- Zylinderkopf vom Motor abheben.
- Ein Druckstück (5-9) in der für den Ventilfederteller passenden Größe auswählen.
- Die richtigen Druckschrauben (2-4) in den Federspanner (1) einsetzen. Bedenken Sie bei der Wahl der Druckschrauben, dass diese auch bei eingesetztem Federspanner noch über ausreichend Spiel zum Zusammendrücken der Ventilfeder verfügen müssen (siehe Abb. I).
- Anschließend Druckstück und Metallstift (10) an der jeweiligen Druckschraube anbringen (siehe Abb. I).

Bedienung

⚠️ WARENUNG! Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug stets eine Schutzbrille und entsprechend geeignete Schutzhandschuhe.

- Werkzeug am Ventilfederteller fixieren.
- Zum Zusammendrücken der Feder den Metallstift (10) im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. II).
- Ventileilke entfernen.

- Zum Lösen der Ventilfeder und des Ventilfedertellers den Metallstift im Gegenuhrzeigersinn drehen.
- Einbauen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Zubehör

- Eine Reihe an Zubehör, Schutzausrüstung und Verschleißteilen ist über Ihren Silverline-Fachhändler erhältlich.
- Ersatzteile können unter toolsparesonline.com bezogen werden.

Wartung und Pflege**Kontakt**

Informationen zu Reparatur- und Kundendiensten erhalten Sie unter der Rufnummer (+44) 1935/382222.

Webseite: www.silverlinetools.com

GB-Postanschrift: Toolstream Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Großbritannien.

EU-Postanschrift: Toolstream B.V., Holtum-Noordweg 11, Unit 4, 6121 RE Born, Niederlande.

Lagerung

- Werkzeug an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Entsorgung

- Kfz-Werkzeuge können Spuren von Öl, Schmiermitteln und anderen Schadstoffen aufweisen und dürfen daher nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Wenden Sie sich an die zuständige Entsorgungsbehörde bezüglich der vorschriftsmäßigen Entsorgung dieses Werkzeugs.

ES**Características técnicas**

Adaptadores: Ø16, Ø19, Ø23, Ø25, Ø30 mm

Dimensiones (L x An x A): 335 x 50 x 200 mm

Peso: 1,42 kg

Como parte de nuestra política de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Introducción

Gracias por haber elegido esta herramienta Silverline. Estas instrucciones contienen la información necesaria para utilizar este producto de forma segura y eficaz. Lea atentamente este manual para obtener todas las ventajas y características únicas de su nueva herramienta. Consérve este manual a mano y asegúrese de que todas las personas que utilizan esta herramienta lo hayan leído y entendido correctamente.

Instrucciones de seguridad

Lea cuidadosamente este manual y cualquier otra indicación antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones con el producto para poderlas consultar en el futuro. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este producto estén completamente familiarizadas con este manual.

Incluso cuando se está utilizando según lo prescrito, tenga siempre precaución. Si no está completamente seguro de cómo utilizar este producto correctamente, no intente utilizarlo.

⚠️ ADVERTENCIA: Utilice esta herramienta en el taller de forma correcta.

- Familiarícese con esta herramienta antes de utilizarla.
- Utilice únicamente la herramienta para su finalidad prevista descrita en este manual.
- No use esta herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté estable y que el área de trabajo esté bien iluminada.

IMPORTANTE: Lea SIEMPRE las instrucciones suministradas por el fabricante de su vehículo. Las instrucciones suministradas en este manual sirven solamente como guía orientativa.

Características del producto

- Soporte
- Eje de compresión 70 mm
- Eje de compresión 110 mm
- Eje de compresión 120 mm
- Adaptador 30 mm
- Adaptador 25 mm
- Adaptador 23 mm
- Adaptador 19 mm
- Adaptador 16 mm
- Llave en T

Aplicaciones

Herramienta indicada para comprimir muelles de válvulas de coches y especialmente indicado para motocicletas.

Desembalaje

- Desembale e inspeccione la herramienta con cuidado. Familiarícese con todas sus características y funciones.
- Asegúrese de que el embalaje incluya todas las piezas y compruebe que estén en buenas condiciones. Si faltan piezas o están dañadas, sustitúyelas antes de utilizar esta herramienta.

Antes de usar

- Compruebe el estado del vehículo y asegúrese de que pueda utilizar esta herramienta correctamente.
- NUNCA utilice herramientas que estén dañadas.
- Asegúrese siempre de utilizar la herramienta adecuada para cada tarea.

Funcionamiento

⚠️ ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE protección ocular y guantes de protección cuando use esta herramienta.

- Introduzca la herramienta en el retén del muelle de la válvula.
- Gire la llave en T (10) en sentido horario para comprimir el muelle (Fig. II).
- Retire el pasador de la válvula.
- Gire la llave en T en sentido antihorario para retirar el muelle y el retén de la válvula.
- Realice el mismo procedimiento pero a la inversa para volver a instalar el retén y el muelle de la válvula.

Accesorios

- Existen gran variedad de accesorios para esta herramienta disponibles en su distribuidor Silverline.
- Las piezas de repuesto pueden obtenerse a través de www.toolsparesonline.com.

Mantenimiento**Contacto**

Servicio técnico de reparación - Tel: (+44) 1935 382 222

Web: www.silverlinetools.com

Dirección (RU): Toolstream Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Reino Unido.

Dirección (UE): Toolstream B.V., Holtum-Noordweg 11, Unit 4, 6121 RE Born, Países Bajos.

Almacenaje

- Guarde esta herramienta y accesorios en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños.

Reciclaje

- Las herramientas para automoción pueden contener restos de aceite o substancias peligrosas y deben ser desecharadas en puntos de reciclaje adecuados.
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos para obtener más información sobre cómo reciclar este tipo de herramientas correctamente.

IT**Specifiche tecniche**

Dimensioni adattatore: Ø16, Ø19, Ø23, Ø25, Ø30 mm

Dimensioni (L x I x H): 335 x 50 x 200 mm

Peso: 1,42 kg

Como parte del nuestro continuo desarrollo del producto, las especificaciones de los productos Silverline pueden variar sin previo aviso.

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto Silverline. Queste istruzioni contengono informazioni utili per il funzionamento sicuro ed affidabile del prodotto. Per essere sicuri di utilizzarlo al meglio il potenziale del kit si raccomanda pertanto di leggere a fondo questo manuale. Conservare il manuale in modo che sia sempre a portata di mano e accertarsi che l'operatore del kit lo abbia letto e capito a pieno.

Norme generali di sicurezza

Leggere attentamente e comprendere il manuale e qualsiasi targhetta o etichetta applicate al prodotto. Conservare le istruzioni assieme al prodotto per referenze future. Assicurarsi del fatto che chiunque utilizzi questo prodotto conosca queste istruzioni.

Anche quando utilizzato come prescritto, non si potrà eliminare i fattori di rischio residui. Utilizzare quindi il kit prestando la massima attenzione. In caso di dubbi riguardo all'utilizzo corretto e sicuro di questo prodotto, non tentare di utilizzarlo.

⚠️ ATTENZIONE: assicurarsi del fatto che i regolamenti vigenti vengano rispettati.

- Acquisire familiarità con il prodotto prima di utilizzarlo
- NON utilizzare questo kit per scopi diversi rispetto a quelli descritti in questo manuale
- NON utilizzare questo kit se si è stanchi o sotto gli effetti dell'alcol, di droghe o medicinali potenzialmente tossici
- Assicurarsi del fatto che le componenti sulla quale si sta lavorando siano stabili e ben illuminate

IMPORTANTE: fare SEMPRE riferimento alle istruzioni e alle specifiche indicate dal produttore per ottenere informazioni riguardanti le procedure da seguire su un particolare modello di veicolo. Le istruzioni di questo manuale hanno esclusivamente lo scopo di fornire delle linee guida di procedimento.

Familiarizzazione con il prodotto

- Morsa a C
- Bullone di estensione 70 mm
- Bullone di estensione 110 mm
- Bullone di estensione 120 mm
- Adattatore aperto 30 mm
- Adattatore aperto 25 mm
- Adattatore aperto 23 mm
- Adattatore aperto 19 mm
- Adattatore aperto 16 mm
- Barra a T

Destinazione d'uso

Set di compresione di molle per válvulas para quitar y poner de nuevo el válvula del motor su pequeño motor como quelli di motocicleta, ecc.

Desimbalaggio

- Desimbalgar e inspeccionar el kit. Familiarizarse completamente con tutte le sue caratteristiche e funzioni.
- Asegúrese que tutte le piezas sean presentes y en buenas condiciones. En caso de que las piezas faltantes o dañadas, sustituirlas para utilizar este kit.

Prima dell'uso

- Ispezione le condizioni generali del veicolo e verificare la presenza di eventuali ostacoli o pericolosi interferenze con el uso del kit.
- NON utilizzare componenti danneggiate
- Identificare l'utensile appropriato per il compito che si intende portare a termine
- Rimuovere la testa del cilindro dal motore
- Scelgere l'adattatore delle dimensioni più adatte (5-9) all'arresto válvula
- Instalare i bulloni di estensione adatti (2-4) alla morsa a C (1). La morsa dovrà essere inserita di modo da lasciare uno spazio di movimento que consenta ai bulloni de comprimere le molle delle válvulas (Fig.I)
- Connettere l'adattatore e la barra a T (10) al bullone di estensione (Fig.I)

Funzionamento

⚠️ ATTENZIONE: indossare sempre protezioni per gli occhi e per le mani adatte a lavoro che si intende intraprendere.

- Connettere l'utensile al fermo válvula
- Ruotare la barra a T (10) in senso orario per comprimere la molla (Fig. II)
- Rimuovere la cappiglia della válvula
- Ruotare la barra a T in senso anti orario per rimuovere la molla e il fermo della válvula
- Invertire el proceso per effettuare l'installazione

Accessori

- Una amplia gamma de accesorios para questo producto è disponibile presso i nostri rivenditori Silverline
- I pezzi di ricambio sono disponibili sul sito www.toolsparesonline.com

Manutenzione**Contatti**

Per consigli tecnici e per eventuali riparazioni, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza telefonico al numero (+44) 1935 382 222

Página web: www.silverlinetools.com

Indirizzo (RU): Toolstream Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Regno Unito

Indirizzo (UE): Toolstream B.V., Holtum-Noordweg 11, Unit 4, 6121 RE Born, Paesi Bassi

Conservazione

- Conservare questo kit con cura in un luogo sicuro, asciutto e lontano dalla portata dei bambini

Smaltimento

- Questo kit potrebbe contenere tracce di oli, lubrificanti o agenti inquinanti. Per questa ragione si consiglia lo smaltimento con rifiuti domestici
- Contattare l'autorità locale di smaltimento rifiuti per informazioni sul modo corretto di smaltire gli utensili elettrici

Specificaties

Adaptor maten: Ø16, Ø19, Ø23, Ø25, Ø30 mm

Afmetingen (L x B x H): 335 x 50 x 200 mm

Gewicht: 1,42 kg

In het kader van onze voortgaande productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline-producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Productbeschrijving

1. Beugel klem
2. 70 mm drukbout
3. 110 mm drukbout
4. 120 mm drukbout
5. 30 mm demontagestuk
6. 25 mm demontagestuk
7. 23 mm demontagestuk
8. 19 mm demontagestuk
9. 16 mm demontagestuk
10. T-staf

Introductie

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit silverline product. Deze instructies bevatten informatie die u nodig heeft voor een veilige en doeltreffende bediening van dit product.

Dit product heeft een aantal unieke eigenschappen. Lees deze handleiding aandachtig door, ook al bent u bekend met soortgelijke machines, zodat u alle voordeelen van dit unieke ontwerp kunt benutten.

Zorg ervoor dat alle gebruikers van dit gereedschap de handleiding voor gebruik hebben gelezen en volledig hebben begrepen.

Algemene veiligheid

Lees voor gebruik deze handleiding en alle etiketten op het gereedschap zorgvuldig na. Bewaar deze handleiding bij het product voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat iedereen die dit product gebruikt, de handleiding heeft doorgenomen.

Wanneer het gereedschap wordt gebruikt volgens de aanwijzingen, is het onmogelijk om alle risicofactoren te elimineren. Wees dus voorzichtig. Gebruik dit gereedschap niet als u twijfelt aan de juiste en veilige gebruikswijze.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat alle werkplaatsvoorschriften worden nagekomen terwijl u dit gereedschap gebruikt.

- Vertrouw u teken en raken met deze tool voorafgaand aan het gebruik.
- Gebruik het gereedschap NIET voor een ander doel dan die welke in deze handleiding wordt beschreven.
- Gebruik het gereedschap NIET wanneer u vermoed bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
- Zorg ervoor dat het werkstuk stabiel is en in een goed verlicht gebied tijdens het werken

PL**Dane techniczne**

Wielkości adapterów: Ø16, Ø19, Ø23, Ø25, Ø30 mm

Wymiary (dl. x szer. x wys.): 335 x 50 x 200 mm

Waga: 1,42 kg

W wyniku nieprawidłowego procesu rozwojowego produktów, dane techniczne poszczególnych produktów Silverline mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Przedstawienie produktu

1. Ścisak
2. Śruba przedłużająca 70 mm
3. Śruba przedłużająca 110 mm
4. Śruba przedłużająca 120 mm
5. Adapter otwarty 30 mm
6. Adapter otwarty 25 mm
7. Adapter otwarty 23 mm
8. Adapter otwarty 19 mm
9. Adapter otwarty 16 mm
10. Teownik

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzi marki Silverline. Zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami: zawierają one informacje niezbędne dla bezpieczeństwa i właściwej obsługi produktu. Produkt posiada szereg unikalnych funkcji, dlatego też, nawet, jeśli jesteś zaznajomiony z podobnymi produktami, przeczytaj instrukcję obsługi umówionej Ci pełne wykorzystanie tego wyjątkowego projektu. Przechowuj niniejsze instrukcje w zasięgu ręki i upewnij się, że użytkownicy narzędzi przeczytali i w pełni zrozumieli wszystkie zalecenia narzędzia, nie próbując go użyć.

OSTRZEŻENIE: Podczas używania narzędzi należy stosować się do regułaminu pracy i dobrych praktyk.

• Przed użyciem narzędzi należy się z nim dobrze zapoznać.

• NIE UŻYWAĆ narzędzi w sposób niezgodny z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.

• NIE UŻYWAĆ narzędzi pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych substancji odurzających ani przy nadmiernym zmęczeniu.

Belangrijk: Raadpleeg ALTIJD de specifieke en instructies van de voertuig fabrikant voor de juiste procedure en informatie over het specifieke voertuig waarop u werkt. De instructie die in deze handleiding wordt gegeven, wordt alleen als gids geleverd.

Gebruiksdoel

Professionele klepver montage set voor het (de)monteren van kleppen geschikt voor kleine motoren en motorfietsblokken.

Het uitpakken van uw gereedschap

- Pak uw toestel / gereedschap uit. Inspecteer het en zorg dat u met alle kenmerken en functies vertrouwd raakt.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, zorg dan dat deze vervangen worden voor u dit toestel / gereedschap gebruikt.

Voorafgaand aan het gebruik

- Controleer de algemene conditie van het voertuig, controleer eventuele gevaren die het gebruik van dit gereedschap kunnen storen
- Gebruik GEEN beschadigd uitrusting
- Identificeer de juiste gereedschap componenten die worden gebruikt voor de taak
- 1. Verwijder de cilinderkop van de motor
- 2. Selecteer de juiste demontagestuk (5-9) om op de klepverhouder te passen
- 3. Installeer de juiste drukbouten (2-4) op de beugel klem (1), dit zorgt voor voldoende beweging voor de borden in de beugel klem, om de klepveren te comprimeren
- 4. Bevestig de demontagestuk en T-staf (10) op de drukschroef (Afb.I)

Bediening

WAARSCHUWING: Draag altijd een veiligheidsbril en geschikte handschoenen bij het werken met deze gereedschap.

1. Bevestig het gereedschap op de klepverhouder
2. Draai de T-staf (10) rechtson om de veer te comprimeren (afb. II)
3. Verwijder de klepveer
4. Draai de T-staf tegen de klok in om de klepver en de houder te verwijderen
5. Omkeer het proces om de installatie uit te voeren

Accessoires

- Verschillende accessoires, veiligheds uitrusting en verbruikartikelen zijn verkrijgbaar bij uw Silverline handelaar.
- Reserve onderdelen zijn verkrijgbaar op [toolsparesonline.com](#)

Onderhoud**Contact**

Voor technische ondersteuning of voor reparatieadvies, gelieve contact op te nemen met de hulplijn op (+44) 1933 382 222

Web: [www.silverlinetools.com](#)

VK-Adres: Toolstream Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Verenigd Koninkrijk

EU-Adres: Toolstream B.V., Holtum-Noordweg 11, Unit 4, 6121 RE Born, Nederland

Opbergung

- Berg de gereedschap op een droge en veilige plek, buiten het bereik van kinderen op

Afvoer

- Gereedschap kan sporen bevatten van gereedschapolie, andere smeermiddelen en verontreinigende stoffen en mogen niet met huishoudelijk afval worden verwijderd
- Neem contact op met uw gemeente voor informatie betreffende de verwijdering en afvoer van elektrisch gereedschap

3. Zdemontować klin poprzeczny zaworu.

4. Obrócić teownik przeciwnie do kierunku ruchu wskaźków zegara, aby zdemontować sprężynę i element ustalający.

5. Aby zamontować wszystkie elementy, wykonać powyższe czynności w odwrotnym porządku.

Akcesoria

- Szeroki zakres akcesoriów oraz wyposażenia ochronnego jest dostępny w dystrybutorze Silverline
- Części zamienne możliwe do zakupienia na stronie online [www.toolsparesonline.com](#)

Konservacja

W celu uzyskania porady technicznej lub naprawy, skontaktuj się z infolinią pod numerem (+44) 1933 382 222

Strona online: [www.silverlinetools.com](#)

Adres (GBR): Toolstream Ltd., Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Wielka Brytania

Adres (UE): Toolstream B.V., Holtum-Noordweg 11, Unit 4, 6121 RE Born, Holandia

Przechowywanie

- Należy przechowywać narzędzie w bezpiecznym, suchym miejscu niedostępny dla dzieci.

Utylizacja

- Narzędzia mogą zawierać ślady oleju narzędziowego, innych smarów i zanieczyszczeń. Dlatego nie wolno wyrzucać narzędzi z odpadami domowymi
- Skontaktować się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego sposobu utylizacji tego narzędzia



EN **3 Year Guarantee.** Register online within 30 days. Terms and Conditions apply.

FR **Garantie de 3 ans.** Enregistrez votre produit en ligne dans un délai de 30 jours suivant la date d'achat. Des conditions générales s'appliquent.

DE **3 Jahre Garantie.** Innerhalb von 30 Tagen online registrieren. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

ES **3 años de garantía.** Registre su producto online durante los primeros 30 días. Se aplican términos y condiciones.

IT **3 anni di garanzia.** Registra il tuo prodotto on-line entro 30 giorni dall'acquisto. Vengono applicati i termini e le condizioni generali.

NL **3 jaar garantie.** Registrer uw product binnen 30 dagen online. Algemene voorwaarden zijn van toepassing

PL **3 Letnia Gwarancja.** Zarejestruj się online w ciągu 30 dni. Obowiązują Zasady i Warunki