


Afstellen lades


Benodigdheden:
- T20 schroevendraaier

De afstelmechanismen zijn te vinden aan de binnenkant van de lade en onder de lade.

Binnenkant lade afstelmechanisme map:





Onder de lade





De stappen voor het afstellen van de lade kunt u hieronder vinden:

1. Diepte





Afstellen lades



2. Hoogte



3. zijdelings



4. Neiging



5. Verwijderen van de lade

