



freiraum | akustik

Montageanleitung Akustikbilder




Montageset Akustikbilder


Benötigtes Werkzeug:

- Schraubendreher Kreuzschlitz
- Bohrmaschine mit 6 mm Bohrer
- Wasserwaage
- Bleistift & Zollstock


Montageset bestehend aus:




1 Gewünschte Oberkante des Bildes anzeichnen




2 Unterkante Wandhalterung anzeichnen




3 Wandhalterung positionieren und Bohrlöcher anzeichnen




i Tipp: Montieren Sie die Wandhalter mit etwas Abstand zu den Außenseiten des Bildes. So können Sie das Bild später noch horizontal verschieben und optimal positionieren.




4 Wandhalterung anbringen



Löcher bohren




Dübel in Löcher stecken



Wandhalterungen festschrauben


5 Akustikbild aufhängen



Hängen Sie das Bild bündig zur Wand in die Halterung ein

Tipp: Kontrollieren Sie, ob das Bild vollständig eingerastet ist, indem Sie das Bild vorsichtig an sich „heranziehen“.

6 Optimale Positionierung



Positionieren Sie das Bild nach Ihren Wünschen durch seitliches Verschieben und kontrollieren Sie abschließend mit der Wasserwaage, ob es gerade ist.