

## Sfeerhaarden

### Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Gelieve onderstaande instructies grondig door te lezen en de richtlijnen strikt toe te passen voor een veilig gebruik. Aanpassingen aan de haard zijn niet toegestaan. Nationale en regionale bestemmingen moeten bij de opbouw en bij het bedrijf uitgevoerd worden.

#### Installatie van de sfeerhaard

Voor de montage van de sfeerhaard aan de wand gebruikt u de bijgeleverde schroeven. De juiste positionering van de schroeven voor de ophanging van de sfeerhaard wordt bepaald door de bijgevoegde boormal. Deze maatvoering kunt u overnemen op de wand. Een voldoende stabiele bevestiging van de apparaten die aan de wand hangen, moet gegarandeerd zijn. U heeft aanvullende maatvoering nodig ter bescherming van wanden en zoldering met een U-waarde  $< 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

De brandstofbox kan in zijn geheel uit de sfeerhaard genomen worden. Bij het uitnemen van de brandstofbox altijd uiterste voorzichtigheid in acht nemen. Dit betekent dat de brandstofbox alleen uit de sfeerhaard mag worden genomen als deze afgekoeld is.

#### Belangrijk!

- De sfeerhaard kan alleen opgehangen worden op wanden die geen brandbare materialen bevatten (behang, hout of andere wandbekleding). Controleer of de wand geschikt is voor de bijgeleverde schroeven.
- Zorg voor voldoende luchttoevoer, zonder dat het gaat tochten. Bij van de haard binnen moet deze opgesteld worden in een tegen tocht beschermd gebied. Met de volgende minimale grootte van de ruimte moet bij de opstelling van de haard rekening gehouden worden:

Type Cubico XL		
Volume minimale ruimte (m3)	Luchtwisseling (1/h)	Opmerking
261	0,2	Luchtcirculatie-voorschriften ten gevolge van kieren in het gebouw
87	0,6	Gebruikelijke luchtcirculatie-voorschriften bij dichte gebouwen bij standaard ventilatiegewoontes van de gebruiker
52	1	Complete luchtcirculatie van de opstelruimte binnen 1 uur

Type Riviere DU (GL)		
Volume minimale ruimte (m3)	Luchtwisseling (1/h)	Opmerking
359	0,2	Luchtcirculatie-voorschriften ten gevolge van openingen in het gebouw
120	0,6	Gebruikelijke luchtcirculatie-voorschriften bij dichte gebouwen bij standaard ventilatiegewoontes van de gebruiker
72	1	Complete luchtcirculatie van de opstelruimte binnen 1 uur

Als grove richtlijnen worden na 1) de volgende luchtcirculatie-aantallen genoemd:

Ventilatie (1/h)	Opmerking
0 ... 0,5	Raam, deuren gesloten
0,3 ... 1,5	Raam op kiepstand, geen rolgordijnen
5 ... 10	Raam half open

1) Rechnagel, Sprenger, Schrameck : *Heizung + Klimatechnik* (Vakliteratuur)

- Plaats de sfeerhaard alleen daar waar kinderen en/of huisdieren geen directe toegang hebben.
- Zorg ervoor dat meubilair, gordijnen of ander brandbaar materiaal zich niet dichterbij dan 1 meter bij de sfeerhaard bevindt. De minimum-afstand geldt ook voor personen of dieren ter voorkoming van bewegingen die de vlammen kunnen beïnvloeden.
- Bedek de sfeerhaard niet. Leg geen brandbare materialen of kledingstukken op de sfeerhaard.
- De sfeerhaard is uitsluitend geschikt voor gebruik van bio-alcohol (96% ethanol). Laat nooit andere materialen in de sfeerhaard branden.
- **Safretti levert zijn eigen unieke brandstof.** Vraag naar de mogelijkheden of kijk op [www.safretti.com](http://www.safretti.com).
- De sfeerhaard is een haard die bestemd is voor decoratieve doeleinden.
- De sfeerhaard is geschikt voor plaatsing in een woonruimte alsmede voor buiten. Plaatsing van de sfeerhaard in een slaapkamer wordt afgeraden.

### **In gebruikneming van de sfeerhaard**

De goede werking van de sfeerhaard kan alleen gegarandeerd worden bij gebruik van bovengenoemde brandstof.

### **Plaatsen van de brandstofbox**

In de sfeerhaard is een brandstofbox geplaatst die uitneembaar is. Bij het uitnemen van de brandstofbox altijd de nodige voorzichtigheid betrachten. U dient de brandstof in de brandstofbox te gieten, echter de brandstofbox mag uitsluitend gevuld worden buiten de sfeerhaard. De brandstofbox dient voor een optimale functionering volledig te worden gevuld. Geen brandstof morsen! Indien dit toch gebeurt, moet u de gemorste brandstof eerst geheel verwijderen met bijv. keukenpapier, alvorens het vuur aan te steken. Plaats de brandstofbox in de sfeerhaard en zorg dat de brandstofbox stevig in de sfeerhaard zit.

### **Aansteken van de sfeerhaard**

Controleer of de brandstofbox juist in de sfeerhaard is teruggeplaatst. Leg niets op het vuur zoals keramische houtstammetjes, omdat dit onmiddellijk roetvorming tot gevolg heeft. Steek de sfeerhaard altijd aan met de speciaal hiervoor bijgevoegde Safretti aansteker. Gebruik geen staaf-aansteker of lucifer. De brandstof dient bij gebruik op kamertemperatuur te zijn. Afhankelijk van de brandstoftemperatuur kan het even duren voordat de vlammen de volle hoogte bereiken. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat de brander niet direct in werking treedt. Neem voldoende wachttijd, alvorens de haard opnieuw aan te steken.

### **Belangrijk!**

- Ontsteek de brandstof nooit in een niet geplaatste brandstofbox!
- De brander alleen aansteken, als de brandstofbox volledig met brandstof gevuld is.
- Niet roken bij het plaatsen en het vullen van de brandstofbox.
- Bij het aansteken altijd voldoende afstand bewaren van de houder
- Nooit een nog warme brandstofbox, of een nog brandende sfeerhaard bijvullen.
- Het (na-)vullen van de brandstofbox geschiedt altijd buiten de sfeerhaard.
- De omkasting van de sfeerhaard is gemaakt van staal, aluminium of roestvrijstaal. Na het aansteken van de brandstof kunnen deze elementen heet worden. Vermijd enig lichamelijke contact met de stalen, aluminium of roestvrijstalen delen.
- Geen objecten op de sfeerhaard plaatsen.

### **Doven van de sfeerhaard**

Om het haardvuur te reguleren, dient u voorzichtig de bijgeleverde deksel op de brandstofbox te plaatsen. Voorzichtig: de brandstofbox kan warm zijn! Doe dit gecontroleerd. Door de deksel op de brandstofbox te plaatsen wordt de zuurstoftoevoer afgesloten en doven de vlammen automatisch. De brandstof altijd volledig laten uitbranden (anders bestaat de kans op reukvorming of opeenhoping van vlambare gassen).

### **Brandstof**

De brandstof is een (licht)ontvlambaar product. De verpakking dient gescheiden gehouden te worden van ontstekings- en warmtebronnen (> 80 cm). De brandstof altijd op een donkere, droge en koele plaats bewaren. Nooit in het volle zonlicht plaatsen. De brandstof dient buiten het bereik van kinderen te worden opgeslagen. Het is niet geschikt voor inwendig gebruik. Bij eventuele inname moet u contact opnemen met het antigifcentrum of deskundig medisch advies inwinnen. Algemene veiligheidsvoorschriften zijn volgens het veiligheidsinformatieblad.

**Belangrijk!**

- Nooit de brandstof mengen met andere brandstoffen.
- Nooit in het vuur blazen of het vuur uitblazen (vlamvorming of verbrandingsgevaar ontstaat).
- Volg altijd de gebruiksaanwijzing op, die op het etiket van de verpakking van de brandstof vermeld staat.
- De brandstof is een (licht) ontvlambaar product.
- Contact met ogen en huid vermijden.
- Personen met aandoeningen aan de luchtwegen wordt geadviseerd niet plaats te nemen in de ruimte waar de sfeerhaard is geplaatst.
- Laat nooit het vuur onbeheerd achter! Kinderen nooit onbewaakt achterlaten terwijl het apparaat in werking is.
- Pas op voor tocht. Tocht kan roetvorming veroorzaken.

**Reiniging brandstofbox**

Als de inhoud van de brandstofbox volledig is opgebrand, wacht dan tot de brandstofbox volledig is afgekoeld alvorens u de brandstofbox uit de sfeerhaard neemt, om de eventuele restanten van de brandstof te verwijderen. Na gebruik kunt u de brandstofbox schoonmaken door deze ongeveer een half uur in een sopje te leggen, zonodig uitborstelen en met water naspoelen. Als de brandstofbox droog is kan men deze opnieuw vullen met brandstof.

Wij wensen u veel plezierige momenten met de Safretti sfeerhaard.

Kijk voor mee informatie op [www.safretti.com](http://www.safretti.com).

safretti<sup>®</sup>