

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE & GEBRUIK

Bedankt voor uw aankoop van dit product. Dit product is geproduceerd volgens een hoge standaard en zal, mits het volgens deze instructies wordt gebruikt en goed wordt onderhouden, jarenlang probleemloos functioneren.



BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR. LET OP DE VEILIGE BEDIENINGSVEREISTEN, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN. GEBRUIK HET PRODUCT CORRECT EN MET ZORG VOOR HET BEDOELDE DOEL. INDIEN U DIT NIET DOET, KAN DIT SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAKEN EN VERVALT DE GARANTIE. BEWAAR DE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1 ALGEMENE VEILIGHEID

- ▲ **GEVAAR!** Wees voorzichtig bij het gebruiken en verplaatsen van ladders in de buurt van stroomkabels - gevaar voor een mogelijk dodelijke elektrische schok.
- ↗ **WAARSCHUWING!** Zorg ervoor dat u zich houdt aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, de lokale autoriteiten en de algemene werkplaatsvoorschriften bij het gebruik van deze apparatuur.
- ✓ Maak uzelf vertrouwd met de toepassing en beperkingen van de ladderdakraak, evenals de mogelijke gevaren.
- ✓ Houd de nokhaak in goede staat.
- ✓ Vervang of repareer beschadigde onderdelen. Gebruik alleen originele onderdelen. Niet-geautoriseerde onderdelen kunnen gevaarlijk zijn en maken de garantie ongeldig.
- ✓ Zorg ervoor dat de haken stevig over de nok van het dak zijn geplaatst voordat u gewicht op de ladder plaatst.
- ❑ **WAARSCHUWING!** Reik nooit te ver op de ladder.
- ✓ Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt van het werkgebied.
- ✗ **Gebruik de nokhaak NIET** voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen.
- ✗ **Gebruik de nokhaak NIET** als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, aangezien dit kan leiden tot defecten en/of persoonlijk letsel.
- ✗ Overschrijd de nominale capaciteit van de nokhaak (150 kg) **NIET**.
- ✗ Laat kinderen **NIET** op de ladder klimmen.
- ✗ **Gebruik de nokhaak NIET** als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of verdovende middelen.
- ✓ Bewaar de nokhaak na gebruik op een veilige, droge en kindveilige plaats.

2. INTRODUCTIE & INHOUD





2.1 INTRODUCTIE

Veilige en gemakkelijke manier om met uw ladder een dak te betreden. Lichtgewicht aluminium ontwerp. Geschikt voor vakmensen die ladders op locatie gebruiken. Voorzien van antislip composietwielen en R-vormige haken met antislip rubberen voetjes. Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk.

Maximum belasting: 150kg

2.2 Inhoud

U Bouten	6 st.	Nylon afstandhouders	2 st.
Moeren	14 st.	Wieltjes	2 st.
Ringen	14 st.	Bevestigingsplaten	4 st.
Wielbouten	2 st.	Nokhaken	2 st.



3. Montage & gebruik

3.1 Wielmontage

Monteer het wiel zoals afgebeeld in Afb. 1, zorg ervoor dat de wielen zich aan de buitenkant van de haak bevinden. Steek de bout door de wielafstandhouder, steek deze vervolgens door de haak en zet vast met een ring en moer (Afb. 1). **NIET** te vast draaien.

3.2 Bevestig de nokhaken aan de ladder

- 3.2.1 Plaats de haken op de ladder met de wielen naar buiten gericht. Plaats een van de U-bouten rond de voorlaatste trede en in de haak en zet vast met een ring en moer (Afb. 2a).
 - 3.2.2 Neem de andere U-bouten en plaats deze rond de bovenste sport. Bevestig ze over de dakhaken met platen, een ring en een moer. Zie Afb. 2b voor details. Schuif de haak over de sporten naar de buitenkant van de ladder voordat u de haak vastdraait.
 - 3.2.3 Herhaal dit met de andere nokhaak. Plaats de andere haak aan de andere kant van de ladder. (Fig. 4.)
- 3.3 Duw de ladder met de wielen het dak op (Afb. 3) Draai de ladder bij de nok om en zorg ervoor dat het T-stuk aan de haken gelijkmatig rust, niet op de nokpan, maar aan de andere kant van het dak. (Afb. 4.)

4. Onderhoud

- 4.1 Controleer regelmatig of alle moeren goed vastzitten, maar draai ze **NIET** te vast.
- 4.2 Controleer of de rubberen voetjes van het T-stuk in goede staat zijn en niet versleten zijn. Vervang indien nodig.

LET OP: Het is ons beleid om producten continu te verbeteren en daarom behouden we ons het recht voor om gegevens, specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BELANGRIJK: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van dit product.

GARANTIE: De garantieperiode bedraagt 12 maanden vanaf de aankoopdatum bij ons. Voor elke claim is een bewijs hiervan vereist.